Exemple de configuration de commutateurs de la gamme Catalyst Express 500

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises** Components Used Conventions Configuration du commutateur initiale **Smartports Rôles Smartport** Appliquer des rôles Smartport aux ports **Restrictions** Appliquer un rôle Smartport à un seul port Appliquer un rôle Smartport à tous les ports Créer/supprimer des VLAN Types de VLAN Modifier les appartenances à des VLAN **Configurer les EtherChannels** Configurer le routage interVLAN avec un routeur Cisco Configurer Switched Port Analyzer (SPAN) Réinitialiser le commutateur Catalyst Express 500 aux paramétrages par défaut Vérification Dépannage Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure à utiliser pour configurer les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst Express 500 pour des rôles Smartport, des VLAN, des EtherChannels, SPAN (Switch Port Analyzer) et pour effectuer le routage interVLAN avec le commutateur de la gamme Cisco Catalyst Express 500.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- EtherChannels
- Routage interVLAN
- SPAN

Configurez le commutateur de la gamme Cisco Catalyst 500 avec les paramètres réseau initiaux comme mentionné dans la section <u>Configuration du commutateur initiale de ce document.</u>

Vous pouvez consulter la fiche technique des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 500 pour connaître les différents modèles et les fonctionnalités prises en charge par les <u>commutateurs</u> <u>de la gamme Cisco Catalyst Express 500</u>.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Catalyst Express 500G-12TC qui exécute le logiciel Cisco IOS® version 12.2(25)FY
- Routeur Cisco 2800 qui prend en charge l'encapsulation de jonction IEEE 802.1Q.
- Commutateurs Cisco Catalyst 3750 qui prennent en charge l'encapsulation de jonction 802.1Q.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Configuration du commutateur initiale

Effectuez les étapes suivantes afin de réaliser la configuration initiale du commutateur. Consultez le <u>Guide de mise en route pour les commutateurs Catalyst Express 500 pour plus d'informations</u> <u>sur la procédure de configuration.</u>

- 1. Assurez-vous que rien n'est connecté au commutateur.
- 2. Mettez le commutateur sous tension.
- 3. Attendez que le LED SETUP clignote en vert.
- 4. Cliquez sur Setup. Un LED de port de commutateur commence à clignoter en vert.
- 5. Quand un LED de port de commutateur clignote en vert, connectez votre PC à ce port.L'adaptateur LAN de ce PC doit être configuré pour obtenir l'adresse IP via DHCP. Les LED du PC et du port de commutateur clignotent en vert pendant que le commutateur configure la connexion (pendant une minute environ).
- 6. Ouvrez un navigateur Web. Effectuez les étapes suivantes si le navigateur n'ouvre pas automatiquement la GUI :Envoyez la commande ipconfig afin d'afficher l'allocation d'adresse dynamique.

Le commutateur configure son adresse de gestion comme passerelle par défaut pour la carte d'adaptateur LAN du PC.**Remarque :** Pour les versions de la série **AF** du logiciel Cisco IOS, l'adresse IP de gestion est 10.0.0.1. Pour les versions logicielles Cisco IOS de la gamme **SEG, l'adresse IP est 169.254.0.1.**Sur le navigateur, accédez à l'adresse IP mentionnée. Par exemple, http://169.254.0.1.

7. Entrez les paramètres réseau et les paramètres en option (s'il y a lieu). Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les modifications et terminer la configuration de base.

- Network Settings			
Management Interface (VLAN):	<u> </u>		
IP Assignment Mode:	• Static C DHCP		
IP Address:	172 , 16 , 100 , 100	Subnet Mask:	255.255.0.0 💌
Default Gateway:	172 . 16 . 1 . 1		
Username:	cisco		
Password:	XXXXXX	Confirm Password:	AADDAA
Optional Settings			
Host Name:	CE500-Switch		
/			
	Submit	Cancel	

8. Entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe configurés afin de continuer la configuration

Enter Netw	vork Passwo	ord			? ×
? >	Please type y	your user name	e and password.		
ŝ)	Site:	169.254.0.1	1		
	Realm	level_15_a	ccess		
	<u>U</u> ser Name	cisco			
	<u>P</u> assword	****			
	□ <u>S</u> ave this	password in y	our password list		
			OK	Ca	ancel

du commutateur.

 Pour la fenêtre de dialogue Smartports :Cliquez sur Yes et Submit afin d'accepter les rôles des ports prédéfinis. La fenêtre Smartports apparaît. Vous pouvez modifier ici les rôles prédéfinis ou appliquer de nouveaux rôles aux ports.Cliquez sur No et Submit afin d'appliquer les profils Smartport par vousmême.

The initial configuration of the switch is complete.
Before connecting any devices, you can optimize switch performance by assigning Smartports port roles to switch ports. Port roles provide enhanced security, reliability, and performance by enabling port features based on the device that the port connects to. You can assign port roles one at a time or enable a standard Smartports configuration. For this switch, a standard Smartports configuration would assign the following port roles:
 Ports 1 to 4 - Access points Ports 5 to 24 - Desktops and computers High-speed ports 1 and 2 - Ethernet switches
You can also assign port roles for routers, IP telephones and other devices.
O Yes, enable the port roles and display the Smartports dialog
No, Thanks

Submit

10. Redémarrez le commutateur sans le mettre hors tension.

Restart / Reset
• Restart the switch with its current settings.
O Reset the switch to factory defaults, and then restart the switch.
Submit
Le commutateur redémarre automatiquement au bout de 60 secondes. Un compteur affiche le temps qui reste pour le redémarrage.
Restart / Reset
Device will be reloaded in 59 second(s).

11. Fermez le navigateur Web et reconfigurez l'adaptateur LAN avec une adresse IP du même sous-réseau que la nouvelle adresse de gestion du

nternet Protocol (TCP/IP) Prope	rties ?>				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Ubtain an IP address automat	lically				
	172 . 16 . 100 . 200				
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.0.0				
Default gateway:	172 . 16 . 1 . 1				
C Obtain DNS server address a	utomatically				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	addresses:				
Preferred DNS server:	127.0.0.1				
<u>A</u> lternate DNS server:					
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

commutateur.

12. Quand le commutateur redémarre, ouvrez un navigateur Web et accédez à http://<CE500_Management_IP_Address>. Par exemple, http://172.16.100.100.Remarque : Une fois la configuration initiale terminée, le commutateur peut être géré via n'importe quel port de commutateur configuré pour le même VLAN que celui de l'adresse IP de gestion.

Smartports

Rôles Smartport

Les Smartports sont des ports de commutateurs préconfigurés qui fournissent des améliorations, une Qualité de service (QoS) et une sécurité réseau prédéfinies recommandées par Cisco. Les commutateurs de la gamme Catalyst Express 500 ont un certain nombre de rôles Smartport. Chaque rôle de port constitue un simple modèle de configuration. Avec ces modèles, les utilisateurs peuvent configurer la sécurité, la disponibilité et les fonctions QoS essentielles de manière cohérente et en toute fiabilité avec le minimum d'effort et d'expertise. Les rôles Smartport simplifient la configuration des fonctionnalités vitales.

Les rôles des ports sont basés sur le type de périphériques à connecter aux ports de commutateurs. Par exemple, le rôle des ports Bureau est spécifiquement pour les ports de commutateurs qui sont connectés aux ordinateurs portables et de bureau.

Rôle Smart port	Description
Burea u	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés à des périphériques de bureau, tels que des ordinateurs de bureau, des stations de travail, des ordinateurs portables et d'autres hôtes client. Optimisé pour la connectivité de bureau Paramètre VLAN configurable Sécurité du port activée pour limiter l'accès illicite au réseau
Comm utateu r	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés à d'autres commutateurs. Configuré comme un port de liaison ascendante à un commutateur réseau principal pour une convergence rapide Active l'agrégation 802.1Q VLAN natif configurable
Route ur	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés à des périphériques WAN eux-mêmes connectés à Internet, tel que des routeurs et des commutateurs de couche 3 avec des capacités de service, des pare-feu, ou des concentrateurs VPN de routage. Configuré pour une connexion optimale à un routeur ou un pare-feu pour une connectivité WAN Active l'agrégation 802.1Q VLAN natif configurable
Télép hone IP+Bu reau	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés à des téléphones IP. Un périphérique de bureau, tel qu'un PC, peut être connecté à un téléphone IP. Le téléphone IP et le PC connecté ont tous deux accès au réseau et à Internet via le port de commutateur. Ce rôle donne la priorité au trafic vocal par rapport au trafic de données pour assurer la réception claire de la voix sur les téléphones IP. QoS optimisée pour un téléphone IP + configurations de bureau Le trafic vocal est placé sur le VLAN vocal Cisco VLAN de données configurable Le niveau de QoS garantit que le trafic voix sur IP (VoIP) a la priorité. Sécurité du port activée pour limiter l'accès illicite au réseau
Point d'accè	Appliquez ce rôle aux ports de commutateurs qui se connectent à des points d'accès (AP) sans fil

S	 PoE et non PoE (Power over Ethernet). Ports connectés à des AP comme des périphériques mobiles, des ordinateurs portables sans fil Configurés pour une connexion optimale à un point d'accès sans fil Active l'agrégation 802.1Q VLAN natif configurable Remarque : les fonctionnalités des ponts sans fil Cisco sont plus similaires à celles d'un commutateur. Ainsi, Cisco recommande le rôle Smartport Commutateur pour des ponts sans fil.
Serve ur	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés aux serveurs qui fournissent des services réseau, tels que des serveurs Exchange, des serveurs de collaboration, des serveurs de terminaux, des serveurs de fichiers, des serveurs DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), des serveurs PBX (Private Branch Exchange) IP, et. Ce rôle est pour des ports à gigabits ou non, suivant le type de serveur à connecter. VLAN configurable Sécurité du port activée pour limiter l'accès illicite au réseau Ce rôle donne la priorité au trafic du serveur en le traitant comme un serveur fiable, critique, d'entreprise ou standard, suivant la fonction du serveur. Fiable — À utiliser avec Cisco CallManager Express. Même paramètre QoS que la Voix (trafic VoIP prioritaire). Critique — Pour les serveurs vitaux avec un paramètre QoS supérieur à celui par défaut. Entreprise — Configuration par défaut. QoS supérieure à celle du trafic Internet de bureau. Standard - Pour des serveurs définis au même niveau que le trafic Internet de bureau normal.
Impri mante	 Appliquez ce rôle aux ports de commutateurs qui se connectent à une imprimante, telle qu'une imprimante en réseau ou un serveur d'impression externe. Ce rôle empêche le trafic d'imprimante d'affecter la voix et le trafic de données critiques. Les paramètres QoS de l'imprimante sont identiques à ceux des serveurs de bureau, point d'accès et standard. VLAN configurable Sécurité du port activée pour limiter l'accès illicite au réseau

Invité	 Appliquez ce rôle aux ports qui sont connectés à des périphériques de bureau et des AP pour fournir un accès invité sans fil. Les invités sont autorisés à accéder à Internet, mais pas au réseau d'entreprise. Tous les ports d'invités sont placés sur le VLAN d'invités Cisco. Sécurité du port activée pour limiter l'accès illicite au réseau
Other (autre)	Appliquez ce rôle à des ports de commutateurs si vous ne voulez pas attribuer de rôle spécialisé aux ports. Ce rôle peut être utilisé pour les connexions à des périphériques d'invités ou de visiteurs, des imprimantes, des ordinateurs de bureau, des serveurs et des téléphones IP. II permet une souplesse de connectivité pour les périphériques non spécifiés. • VLAN configurable • Aucune politique de sécurité • Aucune politique de QoS
Diagn ostic	Les clients peuvent connecter des périphériques de diagnostic pour surveiller le trafic sur d'autres commutateurs (possibilité de configuration à l'aide de Cisco Network Assistant uniquement).

Appliquer des rôles Smartport aux ports

Utilisez la fenêtre Smartports pour appliquer des rôles de ports aux ports de commutateurs. Sélectionnez **Configure > Smartports dans le menu du gestionnaire de dispositifs pour afficher cette fenêtre.** Vous pouvez également cliquer sur **Smartports dans la barre d'outils du gestionnaire**

de dispositifs.	Smartports
 Dashboard Configure Smartports Port Settings Express Setup VLANs SNMP EtherChannels Users and Passwords Restart / Reset Monitor 	 1. Select a port role: 2. Click a port to apply the selected port role. Apply the selected port role for all ports 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 Customize Move the pointer over the ports for more information.
 Diagnostics Software Upgrade Network Assistant 	Submit Cancel

Dans la fenêtre Smartports, vous pouvez afficher le rôle Smartport appliqué à chaque port. Déplacez le pointeur sur un port pour afficher son numéro de port, son rôle Smartport et son ID VLAN (appartenance à un VLAN).

Smartports
1. Select a port role: 🚺 Switch 💽
2. Click a port to apply the selected port role. 🔲 Apply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cus Port: Gi6
Move the pointer over the Role: Other Access Vian: 1 (default)

Avant d'utiliser Smartports, décidez quel port de commutateur vous souhaitez connecter à quel type de périphérique. <u>Vous pouvez appliquer un rôle Smartport à un port spécifique</u> ou à <u>tous les</u> <u>ports</u> du commutateur.

Restrictions

- Nous recommandons de ne pas modifier les configurations de ports spécifiques après l'activation d'un rôle Smartport à un port. Toute modification de paramètre de port peut affecter l'efficacité du rôle Smartport.
- N'appliquez pas de rôle Bureau à des ports connectés à des commutateurs, routeurs ou AP.
- Le commutateur de rôle Smartport active automatiquement l'agrégation 802.1Q sur le port. Si un commutateur distant ne prend pas en charge l'agrégation 802.1Q ou si l'agrégation est manuellement désactivée, l'état de l'interconnexion arborescente du port sur le commutateur distant se bloque pour cause d'incohérence de type. Si le commutateur distant est le pont racine, le port de commutateur ne passe pas en mode de blocage. Dans ce cas, l'état de jonction du port de commutateur est allumé aux deux extrémités des commutateurs, mais il n'existe aucune communication entre les commutateurs via ces ports. Aucun message de diagnostic n'est affiché sur le périphérique Catalyst Express 500.Résultat du commutateur distant

```
%SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet2/0/1 VLAN2.
%SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking GigabitEthernet2/0/1 on VLAN0002. Inconsistent port
type.
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
```

Switch2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32770

- Le routeur de rôle Smartport active automatiquement l'agrégation 802.1Q sur le port. Si l'interface principale du routeur distant est utilisée, assurez-vous que l'interface du routeur fait partie du VLAN natif du port de commutateur. L'interface du routeur peut être sous-interfacée pour fournir un routage interVLAN ai commutateur Cisco Catalyst Express 500. Reportezvous à la section <u>Configurer le routage interVLAN avec un routeur Cisco de ce document pour</u> plus d'informations sur la configuration.
- Vous devez avoir un VLAN supplémentaire appelé Cisco-Voice (avec distinction des majuscules et minuscules) pour appliquer le rôle Smartport Téléphone IP+Bureau aux ports.
- Vous devez avoir un VLAN supplémentaire appelé Cisco-Guest (avec distinction des majuscules et minuscules) pour appliquer le rôle Smartport Invité aux ports.
- N'appliquez pas d'autre rôle aux ports qui sont connectés à un analyseur ou à des périphériques de système de détection des intrusions.

Appliquer un rôle Smartport à un seul port

Effectuez les étapes suivantes pour appliquer un rôle Smartport à un port spécifique :

1. Sélectionnez un rôle Smartport dans la liste de sélection de rôles de



2. Cliquez sur le port. L'icône du rôle Smartports sélectionné apparaît sur le

	1. Select a port role: 🔟 Switch
	2. Click a port to apply the selected port role
port	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Image: Comparison of the pointer over t
3. Cliqu	uez sur Submit pour enregistrer les
mod Sn	lifications. nartports
	1. Select a port role: 🔟 Switch 💌
	2. Click a port to apply the selected port role. \square Apply the selected port role for all ports
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
	Move the pointer over the ports for more information.
	Submit Cancel

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer le rôle Smartports appliqué à un port :

- 1. Sélectionnez Autre dans la liste de sélection de rôles de ports.
- 2. Cliquez sur le port. L'icône Autre apparaît sur le port.
- 3. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.

Appliquer un rôle Smartport à tous les ports

Effectuez les étapes suivantes pour appliquer le rôle Smartports sélectionné à tous les ports :

- 1. Sélectionnez un rôle Smartport dans la liste de sélection de rôles de ports.
- Cochez la case Apply the selected port role to all ports. L'icône du rôle Smartports sélectionné apparaît sur les ports.

Smartpo	rts				
	_				
1. Se	elect a port role: 🚺	Switch	•		
2. CI	ck a port to apply t	e selected port	role. 🔽 App	oly the selecte	d port role for all ports
1	2 3 4 5 6 7	8 9 10	11 12		
				Customize	
Move	the pointer over the p	orts for more inf	ormation.		

- 3. Exécutez ces étapes pour un ou plusieurs ports qui ne doivent pas être appliqués avec le rôle de port sélectionné :Sélectionnez un autre rôle Smartport dans la liste de sélection de rôles de ports.Cliquez sur le port. L'icône du rôle Smartports sélectionné apparaît sur le port.
- 4. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.

Effectuez les étapes suivantes pour supprimer le rôle Smartports appliqué à tous les ports :

- 1. Sélectionnez Autre dans la liste de sélection de rôles de ports.
- 2. Cochez la case Apply the selected port role for all ports. L'icône Autre apparaît sur les ports.
- 3. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.

Créer/supprimer des VLAN

Types de VLAN

Le commutateur est livré avec un VLAN par défaut auquel sont assignés tous les ports de commutateurs. Le commutateur prend en charge un maximum de 32 VLAN, y compris le VLAN par défaut. L'utilisation du VLAN par défaut seulement peut suffire suivant la taille et les conditions requises de votre réseau. Nous vous recommandons de déterminer au préalable vos besoins en VLAN avant de créer des VLAN.

Remarque : les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 500 fonctionnent en mode transparent VTP. La création, la modification ou la suppression d'un VLAN sur ce commutateur n'affecte pas les autres commutateurs du domaine.

Ceci dépend du type de périphérique connecté au port de commutateur :

- Un port de commutateur avec l'un des rôles de ports suivants peut appartenir uniquement à un VLAN d'accès :BureauTéléphone IP+BureauImprimanteServeur InvitéOther (autre)Le VLAN d'accès fournit au périphérique raccordé l'accès spécifique conçu pour ce VLAN.
- Un port de commutateur avec un des rôles de ports suivants peut envoyer et recevoir le trafic de tous les VLAN configurés sur le commutateur, l'un d'entre eux pouvant être identifié comme un VLAN natif :CommutateurRouteurPoint d'accèsSur ce port, on assume que tout trafic reçu ou envoyé sans VLAN explicitement identifié appartient au VLAN natif. Le port de commutateur et le port de périphérique raccordé doivent être dans le même VLAN natif.

Remarque : Sélectionnez **Configure > Smartports > Customize** sur le Gestionnaire de périphériques pour afficher les rôles de port et les VLAN associés.

Port *	Role	Native VLAN	Access VLAN		Voice VLAN	Server Typ	pe
a5	🔜 Desktop	-	default-1	¥ .			:
⁵ a6	🛃 Switch	default-1 🛛 😽					
۵7	💹 Router	defouit-1 📓					
aß	📓 IP Phane+Desktop		default-1	-	none	2	
a9	Access Point	detault-1 🔗					
a10	🚺 Server		default-1	~		Business	*
a11	Printer		default-1	~			
a12	🚨 Guest		default - 1	~			

Si votre réseau requiert que vous isoliez l'un et/ou l'autre des trafics d'invités et de voix, vous devez créer des VLAN supplémentaires. Si vous créez des VLAN supplémentaires sur le commutateur avec les rôles Smartport Téléphone IP+Bureau et Voix, vous devez également créer les VLAN suivants :

- Cisco-Guest VLAN regroupant tous les ports avec le rôle de port d'invité. Ce VLAN garantit que l'ensemble du trafic d'invité et de visiteur est isolé du reste du trafic et des ressources de votre réseau. Les ports avec des rôles Smartport Invité doivent également faire partie de ce VLAN.
- Cisco-Voice VLAN regroupant tous les ports avec le rôle de port Téléphone IP+Bureau. Ce VLAN garantit que l'ensemble du trafic vocal dispose d'une meilleure QoS et n'est pas mélangé au trafic de données. Le VLAN Voix des ports avec des rôles Smartport IP Téléphone+Bureau doit faire partie de ce VLAN.

Utilisez la fenêtre VLAN pour créer et supprimer des VLAN. Sélectionnez **Configure > VLAN dans** le menu du gestionnaire de dispositifs pour afficher cette fenêtre.

- 1. Effectuez les étapes suivantes pour créer un VLAN :
- 2. Cliquez sur Create dans la fenêtre VLAN.

Name 🔺	ID	C Delete
default	1	E
	Create Advanced	
	Submit Cancel	

- 3. Entre le nom et l'ID du VLAN.
- 4. Cliquez sur

D	one.		
	VLAN: Create		
	VLAN Name:	VLAN2	
		· · · · · ·	
	VLAN ID:	12	
			Dana I Canad I
			Done Cancel

- 5. Répétez les étapes 1 à 3 pour créer tous les VLAN nécessaires.
- 6. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.

VLANs

Name 🔺	ID	🗖 Delet
Cisco-Guest	40	
Cisco-Voice	3	
VLAN2	2	
default	1	
	Create Advanced	

Remarque : Si vous avez des ports avec le rôle Téléphone IP+Bureau, vous devez créer le VLAN Cisco-Voice. Si vous avez des ports avec le rôle de port d'invité, vous devez créer le VLAN Cisco-Guest. Si vous créez des VLAN sans VLAN Cisco-Voix ni Cisco-Guest et si vous cliquez sur **Submit**, le message d'erreur suivant

apparaît.

Microso	ft Internet Explorer 🛛 🔀
1	Error: A user-defined VLAN has been created. You must create a VLAN named Cisco-Voice if any ports are applied with the IP Phone+Desktop port role. You must also create a VLAN named Cisco-Guest if any ports are applied with the Guest port role.

Complétez ces étapes pour supprimer les VLAN :

 Cochez la case en haut de la colonne Delete pour sélectionner tous les VLAN ou la case en regard d'un ou de plusieurs VLAN spécifiques.

Name 🔺	ID	Delete
Cisco-Guest	40 То	Delete All
Cisco-Voice	3	VLANS To Delete
VLAN2	2	ULANS
VLAN50	50	
default	1	
derault	Create Advanced	
	Submit	

2. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle de confirmation de suppression du ou des VLAN.

Modifier les appartenances à des VLAN

Il est possible de modifier les appartenances à des VLAN spécifiques pour les ports faisant partie des rôles Smartport suivants :

- VLAN natif Commutateur, Routeur et Point d'accès
- VLAN d'accès Ordinateur de bureau, Téléphone IP+Bureau, Serveur, Imprimante, Invité, et AutreRemarque : Le VLAN d'accès pour le rôle Invité doit être Cisco-Guest VLAN.

• VLAN Voix - Téléphone IP+Bureau. Le VLAN Voix doit être uniquement le VLAN Cisco-Voice. Utilisez la fenêtre de personnalisation Smartports pour attribuer des ports aux VLAN. Sélectionnez Configure > Smartports dans le menu du gestionnaire de dispositifs pour afficher cette fenêtre.

1. Cliquez sur **Customize dans la fenêtre** Smartports.

1. Select a port role: Other
2. Click a port to apply the selected port role. \square Apply the selected port role for all ports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
Move the pointer over the ports for more information.
Submit Cancel

2. Choisissez le ou les VLAN appropriés pour chaque

Port +	Role	Native VLAN	Access VLAN	Voice VLAN
1	🛄 Desktop		default - 1 💌	
2	🚺 Switch	default - 1 💌		
3	🔟 Switch	default - 1		
1	0ther		VLAN2-2	
5	🔠 Router	default - 1 💌		
5	0ther		default - 1	
7	🙀 IP Phone+Desktop		default-1	Cisco-Voice - 💽
3	🐷 Printer		VLAN2-2	
,	🚨 Guest		Cisco-Guest-	

- 3. Cliquez sur **Done**.
- 4. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.

Configurer les EtherChannels

Un EtherChannel est un groupe d'au moins deux ports de commutateurs Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet groupés en une liaison logique simple qui créent une liaison de bande passante supérieure entre deux commutateurs. Le commutateur prend en charge jusqu'à six EtherChannels. Tous les ports d'un EtherChannel doivent avoir les mêmes caractéristiques :

- Tous les ports sont des ports 10/100 ou 10/100/1 000. Vous ne pouvez pas regrouper une combinaison de ports 10/100 et 10/100/1 000 dans un EtherChannel.
- Tous les ports ont les mêmes paramètres de mode de vitesse et duplex.
- Tous les ports ont le même rôle de port de commutateur Smartports et appartiennent au même VLAN.

Effectuez les étapes suivantes pour créer des EtherChannels entre Cisco Catalyst Express 500 et un autre commutateur :

Cisco Catalyst Express CE500G-12TC Switch



Cisco Catalyst 3750 Series Switch

- 1. Dans le gestionnaire de dispositifs du commutateur Cisco Catalyst Express 500,
- sélectionnez Configure > EtherChannels pour afficher la fenêtre EtherChannels.
- 2. Click Create.
- 3. Entrez l'ID du groupe de canaux.
- 4. Sélectionnez le protocole de canaux (mode) dans la liste de modes. Remarque : le commutateur Catalyst Express 500 prend en charge deux modes appelés LACP et Static. Configurez le commutateur distant selon le mode que vous avez choisi.
- 5. Cochez les cases en regard des ports qui doivent faire partie du canal.
- 6. Cliquez sur **Done et sur Submit pour enregistrer les** modifications.

		Group (1-) Mode:	6]: 1 802.3ad (LACP) 💌	
	Port 🔺			In Gro
Gi2				N
Gi3				

7. Si vous avez sélectionné le protocole LACP pour négocier le canal, configurez le commutateur distant comme le résultat suivant :

```
Switch1(config)#interface gi1/0/1
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch1(config-if)#interface gi1/0/2
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
```

Si vous choisissez de configurer le canal de manière statique, configurez le commutateur distant comme le résultat suivant :

```
Switch1(config)#interface gi1/0/1
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on
Switch1(config-if)#interface gi1/0/2
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on
```

Vérification

Ouvrez la fenêtre de **Configure > EtherChannels pour vérifier l'état de l'EtherChannel créé.** L'état doit être affiché en tant que « en service ». Sinon, vous pouvez exécuter des diagnostics sur les ports pour déterminer le problème.



Envoyez la commande show etherchannel summary au commutateur Cisco 3750 pour vérifier l'état de la configuration EtherChannel. Le champ Protocol du résultat affiche LACP s'il est

utilisé pour négocier le canal, est vierge ou autre.

Switch	show	etherchanne	l summary		
Flags:	D -	down	P - in po	ort-channel	
	I -	stand-alone	s - suspe	ended	
	Н –	Hot-standby	(LACP on	ly)	
	R -	Layer3	S - Laye	r2	
	U -	in use	f - faile	ed to alloca	te aggregator
	u -	unsuitable :	for bundl:	ing	
	w -	waiting to D	be aggrega	ated	
	d -	default port	t		
Number	of cł	nannel-group;	s in use:	1	
Number	of ag	gregators:		1	
Group	Port	-channel Pro	otocol	Ports	
	+	+		+	
1	Po1(\$	SU)	LACP	Gi1/0/1(P)	Gi1/0/2(P)

Vous pouvez également consulter le journal du commutateur Catalyst 500 à l'aide de **Monitor > Alert Log on du gestionnaire de dispositifs.** Cet exemple montre un message d'erreur EtherChannel dû à une erreur de configuration EtherChannel sur le commutateur distant.

Severity 🔺	Description	Time Stamp
S-Notification	Port Fa23: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19
U S-Notification	Port Fa24: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19

Configurer le routage interVLAN avec un routeur Cisco

Diagramme du réseau



Remarque : l'exemple de configuration utilise les routeurs de la gamme Cisco 2800. Ce routeur peut être remplacé par tout routeur Cisco qui prend en charge l'agrégation IEEE 802.1Q.

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le routage interVLAN avec un routeur Cisco :

 Effectuez les étapes suivantes pour configurer le commutateur Cisco Catalyst Express 500 :Appliquez le rôle Smartport Bureau aux ports Gig2 et Gig4. Reportez-vous à la section <u>Appliquer des rôles Smartport aux ports de ce document pour la procédure de</u> <u>configuration.</u>Appliquez le rôle Smartport Routeur au port Gig5.Appliquez les ID VLAN appropriés aux ports.Affectez le VLAN 1 comme VLAN d'accès pour le port Gig2.Affectez le VLAN 2 comme VLAN d'accès pour le port Gig4.Affectez le VLAN 1 comme VLAN natif pour le port Gig5.Reportez-vous à la section <u>Modifier les appartenances à des VLAN de ce</u> <u>document pour la procédure de configuration.</u>

```
2. Configurez le routeur de la gamme Cisco 2800 :
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native
Router(config-subif)#ip address 10.66.84.16 255.255.255.128
Router(config-subif)#interface GigabitEthernet0/1.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 10.66.84.130 255.255.255.128
```

Vérification

Sélectionnez Monitor > Port Status dans le gestionnaire de dispositifs pour afficher l'état de jonction du port de commutateur du commutateur Catalyst Express 500.

Port +	Description	Status	VLAN	Speed	Duplex	PoE	Auto-
						17	MDIX
Fa2		U	1			Off	Qn
Fa3		0	1			Off	On
Fə4		0	1			Öff	On
Fa5		۲	1			N/A	On
Faó		0	1			N/A	On
Fa7		۲	trunk	100	full	N/A	On
Fa8		0	1			N/A	On

Vérifiez que la commande ping passe des stations de travail 1 à 2.

C:\>ping 10.66.84.131

Port Status

Pinging 10.66.84.131 with 32 bytes of data:

```
Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.66.84.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Effectuez un suivi pour vérifier le chemin emprunté pour communiquer entre les stations de travail 1 et 2.

C:\>tracert 10.66.84.131

Tracing route to 10.66.84.131 over a maximum of 30 hops

1	<10 ms	<10 ms	<10 ms	10.66.84.16
2	<10 ms	<10 ms	<10 ms	10.66.84.131

Trace complete.

Configurer Switched Port Analyzer (SPAN)

La fonctionnalité Switched Port Analyzer (SPAN), parfois appelée « mise en miroir de ports » ou « surveillance de port », sélectionne le trafic réseau pour l'analyse par un analyseur réseau. L'analyseur réseau peut être un périphérique Cisco SwitchProbe ou toute autre sonde de surveillance à distance (RMON). Le commutateur prend en charge uniquement le SPAN local et ne prend pas en charge le SPAN distant.

Le port de destination doit avoir le rôle Smartport Diagnostic. Pour ce faire, vous devez impérativement utiliser le logiciel Cisco Network Assistant. Reportez-vous à la section Fonctionnalité SPAN sur Catalyst Express 500 pour la configuration du commutateur Catalyst Express 500 pour la surveillance du trafic.

Réinitialiser le commutateur Catalyst Express 500 aux paramétrages par défaut

Si vous disposez d'une connectivité vers le gestionnaire de dispositifs du commutateur et souhaitez rétablir le commutateur à ses valeurs par défaut et récupérer le logiciel système Cisco IOS en cours, reportez-vous à la section <u>Rétablir le commutateur à l'aide du gestionnaire de dispositifs du document Rétablir les paramètres usine par défaut des commutateurs de la gamme Catalyst Express 500</u>.

Si ne disposez pas de connectivité vers le gestionnaire de dispositifs du commutateur et souhaitez rétablir le commutateur à ses valeurs par défaut, reportez-vous à la section <u>Rétablir le commutateur lorsque le gestionnaire de dispositifs n'est pas disponible du document Rétablir les paramètres usine par défaut des commutateurs de la gamme Catalyst Express 500.</u>

Reportez-vous à la section <u>Rétablir le logiciel du commutateur du</u> <u>Guide de l'utilisateur pour les</u> <u>commutateurs Catalyst Express 500 - Dépannage pour plus d'informations sur la procédure de</u> <u>rétablissement.</u>

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Guide de démarrage pour les commutateurs Catalyst Express 500
- Guide de l'utilisateur pour les commutateurs Catalyst Express 500
- Présentation de l'équilibrage de charge et de la redondance EtherChannel sur les commutateurs Catalyst
- <u>Configuration du routage InterVLAN et de la jonction ISL/802.1Q sur un commutateur Catalyst</u> 2900XL/3500XL/2950 à l'aide d'un routeur externe
- Support pour commutateurs
- Prise en charge de la technologie de commutation LAN
- Support et documentation techniques Cisco Systems