Configuration d'un routeur VoIP Small Business à l'aide d'Internet DSL

Table des matières

Introduction

<u>Comment puis-je configurer un routeur VoIP Cisco Small Business à l'aide du</u> service Internet DSL ?

Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment configurer un routeur VoIP Cisco Small Business à l'aide du service Internet DSL ?

A.

La plupart des fournisseurs DSL utilisent le protocole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) afin d'établir des connexions Internet pour les utilisateurs finaux. Pour configurer un routeur Cisco Small Business, vous devez activer le protocole PPPoE sur la page de configuration Web du routeur.

Pour configurer un routeur Cisco Small Business avec une connexion DSL, procédez comme suit :

- 1. Vérification de la connexion Internet
- 2. Connexion des périphériques entre eux
- 3. Vérification des voyants
- 4. Configurer un FAI DSL sur un routeur Cisco Small Business

Vérification de la connexion Internet

Connectez le modem haut débit à l'ordinateur en utilisant un câble Ethernet sans le routeur installé et assurez-vous que la connexion Internet soit active. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Remarque : l'image peut varier selon l'ordinateur et le modem que vous utilisez.

Une fois qu'une connexion Internet active est établie via le modem, suivez les étapes de la section suivante afin de connecter le modem et l'ordinateur au routeur.

Connexion des périphériques entre eux

Après avoir vérifié que vous disposez d'une connexion Internet active, connectez le modem au port Internet du routeur et l'ordinateur à l'un des quatre ports Ethernet.

Après avoir connecté les périphériques, suivez les étapes de la section suivante afin de vérifier les voyants.

Vérification des voyants

Après avoir connecté votre modem et votre ordinateur au routeur, vérifiez les voyants situés sur le panneau avant du routeur.

Après avoir vérifié les voyants du routeur, suivez les étapes de la section suivante afin de configurer le routeur pour un compte IP statique.

Configurer un FAI DSL sur un routeur Cisco Small Business

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, recherchez Local IP Address et remplacez-la par « 192.168.2.1 » afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.										
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administra	tion Status	Voice		
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Add	tress Clone	Advanced	Routing		
Internet Setup							Basic Setur)		
Internet Connection Type	0	btain an IP a	utomatically				The Basic Setu	p screen is		
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos Don MTL	st Name: nain Name: J:	C Auto) Manual Size:			where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP, After you have			
Network Setup Router IP	Loc Suk	al IP Address: onet Mask:	192 .16 255.255	8.2.1 .255.0 💽		hange Local Address to 92.168.2.1"	eenfigured thes u should set issword from <i>Iministration-</i> <i>Vanagement</i>	e settings, a router the screen.		

Étape 3 :



Cliquez sur

Étape 4 :

Renouvelez l'adresse IP de l'ordinateur.

Étape 5 :

Accédez à la configuration Web du routeur en utilisant « 192.168.2.1 » comme adresse IP.

Étape 6 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur s'affiche, cliquez sur Status, puis vérifiez si Internet IP Address comporte des chiffres ou des valeurs. Si l'adresse IP Internet comporte des numéros, l'ordinateur doit maintenant pouvoir accéder à Internet.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.			Click Status .
Status	Setup Wireless	Security Access Applications Admin	istration Status Voice
	Router Local	Network Wireless Voice	
Information			Router Status
	Firmware Version:		This screen provides the
	Current Time:	Not Available	Router's current status information in a read-only
	MAC Address:	00:00:00:00:00	format.
Status			Login Type This field shows the
	Login Type:	Check the value of	Internet login status. When
	Internet IP Address:	0.0.0.0 the Internet IP Address.	login method, you can click
	Subnet Mask:	0.0.0	in. If you click the
	Default Gateway:	0.0.0.0	Router will not dial up
	DNS 1:	0.0.0	Connect button.
	DNS 2:	0.0.0	If your connection is DHCP
	DINS 3:	0.0.0.0	or Static IP, the Status screen will show you the
	MIO.	1200	Internet IP Address, Subnet mask,
			More
	DHCP Relea	ase DHCP Renew	

Remarque : si l'adresse IP Internet est composée uniquement de zéros (0.0.0.0), cliquez sur

DHCP Renew

, puis sur

. Si l'adresse IP Internet est toujours composée uniquement de zéros (0.0.0.0), activez le protocole PPPoE sur le routeur. Pour activer le protocole PPPoE sur le routeur, procédez comme suit.

Étape 7 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, sous Setup recherchez Internet Connection Type. Sélectionnez PPPoE dans la flèche du menu déroulant.

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	tration	Status	Voice
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Addr	ess Clone		Advanced R	Routing
Internet Setup							Bas	ic Setup	
Internet Connection Type	Pf	PPoE			Select PPPoE		The I	Basic Setup	screen is
	Use	er Name:					wher is pe	e basic conf rformed. So	iguration Ime ISPs
	Pas	sword:	3000000000000	kokokok			(Inte Prov	rnet Service iders) will re	e equire that
	0	Connect on [emand: Idle)	e Timeout	Min.		infor	mation. The	se settings from your
	0	Keep Alive:	Redial Period	i Sec.			ISP.	After you ha aured these	ave settinas.
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	t Name:					you pass	should set a word from tl	router he
	Don	nain Name:					Admi >Mai	inistration- nagement so	creen.
	MTU	J:	O Auto	Manual Size:			Com	pleting the 1	Internet

Étape 8 :

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que votre FAI vous a fournis dans les champs User Name et Password, y compris le domaine dans le nom d'utilisateur si nécessaire tel que yourusername@isp.net.

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.						
Setup	Setup Wireless	Security Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Voice
	Basic Setup	DDNS	MAC Ad	dress Clone	Advanced Ri	outing
Internet Setup					aia Oatum	
Internet Connection Type	PPPoE User Name:	▼ yourusername@isp.net		Enter your use your ISP with " where "isp" is th	rname for @isp.net" ne name of	oreen is juration je ISPs
	Password:	Demand: Idle Timeout	Min	your Internet Provider then t passwo	Service type your rd.	uire that
	C Keep Alive:	Redial Period Sec.		ISP	. After you ha figured these	e settings om your ive settings
Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name: Domain Name:			you pas: Adn >Ma	should set a sword from th <i>ninistration</i> - anagement so	router ne reen.
	MTU:	○ Auto ○ Manual Size:		Cor	npleting the I	nternet

Étape 9 :

Cliquez sur



Étape 10 :

Cliquez sur Status, recherchez Login Status, puis vérifiez s'il indique Connected. S'il est connecté, vous devriez pouvoir accéder à Internet.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.		Click Status ,
Status	Setup Wireless Security Access Applications Administry Restrictions & Gaming Router Local Network Wireless Voice	ation Status Voice
Information Status	Firmware Version: Check Login MAC Address: Check Login Status if it says Connected. Login Tvoe: Product Login Status: Disconnected Internet IP Address: 0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0 Default Gateway: 0.0.0 DNS 1: 0.0.0.0 DNS 2: 0.0.0.0 MTU: 1500	Router Status This screen provides the Router's current status information in a read-only format. Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPOE as the login method, you can click the Connect button to log in. If you click the Disconnect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask, More



Remarque : si l'état de connexion indique Déconnecté, cliquez sur

, puis vérifiez si vous recevez un message d'erreur. Afin de résoudre les messages d'erreur, consultez le lien ci-dessous.

Résoudre les messages d'erreur PPPoE

Quatre messages d'erreur peuvent apparaître lors de la configuration de PPPoE sur votre routeur.

Informations connexes

<u>Assistance et documentation techniques - Cisco Systems</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.