Comprendre le fonctionnement des politiques de partitionnement logique et des géolocalisations

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Conventions Administration des politiques CUCM Exemple de scénario Foire aux questions sur les conflits de politiques et les chevauchements Configuration à l'aide des géolocalisations et des partitions logiques Périphériques de bordure et d'éléments Configuration pour autoriser ou refuser Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment les géolocalisations, les filtres de géolocalisation et le partitionnement logique peuvent être utilisés dans des pays comme l'Inde, qui doivent séparer leurs appels **hors réseau** de leurs appels **sur réseau**. La classe de service fournie par les espaces de recherche d'appels (CSS) et les partitions peut ne pas fournir le niveau de granularité requis pour se conformer à certaines lois et réglementations. Il se peut également que ces mêmes éléments soient utilisés dans les configurations EMCC (Extension Mobility Cross Cluster). Reportez-vous au <u>Guide des fonctionnalités et des services de Cisco Unified Communications Manager pour la version 7.1(2)</u>, qui explique comment filtrer vers un emplacement plus spécifique. Les composantes géographiques ne sont pas abordées plus en détail dans le présent document. Le présent document vise plutôt à examiner comment tout fonctionne sur le plan logistique.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Administration des politiques CUCM

Ces éléments principaux se trouvent sur la page CCMAdmin de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (CallManager) :

- Périphérique > Téléphone > Rechercher > Géolocation/Pool de périphériques
- Périphérique > Trunk > Rechercher > Géolocation/Pool de périphériques
- Système > Pool de périphériques > Rechercher > Filtre de géolocalisation/géolocalisation
- Système > Configuration de la géolocalisation
- Système > Filtre de géolocalisation

Sous CCMAdmin, accédez à **Paramètres d'entreprise > Configuration du partitionnement logique**. Quatre paramètres peuvent affecter les géolocalisations et le partitionnement logique. Sachez que :

- Toutes vos configurations de périphérique, de pool de périphériques, de partitionnement logique, de géolocalisation, de filtres, etc., doivent avoir le paramètre Enable Logical Partitioning modifié de la valeur par défaut False à True.
- La stratégie par défaut est définie sur Refuser par défaut. La stratégie no est explicitement définie dans la configuration de la stratégie de routage d'appel > partition logique.
- Les périphériques peuvent se voir attribuer une géolocalisation par défaut même si la configuration de la géolocalisation des périphériques et de la géolocalisation du pool de périphériques est vide.

Si vous apportez des modifications à la configuration et que vous ne comprenez pas pourquoi elle ne fonctionne pas comme prévu, examinez la ou les géolocalisation(s) attribuée(s) directement à vos points d'extrémité, tels que le téléphone, ainsi que vos agrégations et passerelles, telles que la ligne principale SIP. Si aucune géolocalisation n'est directement attribuée à un téléphone, une agrégation ou une passerelle, examinez respectivement la géolocalisation et le filtre de géolocalisation affectés au ou aux pools de périphériques. Si les deux sont vides, examinez la **stratégie par défaut** répertoriée parmi les paramètres d'entreprise mentionnés ci-dessus.

Maintenant que vous connaissez les détails attribués au téléphone (un périphérique Intérieur) et à une liaison ou une passerelle (un périphérique Border), vous pouvez faire correspondre les **stratégies de partition logique**. Accédez à **Routage des appels > Configuration de la stratégie de partition logique**. La connaissance et la compréhension des politiques peuvent être un défi. L'un des objectifs de ce document est de fournir des exemples utiles et complets.

Exemple de scénario

Vous configurez deux stratégies nommées **Bangalore** et **Chennai**. Comprenez que lorsque vous accédez à la page **Configuration de la stratégie de partitionnement logique**, un nom en haut est toujours lié au premier des deux **types de périphériques** sélectionnés. Lorsque vous configurez la politique de partitionnement logique de Bangalore (politique de géolocalisation), la relation Autoriser/Refuser commence toujours par **Bangalore Interior ou Bangalore Border**.

Avec ces deux politiques, les autorisations possibles sur la page **Bangalore** Policy sont les suivantes :

- Intérieur de Bangalore à Bangalore
- Intérieur de Bangalore à la frontière de Bangalore
- La frontière de Bangalore à l'intérieur de Bangalore
- Frontière de Bangalore à la frontière de Bangalore
- Intérieur de Bangalore à Chennai
- Intérieur de Bangalore à la frontière de Chennai
- La frontière de Bangalore et l'intérieur de Chennai
- Frontière entre Bangalore et Chennai

Avec ces deux politiques, il y a aussi huit autorisations possibles sur la page **Chennai** Policy, qui incluent :

- Intérieur de Chennai à Bangalore
- L'intérieur de Chennai à la frontière de Bangalore
- La frontière de Chennai à Bangalore
- Frontière entre Chennai et Bangalore
- Intérieur de Chennai à intérieur de Chennai
- L'intérieur de Chennai à la frontière de Chennai
- La frontière de Chennai à l'intérieur de Chennai
- Frontière entre Chennai et Chennai

Note: Il n'est pas nécessaire de configurer autant de relations de stratégie pour différentes raisons. La logique de relation n'examine pas la direction. Par conséquent, l'intérieur de Bangalore à la frontière de Chennai est le même que l'intérieur de la frontière de Chennai à Bangalore. Essayez d'éviter les configurations qui entrent en conflit.

Foire aux questions sur les conflits de politiques et les chevauchements

Q : Que se passe-t-il s'il y a des conflits ou des politiques qui se chevauchent ?

A : Il y a **une certaine** logique, mais il peut être difficile de suivre. La logique est liée à la dernière stratégie qui a été ajoutée, non pas à une stratégie modifiée, mais à une nouvelle stratégie ajoutée.

Si une stratégie contenant la valeur **Allow** est ensuite modifiée pour **Deny**, elle reste **Deny**. Le contraire est également vrai. Une stratégie précédemment définie sur **Refuser**, ultérieurement modifiée en **Autoriser** est une stratégie **Autoriser**. Le **rapport Cisco Unified Reporting > Geolocation Policy** peut vous aider à identifier les stratégies qui se chevauchent.

Q : Que se passe-t-il si Bangalore Interior to Chennai Border est configuré pour Allow alors que Chennai Border to Bangalore Interior est configuré pour Deny ?

A : Si la **frontière de Chennai à l'intérieur de Bangalore** est la dernière ajoutée, sa politique l'emporte.

Note: Les politiques n'affectent que les relations entre l'intérieur et la frontière, entre les frontières et entre l'intérieur et entre les frontières, et non les relations entre l'intérieur et l'intérieur.

En gardant à l'esprit ces informations supplémentaires, les exemples de politiques de ce document peuvent être considérablement réduits, passant d'une combinaison de seize entrées à sept. N'oubliez pas que **de l'intérieur à l'intérieur** n'est pas affecté. Les politiques Intérieur à Intérieur et Chevauchement sont affichées avec bifurcation, et par conséquent, n'apparaîtraient plus dans la liste.

La page Bangalore Policy comprend désormais :

- Intérieur de Bangalore à Bangalore -- Intérieur de Bangalore non affecté.
- Intérieur de Bangalore à la frontière de Bangalore
- La frontière de Bangalore à l'intérieur de Bangalore Chevauchements avec Bangalore Interior to Bangalore Border configurés sur la page Bangalore Policy.
- Frontière de Bangalore à la frontière de Bangalore
- Intérieur de Bangalore à Chennai Intérieur de Bangalore à Intérieur non affecté.
- Intérieur de Bangalore à la frontière de Chennai
- La frontière de Bangalore et l'intérieur de Chennai
- Frontière entre Bangalore et Chennai

La page Chennai Policy inclut maintenant :

- Intérieur de Chennai à Bangalore Intérieur de l'intérieur à l'intérieur non affecté.
- L'intérieur de Chennai à la frontière de Bangalore Chevauchements avec Bangalore Border to Chennai Interior configurés sur la page Bangalore Policy.
- La frontière de Chennai à Bangalore Chevauchements avec Bangalore Interior à Chennai Border configurés sur la page Bangalore Policy.
- Frontière entre Chennai et Bangalore Chevauchements avec la frontière de Bangalore à la frontière de Chennai configurés sur la page Politique de Bangalore.
- Chennai Interior to Chennai Interior -- Interior-to-Interior non affecté.
- L'intérieur de Chennai à la frontière de Chennai
- La frontière de Chennai à l'intérieur de Chennai Chevauchement de l'intérieur de Chennai à la frontière de Chennai configuré sur la page Stratégie Chennai.
- Frontière entre Chennai et Chennai

Un téléphone IP avec une géolocalisation Chennai qui correspond à une politique Chennai est un appareil intérieur Chennai. Une liaison SIP avec une géolocalisation Chennai qui correspond à une politique Chennai est un périphérique de frontière Chennai. Il n'est pas nécessaire d'attribuer spécifiquement le **type de périphérique**. CUCM catégorise automatiquement les agrégations, les passerelles et les téléphones. Si vous voulez que le périphérique intérieur de Chennai (téléphone) puisse appeler un périphérique frontière de Chennai (ligne principale SIP) sans que l'appel soit rejeté, par exemple, l'appel reçoit un signal d'occupation rapide, vous devez vous assurer que la stratégie frontière entre l'intérieur de Chennai et la frontière de Chennai est définie sur **Autoriser**, sans qu'aucun chevauchement de stratégie ne soit configuré ultérieurement.

Note: Les modifications apportées aux pools de périphériques doivent exiger que les pools de périphériques soient réinitialisés pour que la modification soit validée. Comme cela risque d'affecter de nombreux périphériques, les modifications doivent être configurées en dehors des

heures de bureau.

Note: Dans les traces SDI (ccm.txt) de CallManager, vous pouvez constater qu'un appel peut être rejeté en raison du partitionnement logique (LP) sans analyse de chiffres (DA) effectuée. Voici un exemple : Invitation SIP, tentative, service 503 non disponible sans DA entre les deux.

Voici un exemple de message de rejet complet :

```
09/18/2012 21:53:48.379 CCM|Cdcc::CcRejInd: ccRejInd.c.cv = -1493172161|
<CLID::KCMCS01-Cluster> <NID::10.50.1.11><CT::2,100,45,1.1290981><IP::10.50.15.127><DEV::>
<LVL::Detailed><MASK::0800>
...
CV=-1493172161 in CcRejInd refers to Logical Partitioning denial as per this
junked Defect CSCsz91044
...
09/18/2012 21:53:48.380 CCM|//SIP/SIPTcp/wait_SdlSPISignal: Outgoing SIP TCP
message to 10.50.15.127 on port 50380 index 90345
SIP/2.0 503 Service Unavailable
```

Ce schéma fournit un exemple de géolocalisation et de partitionnement logique.

Figure 1 : Diagramme du réseau



Ce diagramme montre le flux d'appels souhaité, ce qui est probable en raison des réglementations gouvernementales qui restreignent les modes TEHO (Tail-End-Hop-Off) et Toll-Bypass :

• Le téléphone IP indien doit être capable d'appeler l'interface PRI (Primary Rate Interface) 1

avec la justification que l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) est local.

- Le téléphone IP indien ne doit pas être en mesure d'appeler PRI 2 en expliquant que l'accès PSTN n'est pas local.
- De même, alors que le téléphone IP indien devrait être capable d'appeler PRI 1 et de mettre l'appel en attente, il ne devrait pas être capable de composer PRI 2 et de placer les trois parties dans une conférence.

Configuration à l'aide des géolocalisations et des partitions logiques

Cette section présente les étapes suivies pour configurer et configurer les géolocalisations et les partitions logiques dans CUCM.

Étape 1 : Configurez ces paramètres dans les paramètres de service de l'entreprise. Sachez si vous définissez la **stratégie par défaut de partitionnement logique** sur **Refuser** ou **Autoriser**. C'est important. Il est défini sur **Deny** pour cet exemple de configuration.

Figure 2 : Configuration du partitionnement logique CUCM

clisco Unified CM Administratio	n	Navigation Cisco Unified CM Adr CCMAdministrator
System 👻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Voice Mail 👻 Dev	ice 🔻 Application 👻 Liser Monagement 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻	
Enterprise Parameters Configuration		
🔚 Sarre 🧬 Satto Default i 😭 Resat 🏒 Apply Config		
Report Socket Connection Timeaut.*	10	10
Report Socket Read Timeout.*	50	60
Logical Partitioning Configuration		
Enable Logical Partitioning.*	True	False
Default Geolocation *	Unspecified 💌	Unspecified
Logical Partitioning Default Policy *	Deny 💌	Deny
Logical Partitioning Default Filter	< None >	
 Save Set to Default Reset Apply Config — *- indicates required item, ** The Set-to-Default button restores all parameters that 	have been medified to their original default values.	

Étape 2 : Accédez à la **Configuration du filtre de géolocalisation** et spécifiez un filtre unique pour cette configuration spécifique. Vous pouvez en spécifier davantage si votre configuration devient très avancée. Dans ce cas, spécifiez qu'il correspond uniquement au **pays**.

Figure 3 : Configuration du filtre de géolocalisation CUCM

Cisco Unified CM Administration	Navigation <mark>Cisco Unified CN</mark> CCMAdministra
System 👻 Cal Routing 👻 Media Resources 👻 Voice Mail 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻	
Geolocation Filter Configuration	Related Links: Back To
🔜 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 📫 Acki New	
Status	
(i) Status: Ready	
Geolocation Filter Configuration	
Name* GLF-Country	
Description	
Match Geolocations using the following criteria:	
Country using the two-letter abbreviation	
State, Region, or Province (A1)	
County or Parish (A2)	
City or Township (A3)	
Borough or City District (A4)	
Neighborhood (A5)	
🔲 Street (A6)	
Leading Street Direction, such as N or W (PRD)	
Trailing Street Suffix, such as SW (POD)	
Address Suffix, such as Avenue, Platz (STS)	
Numeric house number (HNO)	
House Number Suffix, such as A, 1/2 (HNS)	
Lendmark (LMK)	
Additional Location Information, such as Room Number (LOC)	
Floar (FLR)	
Name of Business or Resident (NAM)	
Zip or Postal Code (PC)	
Save Delete Copy Add New -	

Étape 3 : Accédez à la Configuration de la géolocalisation et configurez les emplacements spécifiés sur lesquels il doit préférer filtrer. Ceci est très simple et n'a pas besoin d'être configuré plus que pour ce que vous avez défini votre filtre de géolocalisation, mais cet exemple montre des configurations supplémentaires.

Figure 4 : Liste des géolocalisations du CUCM

CISCO For Cisco L	nified CM Administration	Navigation Cisco Unifie CCMAdmin
System + Cal Routing +	Media Resources + Volce Mail + Device + Application + User Management +	• Buk Administration • Help •
Find and List Geolocati	lons	
Add New 🔛 Select	t All 🔛 Clear All 🙀 Delete Selected	
Status		
(i) 3 records found		
•		
Geolocation (1 - 9 d	of 3)	
Find Geolocation where	Name 🛛 begins with 💌	- + -
	Name *	Description
	GL-India	٥
	<u>GL-US</u>	a
	Unspecified	٥
Add New Select All	Clear All Delete Selected	

Figure 5 : Configuration de la géolocalisation

System 👻 Cell Routing 👻 Media Resources 👻 Value Mail 👻 De	dee 👻 Application 👻 User Management 👻 Bul	Administration - Help -	
Seolocation Configuration			Related Links:
🔜 Sarve 💥 Datete 🗋 Copy 🖧 Addi Navy			
Status			
i Status: Ready			
Geolocation Configuration			
Name [®]	GL-India		
Description			
Country using the two-letter abbreviation	IN		
State, Region, or Province (A1)	Mumbai		
County or Parish (A2)			
City or Township (A3)	Mum		
Borough or City District (A4)			
Neighborhood (AS)			
Streat (A6)			
Leading Street Direction, such as N or W (PRD)			
Trailing Street Suffix, such as SW (POD)			
Address Suffix, such as Avenue, Platz (STS)			
Numeric house number (HNO)			
House Number Suffix, such as A, 1/2 (HNS)			
Landmark (LMK)			
Additional Location Information, such as Room Number (LOC)			
Floor (FLR)			
Name of Business or Resident (NAM)			
Zip or Postal Code (PC)			

Figure 6 : Page de configuration de géolocalisation 2

cisco Unified CM Administrat	ion s		Navigation Cisco Unified CM CCMAdministra
System + Call Routing + Madia Resources + Value Mail + D	evice 👻 Application 👻 User Manage	iment 👻 Bulk Administration 👻 Halp 👻	
Geolocation Configuration			Related Links: Back To
🔚 Sava 🗶 Delete 🕒 Copy 👍 Add Naw			
Status			
i Status: Ready			
-Geolocation Configuration-			
Name *	GL-US		
Description			
Country using the two-letter abbreviation	US		
State, Region, or Province (A1)	TX		
County or Parish (A2)			
City or Township (A3)	Dallas	1	
Borough or City District (A4)			
Neighborhood (AS)			
Street (A6)			
Leading Street Direction, such as N or W (PRD)			
Trailing Street Suffix, such as SW (POD)			
Address Suffix, such as Avenue, Platz (STS)			
Numeric house number (HNO)			
House Number Suffix, such as A, 1/2 (HNS)			
Landmark (LMK)			
Additional Location Information, such as Room Number (LOC)		
Floor (FLR)			
Name of Business or Resident (NAM)			
Zip or Postal Code (PC)			

Étape 4 : Accédez à la configuration du pool de périphériques et recherchez les paramètres de configuration de géolocalisation. Définissez-le à l'emplacement physique du téléphone.

Figure 7 : Configuration du pool de périphériques

cisco For	Navigation Cisco Unified CM A CCMAdministrator				
System 👻 Call Rou	fing = Media Reso	urces 👻 Moles Mail 👻 Device 👻 Application	👻 User Management 🤊	🔹 Bulk Administration 👻 Help 👻	
Device Pool Con	figuration				Related Links: Back To Fi
🔜 Seve 🗶 D	elete 📑 Copy	💁 Resel 🛛 🥖 Apply Config 👍 Add New			
Single Button Bar		Default	~		
Join Across Lines	• 6	Sefault	*		
Physical Location		None >	~		
Device Mobility G	roup	s None >			
Device Mobility	Related Inform	ation****			
Device Mobility C	alling Search Spa	ce < None >	~		
AAR Calling Sear	ch Space	< None >	×		
AAR Group		< None >	~		
Calling Party Tran	nsformation CSS	< None >	*		
Called Party Tran	sformation CSS	< None >	(v)		
Geolocation Co	nfiguration				
Geolocation	GL-India				
Geolocation Filter	GLF-Country	v			
Incoming Callin If the administra prefix at the nex configured is use	g Party Settings tor sets the prefix t level setting (De d as the prefix un	to Default this indicates call processing will vicePool/Service Parameter). Otherwise, the less the field is empty in which case there is	use : value no		
prefix assigned.					
1	Clear Prefix Se	ttings Default Prefix Settings		24 T 20 T	
Number Type National Number	Default	Prefix	la -	Strip Digits	Calling Search Spa
International	Default		0		s none >
March 4	Corgon				S HUTE #

Étape 5 : Accédez à la page Configuration du périphérique du téléphone et sélectionnez l'emplacement du téléphone.

Figure 8 : Configuration du téléphone

cisco Unified CM Administ	tration utions		Navigation	Cisco Unified CM Adr CCMAdministrator
System + Call Routing + Media Resources + Voice Kall	• Device • Application • User Management •	Buk Administration 👻 Help 👻		
hone Configuration		Related Links: Ba	ck To Find/List	
🔜 Sava 💢 Calata 🗋 Capy 💁 Recat. 🥒 Aay	oly Config 🚅 Add Nevv			
	Media Resource Group List User Hold MOH Audio Source Network Hold MCH Audio Source Location* AAR Group User Locale Network Locale Built In Bridge* Privacy* Device Mobility Mode* Owner User ID Phone Load Name Doin Across Unes Use Trusted Relay Point* BLF Audible Alert Setting (Phone Idle)* BLF Audible Alert Setting (Phone Busy)* Always Use Prime Line* Always Use Prime Line for Voice Message*	< None > < None > < None > Hub_None < None > < None > < None > Default Default Oefault Default Default		
	Calling Party Transformation CSS Geologation	< None >	2	
	Use Devise Pool Calling Party Transform Retry Video Call as Audio	nation CSS		

Étape 6 : Accédez à la page Configuration du périphérique pour les interfaces PRI et configurezles en tant qu'unités individuelles et comme si elles étaient identiques.

Figure 9 : PRI pour l'Inde

cisco Fo	sco Unified	CM Administration					Navigation Cisco Unified CM CCMAdministre
System 🐱 Call R	outing 👻 Media Read	urcës 👻 Yoice Mail 👻 Device 👻	Application -	+ User Management + Bulk Adminis	tration 👻 Halp 💌		
Gateway Confi	guration						Related Links: Back to MGCP (
📑 Save 🗙	Delete 🎦 Reset	🥖 Apply Config					
Unknown Nurober	Default			9			< None >
Subscriber Number	Default			9		•	< None >
Product Speci	fic Configuration	Layout					
	?						
Line Coding*		B8ZS	Y	e .			
Framing*		ESF	*	e l			
Clock*		External	Y				
Input Gain (-6.	14 db)*	0					
Output Attenuat	ion (-614 db) [*]	0					
Echo Cancellati	on Enable*	Enable	Y				
Echo Cancellati	on Coverage (ms)*	64	~				
-Geolocation C	onfiguration						
Geolocation	GL-India		×				
Geolocation Filt	er GLF-Country		*				
Save De	ete Reset /	Apply Contig_]					
~							

Figure 10 : PRI pour les États-Unis

CISCO For	Cisco Unified Co	mmunications Solutions				Kavigation Cisco Uniter CCMAdminis
system + Califo	uning 👻 Media Reso	urces + Vaice Mail + Device +	Application	 User Management + Buk Administration + Her 	p.≠	
Sateway Confi	guration					Related Links: Back to MG
🔒 Same 🗙	Delete 🎦 Reset	差 Apply Config				
Unknown Number	Default			0		< None >
Subscriber Number	Default			0		< None >
Product Specif	fic Configuration I	Layout				
	2					
Line Coding*		B8ZS		×		
Framing*		ESF		×		
Clock*		External	×			
Input Gain (-6.,:	14 db)*	0				
Output Attenuat	ion (-614 db)*	0				
Echo Cancellatio	in Enable*	Enable		*		
Echo Cancellatio	in Coverage (ms)*	64				
Geolocation C	onfiguration					
Geolocation	GL-US		~			
Geolocation Filte	GLF-Country		~			
Save Del	ete Reset A	apply Config				
0						
U - indicate	s required item.					
(i) **- applie	s to DMS-100 proto	col only.				

Étape 7 : Cette étape est la partie la plus difficile de la configuration des stratégies de partition logique.

Note: Vous avez besoin de deux politiques.

Figure : 11: Liste des politiques de partitionnement	logique
--	---------

ahah. Cisco U	nified CM Administration		Navigation Cisco Unified CM	
CISCO For Cisco I	CISCO For Cisco Unified Communications Solutions			
System 👻 CallRouting 👻	Media Resources + Yorke Mail + Device + Application + User Manag	ement 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻		
Find and List Policies				
👍 AddNew 🏢 Selec	t Al 🔠 Clear Al 🙀 Delete Selected			
- Status				
2 records found				
Logical Partitioning	Policy (1 - 2 of 2)		Ro	
Find Logical Partitioning I	olicy where Name 💌 begins with 💌	Find Clear Filter 🜵 😑		
	Name *	Description		
	GLP-IN		ß	
	<u>GLP-US</u>		rb.	
Add New Select All	Clear All Delete Selected			

Figure 12 : Politique indienne

cisco	Cisco Unified CM Administrat For Cisco Unified Communications Solution	ion s		Navigation Cisco Unified CM CCMAdministra
System 💌	Call Routing 👻 Media Resources 👻 Voice Mail 👻 C	evica 💌	Application 👻 User Menagement 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻	
.ogical Pa	artitioning Policy Configuration			Related Links: Back To
Save	🗙 Delete 📋 Copy 🕂 Acki New			
Status —				
(j) Statu	is: Ready			
Logical P	artitioning Policy Configuration	202		
Name*	GLP-IN			
Descriptio	n	1		
Country	IN	Y		
Al	< None >	×		
A2	< None >	~		
AS	< None >	~		
A4	< None >	1		
A5	< None >	×		
A6	< None >	~		
PRD	< None >	~		
POD	< None >	Y		
STS	< None >	~		
HNO	< None >	~		
HNS	< None >	¥		
LMK	< None >	1		
LOC	< None >	v		
FLR	< None >	¥		
NAM	< None >	¥		
PC	< None >	*		

Figure 13 : La politique indienne s'est poursuivie

cisco	Cisco Unified CM Administ For Cisco Unified Communications Solu	ration ntions			Navigation Ciso: CCNA	Unified CN Administra
System +	Cal Routing + Media Resources + Voice Mail +	- Device + Application + User Man	agement 👻 Duk Administ	tration + Help +		
Logical Pa	artitioning Policy Configuration				Related Links	Back To
Save	🗙 Delete [] Copy 👍 Adds New					
LMK	< None >	~				
LOC	< None >	×				
FLR	< None >					
NAM	< None >	~				
PC	< None >	*				
Configure	nd Balicias					
Countyon	Device Type	Geolocation Policy		Other Device Type		Policy
Border	GLP-	US	Border		Deny	
Interior	GLP-	US	Border		Allow	
Interior	GLP-	114	Interior		Allow	
Border	GLP-	IN	Interior		Allow	
Border	GLP-	IN	Border		Allow	
NOTE: Ge: - Configure	alocation Policies that are not displayed use the e Relationship to other Geolocation Polici Device Type	e Default Policy; To remove policies t es	from the above list, set	the respective policy to Use	e Default Policy	
		GLP-IN			and the second sec	-
		GLP-US	<u> </u>			
Border	×	j l	1	Border		
Sava	Delete Copy Add New					
(i) *- in	dicates required item.					

Figure 14 : Politique américaine

cisco	Cisco Unified CM Administrati	on		Navigation Cisco Unified CM CCMAdministrat
System 👻 🤆	Cal Routing 👻 Madia Rasources 👻 Voice Mail 👻 De	vice 🔻	Application - User Management - Euk Administration - Halo -	
ogical Pa	rtitioning Policy Configuration			Related Links: Back To
Save	🗙 Delete 📋 Capy 🕂 Add New			
Status				
(i) Status	: Ready			
Logical Pa	rtitioning Policy Configuration			
Name*	GLP-US			
Description				
Country	US	*		
A1	< None >	×		
AZ	< None >	~		
AS	< None >	¥		
A4	< None >	×		
A5	< None >	~		
A6	< None >	~		
PRD	< None >	~		
POD	< None >	×		
STS	< None >	*		
HNO	< None >	*		
HNS	< None >	~		
LMK	< None >	~		
LOC	< None >	v		
FLR	< None >	~		
NAM	< None >	~		
PC	< None >	~		

Figure 15 : La politique américaine se poursuit

cisco	Cisco Unified CM A For Cisco Unified Communi	dministratio	n			Navigation Ciso	o Unified CM Administrat
System +	Call Routing + Media Resources +	Voice Mail + Devic	e 👻 Application 👻 User Me	nagement 👻 Bulk Administ	ration + Help +		
Logical Pa	rtitioning Policy Configuratio	m				Related Links	Back To
Save.	🗙 Delete 📄 Copy 👍 Ad	é New					
HNO	< None >		~				
HNS	< None >		*				
LMK	< None >		*				
LOC	< None >		*				
FLR	< None >		×				
NAM	< None >		*				
PC	< None >		*				
-Configure	ed Policies						
	Device Type		Geolocation Policy		Uther Device Type		Policy
Border		GLP-JN		Border		Deny	
Border		GLP-IN		Interior		Allow	
Border		GLP-US		Border		Allow	
NOTE: Geo	plocation Policies that are not disp	layed use the Defau	It Policy; To remove policies	from the above list, set	the respective policy to U	se Default Policy	
-Configure	e Relationship to other Geolo	cation Policies			w		
	Device Type		Geolocation Policy		Other		
		GL	9-1N 9-US	0			
Border		×		1	Border		V U
Save	Delete Copy Add New]					

Périphériques de bordure et d'éléments

Cette section explique la signification de Border and Interior et comment savoir quel périphérique est Border verses Interior.

La terminologie utilisée pour classer les périphériques CUCM est basée sur leur fonction.

- Périphériques périphériques ? Ces périphériques permettent l'accès RTPC ou la communication entre les clusters.
- Périphériques intérieurs ? Ces périphériques sont des terminaux VoIP (Voice over IP).

Les périphériques de périphérie typiques sont les suivants :

- Passerelle (par exemple, passerelle H.323)
- Liaison intercluster (ICT), contrôlée par le contrôleur d'accès et non par le contrôleur d'accès
- Liaison H.225
- SIP Trunk (ligne principale SIP)
- Port MGCP (Media Gateway Control Protocol) (E1, T1, PRI, BRI, FXO)

Les périphériques intérieurs typiques sont les suivants :

- Téléphones (SCCP, SIP, tiers)
- Téléphones analogiques VG224
- Port MGCP (FXS)
- Points de routage CTI et ports CTI
- Messagerie vocale Cisco Unity (SCCP)

Cette source de Border and Interior est fixe, basée sur le périphérique CUCM, et n'est pas configurable dans CUCM version 7.1.

Configuration pour autoriser ou refuser

L'exemple de configuration complet de ce document a été terminé avec le paramètre Enterprise défini sur l'état Deny. **Voir la figure 2**. Dans certaines circonstances, vous pouvez modifier cette valeur pour **Autoriser** puis configurer tout ce que vous voulez **Refuser** car il est plus difficile de le faire lors de la configuration de cette configuration.

Pour cette configuration, vous n'avez qu'à configurer :

- Paramètres d'entreprise.
- Filtre de géolocalisation.
- Configuration de la géolocalisation.
- Groupe de périphériques.
- Informations de géolocalisation sur le téléphone IP.
- Informations de géolocalisation sur les interfaces PRI (la passerelle est MGCP).
- Politiques de géolocalisation (configuration Border/Interior allow/deny) dans le partitionnement logique.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems