Configurazione di Dying Gasp sugli switch Catalyst 1300 con interfaccia utente Web

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è configurare la funzione Dying Gasp sugli switch Catalyst 1300 con l'interfaccia utente (UI) del Web.

Dispositivi interessati | Versione del software

• Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Introduzione

Dying Gasp è una funzione disponibile solo sugli switch Catalyst serie 1300 e fornisce un meccanismo per avvisare i sistemi di monitoraggio che il dispositivo sta riscontrando una perdita imprevista di alimentazione prima di perdere la connessione. Quando si verifica un evento di interruzione dell'alimentazione, un condensatore hardware ritarda per un breve periodo l'arresto del dispositivo. Durante questo periodo, il dispositivo invierà messaggi di sospensione attività tramite server Syslog configurati o destinatari di notifiche SNMP che possono essere utilizzati per identificare la causa del problema e risolvere il problema.

È possibile configurare la funzione Dying Gasp sullo switch Catalyst 1300 tramite l'interfaccia utente Web? Iniziamo!

Configurazione del gruppo di prova tramite interfaccia utente Web

Passaggio 1

Accedere allo switch Catalyst 1300.





Scegliere Visualizzazione avanzata.

C1300-24FP-4X - switch4a8	Q admin	English ~	Advanced ~
			Basic
Getting Started			Advanced

Passare a Stato e Statistiche > Menu Stato e alimentazione.



System Summary

CPU Utilization

Port Utilization

Interface

Etherlike

GVRP

802.1x EAP

È possibile configurare Dying Gap tramite Syslog, SNMP o entrambi. Nell'esempio, è selezionata la configurazione tramite Syslog.

Dying Gasp

Dying Gasp messages are sent using configured Syslog and SNMP servers.

Dying Gasp via Syslog:

Dying Gasp via SNMP:

Primary Dying Gasp Method:

[°]Ω8 Note:

Se si configurano entrambe le opzioni, sarà necessario impostare un metodo Primary Dying Gasp. Si tratta dell'opzione che verrà utilizzata per prima durante un'interruzione di corrente.

Passaggio 5

Fare clic su Apply (Applica). A questo punto, lo switch invierà le informazioni sul traffico in uscita al server Syslog configurato nelle impostazioni di registrazione.

Health and Power

Apply Cancel

Enable

Syslog

SNMP

Enable

Passaggio 6

Per accedere alle impostazioni di registrazione, selezionare Amministrazione > Registro di sistema > Server di registrazione remoti.



System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

Time Settings

Fare clic sull'icona più.



Passaggio 8

Configurare il server Syslog e fare clic su Applica.

Add Remote Log Server

Server Definition:	• By IP address O By name
IP Version:	○ Version 6
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1
Log Server IP Address/Name:	10. 3
o UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Default: 514)
Facility:	Local 7 ~
Description:	
Minimum Severity:	Informational ~
	Apply Close

Passaggio 9

Per eseguire la configurazione tramite SNMP, selezionare SNMP > Trap Settings (Impostazioni trap) nel menu.

Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

Verificare che le notifiche SNMP siano abilitate.

Passaggio 11

Per specificare i destinatari delle notifiche, passare a SNMP > Destinatari notifiche SNMPv1,2 e configurare i campi per aggiungere l'indirizzo IP della console SNMP.

Engine ID

Views

Groups

Users

Communities

Trap Settings

Notification Recipients SNMPv1,2

2

Fare clic sull'icona Salva per salvare la configurazione.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni, scollegare lo switch.

In questo esempio, è possibile visualizzare un messaggio di interruzione di corrente morente nel server Syslog.

C:\Users\arenli\Desktop\voice\	12.0.2\FW	
Server interfaces 1;),1 Softwa	are Loopback Interf	ace 1
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog ser	ver Log viewer	
text	from	date
<134>%AAA-I-CONNECT: New http connection f	172.16.1.22	08/03 13:44:04
<134>%COPY-I-FILECPY: Files Copy - source UR	172.16.1.22	08/03 13:46:57
<133>%COPY-N-TRAP: The copy operation was	172.16.1.22	08/03 13:46:58
<134>%COPY-I-FILECPY: Files Copy - source UR	172.16.1.22	08/03 13:57:15
/122. %COPV.NLTRAP: The copy operation was	172 16 1 22	09/02 12:57:17
k129>%DYINGGASP-A-POWER_LOSS: Shutdo	172.16.1.22	08/03 13:57:36

Conclusioni

Ora sei pronto! Se sullo switch Catalyst 1300 è configurato il blocco mortale, è possibile ricevere un avviso in caso di problemi di interruzione dell'alimentazione con il dispositivo.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1300, consultare le pagine seguenti.

• Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche • Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series <u>Administration</u> <u>Guide</u>.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).