CPAR VMのスナップショットとリカバリ

内容

概要 <u>背景説明</u> <u>ネットワークへの影響</u> アラーム VMスナップショットバックアップ CPARアプリケーションのシャットダウン VMバックアップスナップショットダウン VMスナップショットによるインスタンスのリカバリ リカバリプロセス フローティングIPアドレスの作成と割り当て SSH の有効化 SSHセッションの確立 CPARインスタンス開始 アクティビティ後のヘルスチェック

概要

このドキュメントでは、認証、認可、アカウンティング(AAA)インスタンスをバックアップ(ス ナップショット)する手順について説明します。

背景説明

加入者のトラフィックへの影響を最小限に抑えるには、サイトごと、およびサイトごとに1つずつ 実行する必要があります。

この手順は、Elastic Services Controller(ESC)でCisco Prime Access Registrar(CPAR)を管理せず、CPARがOpenstackに導入された仮想マシン(VM)に直接インストールされているNEWTONバージョンを使用するOpenstack環境にに適用します。

Ultra-Mは、仮想ネットワーク機能(VNF)の導入を簡素化するために設計された、パッケージ化お よび検証済みの仮想モバイルパケットコアソリューションで、Ultra-Mの仮想インフラストラクチ ャマネージャ(VIM)で、次のノードタイプで構成されています。

- •計算
- オブジェクトストレージディスク コンピューティング(OSD コンピューティング)
- コントローラ
- Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。



このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコ担当者を対象として おり、OpenStackおよびRedhat OSで実行するために必要な手順の詳細を説明しています。

注:このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています。

ネットワークへの影響

一般に、CPARのプロセスがダウンすると、KPIの低下が予想されます。アプリケーションをシャットダウンすると、直径ピアダウントラップが送信されるまで最大5分かかります。この時点で、 CPARにルーティングされたすべての要求は失敗します。その後、リンクがダウンしていると判 断され、Diameter Routing Agent(DRA)は、このノードへのトラフィックのルーティングを停止し ます。

さらに、シャットダウンされたAAA内の既存のすべてのセッションについては、別のアクティブ なAAAとの接続/デタッチ手順が存在する場合、シャットダウンされたAAAにユーザが登録され、 手順が正常に完了できない。

STRのパフォーマンスは、課題が完了してから10時間ほどで90 %未満の成功率が見込まれます。 その後、90%の正常値に達する必要があります。

Simple Network Management Protocol (SNMP;簡易ネットワーク管理プロトコル)アラームは、CPARサービスが停止して開始されるたびに生成されるため、プロセス全体でSNMPトラップが生成されることが予想されます。次のトラップが必要です。

- CPARサーバ停止
- •VMダウン
- NODE DOWN(ノード停止):CPARインスタンスによって直接生成されないアラームが予想 されます。
- DRA

VMスナップショットバックアップ

CPARアプリケーションのシャットダウン

注:サイトのHORIZONへのWebアクセス権とOSPDへのアクセス権があることを確認しま す。

ステップ1:Transformation Management Office(TMO)実稼働ネットワークに接続されているセキュ アシェル(SSH)クライアントを開き、CPARインスタンスに接続します。

注:1つのサイト内のすべての4つのAAAインスタンスを同時にシャットダウンしないよう にし、一度に1つずつ実行することが重要です。

ステップ2:CPARアプリケーションをシャットダウンするには、次のコマンドを実行します。

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

「Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete」というメッセージが表示され ます。

注:CLIセッションを開いたままにすると、arserver stopコマンドが動作せず、次のエラー メッセージが表示されます。

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

CLI is being used. Current list of running

CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

この例では、CPARを停止する前に、強調表示されたプロセスID 2903を終了する必要があります 。このような場合は、コマンドを実行して、次のプロセスを終了します。

kill -9 *process_id* **次に、ステップ1を繰り返します。**

ステップ3:CPARアプリケーションが実際にシャットダウンされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

/opt/CSCOar/bin/arstatus 次のメッセージが表示されます。

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

VMバックアップスナップショットタスク

ステップ1:現在作業しているサイト(都市)に対応するHorizon GUI Webサイトを入力します。

Horizonにアクセスすると、図に示すように画面が表示されます。

RED HAT OPENSTA	CK PLATFORM
If you are not sure which authentication r administrator. User Name *	method to use, contact your
cpar Password *	@
	Connect

ステップ2:図に示すように、[プロジェクト] > [インスタンス]に移動します。

$\leftrightarrow \Rightarrow c$	Not secure 10.250.122.5/dashboard/project/instances/									
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity							
Compute	Network ~	Orchestration ~		Object Store V						
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security						

ユーザがCPARの場合、このメニューには4つのAAAインスタンスだけが表示されます。

ステップ3:一度に1つのインスタンスだけをシャットダウンし、このドキュメントのプロセス全体を繰り返します。VMをシャットダウンするには、図に示すように[Actions] > [Shut Off Instance]に移動し、選択内容を確認します。

Shut Off Instance

ステップ4:インスタンスが実際にシャットダウンされていることを確認するには、次の図に示す ように、[Status] = [**Shutoff**]、[Power State] = **[Shut Down]**をチェックします。

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions		
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•	

この手順により、CPARシャットダウンプロセスが終了します。

VMスナップショット

CPAR VMがダウンすると、スナップショットは独立した計算に属するため、並行して取得できます。

4つのQCOW2ファイルが並行して作成されます。

ステップ1:各AAAインスタンスのスナップショットを作成します。

注:ソースとしてQCOWイメージを使用するインスタンスの場合は25分、ソースとして rawイメージを使用するインスタンスの場合は1時間。

ステップ2:PODのOpenstackのHorizon GUIにログインします。

ステップ3:ログインしたら、トップメニューの[**Project] > [Compute] > [Instances]に移動**し、図 に示すようにAAAインスタンスを探します。

RED HAT OPER	STACK PLATFORM	Project Admin Ider	itity								1	Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Compute	Network ~	Orchestration ~	Object Store ~											
Overview	Instances	Volumes Imag	ges Access & Securit	у										
Project / Co	mpute / Instance	S												
Insta	nces													
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance	📋 Delete Ins	tances	More Ac	tions 🕶
Insta	ance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time sir	nce created	Action	s	
aaa-	cpar_new_bir		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month	n, 1 week	Creat	e Snapsho	t 💌
10.225.247.214/0	dashboard/project/	images//create/	tb1-mgmt											

ステップ3:図に示すように、[Create Snapshot]をクリックして、スナップショットの作成を続行します。これは、対応するAAAインスタンスで実行する必要があります。

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM					Project v Help 💄 cpar v
Com	pute Network ~ view Instances	Orchestra Volumes	Create Snapshot			×
Project Ins	stances	95	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state a running instance.	e of
0	Instance Name	lmage			Cancel Create Snapst	e since created Actions
0	aaa-cpar_new_bir	·	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running	1 month, 1 week Create Snapshot 👻
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

ステップ4:スナップショットが実行されたら、[Images]メニューに移動し、すべての完了を確認し、図に示すように問題が報告されていないことを確認します。

RED	HATO	PENSTACK PLATFOR	M Project Admin Identity						Projec	t v Help ⊥ cpar v Í	
Co	npute	Network	 Orchestration < Object 	Store ~							
Ov	erview	/ Instances	Volumes Images A	ccess & Securi	ty						
In	mages										
Q	CI	ick here for filters						×	Create Image	Delete Images	
C		Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size		
C	>	Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch	
	>	Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -	
C	>	Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -	
C	>	Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -	
C	>	Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
	>	Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
C	>	Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 👻	

ステップ5:次のステップは、このプロセスでOSPDが失われた場合に、QCOW2形式でスナップ ショットをダウンロードし、リモートエンティティに転送することです。これを行うには、図に 示すように、コマンドglance image-listをOSPDレベルで実行し**て、スナップショット**を識別しま す。

[root@elospd01 stack]# glance image-list

ID	Name
<pre>80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d 22f8536b-3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b</pre>	AAA-Temporary ELP1 cluman 10_09_2017 ELP2 cluman 10_09_2017 ESC-image dgnaaa01-sept102017 tmobile-pcrf-13.1.1.iso tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2

ステップ6 : ダウンロードするスナップショット(この場合は緑色でマークされているスナップショット)を特定したら、コマンドglance **image-downloadを使用してQCOW2形式でダウンロード できま**す。

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

プロセス**をバックラ**ンドに送信します(&S)。操作を完了するには時間がかかります。このイメー ジを作成したら、/tmpディレクトリに**配置でき**ま**す**。

- •プロセスをバックグラウンドに送信し、接続が失われた場合、プロセスも停止します。
- disown -hコマンドを実行して、SSH接続が失われた場合でも、プロセスがOSPDで実行され て終了するようにします。

ステップ7:ダウンロード処理が終了したら、圧縮プロセスを実行する必要があります。これは、 オペレーティングシステム(OS)によって処理されるプロセス、タスク、一時ファイルが原因で、 スナップショットにゼロを埋め込むことができるためです。 ファイル圧縮のために実行するコマ ンドはvirt-sparsifyです。 [root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

このプロセスには時間がかかる場合があります(約10 ~ 15分)。 完了すると、次の手順で指定 した外部エンティティに転送する必要があるファイルが結果として表示されます。

ファイルの整合性を確認する必要があります。これを行うには、次のコマンドを実行し、出力の 最後に「corrupt」属性を探します。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

file format: qcow2

virtual size: 150G (161061273600 bytes)

disk size: 18G

cluster_size: 65536

Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

ステップ8:OSPDが失われる問題を回避するには、QCOW2形式で最近作成したスナップショット を外部エンティティに転送する必要があります。ファイル転送を開始する前に、宛先に十分な空 きディスク領域があるかどうかを確認し、コマンドdf-khを実行してメモリ領域を確認する必要が あります。

アドバイスは、SFTP **sftp <u>root@x.x.x.</u>xwhere x.x.x.は**リモートOSPDのIPを使用して、別のサイトのOSPDに一時的に転送することです。

ステップ9:転送を高速化するために、宛先を複数のOSPDに送信できます。同じ方法で**scp** *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.x:/tmp (x.x.x.はリモートOSPDのIPです)コマンドを実行 して、ファイルを別のOSPDに転送できます。

スナップショットによるインスタンスのリカバリ

リカバリプロセス

前のステップで実行したスナップショットを使用して、前のインスタンスを再展開できます。

ステップ1:[オプション]使用可能な以前のVMスナップショットがない場合は、バックアップが送 信されたOSPDノードに接続し、バックアップを元のOSPDノードに送信します。sftp root@x.x.x.x</u>を使用します。x.x.x.xは元のOSPDのIPです。スナップショットファイルを/tmpディ レクトリに保存します。 ステップ2:図に示すように、インスタンスが再展開されるOSPDノードに接続します。

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]#

ステップ3:スナップショットをイメージとして使用するには、必要に応じて地平線にアップロー ドする必要があります。次のコマンドを使用して実行します。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

このプロセスは、次の図に示すように水平線で確認できます。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrador Identity						Proyec	lo ~ Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images								
Q Pulse aqui para filtros.						+ Create Image	1 Delete	Images
Owner Nombre *	Tipo	Estado Ø	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete	Image

ステップ4:Horizonで**Project > Instances**に移動し、図に示すように**Launch Instanceをク**リックします。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity						Project - Help 1 core -
Compute Network v Orchestration v Object Store v						
Overview Instances Volumes Images Access & Security						
Project / Compute / Instances						
Instances						
				Instance Name = •	Filter Caunch Instance Delete	Instances More Actions -
Instance Name	Image Name IP	Address	Size Key Pa	air Status Availability Zone Task	Power State Time since created	Actions

ステップ5:インスタンス名を入力し、図に示すように[Availability Zone]を選択します。

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone v count. Increase the Count to create multiple instances with the same setti	where it will be deployed, and the instance on the instance of the second secon
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Maturala *	Availability Zone	2170
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

ステップ6:[Source]タブで、インスタンスを作成するイメージを選択します。[Select Boot Source]メニューでイメージを選択し、イメージのリストを次に示します。図に示すように、その +記号をクリックして、以前にアップ**ロードした**ものを選択します。

Details	Instance source is the template used to create a image, or a volume (if enabled). You can also cl	an instance. You can us hoose to use persisten	se a snapshot t storage by cr	of an existi eating a ne	ng instance, an w volume.
Source	Select Boot Source	Create	New Volume		
Flavor *	Image	▼ Yes	No		
Networks *	Allocated Name	Updated	Size	Туре	Visibility
Network Ports	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private -
Security Groups	✓ Available				Select one
Configuration	Q Click here for filters.				×
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private +
Metadata	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public +
motuduta	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private +
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private +
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public +
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private +

× Cancel

<Back Next>

Launch Instanc

ステップ7:[Flavor]タブで、図に示すように+記号をクリック**して[AAA Flavor]**を選択します。

Details	Flavors manage	avors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance.								
Source	Allocated Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public			
Flavor	> AAA-CPAR	36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-		
Networks *	✓ Available 7)						Select one		
Network Ports	Q Click her	re for filters.						×		
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public			
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+		
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+		

× Cancel

< Back Next > 🙆

ステップ8:最後に、[Networks]タブに移動し、+記号をクリックしてインスタンスに必要なネットワークを**選択します**。この場合は、図に示すように、diameter-soutable1、radius-routable1、tb1-mgmtを選択します。

х

Details	Networks provide the con	nmunication channels for insta	ances in the c	loud. Selec	t networks from those liste	ed below.
Source	Network	Subnets Assoc	iated	Shared A	dmin State Status	
Flavor	\$1 > radius-routa	able1 radius-routable-	subnet	Yes U	p Active	-
Networks	¢2 > diameter-ro	outable1 sub-diameter-ro	utable1	Yes U	p Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgn	nt	Yes U	p Active	-
Security Groups					Select at least one	network
Key Pair	Q Click here for filte	rs.				×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin S	tate Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active	+
	> pcrf dap2 rx	ocrf dao2 rx	Yes	Up	Active	+
× Cancel				< Back	Next > A Launch	Instance

ステップ9:[Launch Instance]をク**リックし**て、インスタンスを作成します。図に示すように、進行状況をホライズンでモニタできます。

	ED HAT OP	ENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ity												Ртој	ecto v A	uda 💄 core ~
	listerna																		
1	fista gene	ral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema			
1	dministra	tor / Sir	tema / Instancia	5															
I	nsta	anci	as																
																Proyecto= •	Filtra	â Elim	nar instancias
	D Pr	oyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imager	n	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creación	Accione	s
	Co	re	pod1-stack-com	ipute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generant	Sin estado	1 minuto	Editar	nstancia 💌

ステップ10:数分後に、インスタンスが完全に導入され、次の図に示すように使用可能になりま す。

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs flotantes: • 10.1450.62 radius-routable1 • 10.178.656 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌
				diameter-routable1						

フローティングIPアドレスの作成と割り当て

フローティングIPアドレスは、ルーティング可能なアドレスです。つまり、Ultra M/Openstackア ーキテクチャの外部から到達可能であり、ネットワークの他のノードと通信できます。

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Admin] > [Floating IPs]に移動します。

ステップ2:[Allocate IP to **Project]をクリックします**。

ステップ3:図に示すように、「フローティングIPの割り当て」ウィンドウで、新しいフローティ ングIPが属するプール、割り当て先のプロジェ**クト、新しいフローティングIPアドレスを選択し ま**す。

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management ▼ Project *	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
Core Floating IP Address (optional) 10.145.0.249	
	Cancel Allocate Floating IP

ステップ4:[Allocate Floating IP]をクリックします。

ステップ5:[Horizon]トップメニューで、[Project] > [Instances]に移動します。

ステップ6:[アクション]列で、[スナップショットの作成]ボタンを下に向く矢印をクリックすると、メニューが表示されます。[Associate Floating IP]オプションをクリックします。

ステップ7:IP Addressフィールドで使用する対応するフローティングIPアドレスを選択し、図に 示すように、このフローティングIPが関連付けられるポートで割り当てられる新しいインスタン スから対応する管理インターフェイス(eth0)を選択します。

Manage Floating IP Associations								
IP Address *			Select the IP address you wish to associate with the					
10.145.0.249	•	+	selected instance or port.					
Port to be associated *								
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17		•						
			Cancel Associa					

ステップ8:[Associate]をクリ**ックします**。

SSH の有効化

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Project] > [Instances]**に移動します**。

ステップ2:「新規インスタンスの起動」セクションで作成したインスタンス/VMの名**前をクリッ クします**。

ステップ3:[Console]をクリックします。VMのCLIが表示されます。

ステップ4:CLIが表示されたら、次の図に示すように適切なログインクレデンシャルを入力します。

ユーザ名:**root**

パスワード: <cisco123>

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

ステップ5:CLIでコマンドvi /etc/ssh/sshd_configを実行して、SSH設定を編集します。

ステップ6:SSH設定ファイルが開いたら、Iキーを押してファイルを編集します。次に、図に示す

ように、最初の行をPasswordAuthentication noからPasswordAuthentication yesに変更します。

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

ステップ7: ESCキーを押し、:wq!と入力してsshd_configファイルの変更を保存します。

ステップ8:図に示すように、service sshd restartコマンドを実行します。

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart _sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# __

ステップ9:SSH設定の変更が正しく適用されているかどうかをテストするために、任意のSSHク ライアントを開き、インスタンス(10.145.0.249)およびユーザroot)に割り当てられたリモートセキ ュア接続を試行します。

[2017-07-13 12:12.09] ~ [dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249 Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts . root@10.145.0.249's password: X11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

SSHセッションの確立

ステップ1:図に示すように、アプリケーションがインストールされている対応するVM/サーバの IPアドレスでSSHセッションを開きます。

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
(11 forwarding request failed on channel 0
_ast login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

CPARインスタンス開始

アクティビティが完了し、シャットダウンされたサイトでCPARサービスを再確立できたら、次の手順に従います。

ステップ1:ホライズンにログインし、[project] > [instance] > [start instance]に移動します。

ステップ2:図に示すように、インスタンスの[Status]が[**Active**]で、[Power State]が[**Running]**であ ることを確認します。

Instances

				In	nstance Name = •				Filter & Laund	ch Instance	viele Instances M	Nore Actions •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cre	ated Actions	
0	diaea04	dllaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs:	AAA-CPAT	ş 4	Active	AZ-dilaaa04	None	Running	3 months	Create S	inapshot 🔹

アクティビティ後のヘルスチェック

ステップ1:OSレベルでコマンド/opt/CSCOar/bin/arstatusを実行します。

[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running	(pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running	(pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running	(pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running	(pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running	(pid: 24836)
SNMP Master Agent running	(pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

ステップ2:OSレベルでコ**マンド/opt/CSCOar/bin/aregcmdを実行**し、管理者クレデンシャルを入 力します。CPAR Healthが10のうち10であることを確認し、CPAR CLIを終了します。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost

[//localhost]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.3(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.3(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.3()

PAR-HSS 7.3()

Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

ステップ3:コマンドnetstatを実行する | grep diameterとして、すべてのDRA接続が確立されていることを確認します。

ここで説明する出力は、Diameterリンクが必要な環境を対象としています。表示されるリンク数が少ない場合は、分析が必要なDRAからの切断を表します。

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

0	0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
0	0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
0	0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
0	0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
	0 0 0

tcp 0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED ステップ4:TelePresence Server(TPS)ログに、CPARによって処理された要求が表示されること を確認します。強調表示された値はTPSを表し、これらは注意が必要な値です。

TPSの値は1500を超えることはできません。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

ステップ5:name_radius_1_logで「error」または「alarm」メッセージを探します。

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log ステップ6:CPARプロセスが使用するメモリ量を確認するには、次のコマンドを実行します。

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41
radius

この強調表示された値は、アプリケーションレベルで許可される最大値である7 Gbより小さい必要があります。

