SD-WANでのSD-AVCの設定

内容

はじめに 前提条件 <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景</u> <u>SD-AVCとは</u> Cisco Cloud Connectorとは 設定 クラウドコネクタの有効化 <u>vManageでのSD-AVCの有効化</u> vManageでのSD-AVC Cloud Connectorの有効化 <u>SD-AVC Cloud Connectorの有効化(20.10より前)</u> <u>SD-AVC Cloud Connectorの有効化(20.13まで)</u> EnableSD-AVC Cloud Connector、20.14以降 ポリシー設定 確認 <u>トラブルシュート</u> 関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ソフトウェア定義ワイドエリアネットワーク(SD-WAN)でソフトウェア 定義アプリケーションの可視性と制御(SD-AVC)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SD-WAN
- SD-AVC

Cisco vManageの仮想マシンには、次の最小限のリソースが必要です。

- RAM:32 GB
- ストレージ: 500 GB
- vCPU:16

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco vManageリリース20.3.x以降
- vManageバージョン20.6.3
- vBondバージョン20.6.3
- vSmartバージョン20.6.3
- ・ サービス統合型ルータ(ISR)4321/K9バージョン17.5.1a

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景

SD-AVCとは

Cisco SD-AVCは、Cisco Application Visibility Control(AVC)のコンポーネントです。 AVCは、従 来は専用アプライアンスとして使用されていたルーティングデバイスのアプリケーション認識機 能とパフォーマンスモニタリング機能を組み込みます。中央集中型のネットワークサービスとし て機能し、ネットワーク内の特定のデバイスで動作します。

詳細については、『<u>SD-AVCの機能と利点</u>』を参照してください。

Cisco Cloud Connectorとは

Cisco Cloud Connectorは、トラフィック分類を改善するシスコが提供するクラウドサービスです 。この機能は、公衆インターネットサイトやサービスで使用されるサーバアドレスに関する最新 の情報を使用して、トラフィックのSD-AVC分類を改善します。

設定

クラウドコネクタの有効化

1. <u>Cisco API Console</u>を開いて、 My Apps & Keysをクリックします。

 注:デバイスがホストするSD-AVCネットワークでは、Cisco SD-AVCクラウドサーバドメイン(api.cisco.com、 cloudsso.cisco.com、prod.sdavc-cloud-api.com)へのアクセスが必要です。

2. 図に示すよう Register a New App にクリックします。

cisco	Cisco API Console	Documentat	tion Interactive APIs	My Apps & Keys	► lç
	My Apps & I	Keys			
	Applications	Keys		Regist	ter a New App

3. 「Name of your application 」フィールドに、アプリケーションの記述名を入力します。

4. チェ Client Credentials ックボックスをオンにします。

5. チェ Hello API ックボックスをオンにします。

6. チェックボックスをオンにして、利用規約に同意します。

7. Registerをクリックします。Cisco APIコンソールページに、クライアントIDとクライアントシークレットの詳細が表示されます。このページを開いたままにして、次の図に示す手順を実行します。

My Apps & Keys



SDWAN_SDAVC_Test

Registered: 8/10/22 5:21 pm Grant Type: Client Credentials

API	KEY	CLIENT SECRET	STATUS
Hello API	ttg	aUW	active

Edit This App Delete This App Add APIs

vManageでのSD-AVCの有効化

1. Administration > Cluster Management > Service Configurationに移動します。をクリック (...) More Actions し、 Editを選択します。

■ Cisco vManage	⑦ Select Resource Group▼	Administration · Clust	er Management		
		Service Configuration Service	ce Reachability		
Add vManage					ø
Hostname	IP Address	Configure Status	Node Persona	UUID	
vmanage	172.12.1.4	Ready	COMPUTE_AND_DATA		
					Edit Remove

◆ 注:SD-AVCを有効にするために、VPN 0トンネル/トランスポートまたはVPN 512インターフェイスを使用しないでください。 vpn 0のクラスタインターフェイスを使用できます。

2. vManage IP Addressセクションで、IPアドレスをクリックします。 VPN 0の非トンネルIPアドレスを選択します。クレデンシャ ルを入力し、 Enabled SD-AVC チェックボックスをオンにして、図に示すようにUpdateクリックします。

Node Persona 🕡			
Compute + Data (Up to 5 nodes each)	Compute (Up to 5 nodes)	前前 Data (Up to 10s of r	nodes)
vManage IP Address			
172.12.1.4			~
Username			
admin			
Password			
•••••			
Enable SD-AVC			
		r	
		Cancel	Update

3. アップデートを確認したら、OKをクリックして、図に示すようにデバイスをリブートします。



4. vManageがリブートした後、Administration > Cluster Management > Service Reachabilityに移動します。「SD-AVC」と表示され Reachableます。

■ Cisco vManage	source Group+	Administrati	on · Cluster Management		
		Service Configurat	Ion Service Reachability		
Current vManage :					
Q, Search					
IP Address	Application Server	Statistics Database	Configuration Database	Messaging Server	SD-AVC
	reachable	reachable	reachable	reachable	reachable

vManageでのSD-AVC Cloud Connectorの有効化

SD-AVC Cloud Connectorの有効化(20.10より前)

1. vManage GUIセクションで、Administration > Settings > SD-AVC Cloud Connectorに移動し、 Editをクリックします。

2. SD-AVC Cloud Connectorについては、Enabledオプションボタンをクリックします。図に示すように、Enable Cloud Connectorセク ションで生成されたこれらのフィールドに値を入力します。

- ・ クライアント ID
- クライアントシークレット
- 組織名
- アフィニティ
- テレメトリ(オプション)



E Cisco vManage 🔗 Select Resource Group+	Administration - Settings	
Saved SD-AVC Cloud Connector settings		×

SD-AVC Cloud Connectorの有効化(20.13まで)

20.10.1以降のCloud Connectorを有効にするには、クライアントIDとクライアントシークレットの代わりに、クラウドゲートウェイ URLとワンタイムパスワード(OTP)が必要です。

シスコがホストする20.10.1以降の新規インストールでは、Cloud Connectorはデフォルトで有効になっており、クレデンシャルの 入力は必要ありません。

1. vManage GUIセクションで、Administration > Settings > SD-AVCに移動し、 Editをクリックします。

2. Cloud Connectorについては、Enabledのオプションボタンをクリックします。図に示すように、Enable Cloud Connectorセクション で生成されたこれらのフィールドに値を入力します。

• OTP

 クラウドホスト: <u>Cisco Catalyst SD-WAN Portal</u>を使用してOTPを取得します。詳細については、『<u>Cisco Catalyst SD-</u> Dashboard - Fabric Details

	Description	
	Webserver Status	*
	Compliance Mode Disabled	
	Compliance Status NA. ◎	
	Expiration Process Inactive	
	Expiry Date	
	Devid Service	
	vAnalytics and Cloud Monitoring Connector Americas East 0	L
	vAnalytics and Cloud Monitoring Connector O Status	
	Cloud Monitoring Data Status O	
<u>WAN Portal Configuration Guide</u> 』を参照してください。	SD-AVC Cloud Connector Status O	ļ

オンプレミス:OTPに関するCisco TACケースをオープンします。

クラウドゲートウェイURL
 https://datamanagement-us-01.sdwan.cisco.com/validate_sdavc/ を使用

SD-AVC

Cloud Connector	Enabled O Disabled
OTP	
Cloud Gateway UR	https://datamanagement-us-01.sc
Telemetry Di	abled
Save	Cancel

EnableSD-AVC Cloud Connector、20.14以降

20.14.1では、Administration > SettingsのCloud ServicesオプションからCisco SD-AVC Cloud Connectorを有効にするための新しい手順 を導入しています。このリリースから、Cloud Connectorを有効にするために、OTPを実行したり、TACケースをオープンしたりす る必要はありません。

1. vManage GUI $\forall p \neq \forall r$, Administration > Settings > Cloud Services. Confirm Cloud Services are enabled.

2. Cloud Connectorについては、Enabledのオプションボタンをクリックします。

ettings / Data Collection	1 & Statistics
oud Services	
Cloud Services Te	rms & Conditions
Cisco Catalyst SD-W/	AN Analytics. By enabling Cisco Catalyst SD-WAN Analytics you agree to the
following:	
 If you are a Cisco behalf of an end- process their dat All Cisco devices enabled must har Catalyst SD-WAN Hong Kong or Ma Analytics service and you shall ens Analytics. 	channel partner or reseller provisioning the Catalyst SD-WAN Analytics service on customer, you warrant that you have permission from the end customer for Cisco to a in accordance with the referenced links above. connecting to the Cisco Catalyst SD-WAN fabric with Catalyst SD-WAN Analytics we Cisco DNA Advantage licenses. I Analytics is currently not available for end customers located in mainland China, icau. Therefore, you warrant that the end customer using the Catalyst SD-WAN is not headquartered or mainly based in mainland China, Hong Kong, or Macau, ure that end customers located in such jurisdictions do not use Catalyst SD-WAN
Cloud Services	
Analytics (0)	
SD-AVC Cloud 0	Connector



3.Saveをクリックし、通知の設定が適用されたことを確認します。

SD-AVCを有効にしたら、ローカライズされたポリシーを作成し、アプリケーションの可視性を有効にする必要があります。

1. vManage GUIに移動し、 Configuration > Policies > Localized Policy > Add Policyを選択します。

2. Policy Overview,に移動します。Policy Settingsのセクションで、チ Application エックボックスをオンにして、 Save Policyをクリックします。

Localized Policy > Add	Policy
	🤣 Create Groups of Interest 🧼 🤡 Configure Forwarding Classes/QoS 🧼 🤣 Configure Access Control Lists 🥢 🥝 Configure Route Policy 🔵 Policy Overview
Enter name and desc	ription for your localized master policy
Policy Name	policy_test
Policy Description	policy_test
Policy Settings	
Netflow Netflow	v IPv6 🖉 Application 🗋 Application IPv6 📄 Cloud QoS Cloud QoS Service side 📄 Implicit ACL Logging
Log Frequency	How often packet flows are logged (maximum 2147483647)
FNF IPv4 Max Cache Entri	Enter the cache size (range 16 - 2000000)
FNF IPv6 Max Cache Entri	Enter the cache size (range 16 - 2000000)
Back	Preview Save Policy Cancel

3. Configuration > Templatesに移動します。Ciscoエッジルータのテンプレート名を特定し、(...) More Actionsをクリックして、図に 示すようにEdit選択します。

≡ Cisco vN	Manage 🛛 🖓 Select I	Resource Group	,		С	onfiguration · Temp	ates					\bigcirc	0	4
						Device Feature								
Q Search														8
Create Template Template Type No	r ↓ on-Default ↓										т	otal Rows: 5	ø	٩
Name	Description	Туре	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Template Stat	us		
Name	Description	Type	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode Disabled	Devices Attached	Updated By	Last Updated 09 Aug 2022 7:24	Template Stat	Edit View		
Name	Description	Type CLI Feature	Device Model vSmart ASR1001-X	Device Role SDWAN Edge	Resource Group global global	Feature Templates 0 13	Draft Mode Disabled Disabled	Devices Attached 1 1	Updated By	Last Updated 09 Aug 2022 7:24 22 Jun 2022 9:27	Template Stat	Edit View Delete Copy		
Name	Description	Type CLI Feature Feature	Device Model vSmart ASR1001-X vEdge Cloud	Device Role SDWAN Edge SDWAN Edge	Resource Group global global global	Feature Templates 0 13 10	Draft Mode Disabled Disabled Disabled	Devices Attached 1 1 0	Updated By	Last Updated 09 Aug 2022 7:24 22 Jun 2022 9:27 29 Jul 2022 9:09	Template Stat	Edit View Delete Copy Enable Dra Attach De	aft Mode vices	0
Name	Description	Type CLI Feature Feature Feature	Device Model vSmart ASR1001-X vEdge Cloud ISR 1100 4GLTE*	Device Role SDWAN Edge SDWAN Edge SDWAN Edge	Resource Group global global global global	Feature Templates 0 13 10 10 10	Draft Mode Disabled Disabled Disabled Disabled	Devices Attached 1 1 0 0	Updated By	Last Updated 09 Aug 2022 7:24 22 Jun 2022 9:27 29 Jul 2022 9:09 01 Aug 2022 7:55	Template Stat In Sync In Sync In Sync In Sync	Edit View Delete Copy Enable Dra Attach De Change R Export CS	aft Mode vices esource V	e Group

4. Additional Templatesに移動します。ドロ Policy ップダウンリストから、先ほど作成したローカライズされたポリシーを選択し ます。

Additional Templates

AppQoE	Choose	•
Global Template *	Factory_Default_Global_CISCO_Templ	•
Cisco Banner	Choose	•
Cisco SNMP	Choose	•
TrustSec	Choose	•
CLI Add-On Template	Choose	¥
Policy	policy_test	¥
Probes	Choose	•
Security Policy	Choose	-

5. テンプレートを保存します。

確認

このセクションでは、設定が正常に動作していることを確認します。

1. Ciscoエッジデバイスで次のコマンドを入力し、CiscoエッジデバイスとSD-AVCコントローラの間の接続を確認します。

<#root>

ISR4321#

show avc sd-service info summary

Status : CONNECTED <<<<<<< The device is connected with SD-AVC
Device ID: ISR4321
Device segment name: <organization name>
Device address:<device ip address>
Device OS version:17.03.05

Device Type: ISR4321/K9

Active controller: Type : Primary IP : <system-ip> Status: Connected Version :4.0.0 Last connection: 21:20:28.000 UTC Thu Jul 31 2022

Active SDAVC import files Protocol pack: Not loaded Secondaru protocol pack PPDK_af575ccaebf99b0c4740dfc7a611d6.pack

2. vManage CLIにログインし、コンテナのステータスを確認します。

<#root>

vManage#

request nms container-manager status

Container Manager is running<<<<<<<<

<#root>

vManage#

request nms-container sdavc status

b'Container: sdavc\nCreated: 7 weeks ago ago\nStatus: Up 7 weeks\n' <<<<<<<

<#root>

vManage#

request nms container-manager diagnostics

NMS container manager Checking container-manager Listing all images	status			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
sdwan/cluster-oracle	1.0.1	aa5d2a4523a4	5 months ago	357MB
cloudagent-v2	fb3fc5c0841	fa24f9ef31a7	6 months ago	590MB
sdwan/host-agent	1.0.1	038ad845f080	7 months ago	152MB
sdwan/statistics-db	6.8.10	08fc31a50152	8 months ago	877MB
sdwan/coordination-server	3.6.2	5f4497812153	13 months ago	260MB
sdwan/configuration-db	4.1.7	ad351b31f7b9	13 months ago	736MB

sdwan/messaging-server	0.20.0	a46dc94d4993	13 months ago	71.2MB
sdavc	4.1.0	721c572475f9	14 months ago	1.17GB
sdwan/support-tools	latest	0c3a995f455c	15 months ago	16.9MB
sdwan/service-proxy	1.17.0	4e3c155026d8	15 months ago	205MB
sdwan/ratelimit	master	f2f93702ef35	16 months ago	47.6MB

Listing all containers

Experimental: false

```
-----
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STAT
270601fc94ec	cloudagent-v2:fb3fc5c0841	"python ./main.py"	6 weeks ago	Up 6
53bba5216b24	sdwan/ratelimit:master	"/usr/local/bin/rate…"	6 weeks ago	Up 6
59bf900edf14	sdwan/service-proxy:1.17.0	"/entrypoint.sh /run…"	6 weeks ago	Up 6
62defa38c798	sdwan/messaging-server:0.20.0	"/entrypoint.sh /mes…"	6 weeks ago	Up 6
3fbf32dd8d73	sdwan/coordination-server:3.6.2	"/docker-entrypoint"	6 weeks ago	Up 6
c2e7b672774c	sdwan/configuration-db:4.1.7	"/sbin/tini -g /d…"	6 weeks ago	Up 6
f42ac9b8ab37	sdwan/statistics-db:6.8.10	"/bin/tini /usr/l…"	6 weeks ago	Up 1
112f3d9b578b	sdavc:4.1.0	"/usr/local/bin/scri…"	7 weeks ago	Up 7
06b09f3b030c	sdwan/host-agent:1.0.1	"python ./main.py"	7 weeks ago	Up 7
3484957576ee	sdwan/cluster-oracle:1.0.1	"/entrypoint.sh java…"	7 weeks ago	Up 7
Docker info				

_____ Client: Debug Mode: false Server: Containers: 10 Running: 10 Paused: 0 Stopped: 0 Images: 11 Server Version: 19.03.12 Storage Driver: aufs Root Dir: /var/lib/nms/docker/aufs Backing Filesystem: extfs Dirs: 149 Dirperm1 Supported: true Logging Driver: json-file Cgroup Driver: cgroupfs Plugins: Volume: local Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog Swarm: inactive Runtimes: runc Default Runtime: runc Init Binary: docker-init containerd version: fd103cb716352c7e19768e4fed057f71d68902a0.m runc version: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f-dirty init version: fec3683-dirty (expected: fec3683b971d9) Kernel Version: 4.9.57-ltsi Operating System: Linux OSType: linux Architecture: x86_64 CPUs: 16 Total Memory: 30.46GiB Name: vManage ID: XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX Docker Root Dir: /var/lib/nms/docker Debug Mode: false Registry: https://index.docker.io/v1/ Labels:

Insecure Registries: 127.0.0.0/8 Live Restore Enabled: false WARNING: No cpu cfs quota support WARNING: No cpu cfs period support WARNING: bridge-nf-call-iptables is disabled WARNING: bridge-nf-call-ip6tables is disabled WARNING: the aufs storage-driver is deprecated, and will be removed in a future release.

20.10では、「request nms all status」の出力に動作の変更があります。

Cisco Catalyst SD-WANコントロールコンポーネントリリース20.10.x以降を使用している場合、シスコがホストするCisco Catalyst SD-WANのインストールでは、SD-AVCコンポーネントは以前のリリースとは動作が異なります。その結果、Cisco Catalyst SD-WANインスタンスでrequest nms all statusコマンドを実行すると、「NMS SDAVC server」コンポーネントが有効になっていないこ とが示されます。これは正常な動作であり、SD-AVCの問題を示すものではありません。「NMS SDAVC gateway」コンポーネント が有効になっていることが表示されます。

NMS SDAVC server Enabled: false Status: not running NMS SDAVC gateway Enabled: true Status: running PID

トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。

vManageログで、次のパスを確認します。

/var/log/nms/vmanage-server.log /var/log/nms/containers/sdavc/avc/sdavc_application.log

コマンド

<#root>

request nms container-manager
{
status
|
diagnostics

}

Cisco Edge Cisco IOS[®] XEで次のコマンドを入力します。

<#root>

Router#

show avc sd-service info connectivity

show avc sd-service info

{

export

import

}

関連情報

Cisco Catalyst SD-WANスタートアップガイド – ハードウェアおよびソフトウェアのインストール

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。