# Firepower アプライアンスでの FTD のインスト ールとアップグレード

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>設定</u>
<u>ネットワーク図</u>
<u>タスク 1.FTD ソフトウェアのダウンロード</u>
<u>タスク 2.FXOSとFTDの互換性の確認</u>
<u>タスク 3.firepowerアプライアンスへのFTDイメージのアップロード</u>
<u>タスク 4.FTD管理インターフェイスとデータインターフェイスの設定</u>
タスク 5.新しい論理デバイスの作成と設定
<u>タスク 6.firepower Management Center(FMC)へのFTDの登録</u>
<u>タスク7.FTDのアップグレード</u>
解決方法
<u>検証</u>
Firepower 2100
<u>FP2100へのFTDのインストール</u>
<u> FP2100でのFTDアップグレード</u>
<u>確認</u>
トラブルシュート
関連情報

# はじめに

このドキュメントでは、FirepowerアプライアンスでのFirepower Threat Defense(FTD)ソフトウ ェアのインストール、アップグレード、および登録について説明します。

# 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- FXOS 2.0(1.37)が稼働するCiscoFirepower4140セキュリティアプライアンス
- 6.1.0.330を実行するFirepower Management Center

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

# 背景説明

FTDは、次のプラットフォームにインストールできる統合ソフトウェアイメージです。

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X
- ・ Firepowerデバイス(FPR2100、FPR4100、FPR9300)
- VMware (ESXi)
- Amazon Web Services (AWS)
- カーネルベースの仮想マシン(KVM)
- サービス統合型ルータ(ISR)モジュール

# 設定

### ネットワーク図



# タスク 1.FTD ソフトウェアのダウンロード

図に示すように、Next-Generation Firewalls(NGFW) > 4100シリーズ>Firepower4140セキュリティアプライアンスの順に移動し、Firepower Threat Defense SoftwareをFirepowerします。

Download Software Download Cart (0 ite

Downloads Home > Products > Security > Firewalls > Next-Generation Firewalls (NGFW) > Firepower 4100 Series > Firepower 4140 Security Appliance

#### Select a Software Type:

Adaptive Security Appliance (ASA) Device Manager Adaptive Security Appliance (ASA) Software Adaptive Security Appliance REST API Plugin Firepower Extensible Operating System Firepower Threat Defense Software

### タスク 2.FXOSとFTDの互換性の確認

タスクの要件

シャーシで稼働しているFXOSのバージョンが、セキュリティモジュールにインストールする FTDのバージョンと互換性があることを確認します。

### 解決方法

ステップ1:FXOSとFTDの互換性を確認します。

FTDイメージをモジュール/ブレードにインストールする前に、Firepowerシャーシが互換性のあるFXOSソフトウェアを実行していることを確認します。『FXOS 互換性ガイド』で、「論理デ バイスの互換性テーブル」を確認します。FTD 6.1.xを実行するために最低限必要なFXOSのバー ジョンは、表2に示すように1.1(4.95)です。

Table 2	Logical	Device	Compatibility
---------	---------	--------	---------------

FXOS	ASA OS	Firepower Threat Defense
1.1(1.147)	9.4(1)	not supported
1.1(1.160)	9.4(1)	
1.1(4.95)	9.6(1)	6.0.1.x
	9.6(2)	6.1

FXOSイメージがターゲットFTDイメージと互換性がない場合は、まずFXOSソフトウェアをアッ プグレードします。

FXOSイメージの確認

方式 1.図に示すように、Firepower Chassis Manager(FCM)のUI Overviewページから次の操作を 実行します。

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings KSEC-FPR4100-1 10.62.148.37 Version: 2.0(1.37) Model: Cisco Firepower 4140 Security Appliance

方式 2. 図に示すように、FCMのSystem > Updateページに移動します。

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings						System	Tools	Help	admin
					Configuration	Licensing	Updates	User	Manag	ement
Available Updates						C Refresh	Upload Image			×
Image Name		Туре	Version	Status	Bu	ild Date				
fxos-k9.2.0.1.23.SPA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05	/18/2016		15	6	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	05	/11/2016			8	
fxos-k9.2.0.1.4.SPA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04	/06/2016		5	8	

### 方法 3.FXOSのCLIから:

#### <#root>

#### FPR4100#

#### show fabric-interconnect firmware

```
Fabric Interconnect A:
Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
```

#### Package-Vers: 2.0(1.37)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Act-Kern-Status: Ready
Act-Sys-Status: Ready
Bootloader-Vers:

# タスク 3.firepowerアプライアンスへのFTDイメージのアップロード

タスクの要件

FPR4100シャーシにFTDイメージをアップロードします。

### 解決方法

方法1:FCM UIからFTDイメージをアップロードします。

FPR4100 Chassis Managerにログインし、System > Updatesタブに移動します。Upload Imageを選択して、次の図に示すようにファイルをアップロードします。

Overview Interfaces I	Logical Devices Security Engine Platform Settings						System	Tools	Help	admin
					Configuration	Licensing	Updates	User	r Manaç	gement
Available Updates						C Refresh	Upload Image	)		×
Image Name		Туре	Version	Status	Bui	d Date				
fxos-k9.2.0.1.23.SPA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/	18/2016		5	18	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/	11/2016			8	
fxos-k9.2.0.1.4.SPA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/	06/2016		5	18	

図に示すように、FTDイメージファイルを参照して選択し、Uploadをクリックします。

Upload Image	?×
Select File : Browse cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	
Upload	Cancel

エンドユーザライセンス契約書(EULA)に同意します。

検証は図に示すように行われます。

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platfor	m Settings				System	Tools	Help	admin
							Configuration	Licensing	Updates	User	Manag	gement
Available	Updates						(	C Refresh	Upioad Image	Filter.		×
Image Name			Туре		Version	Status		Build Date				
fxos-k9.2.0.1.8	6.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.86)	Installed		10/15/2016			6	
fxos-k9.2.0.1.4	.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed		04/06/2016			N B	
cisco-ftd.6.1.0	.330.csp		ftd		6.1.0.330	Not-Installed		08/26/2016			8	

方法2:FXOS CLIからFTDイメージをアップロードする

FTDイメージは、FTP、Secure Copy(SCP)、Secure FTP(SFTP)、またはTFTPサーバからアップ ロードできます。

イメージ転送を開始する前に、シャーシ管理インターフェイスとリモートサーバ間の接続を確認 します。

<#root>

FPR4100#

connect local-mgmt

FPR4100(local-mgmt)#

ping 10.229.24.22

PING 10.229.24.22 (10.229.24.22) from 10.62.148.88 eth0: 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.229.24.22: icmp\_seq=1 ttl=124 time=0.385 ms 64 bytes from 10.229.24.22: icmp\_seq=2 ttl=124 time=0.577 ms 64 bytes from 10.229.24.22: icmp\_seq=3 ttl=124 time=0.347 ms

FTDイメージをダウンロードするには、次のスコープに移動し、download imageコマンドを使用します。

#### <#root>

FPR4100#

scope ssa

FPR4100 /ssa #

scope app-software

FPR4100 /ssa/app-software #

download image ftp://ftp\_username@10.229.24.22/cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Password:

イメージのアップロードの進捗状況をモニタするには、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task detail

Downloads for Application Software:

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Protocol: Ftp Server: 10.229.24.22 Port: 0 Userid: ftp Path: Downloaded Image Size (KB): 95040 Time stamp: 2016-12-11T20:27:47.856

State: Downloading

Transfer Rate (KB/s): 47520.00000

Current Task: downloading image cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp from 10.229.24.22(FSM-STAGE:sam:dme:App

ダウンロードが成功したことを確認するには、次のコマンドを使用します。

<#root>

FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task

Downloads for Application Software:

File Name	Protocol	Server	Port	Userid	State
cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	Ftp	10.229.24.22	0	ftp	

#### Downloaded

詳細情報:

#### <#root>

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task fsm status expand

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

#### FSM Status:

Affected Object: sys/app-catalogue/dnld-cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp/fsm

#### Current FSM: Download

#### Status: Success

```
Completion Time: 2016-12-11T20:28:12.889
Progress (%): 100
```

FSM Stage:

0rder	Stage Name	Status	Try
1	DownloadLocal		

#### Success

1

2 DownloadUnpackLocal

#### Success

1 File Name: Cisco\_FTD\_SSP\_Upgrade-6.1.0-330.sh

## シャーシ リポジトリにイメージが表示されます。

### <#root>

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # exit
KSEC-FPR4100 /ssa #

#### show app

App1	ication	n:					
	Name	Version	Description	Author	Deploy Type	CSP Type	Is Default App
	asa	9.6.2.3	N/A	cisco	Native	Application	 No
ftd		6.1.0.330					
N/	A	cisco	Native	Application	No		

### タスク 4.FTD管理インターフェイスとデータインターフェイスの設定

タスクの要件

firepowerアプライアンスでFTDの管理インターフェイスとデータインターフェイスを設定し、有 効にします。

#### 解決方法

新しいインターフェイスを作成するには、FCMにログインし、Interfacesタブに移動します。現在 のインターフェイスが表示されます。新しいポートチャネルインターフェイスを作成するには、 図に示すように、Add Port Channelボタンを選択します。

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Network Module 1Network Module 2 $1$ $3$ $5$ $1$ $3$ $5$ $1$ $3$ $5$ $1$ $3$ $5$ $1$ $3$ $5$ $1$ $3$ $1$ $2$ $4$ $6$ $8$				
All Interfaces Hardware Bypass				
		0	Add Port	Channel

ステップ1:ポートチャネルデータインターフェイスを作成します。

図に示すように、新しいポートチャネルインターフェイスを作成します。

Port Channel ID	10
Туре	Data
[Enable]	Yes
Member ID	Ethernet1/1, Ethernet 1/2

Port Channel IDには、1~47の値を指定します。

💊 注:PortChannel 48はクラスタに使用されます。

Add Port Cha	annel						? 🗙
Port Channel ID:	10		Enable				
Туре:	Data	¥		1			
Admin Speed:	10gbps	¥					
Interfaces							
Ava	ilable Interface				Member ID		
	Search	2			Ethernet1/1	8	
	Ethernet1/1	*			Ethernet1/2	6	
	Ethernet1/2						
	Ethernet1/6		2				
	Ethernet1/7		ు				
	Ethernet1/8		Add				
	Ethernet2/1		Interface				
	Ethernet2/2						

検証は図に示すように行われます。

Overview Interfaces	Logical Device	es Security Engir	ne Platform Settings			
CONSOLE MGMT	USB 2	k Module 1	Network Module 2	7	Network Module 3	4
All Interfaces Hardware By	ypass					
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State
М мбмт	Management					Enabled
Port-channel10	data	10gbps	10gbps		up	Enabled
Ethernet1/1					up	
Ethernet 1/2					up	

### ステップ2:管理インターフェイスを作成します。

Interfacesタブで、インターフェイスを選択し、Editを選択して、図に示すように管理インターフェイスを設定します。

Edit Interface - Ethernet1/3				
Name:	Ethernet1/3 Zenable			
Type:	mgmt	*		
Admin Speed:	10gbps	•		
	OK Cancel			

タスク 5.新しい論理デバイスの作成と設定

タスクの要件

スタンドアロン論理デバイスとしてFTDを作成し、導入します。

解決方法

ステップ1:論理デバイスを追加します。

図に示すように、Logical Devicesタブに移動し、Add Deviceボタンを選択して新しい論理デバイ スを作成します。

Overview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings	System	Tools	Help	admin
No logical devices available. Cl	ick on Add Device to add	a new logical device.		C Refres	h	Add D	evice

### 次の図に示すように、FTDデバイスを設定します。

Device Name	FTD
Template	Cisco Firepower Threat

	Defense
Image Version	6.1.0.330

Add Device			?×
Device Name:	FTD		
Template:	Cisco Firepower Threat Defense	~	
Image Version:	6.1.0.330	~	
Device Mode:	Standalone		
	ОК		Cancel

ステップ 2:論理デバイスのブートストラップ。

論理デバイスを作成すると、Provisioning - device\_nameウィンドウが表示されます。図に示すように、デバイスアイコンを選択して設定を開始します。

Overvie	w Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Setting	<b>s</b> Sys	tem Tools	Help admir
<mark>Provisio</mark> Standalo	n <mark>ing - FTD</mark> ne   Cisco Firep	oower Threat Defense	e   6.1.0.330			Save	Cancel
Data Port	;						
Ethernet	/4						
Ethernet:	/5				Cli	ck her	·e
Ethernet:	/6						<u> </u>
Ethernet:	/7						
Ethernet:	/8						
Ethernet	/1						
Ethernet:	/2						
Ethernet:	/3						
Ethernet	/4			FTD - 6.1.0.33	30		
Ethernet:	/5			Click to configur	re		
Ethernet	/6						
Ethernet:	/7						
Ethernet	/8						
Ethernet	/1						
Ethernet	/2						
Ethernet	/3						
Ethernet	/4						
Port-cha	nel10						
Appli	ation Vers	ion Management I	P Gateway M	Aanagement Port	Status		
FTD	6.1.0	.330					

# 図に示すように、FTDのGeneral Informationタブを設定します。

Management Interface	Ethernet1/3
Address Type	IPv4 only
Management IP	10.62.148.84
ネットワークマスク	255.255.255.128
Network Gateway	10.62.148.1

Cisco Firepower Thre	Cisco Firepower Threat Defense - Configuration					
General Information Sett	ings Agreement					
Interface Information						
Management Interface:	Ethernet1/3	×				
Management						
Address Type:	IPv4 only	~				
IPv4						
Management IP:	10.62.148.84					
Network Mask:	255.255.255.128					
Network Gateway:	10.62.148.1					

# 図に示すように、FTDのSettingsタブを設定します。

登録キー	cisco
Password	Pa\$\$w0rd
Firepower Management Center の IP	10.62.148.50
Search domains	cisco.com
Firewall Mode	Routed
DNS Servers	192.168.0.1
Fully Qualified Hostname	FTD4100.cisco.com

Eventing Interface	-
--------------------	---

Cisco Firepower Threa	at Defense - Config	guration
General Information Settings	Agreement	
Registration Key:	•••••	
Password:	•••••	
Firepower Management Center IP:	10.62.148.50	
Search domains:	cisco.com	
Firewall Mode:	Routed	*
DNS Servers:	192.168.0.1	
Fully Qualified Hostname:	FTD4100.cisco.com	
Eventing Interface:		*

契約に同意したことを確認し、OKを選択します。

ステップ3:データインターフェイスを割り当てます。

Data Ports領域を展開し、FTDに割り当てる各インターフェイスを選択します。このシナリオでは、図に示すように、1つのインターフェイス(Port-channel10)が割り当てられています。

0	verview	Interfaces	Logic	al Devices	Security Engine	e Platforr	n Settings		System	Tools	Help	admin
Pi St	r <mark>ovisionin</mark> tandalone	g - FTD :   Cisco Fireț	oower Tl	hreat Defer	se   6.1.0.330				Sav	ve	Cance	
Da	ata Ports											
E	thernet1/4											
E	thernet1/5											
E	thernet1/6											
E	thernet1/7											
E	thernet1/8											
E	thernet2/1											
E	thernet2/2											
E	thernet2/3											
E	thernet2/4			Port- channel10			FTD	- 6.1.0.33	0			
E	thernet2/5			circuite E			Clic	Ethernet1/3 ck to configure				
E	thernet2/6											
E	thernet2/7											
E	thernet2/8											
E	thernet3/1											
E	thernet3/2											
E	thernet3/3											
E	thernet3/4											
P	ort-channel	10										
	Applicati	on	Vers	ion	Management IP	Gateway	Manageme	ent Port	Statu	5		
Ξ	FTD		610	330	10 62 148 84	10 62 148 1	Ethernet1/2		otatu			
	Dorte		0.1.0		101021110101	10.02.110.1	Ethernet1/5					
	Ports	Interfaces	Port-o	happel10								
	Data	interfaces:	POLC-C	nanneritu								

Saveを選択して、設定を終了します。

ステップ4:インストールプロセスを監視します。

次の図に示すように、FCM UIから監視された場合のFTDのインストールの進行状況を示します。

c	verview	Interfaces	Logical Devices	Security Er	ngine Platforn	n Settings			System	Tools	Help	admin
									C Refre	sh	Add (	Device
6	FTD		Standalone	Status: ok							°	/ 8
	Applica	ation	Version	N	Management IP	Gateway	Management Port	Status				
6	FTD		6.1.0.330	1	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🐝 installing	Disabled			
	Port	5:										
	Da	ita Interfaces:	Port-channel10									

Ov	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Set	tings		System To	ools Help admi
							C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					۴.
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🔮 offline	Enabled 🌒 😤	
	Ports:						-	
	Data Interfaces:	Port-channel10						
Ov	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Set	tings		System T	ools Help admi
							C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					۶. 🥒 🗄
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	羚 starting	Enabled 🔵 🖗 👌	
	Ports:						-	
	Data Interfaces:	Port-channel10						
Ov	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Set	tings		System To	ools Help admi
					2		C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					
		standarone						/** 🖌 🖸
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	💮 started	Enabled 🌑 😤	
	Ports:						_	
	Data Interfaces:	Port-channel10						

firepowerCLIからインストールプロセスを監視します。

<#root>
FPR4100#
connect module 1 console
Telnet escape character is '~'. Trying 127.5.1.1 Connected to 127.5.1.1. Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN: Close Network Connection to Exit
Cisco FTD: CMD=-start, CSP-ID=cisco-ftd.6.1.0.330ftd_001_JAD19500F7YHCNL7715, FLAG=''
Cisco FTD starting
Registering to process manager VNICs requested: 9,22 Cisco FTD started successfully. Cisco FTD initializing Firepower-module1>Setting up VNICs

Found Firepower management vnic 18. No Firepower eventing vnic configured. Updating /ngfw/etc/sf/arc.conf ... Deleting previous CGroup Configuration ... Initializing Threat Defense ... [ OK ] Starting system log daemon... Г ОК 1 Stopping mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14629]: [14629] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNI Starting mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14641]: [14641] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNI Flushing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Applying iptables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Flushing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Applying ip6tables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Starting nscd... mkdir: created directory '/var/run/nscd' Г ОК 1 Starting , please wait.....complete. Firstboot detected, executing scripts OK Executing S01virtual-machine-reconfigure Г ٦ ОК Executing S02aws-pull-cfg Ε ٦ Executing S02configure\_onbox Ε OK ] Executing SO4fix-httpd.sh Ε 0K ] Executing SO6addusers Ε ОК ٦ Executing S07uuid-init OK Ε ] Executing SO8configure\_mysql Ε OK ] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Attention \*\*\*\*\*\*\*\* Initializing the configuration database. Depending on available system resources (CPU, memory, and disk), this may take 30 minutes or more to complete. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Attention \*\*\*\*\*\*\*\* Executing S09database-init Ε OK ] Executing S11database-populate Ε OK ٦ Executing S12install\_infodb Г OK ٦ Executing S15set-locale.sh Ε OK ٦ Executing S16update-sensor.pl Ε OK ] Executing S19cert-tun-init Ε OK ] Executing S20cert-init Г OK 1

Executing S21disable_estreamer	Ε	OK	]		
Executing S25create_default_des.pl	Γ	OK	]		
Executing S30init_lights_out_mgmt.pl	Γ	OK	]		
Executing S40install_default_filters.pl	Ε	ОК	]		
Executing S42install_default_dashboards.pl	Ε	ОК	]		
Executing S43install_default_report_templates.pl	Ε	ОК	]		
Executing S44install_default_app_filters.pl	Ε	OK	]		
Executing S45install_default_realms.pl	Ε	ОК	]		
Executing S47install_default_sandbox_E0.pl	Ε	ОК	]		
Executing S50install-remediation-modules	Ε	ОК	]		
Executing S51install_health_policy.pl	Ε	OK	]		
Executing S52install_system_policy.pl	Ε	OK	]		
Executing S53change_reconciliation_baseline.pl	Ε	OK	]		
Executing S70remove_casuser.pl	Ε	OK	]		
Executing S70update_sensor_objects.sh	Γ	OK	]		
Executing S85patch_history-init	Ε	OK	]		
Executing S90banner-init	Γ	OK	]		
Executing S96grow_var.sh	Γ	OK	]		
Executing S96install_vmware_tools.pl	Γ	OK	נ		
***** Attention ********					
Initializing the system's localization settings. Depending on av	aila	ble			
system resources (CPU, memory, and disk), this may take 10 minute	S	~			
or more to complete.					
********* Attention *********					
Executing S96localize-templates	Ε	OK	]		
Executing S96ovf-data.pl	Ε	OK	]		
Executing S97compress-client-resources	Ε	OK	]		
Executing S97create_platinum_forms.pl	Ε	OK	]		
Executing S97install_cas	Ε	OK	]		
Executing S97install_cloud_support.pl	Ε	OK	]		
Executing S97install_geolocation.pl	Ε	ОК	]		
Executing S97install_ssl_inspection.pl	Ε	ОК	]		
Executing S97update_modprobe.pl	Ε	ОК	]		
Executing S98check-db-integrity.sh	Ε	ОК	]		
Executing S98htaccess-init	Ε	ОК	]		
Executing S98is-sru-finished.sh	Ε	ОК	]		
Executing S99correct_ipmi.pl	Ε	ОК	]		
Executing S99start-system	Ε	ОК	]		
Executing S99z_db_restore	Ε	ОК	]		
Executing S99_z_cc-integrity.sh	Ľ	OK	]		
Firstboot scripts finished.	_		_		
Configuring NTP	]	OK	]		
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/kernel/drivers/u	10/1	gb_u	10.	ko: File exists	
rw console=ttyS0,38400 loglevel=2 auto kstack=128 reboot=force panic	=1 i	de_g	ene	ric.probe_mask=0x1 i	del=
Fru Size : 512 bytes					
Done					
VNIC command successful					
VNIC command successful					
fatattr: FAI_10CIL_GEI_AITRIBUTES: Inappropriate foct for device					
Tatattr: can't open '/mnt/disk0/.private2': No such file or director	У				
<pre>tatattr: can't open /mnt/diskU/.ngtw': No such file or directory</pre>					
Model reconfigure detected, executing scripts					
Pinging mysql					
Found mysql is running	-	011	-		
Executing 45update-sensor.pl	L	UK	Ţ		
Executing Sprecalculate_arc.pl	L	UK	L		
Mon Dec 12 17:16:15 UIC 2016					
Starting MySQL					
ringing mysql					

Pinging mysql, try 1 Found mysql is running Detecting expanded storage... Running initializeObjects... Stopping MySQL... Killing mysqld with pid 32651 Wait for mysqld to exit\c done Mon Dec 12 17:16:21 UTC 2016 Starting sfifd... [ OK ] Starting Cisco Firepower 4140 Threat Defense, please wait...No PM running! ...started. Cisco FTD initialization finished successfully. ... output omitted ... Reading from flash... Cryptochecksum (changed): blabfa7e 63faee14 affdddb0 9bc9d8cd INFO: Power-On Self-Test in process. INFO: Power-On Self-Test complete. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 0)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 0) passed. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 1)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 1) passed. INFO: Starting SW-DRBG health test... INFO: SW-DRBG health test passed. Firepower-module1> Firepower-module1> show services status Services currently running: Feature | Instance ID | State | Up Since \_\_\_\_\_ ftd | 001\_JAD19500F7YHCNL7715 | RUNNING | :00:08:07

### タスク 6.firepower Management Center(FMC)へのFTDの登録

タスクの要件

FMCにFTDを登録します。

解決方法

### ステップ1:FTDとFMCの間の基本的な接続を確認します。

### FTDをFMCに登録する前に、FTDとFMCの間の基本的な接続を確認します。

<#root>

Firepower-module1>

connect ftd

Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

>

ping system 10.62.148.50

PING 10.62.148.50 (10.62.148.50) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.62.148.50: icmp\_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp\_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp\_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms

### ブートストラップの設定により、FTDにはマネージャFMCがすでに設定されています。

#### <#root>

>

#### show managers

Host Registration Key Registration	::	10.62.148.50 ****
pending		
RPC Status	:	

ステップ2:FMCにFTDを追加します。

図に示すように、FMCでDevices> Device Managementタブに移動し、Add... > Add Deviceの順 に選択します。

Overview Analysis	Policies	Devices	Object	s AMI	þ	Deploy	📀 Sy	/stem	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN Qo	S Pla	tform Sett	ings					
						By Group		~		Add
Name			Group	Model	License Type	Access Control Policy		Ad	d Device	
4 📁 Ungrouped (6)								🛈 Ad	d High Av	ailability

### 図に示すように、FTDデバイスを設定します。

Add Device		?	×
Host:	10.62.148.84		
Display Name:	FTD4100		j
Registration Key:	cisco		
Group:	None	¥	
Access Control Policy:	FTD4100	¥	
Smart Licensing Malware:	•		
Threat:			
URL Filtering:			
<ul> <li>Advanced</li> <li>On version 5.4 devices specified from licensing</li> </ul>	ces or earlier, the licensing options will need to l page.	be	
	Register Cance	el	

Registerボタンを選択します。

FMCで、タスクを確認して登録の進行状況を確認します。FMCでは、登録に加えて次の処理も行います。

- FTDデバイスを検出します(現在のインターフェイス設定を取得)。
- 初期ポリシーを展開します。

登録が正常に完了すると、次の図のようになります。

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP				Deploy	Sys	stem He	lp ▼	admin v	,
Device Management NAT VPN QoS Platform Settings									
				By Group		<b>v</b> (	A	dd •	
Name	Group	Model	License Type	Access Cont	rol Policy	,			
<ul> <li> <sup>(2)</sup> Ungrouped (7)         <sup>(2)</sup> FTD4100         <sup>(2)</sup> 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat Defense - v6.1.0 - routed         <sup>(2)</sup> </li> </ul>		Cisco Fir	Base, Threat, Ma	FTD4100		Ø 6	1		

✤注:バージョン6.1では、オンボックス管理を提供するためにFirepower Device

Manager(FDM)が導入されました。firepowerアプライアンスにインストールされたFTDは、 FDMでは管理できません。

タスク 7.FTDのアップグレード

タスクの要件

FTDを6.1.0.330から6.1.0.1にアップグレードします。

解決方法

ステップ1:互換性を確認します。

ターゲットのFTDバージョンがFXOSソフトウェアと互換性があることを確認するには、FXOSリ リースノートを確認してください。必要に応じて、まずFXOSソフトウェアをアップグレードし ます。

ステップ2:FTDをアップグレードします。

FTDソフトウェアは、FCMではなくFMCによって管理されます。FTDモジュールをアップグレー ドするには、図に示すように、FMCに接続し、System > Updatespageに移動して、Upload Updateを選択します。

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy		System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	• M
Product (	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Updates								
					Currentl	y running software	version: 6.	1.0					
				Updat	tes								
				Upload	software up	dates and patches	here.						
				Packag	e	Choose File Cis Upload Ca	co_FTD_SS	1.0.1-53.sh					

次の図に示すように、FTDモジュールにアップデートをインストールします。

Overview	Analysis	Policies	Devices	s Objects	AMP						Deploy	• •	System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	n.▼ Mo
Product U	pdates	Rule Upo	dates	Geolocation	update	s							
												🗿 Uploa	d Update
Currently runni	ing software v	version: 6.1	.0										
Updates													
Туре						Version	Date			Release Note	es <u>Reboot</u>	:	
Sourcefire Vu	Inerability An	d Fingerprin	t Database	Updates		275	Wed	Nov 16 16:50	:43 UTC 2016		No		<b>1</b>
Cisco FTD SS	P Patch					6.1.0.1-53	Fri De	ec 2 17:37:52	UTC 2016		Yes		<b>14</b>

必要に応じて、準備状況の確認を開始できます。

Product Upd	ates Rul	e Updates	Geolocation Updates		
			_	Currently running software ve	ersion: 6.1.0
Selected Upd	late				
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco FTD SSF 6.1.0.1-53 Fri Dec 2 17:3 Yes	9 Patch 87:52 UTC 2016			By Group <b>T</b>
🗹 🔻 Ungrouped	(1 total)				
FTD4100 10.62.148.84	- Cisco Firepow	er 4140 Threat [	Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2 12:21:09	016-11-21 🥝 📀
				Launch Readiness Check	Install Cancel

### 次の図に、準備状況の確認が正常に行われたことを示します。

Readiness Check Status
Current Version: 6.1
Update Version: 6.1.0.1-53
Readiness Check Complete
Total 1 devices Selected
FTD4100 10.62.148.84 - Clsco Firepower 4140 Threat Defensev6.1.0
Status Log:Readiness Check To 10.62.148.84 Success

アップグレードプロセスを開始するには、図に示すように、Installをクリックします。

Product Upd	ates	Rule Updates	Geolocation Updates	
			Currently running s	oftware version: 6.1.0
Selected Up	late			
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco F 6.1.0.1 Fri Dec Yes	TD SSP Patch 53 : 2 17:37:52 UTC 2016		By Group 🔻
V Ungrouped	l (1 tota	al)		
<ul> <li>FTD4100</li> <li>10.62.148.84</li> </ul>	- Cisco I	Firepower 4140 Threat [	Defense v6.1.0	Health Policy <u>Initial Health Policy 2016-11-21</u> 📀 📀 <u>12:21:09</u>
				Launch Readiness Check Install Cancel

次の図に示すように、アップグレードにはFTDのリブートが必要です。

10.62.148.50 says:		×
Update installation will reboot the system(s). Are you	ou sure you wa	ant to continue?
	ок	Cancel

FTDのインストールと同様に、FTDのアップグレードプロセスはFMCのUI(タスク)から監視で きます。アップグレードの進行状況は、FTD CLI(CLISHモード)から追跡できます。

アップグレードが完了したら、図に示すように、ポリシーをFTDに展開します。

				Depk	w 💿	Syste	em	Help 🔻	adm	in T
De	eployments	Health	Tasks						٠	?
2	0+ total)	0 waiting	0 running	0 retrying	20+ st	uccess	0 fa	ilures		
~	Remote Instal							12m 3	55s X	*
	Apply to 1 Please rea	0.62.148.8 pply polici	4. es to your	managed de	vices.					

# 検証

図に示すように、FMCのUIから次の操作を実行します。

Overview	Analysis	Policies	Devi	ces 0	bjects	AMP	
Device Mar	agement	NAT	VPN	QoS	Platform	Settings	
Name							Group
Ungroe Street Un	uped (7) 04100 52.148.84 - Ci	sco Firepow	er 4140 T	íhreat Def	ense v6.1	0.1 route	

図に示すように、FCMのUIから次の操作を実行します。

Overview I	nterfaces Logic	al Devices	Security Engine	Platform Settings
I FID	Standalo	ne	Status: ok	
Applicatio	on Ve	sion	Ma	nagement IP
FTD	6.1	.0.1.53	10.	62.148.84
シャーシのCLIカ	°6:			
<#root>				
FPR4100#				
scope ssa				
FPR4100 /ssa #				
show app-instanc	e			

Application Name	Slot ID	Admin State	Operational State	Running Version	Startup Version C
ftd	1	Enabled	Online		
6.1.0.1.53					
6.1.0.330	Not Applica	able			

FTD CLI :

<#root>

```
FPR4100#
```

connect module 1 console Telnet escape character is '~'. Trying 127.5.1.1... Connected to 127.5.1.1. Escape character is '~'. CISCO Serial Over LAN: Close Network Connection to Exit > show version -----[ FTD4100.cisco.com ]------: Cisco Firepower 4140 Threat Defense (76) Model Version 6.1.0.1 (Build 53) UUID : 22c66994-c08e-11e6-a210-931f3c6bbbea Rules update version : 2016-03-28-001-vrt VDB version : 275 \_\_\_\_\_ 

>

# Firepower 2100

firepower2100のFTDは、FXOSとFTDの両方のイメージを含む1つのバンドルを使用します。した がって、インストールとアップグレードの手順はFP4100/FP9300とは異なります。

FP2100へのFTDのインストール

次の4種類の手順があり、それぞれ大文字と小文字が区別されます。

ケース1:設定を消去し、同じFTDイメージでシステムを再起動します。

ケース2:新しいアプリケーションソフトウェアバージョンでシステムのイメージを変更します。

ケース3:システムのイメージを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

ケース4:システムのイメージを工場出荷時のデフォルト設定に戻します(adminパスワードの回 復)。

各ケースとその手順に関連する詳細については、次の項目を確認してください。

再イメージ化手順

ケース2はFTDのインストールケースの大部分に使用されますが、ケース3(フォーマットと ROMMONからのブート)は特定のケース(システムが不安定な場合やブートループの場合など )で使用できます。 FP2100でのFTDアップグレード

個別のFXOSバンドルがないため、FP2100でFTDをアップグレードするには、次の手順を実行します。

ステップ1:互換性を確認します。

FTDがFMC(オフボックス管理)で管理されている場合は、ソフトウェアターゲットFTDリリー スノートの「互換性」セクションを確認します。

ステップ2:必要な場合は、まずFMCをアップグレードします。常に、FTDターゲットソフトウェアと同等またはそれ以上のバージョンのFMCソフトウェアを実行してください。

ステップ3:FTDをアップグレードします。

FP4100/9300で文書化されている手順と同じ手順を使用します。FTDのアップグレード前に読む べき重要なドキュメント:

FTDリリースノート(たとえば、バージョン6.3.0.2にアップグレードする場合は、『
 6.3.0.2リリースノート』を参照して、アップグレードパスおよびすべての関連する詳細を確認してください)

<u>リリース ノート</u>

FMCアップグレードガイド(章:Firepower Threat Defenseのアップグレード:その他のデバイス)

CiscoFirepowerマネジメントセンターアップグレードガイド、バージョン6.0-7.0

### 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

# トラブルシュート

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

# 関連情報

- FXOS 互換性ガイド
- <u>Cisco Firepower NGFW のドキュメント</u>
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。