Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチ プラットフォーム電話機のネットワークアドレ ス変換(NAT)設定

目的

ネットワークアドレス変換(NAT)プロトコルは、IPアドレスを変換するために使用されます 。プライベートアドレスをパブリックアドレスに変換し、その逆も行います。Cisco IP Phone 7800シリーズまたは8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でNATが有効な場 合、外部にマッピングされたIPアドレスとSession Initiation Protocol(SIP)またはReal-time Transport Protocol(RTP)ポートをSIPメッセージで使用できます。

電話機でNATマッピングを設定すると、サービスプロバイダーとの相互運用性を確保するの に役立ちます。

この記事では、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の内線番号に対するNAT設定の設定方法を説明します。

該当するデバイス

- •7800 シリーズ
- ・8800 シリーズ

[Software Version]

• 11.0

電話機でのNATの設定

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにアクセスし、[**Admin** Login] > [advanced]を選択します。



ステップ2:[Voice] > [Ext1]をクリックします。

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory			
System	SIP	Provisionin	g Regional	Phone	User	Ext1	Ext2

ステップ3:[NAT Settings]で、[NAT Mapping Enable 1]ドロップダウンメニューから[**Yes**]を 選択します。

NAT Settings	
	NAT Mapping Enable 1: No
	NAT Keep Alive Msg 1: Yes
SIP Settings	NO

ステップ4:[NAT Keep Alive Enable 1]ドロップダウンリストから[**Yes**]を選択します。

NAT Keep Alive Enable 1:	No 👻
	Yes
	NO

ステップ5:[Keep Alive Message]フィールドにキープアライブメッセージを入力します。こ れは、NATマッピングを維持するために定期的に送信されるメッセージです。値が \$NOTIFYの場合、通知メッセージが送信されます。値が\$REGISTERの場合、連絡先のない 登録メッセージが送信されます。デフォルト値は\$NOTIFYです。

注:この例では、\$REGISTERが使用されています。

NAT Settings		
	NAT Mapping Enable 1: No 👻	
	NAT Keep Alive Msg 1: \$REGISTER	

ステップ6:[Submit All Changes]をク**リックします**。

Undo All Changes	Submit All Changes
jan de la com	

これで、電話機でNATマッピングを正しく設定できました。