Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチ プラットフォーム電話機のスタティックインタ ーネットプロトコル(IP)アドレス設定

目的

デフォルトでは、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機 には、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)を使用してIPアドレスが割り当てられま す。電話機を管理するネットワークデバイスは、IPフォンが使用するIPアドレスを選択し ます。同じIP Phoneがネットワークに接続するたびに、異なるIPアドレスを持つことも、持 つこともしないこともあります。IP Phoneがネットワークに接続するたびに同じIPアドレス を持つようにするには、DHCPを無効にして、IP Phoneに手動でスタティックIPアドレスを 割り当てることができます。単一のIPアドレスを使用すると、単一の既知のIPを使用してア クセスできるため、設定が簡単になります。一方、ダイナミックIPを使用すると、電話機を 設定するための検索とアクセスが困難になります。

Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のスタティック IPアドレスは、Webベースユーティリティまたはグラフィカルユーザインターフェイス (GUI)を使用して手動で設定できます。 電話機で、IPアドレス、サブネットマスク、ドメイ ンネームシステム(DNS)サーバ、およびデフォルトルータの設定を手動で行う必要がありま す。

この記事では、GUIまたはWebベースのユーティリティを使用して、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のスタティックIPアドレスを設定 する方法について説明します。

該当するデバイス

- •7800 シリーズ
- •8800 シリーズ

[Software Version]

• 11.0

IP PhoneのスタティックIPアドレス設定

WebベースユーティリティによるスタティックIPアドレスの設定

このシナリオでは、Cisco IP Phone 8861マルチプラットフォーム電話機は、DHCPサーバ を使用せずに設定されます。次の手順に従って、IP PhoneのWebベースユーティリティを 使用してスタティックIPアドレスを設定します。

ステップ1:IP PhoneのWebベースユーティリティにアクセスし、Adminとしてログインします。

注:7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でパスワードを設定する方法 については、ここをクリックし<u>てください</u>。



ステップ2:[**Voice**] > [**System**]をクリックします。

• C	 S (Cisco IF	9 Phone f 8861	or 3rd Pa L -3P (rty Call Co
Info	Voice	Call History	Personal D	irectory		
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6

ステップ3:[IPv4 Settings]領域で、[Connection Type]ドロップダウンリストから[Static IP]を 選択します。

IPv4 Settings		
Connection Type:	Static IP 👻	
Static IP:	DHCP	
Gateway:	Static IP	

ステップ4:[Static IP]フィールドにIP PhoneのIPアドレスを入力します。

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116

注:この例では、192.168.100.116が使用されます。

ステップ5:[Gateway]フィールドにゲートウェイアドレスを入力します。

IPv4 Settings					
Connection Type:	Static IP 👻				
Static IP:	192.168.100.116				
Gateway:	192.168.100.1				

注:この例では、192.168.100.1が使用されています。

ステップ6:[NetMask]フィールドにサブネットマスクを入力します。

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

注:この例では、255.255.255.0が使用されています。

ステップ7:[Primary DNS]フィールドにプライマリDNSアドレスを入力します。

IPv4 Settings			
Connection Type:	Static IP 👻		
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1
Secondary DNS:]	

注:この例では、192.168.100.1が使用されています。

ステップ8:(オプション)[セカンダリDNS]フィールドにセカンダリDNSアドレ*スを入力し* てください。このシナリオでは、セカンダリDNSは空白のままです。

ステップ9:[Submit All Changes]をク**リックします**。

Info Voice C	all History Personal Direc	tory				
✓ System Ext 1	Ext 2 Ext 3	Ext 4 Ext 5	Ext 6	E 🕨 🔻		
System Configuration	System Configuration					
User Password:]				
IPv4 Settings						
Connection Type:	Static IP 👻					
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0			
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1			
Secondary DNS:						
Optional Network Configuration						
Host Name:		Domain:				
	Undo All Changes	Submit All Changes				

電話機が設定値を適用し、更新後にWebベースのユーティリティページにリダイレクトされます。

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds.

If you are not redirected automatically, you can click **here** to return to the configuration page.

ステップ10:(オプション)設定が適用されたことを確認するには、IP PhoneのWebベース のユーティリティにログインし、[**Info] > [Status**]を選択します。[IPv4情報(IPv4 Information)]領域に、更新された構成設定が表示されます。

Info	Voice	Call History	Personal Directory		
Status	Debug Info	Network S	tatistics		
IPv4 Infor	mation				
	IP State	us: OK		Connection Type:	Static IP
	Current	IP: 192.168.1	00.116	Current Netmask:	255.255.255.0
C	urrent Gatewa	ay: 192.168.1	00.1	Primary DNS:	192.168.100.1
5	Secondary DN	IS:			

これで、Webベースのユーティリティを使用して、Cisco IP PhoneのスタティックIPアドレス設定を正しく設定できました。

GUIによるスタティックIPアドレスの設定

ステップ1:IP Phoneの[**設定**]ボタンを押します。



ステップ2:円のナビゲーションボ**タンを使用し**て、[ネットワーク構成]を選択 しま す。



ステップ3:[IPv4 address settings]を選択します。





ステップ5:[Static IP address]フィールドにIP PhoneのIPアドレスを入力します。



注:この例では、サブネットマスクは255.255.255.0です。

ステップ7:[Gateway address]フィールドにゲートウェイアドレスを入力します。

IPv4 address settings			
Connection type	Static IP>		
Static IP address	192.168.100.116		
Subnet mask	255.255.255.0		
Gateway address	192.168.100.1		

注:この例では、使用されるゲートウェイアドレスは192.168.100.1です。 ステップ8:[DNS 1]フィールドにプライマリDNSアド*レスを入力し*ます。

IPv4 address settings			
Connection type	Static IP>		
Static IP address	192.168.100.116		
Subnet mask	255.255.255.0		
Gateway address	192.168.100.1		
DNS 1	192.168.100.1		
Set	×		

注:この例では、使用されるプライマリDNSは192.168.100.1です。

ステップ9:(オプション)[DNS 2]フィールドにセカンダリDNSアドレスを入力します。こ のシナリオでは、セカンダリDNSは空白のままです。

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

ステップ10:(オプション)ナビゲーションボタンの左矢印または右矢印を押し とのて、 DHCPアドレスの解放の設定をオンまたはオフに切り替えます。デフォルト設定は[オフ]で す。

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	×

ステップ11:[**Set**]ソフトキーを**押し**て、IP Phoneの構成設定を適用します。

IPv4 address settings	
Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1
DNS 1	192.168.100.1
Set	×

GUIに、IP Phoneに設定が適用されていることを示すメッセージが表示されます。

ステップ12:(オプション)設定が適用されたことを確認するには、IP Phoneのボタンを押し [■]て、[Status] > [**Network Status]を選択します**。[Network status]ページに、更新された 構成設定が表示されます。

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP

Refresh

これで、Cisco 7800または8800マルチプラットフォームIP PhoneのGUIを使用して、スタ ティックIPアドレスの設定が正常に完了したはずです。