Cisco 7800シリーズまたは8800シリーズマルチ プラットフォーム電話機でのXMLによるボイス メールパラメータの設定

目的

Extensible Markup Language(XML)は、ドキュメントをエンコードするための一連の規則に 基づくマークアップ言語です。.XMLは、インターネットを介した通信およびデータの交換 の基本言語となりました。これは、機械と人間が読み取れるからです。そのため、XMLは多 くのオフィス生産性ツールで最も一般的な形式になっています。Cisco 7800シリーズおよび 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の場合、設定はXMLファイルを使用して行う ことができます。

この記事では、XMLを使用してCisco 7800シリーズおよび8800シリーズマルチプラットフ ォーム電話機のボイスメールパラメータを設定する方法を説明します。設定する必要がある ボイスメールパラメータが既にあり、コンピュータが電話機と通信できることを前提として います。また、アクティブなTrivial File Transfer Protocol(TFTP)サーバがインストールされ ていることを前提としています。

該当するデバイス

- •7800 シリーズ
- ・8800 シリーズ

[Software Version]

• 11.0.1

ボイスメールパラメータの設定

XMLファイルの保存

ステップ1:Webブラウザで、アドレスバーに<u>http://<phoneip>/admin/cfg.xml</u>と入力します。 phoneipは電話機のIPアドレスです。

👷 192.168.100.25/admin/cf 🗙						
\leftrightarrow \Rightarrow C	http://192.168.100.25/admin/cfg.xml					

注:この例では、電話機のIPアドレスは192.168.100.25で、 <u>http://192.168.100.25/admin/cfg.xmlと入力</u>します。

ステップ2:[XML]ページが表示されます。XMLスクリプトをコピーし、ファイルのコピーを コンピュータまたはTFTPサーバに.xml形式で保存します。



Save As Save As Search TFTP Search TFTP						
Organize 🔻 New fo	lder	8== •	. 0			
Videos	^ Name	Date modified	Туре			
Homegroup Computer Local Disk (C:) Local Disk (D:) Network CISCO-PC MAGSIPO-M-TOC	 image image-file image config 	3/28/2017 3:50 PM 7/21/2017 11:29 AM 3/28/2017 3:49 PM 3/28/2017 4:00 PM	File folder File folder File folder Text Docur			
14			•			
File name: VM_Parameters						
Hide Folders	Encoding: ANSI	Save	ncel			

注:この例では、ファイルはTFTPフォルダ内のファイル名VM_Parametersとともに保存されます。

ステップ3:ファイルを開き、必要に応じてボイスメールパラメータを編集します。

```
<Locale ua="na">en-US</Locale>
<!-- General -->
<Station_Name ua="na"/>
<Station_Display_Name_ua="na"/>
<<u>Voice_Mail_Number ua="na">5551234</Voice_Mail_Number></u>
```

注:この例では、ボイスメールボックス番号は5551234に設定されています。

ステップ4:ファイルを保存して、編集を保持します。

これで、ボイスメールパラメータのXMLファイルをコピーして保存できました。

TFTPを使用してXMLファイルを電話機にアップロードします

XMLファイルを保存したら、次の手順に従って電話機にアップロードします。

ステップ1:電話機のWebベースのユーティリティにログインし、[Admin Login] > [advanced]を選択します。

basic	advanced
	basic

ステップ2:[Voice] > [Provisioning]をクリックします。

Ir	Info Voice		Call	History	Perso	onal Director	y	
4	Syst	em	SIF	,	Provisi	oning	Regional	1

ステップ3:[Firmware Upgrade]セクションで、[Upgrade Enable]が[**Yes**]に設定されていることを確認**します**。

Firmware Upgrade			
	Upgrade Enable:	Yes 👻	
	Upgrade Rule:	Yes	
	Log Upgrade Request Msg:	No	

ステップ4:[Upgrade Rule]フィールドに.xmlファイルを電話機にロードするtftp文字列*を入力*します。

Upgrade Enable: Yes 👻 Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xml Upgrade Rule:

注:この例では、Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xmlと入力します。ここで、 192.168.100.147はTFTPサーバのIPアドレスです。

ステップ5:[Submit All Changes]をクリックします。

Undo All Changes Submit All Changes

これで、XMLファイルが電話機にアップロードされたはずです。

ボイスメールパラメータの確認

編集が電話機に適用されたことを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ1:電話機で[アプリケーション]ボタンを押します。



ステップ2:[User preferences]を**選択します**。



ステップ3:[Call Preferences]を選択します。



- Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

ステップ4:[*Voice* mail]フィールドに同じ*ボイスメールボ*ックス番号が表示されていることを 確認します。

		ferences	
	Forward all n		
	Forward busy		
	Fwd no answ	ver number	
	Fwd no answ	ver delay	20
	Voice mail		5551234
Option	ı	Set	

注:この例では、XMLファイルで編集されたボイスメールボックスの数が反映されます。

ステップ5:ボイスメールボックスの設定に応じて、ボイスメールボックス番号をダイヤル し、ボイスメールの再生、スキップ、再生、および削除を求めるプロンプトを再生すること もできます。

これで、XMLを使用してボイスメールパラメータを正しく設定できました。