スイッチでのリモートネットワークモニタリン グ(RMON)アラームの設定

目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニ タリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会 (IETF)によって開発されました。これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステ ムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを 使用すると、ネットワーク管理者は、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネ ットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク 監視システムが提供できる情報を明確に定義します。統計情報、イベント、履歴、アラーム 、ホスト、ホスト、ホストのトップN、マトリクス、フィルタ、キャプチャ、およびトーク ンリングは、RMONの10のグループです。

RMONアラームは、エージェントが保持するカウンタまたはその他のSimple Network Management Protocol(SNMP)オブジェクトカウンタで例外イベントを生成するためのしき い値とサンプリング間隔を設定するメカニズムを提供します。アラームでは、上昇しきい値 と下降しきい値の両方を設定する必要があります。上昇しきい値を超えた後、コンパニオン 下降しきい値を越えるまで上昇イベントは発生しない。下降アラームが発行された後、上昇 しきい値を超えると次のアラームが発行されます。

注:スイッチでSNMP設定を構成する方法については、ここをクリックし<u>て手順を</u>確認して ください。

1つ以上のアラームがイベントにバインドされます。これは、アラームが発生したときに実 行されるアクションを示します。スイッチでRMONアラームを設定する前に、RMONイベ ント制御設定が設定されていることを確認してください。詳しくは、ここをクリックし<u>てく</u> <u>ださい</u>。

この記事では、スイッチでRMONアラームを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- •Sx250シリーズ
- •Sx300シリーズ
- •Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- •Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

スイッチでのRMONアラームの設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

注:この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。



注:Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に<u>進みます</u>。

<u>ステップ2:[</u>Status and Statistics] > [RMON] > [Alarms]を選択します。



ステップ3:[Add]をクリックして、新しいエントリをアラームテーブルに追加します。

Alarms							
Ala	Alarm Table						
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	
0 results found.							
C	Add Edit Delete						

[Alarm Entry]エリアに、アラームエントリ番号が表示されます。

ステップ4:RMON統計情報を表示するインターフェイスのタイプを選択します。

注:この例では、ユニット1のポートGE2が選択されています。

Alarm Entry:	1
Interface:	O Unit 1 Port GE2 Delta CAG 1 Delta

注:Sx250やSx300シリーズスイッチなどのスタック可能ではないスイッチがある場合、オプションはポートとLAGのみです。

Alarm Entry:	1 🗘
Interface:	OPort GE2 ♦ CLAG 2 ♦

ステップ5:[Counter Name]ドロップダウンリストからカウンタ名を選択します。カウンタ名 には、測定された発生状況のタイプを示すManagement Information Base(MIB;管理情報 ベース)変数のリストがあります。

Interface:	Total Bytes (Octets)- Receive	1 \$
Counter Name:	 Multicast Packets - Receive 	
Sample Type:	Total Bytes (Octets)-Transmit Unicast Packets - Transmit	

注:この例では、[Multicast Packets - Receive 1]が選択されています。

ステップ6:アラームを生成するサンプリング方法を選択します。次のオプションがありま す。

- Absolute:しきい値を超えると、アラームが生成されます。
- Delta:最後にサンプリングされた値を現在の値から減算します。値の差がしきい値と 比較されます。しきい値を超えると、アラームが生成されます。



注:この例では、[Absolute]が選択されています。

ステップ7:[Rising Threshold]フィールドに上昇しきい値*を入力*しま*す*。これは、上昇しきい 値アラームをオフにするために使用される値です。

Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)

注:この例では、150が使用されます。

ステップ8:[Rising Event]ドロップダウンリストから、実行するイベントを選択します。この イベントは、上昇イベントがトリガーされたときに開始されます。

Rising Event:	✓ 1 - Log and Trap	Ì
Falling Threshold	2 - Trap	

注:この例では、[1 - Log and Trap]が選択されています。

ステップ9:[Falling Threshold]フィールドに下限しきい値を入力します。これは、下限しきい 値アラームをオフにするために使用される値です。

Falling Threshold:

(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)

注:この例では、25が使用されます。

25

ステップ10:[Falling Event]ドロップダウンリストから、実行するイベントを選択します。こ のイベントは、下降イベントがトリガーされたときに開始されます。

Falling Event:

Startup Alarm:

✓ 1 - Log and Trap 2 - Trap

注:この例では、2 - Trapが使用されています。

ステップ11:[Startup Alarm]領域で、起動時にアクティブにするアラームをクリックします。 これが交差すると、他のすべてのアラームは通常どおり適用されます。

次のオプションがあります。

- Rising Alarm:このアラームは、上昇の値によってトリガーされます。
- Falling Alarm:このアラームは、falling値によってトリガーされます。
- Rising and Falling:このアラームは、値の上昇と下降によってトリガーされます。

注:しきい値が低い値から高い値に交差すると、上昇と呼ばれます。

Startup Alarm:



注:この例では、[上昇と下降]が選択されています。

ステップ12:[Interval]フィールドにアラームインターバルの時間(秒)を入力します。



注:この例では、120秒が使用されています。

ステップ13:[Owner]フィールドに、アラームを受信するユーザーまたはネットワーク管理シ ステムの名前*を入力*します。

Owner:	cisco	5/160 characters used)

注:この例では、ciscoが使用されています。

ステップ14:[Apply]をクリックし、[Close]をクリ**ックします**。RMONアラームが実行コンフィギュレーションファイルに保存されます。

Alarm Entry:	1 \$							
Interface:	• Unit 1							
Counter Name:	Multicast Packets - Re	Multicast Packets - Receive Counter Value: 40233979						
Sample Type:	 Absolute Delta 							
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)						
Rising Event:	1 - Log and Trap 🖨							
Falling Threshold:	25	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)						
Falling Event:	2 - Trap 🛟							
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 							
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)						
Owner:	cisco	(5/160 characters used)						
Apply Clo	ose							

ステップ15:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、スタートアップコンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

MF	MP 48-Port Gigabit Por Stackable Managed Switch									
AI	Alarms									
A	larm Tab	ole								
C	Alarr Entr	n Interf y o.	ace	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	Rising Event	Falling Threshold	Falling
C		1 GE1/	2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150	Log and Trap	25	Trap
E	Add Edit Delete									

これで、アラームテーブルに新しいエントリが追加されました。

RMONアラームの編集

ステップ1:アラームテーブルで、編集するアラームエントリの横にあるチェックボックス をオンにします。

Ala	arms							
AI	Alarm Table							
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold		
) 1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150		
	Add Edit Delete							

ステップ2:[Edit]ボタンをクリックして、RMONアラームエントリを編集します。

,	Alarms								
	Alarm Table								
		Alarm Entry No.	In	terface	Cour	nter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold
		1	G	E1/2	Multi	cast Packets - Receive	40233979	Absolute	150
		Add		Edit		Delete			

ステップ3:(オプション)アラームの詳細を適宜編集します。

Alarm Entry: Interface:	1 ↓ ● Unit 1 ↓ Port (GE2 🛊 🔿 LAG	1 \$
Counter Name:	Multicast Packets - Re	eceive 🛟	Counter Value: 40233979
Sample Type:	 Absolute Delta 		
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 21474	83647, Default: 100)
Rising Event:	1 - Log and Trap \$		
Falling Threshold:	30	(Range: 0 - 21474	83647, Default: 20)
Falling Event:	2 - Trap 🛟		
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 		
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2	47483647, Default: 100)
Owner:	cisco	(5/160 character	used)

注:この例では、[Falling Threshold]の値が25から30に変更されています。

ステップ4:[Apply]をクリックし、[**Close**]をクリ**ックします**。

Alarm Entry:	1 \$					
Interface:	O Unit 1 \$ Port GE2 \$ ◯ LAG 1 \$					
Counter Name:	Multicast Packets - Receive Counter Value: 40233979					
Sample Type:	 Absolute Delta 					
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)				
Rising Event:	1 - Log and Trap 🛊					
Falling Threshold:	30	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)				
Falling Event:	2 - Trap 😫					
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 					
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)				
Owner:	cisco	(5/160 characters used)				
Apply Close						

ステップ5:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

AP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch									
Alar	ms								
Alar	Alarm Table								
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	Rising Event	Falling Threshold	
	1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	6453	Absolute	150	Log and Trap	30	
	Add Edit Delete								

これで、アラームテーブルのアラームが正常に編集されたはずです。

RMONアラームの削除

ステップ1:アラームテーブルで、削除するアラームエントリの横にあるチェックボックス をオンにします。

A	Alarms								
1	Ala	m Table							
	2	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold		
C		1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150		
	Add Edit Delete								

ステップ2:[**Delete**]ボタンをクリ**ック**して、RMONアラームエントリを編集します。

Alar	Alarms							
Ala	rm Table							
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold		
	1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150		
	Add Edit Delete							

ステップ3:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーシ ョンファイルに保存します。

_		1.01		😣 Save	cisco	Language:	English		
MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch									
Alar	Alarms								
	Success. To permanently save the configuration, go to the File Occurring page or								
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page of									
Ala	Alarm Table								
	Alarm	Interface	Counter Na	me Counter	Sample Type	Rising	Rising Event		
	Entry			Value		Threshold			
0 results found.									
Add Edit Delete									

これで、アラームテーブルからアラームが正常に削除されたはずです。