スイッチのDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)スヌーピングとリレーの設定

目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、Transmission Control Protocol/Internet Protocol(TCP/IP)スタックのアプリケーション層で実行されるサービスで、IPアドレスを DHCPクライアントに動的に割り当て、TCP/IP設定情報をDHCPクライアントにに割に割割 に割します。DHCPスヌーピングは、信頼できないホストと信頼できるDHCPサーバ間のフ ァイアウォールとして機能するセキュリティ機能です。

スヌーピングは、誤ったDHCP応答を防止し、クライアントをモニタします。中間者攻撃を 防止し、ホストデバイスを認証できます。DHCPスヌーピングバインディングデータベース は、IPソースガードおよびアドレス解決プロトコル(ARP)インスペクションでも使用されま す。レイヤ3スイッチでは、DHCPリレーとスヌーピングは、IPアドレスを持つ任意のイン ターフェイスで、IPアドレスを持つ仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)で、または IPアドレスを持たない任意のインターフェイスで有効にできます。

この記事では、DHCPスヌーピングとDHCPリレーの設定を容易にするスイッチのDHCPプ ロパティの設定方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx350シリーズ
- SG350Xシリーズ
- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

• 2.2.5.68

スイッチのDHCPスヌーピングとリレーの設定

DHCPスヌーピングとリレー設定の有効化

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic Advanced	

ステップ2:[IP Configuration] > [IPv4 Management and Interfaces] > [DHCP Snooping/Relay] > [Properties]を選択します。

 IP Configuration
 IPv4 Management and Interfaces
IPv4 Interface
IPv4 Routes
 Access List
ARP
ARP Proxy
UDP Relay/IP Helper
 DHCP Snooping/Relay
Properties
Interface Settings
DHCP Snooping Trusted Interfac
DHCP Snooping Binding Databa
DHCP Server

注:メニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、 SG350X-48MPが使用されています。

ステップ3:(オプション)Option 82情報をパケットに挿入するには、 Enable Option 82チ ェックボックスにチェックマークを付けます。この機能はデフォルトで無効になっています

Properties

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:



注:DHCPメッセージは、あるネットワークから別のネットワークへクロスできないブロー ドキャストメッセージです。DHCPリレーは、ブロードキャストメッセージを別のネットワ ークに転送します。また、オプション82を追加して、クライアントに関する追加情報をル ーティングネットワークに提供します。オプション82は、DHCPリレーが有効な場合は必要 ありません。ただし、外部エージェントを使用してDHCPリレーを実行する場合は、オプシ ョン82を有効にする必要があります(透過DHCPリレー)。オプション82は、ルータがネ ットワークプールからクライアントを選択するのに役立ちます。

ステップ4:(オプション) DHCPリレー機能を有効にするには、[DHCPリレーを有効**にする**]チェックボックスをオンにします。この機能はデフォルトで無効になっています。

Option 82:	🕑 Enable
DHCP Relay:	Enable

ステップ5:[DHCP Snooping]エリアで、[Enable DHCP Snooping Status]チェックボックス をオンにしてDHCPスヌーピングを有効にします。この機能はデフォルトで無効になってい ます。

DHCP Snooping		
DHCP Snooping Status:	\odot	Enable
Option 82 Pass Through:		Enable
Verify MAC Address:		Enable
Backup Database:		Enable

ステップ6:(オプション)オプション82情報を持つ信頼できない送信元からのパケットを有 効にするには、[オプション82パススルーを有効にする(Enable Option 82 Pass Through)]チ ェックボックスをオンにします。信頼できるインターフェイスからのパケットは常に転送さ れます。このオプションは、DHCPスヌーピングが有効になっている場合にのみ設定できま す。

DHCP Snooping
DHCP Snooping Status: 🖉 Enable
Option 82 Pass Through: Option 82 Pass Through:

ステップ7:(オプション)レイヤ2ヘッダーの送信元Media Access Control(MAC)アドレスが クライアントハードウェアアドレスと一致するかどうかをデバイスに確認させるために、 [Enable MAC Address]チェックボックスが有効になっていることを確認します。このオプ ションは、デフォルトで有効です。

DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status: 🖉	Enable
Option 82 Pass Through:	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable

ステップ8:(オプション)[Enable Backup Database] チェックボックスをオンにして、デバ イスのフラッシュメモリ上のDHCPスヌーピングバインディングデータベースをバックアッ プします。このオプションは、DHCPスヌーピングが有効になっている場合にのみ設定でき ます。



ステップ9:[Apply]をクリックして設定を実行コンフィギュレーションファイルに適用します



ステップ10:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、スタートアップコンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

🚫 Save

cisco Langua

8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p.

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	Enable
Option 82 Pass Through:	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable
Apply Cancel	

これで、スイッチのDHCPスヌーピングとリレーの設定が有効になったはずです。

DHCPリレーテーブルへのDHCPサーバの追加

DHCPサーバは、IPアドレスデータベースを割り当てて維持します。通常、DHCPサーバは ルータです。

ステップ1:[DHCP Relay Server Table]で、[**Add**]をクリックしてDHCPサーバを定義します 。

DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Address	DHCP Server IP Address	
0 results found.		
Add Delete		

ステップ2:IPバージョンが[IP Version]領域に自動的に表示されます。[DHCP Server IP Address]フィールドにDHCPサーバのIPアドレス*を入力し*ます。

IP Version:	Version 4
DHCP Server IP Address:	192.168.1.1
Apply Close	,

注:この例では、192.168.1.1が使用されています。

ステップ3:[Apply]をクリックし、[**Close**]をクリ**ックします**。設定が実行コンフィギュレーションファイルに書き込まれます。

ステップ4:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

t Gigabit PoE Sta	ckable Managed Switch			
Properties Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and address regardless.				
Option 82:	Enable			
DHCP Relay:	Enable			
DHCP Snooping				
DHCP Snooping Status:	Enable			
Option 82 Pass Through:	Enable			
Verify MAC Address:	Enable			
Backup Database:	Enable			
Apply Cancel				
DHCP Relay Server Table				
DHCP Server IP Address				
192.168.1.1				
Add Delete				

これで、DHCPサーバがDHCPリレーサーバテーブルに正常に追加されたはずです。

DHCPリレーテーブルからのDHCPサーバの削除

ステップ1:[DHCP Relay Server Table]で、削除するDHCPサーバのIPアドレスの横にあるチェックボックスをオンにします。

DHCP Relay Server Table			
	DHCP Server IP Address		
Ο	192.168.1.1		
	Add	Delete	

ステップ2:[削除]ボタンをク**リック**して、サーバを削除します。

DHCP Relay Server Table		
	DHCP Server IP Address	
2 192.168.1.1		
Add Delete		

ステップ3:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

Save 8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p

 \times

cisco

Langua

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	Enable
Option 82 Pass Through:	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable
Apply Cancel	
DHCP Relay Server Table	
DHCP Server IP Address	
0 results found.	
Add Delete	

これで、DHCPサーバがスイッチから削除されたはずです。

これで、スイッチのDHCPスヌーピングとリレーの設定が完了しました。