# SG550XGおよびSG350XGのエネルギー使用量 設定

#### 目的

このドキュメントの目的は、SG350XGおよびSG550XGでエネルギー効率を設定する方法 を説明することです。

#### 概要

SG350XGおよびSG550XGスイッチは、IEEE 802.3az EEE(Energy Efficient Ethernet)およ びグリーンイーサネットと互換性があります。これらの機能は、スイッチの消費電力を削減 し、エネルギー効率とコスト効率を向上させる一連の変更です。たとえば、ポートがデータ を送受信していないにもかかわらず、スイッチが管理上アクティブであると見なしている場 合は、ポートを無効にできます。データを移動する必要がある場合、ポートはパケット損失 なしで迅速に復帰します。

### 該当するデバイス

- SG350XG
- SG550XG

#### [Software Version]

• v2.0.0.73

## グローバルエネルギープロパティの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[**Port Management] > [Green Ethernet] >** [**Properties]を選択します**。



[プロパテ*ィ]ペ*ージが開きます。

Properties						
For the functions and/or parameters co you may have to configure the correspo	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.					
Energy Detect Mode:	Enabled					
Short Reach:	Enabled					
Port LEDs:	✓ Enable					
Power Savings:	64 %					
Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour					
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	✓ Enable					
Apply Cancel Reset	Energy Saving Counter					

**注**:このページの設定を有効にするには、個々のポートを設定する必要があります。これを 行うには、ページの上部**にある[ポー**ト設定]リンクをクリックして、[ポート設定]ペ*ージに* 移動します。このことについては、次のセクションで説明します。

ステップ2:(オプション)[ポートLED]フィールド*で、[有効*]チェックボックスをオフ**にして** 、スイッチのすべてのポートLEDをオフにします。デフォルトではオンになっています。

Properties					
For the functions and/or parameters c you may have to configure the corresp	onfigured on this page to become effective, bonding port based parameters on Port Settings page.				
Energy Detect Mode:	Enabled				
Short Reach:	Enabled				
Port LEDs:	Enable				
Power Savings:	64 %				
Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour				
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)	: 🔽 Enable				
Apply Cancel Rese	t Energy Saving Counter				

さらに、次のフィールドに詳細情報が表示されます。

- Energy Detect Mode: このフィールドは、Energy DetectモードがEnabledかDisabledかを示 します。デフォルトでは有効になっています。この機能を使用すると、非アクティブポート を低電力状態に移行し、管理上アップ状態を維持できます。この状態からの回復は高速で透 過的であり、パケット損失は発生しません。GEポートとFEポートはこのモードをサポート します。
- Short Reach: このフィールドは、Short ReachモードがEnabledかDisabledかどうかを示します。デフォルトでは有効になっています。この機能により、短いケーブルが検出されたポートの消費電力が削減されます。このモードは、RJ45 GEポートでのみサポートされます。コンボポートには適用されません。
- ・省電力:グリーンイーサネットと短距離を使用して節約された電力の割合を表示します。
   EEEによって節約された電力に関する情報は表示されません。
- Cumulative Saved:最後のデバイスのリブート以降に保存されたエネルギー量が表示されます。

**注**: [Cumulative Energy Saved]フィールドをリ*セットするには、[*Reset Energy Saving Counter]ボタン**をクリック**します。

ステップ3:(オプション)[802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)]フィールドでは、[有効]チ ェックボックスがデフォルトでオ**フに設定**されています。これにより、EEEがグローバルに 有効になり、グリーンイーサネットとは異なります。EEE規格は、アクティビティが少ない 時間帯の消費電力を削減するためにIEEEによって作成されました。このチェックボックス をオフにすると、EEEを無効にできます。

Properties					
For the functions and/or parameters co you may have to configure the corresp	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.				
Energy Detect Mode:	Enabled				
Short Reach:	Enabled				
Port LEDs:	C Enable				
Power Savings:	64 %				
Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour				
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable					
Apply Cancel Reset Energy Saving Counter					

ステップ4:[Apply]をクリ**ックします**。電源設定が直ちに適用されます。

	Properties						
	For the functions and/or parameters co you may have to configure the corresp	onfigured on this page to become effective, onding port based parameters on Port Settings page.					
	Energy Detect Mode:	Enabled					
	Short Reach:	Enabled					
	Port LEDs:	Enable					
	Power Savings:	64 %					
	Cumulative Energy Saved:	1730 Watt Hour					
	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable					
(	Apply Cancel Reset	Energy Saving Counter					

# <u>個々のポートプロパティの設定</u>

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Port Management] > [Green Ethernet] > [Port Settings]を選択します。



#### 「ポート*設定」ペー*ジが開きます。

#### Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page

Global Parameter Status

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled

Por	Port Setting Table							
	Entry No.	Port 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE)						
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support	
					Administrative	Operational	on Remote	
	1	XG1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	Copy Settings Edit							

**注**:スクリーンショットでは1ページあたり10ポートが表示されていますが、デフォルトでは、同じページのすべてのポートが表示されます。この設定は、ポート設定テーブルの右上隅にあるドロップダウンリストで調整*できます*。

このページの設定を有効にするには、グローバル設定を設定する必要がある場合があります 。これを行うには、ページ上部の[プロパティ]リンクをクリックし、[プロパティ]ページに 移動します。これについては、前のセクションで<u>説明します</u>。

ステップ2:ポート設定テーブルでポートのラジオボタンを選択して、Edit...をクリックして、ポート設定の編集ウィンドウでエネルギー設定を*編集し*ます。

Por For th	Port Settings For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page.									
Giodal Parameter Status										
802.3	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled									
Por	Port Setting Table Showing 1-10 of 48 10 ver page									
	Entry No.	Port	802.3 Energy E	fficient Etherne	t (EEE)					
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support			
					Administrative	Operational	on Remote			
$\odot$	1	XG1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No			
	Copy Settings Edit [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-48]									

ステップ3:[Interface]フィールド*で、[Unit]*および[*Port*]ドロップダウンを使用して、設定する スイッチのポートを選択します。このフィールドには、ポート設定テーブルから選択したポ ートが自動的に表示さ*れ、主に前のページに戻らずに異なるポート間の切り替えに使用され* ます。

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP	2: 🔽 Enable
Apply Close	

ステップ4:[*802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)*]フィールドで、[**Enable**]チェックボックス をオンにして、特定のポートのEEEを有効にします。デフォルトではオンになっています。

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -			
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):				
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP: 📝 Enable				
Apply Close				

ステップ5:[*802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDP]フィールドで、[*Enable]チェックボッ クスをオンにして、ポートがLLDP(Link Layer Discovery Protocol)を介してEEE機能をアド バタイズします。 デフォルトではオンになっています。

Interface:	Unit 1  Port XG1
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE):	Enable
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP:	Enable
Apply Close	

ステップ6:[Apply]をクリ**ックします**。ポート設定が即座に更新されます。次に、[閉じる]を クリックし**て[ポー**トの設定]ページに戻るか、[インターフェイス]フィールドで設定する別 のポートを*選択*します。

Interface: Unit 1 - Port XG1 -
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): <pre>Image: Image: Enable</pre>
802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP: 📝 Enable
Apply Close

ステップ7:ポートの設定を別のポートまたはポートグループにすばやくコピーする場合は、ポート設定テーブルでそのラジオボタンを選択し、[Copy Settings...]**ボタンをクリックし** ます。

Po	Port Settings							
For t	For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on the Properties page.							
Glob	Global Parameter Status							
802.3	802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) Mode: Enabled							
Po	Port Setting Table Showing 1-10 of 48 10 v per page							
	Entry No.	Port	802.3 Energy E	fficient Etherne	t (EEE)			
			Administrative	Operational	LLDP	LLDP	EEE Support	
					Administrative	Operational	on Remote	
	1	XG1	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
$\overline{\bigcirc}$	2	XG2	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	3	XG3	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	4	XG4	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	5	XG5	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	6	XG6	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	7	XG7	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	8	XG8	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	9	XG9	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
	10	XG10	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled	No	
C	Copy Settings Edit							

ステップ8:[*Copy Settings*(設定のコ*ピー)]ウ*ィンドウで、コピー先のポートをテキストフィールドに入力します。複数のポートをカンマで区切って指定することも、ポートの範囲を指定することもできます。

Copy configuration from entry 1 (XG1)					
to: XG1, XG10-XG20	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)				
Apply Close					

ステップ9:[Apply]をクリ**ックします**。設定がコピーされます。

Copy configuration from entry 1 (XG1)	
to: XG1, XG10-XG20	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)
Apply Close	

これで、SG350XGまたはSG550XGスイッチのエネルギー効率設定が正常に構成されました。