SG550XGスイッチでのIPv4スタティックルート のIP SLAトラッキングの設定

概要

スタティックルーティングを使用すると、スタティックルートがアクティブであるにもかかわら ず、指定されたネクストホップを経由して宛先ネットワークに到達できない状況が発生する場合 があります。たとえば、対象のスタティックルートの宛先ネットワークへのメトリックが最も小 さく、ネクストホップへの発信インターフェイスのステータスがUpの場合、接続は宛先ネットワ ークへのパスのどこかで切断されます。この場合、デバイスはスタティックルートを使用できま すが、宛先ネットワークへの接続は実際には提供されません。スタティックルートのInternet Protocol Service Level Agreement(IP SLA)オブジェクトトラッキングは、スタティックルートで 指定されたネクストホップを介して宛先ネットワークへの接続を追跡するメカニズムを提供しま す。宛先ネットワークへの接続が失われると、ルートの状態はダウンに設定され、使用可能な場 合は、別のスタティックルート(Up状態)をルーティングトラフィックに選択できます。

Virtual Router Redundancy Protocol(VRRP)のIP SLAトラッキングと同様に、スタティックルート のIP SLAオブジェクトトラッキングも、宛先ネットワークへの接続を検出するためにIP SLA操作 に依存します。IP SLAの動作は、Internet Control Message Protocol(ICMP)パケットをユーザ(必 要な宛先ネットワーク上のホスト)が定義したアドレスに送信し、ping動作に使用するネクスト ホップも定義します。次に、IP SLA操作は、ホストからの応答の成功または失敗を監視します。 トラックオブジェクトは、ICMP宛先の成功または失敗に基づいて、操作結果を追跡し、ステータ スを[Up]または[Down]に設定するために使用されます。トラックオペレーションはスタティック ルートに割り当てられます。トラックステータスがdownの場合、スタティックルートの状態は Downに設定されます。トラックステータスがUpの場合、スタティックルートの状態はUpのまま になります。

この記事で使用される主な用語を次に示します。

- •動作:各IP SLAのICMPエコー動作は、設定された周波数レートで単一のICMPエコー要求を ターゲットアドレスに送信します。応答を待ちます。
- トラックオブジェクトの状態 各トラッキングオブジェクトは動作状態を維持します。状態は[Up]または[Down]です。オブジェクトの作成後、状態は[Up]に設定されます。次の表に、
 IP SLA動作の戻りコードをオブジェクト状態に変換する方法を示します。

操作戻りコード 動作状態の追跡

OK	稼働
エラー	停止

注:track引数で指定されたIP SLA操作が設定されていない場合、またはスケジュールが保留中の 場合、その状態はOKです。存在しないトラッキングオブジェクトにバインドされているアプリケ ーションは、Up状態になります。

- [SLA Operation State]:これは[Scheduled](オペレーションが即座に開始されることを意味 します)または[Pending](作成されているがアクティブ化されていない)のいずれかです。
- Timeout value:ICMPエコー応答メッセージまたはICMPエラーメッセージを待機する間隔を指定します。
- 戻りコード 操作が終了すると、次の手順に従って戻りコードが設定されます。
- ICMPエコー応答を受信しました。リターンコードはOKに設定されています。
- ICMPエラー応答を受信しました リターンコードはエラーに設定されています。

- ICMP応答は受信されませんでした。リターンコードはエラーに設定されています。
- ・設定された送信元IPアドレスまたは送信元インターフェイスにアクセスできません。リターンコードがエラーに設定されています。
- •トラッカー:操作の結果を追跡します。
- Delay:IP SLA操作の結果、トラッキングオブジェクトの状態がYからXに変更されることが示 された場合、トラッキングオブジェクトは次のアクションを実行します。
- トラッキングオブジェクトの状態は変化せず、トラッキングオブジェクトはその間隔で遅延 タイマーを開始する。
- タイマーが設定されている間は、元の状態(Y)を再度受信すると、タイマーはキャンセルされ 、状態はYのままとなる。
- 遅延タイマーが期限切れになると、トラッキングオブジェクトの状態がXに変更され、Xの状態が関連するアプリケーションに渡されます。

目的

この記事では、スイッチのIPv4スタティックルートのIP SLAトラッキング設定を設定する方法に ついて説明します。このシナリオでは、スタティックルートが事前設定されています。

<u>注</u>:スイッチでIPv4スタティックルートを設定する方法については、ここをクリックし<u>てくださ</u> <u>い</u>。

該当するデバイス

• SG550XGシリーズ

[Software Version]

• 2.3.0.130

IPv4スタティックルートのIP SLAトラッキングの設定

ICMPエコー動作の設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロップダウ ンリストで[**Advanced**]を選択します。

注:使用できるメニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、 SG550XG-24Tが使用されています。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	
		•

ステップ2:[IP Configuration] > [SLA] > [ICMP-Echo Operations]を選択します。



Domain Name System

このページでは、IP SLA ICMPエコー動作を設定できます。これらの操作は、入力された頻度に 従って実行されます。

ステップ3:新しい操作を追加するには、[追加]をクリ**ックします**。

ICMP-Echo Operations										
ICM	ICMP-Echo Operation Table									
	Operation	State	Return Code	code ICMP-Echo Parameters						
	Number			Target	Source	Next Hop	Request Data Size (Bytes)	Frequency (sec)	Timeout (mS)	
0 results found.										
	Add	Edit.	Dele	ete						

ステップ4:[Operation Number]フィールドに未使用の番号を入力します。

Operation Number:	1	(Range: 1 - 64)

- 注:この例では、操作番号は1です。
- ステップ5:[Operation State]領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
 - Pending 操作はアクティブ化されていません。
 - [スケジュール済み(Scheduled)]:操作がアクティブ化されます。

Operation State:



注:この例では、[Scheduled]が選択されています。

ICMPエコーパラメータ

ステップ6:[Operation Target]領域で、操作ターゲットの定義方法を選択します。

- •[IP]:ターゲットの操作IPアドレスを入力します。
- •ホスト名:ターゲットのオペレーション・ホスト名を入力します。

注:IP SLAの動作がスタティックルート機能に対するものである場合、動作ターゲットは、スタティックルートによって定義されるリモートネットワーク内のホストのIPアドレスになります。

ICMP-Echo Parameters



注:この例では、[By IP]が選択され、192.168.1.1が指定された宛先ターゲットです。

ステップ7:送信元の定義が定義されていない場合、宛先に最も近い送信元IPアドレスが選択され ます。ソース定義を定義するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- [自動(Auto)]:送信元インターフェイスは、転送テーブル情報に基づいています。
- [By address]:このオプションを選択した場合は、ドロップダウンリストから送信元IPアドレ スを選択します。

Source Definition:



注:この例では、[By address]と[192.168.100.126]が選択されています。

ステップ8:[Next Hop IP Address(ネクストホップIPアドレス)]領域で、次のオプションから選択します。

- None:ネクストホップアドレスはありません。
- [User defined]: このオプションを選択した場合は、表示されたフィールドにネクストホップ IPアドレスを入力します。

注:このパラメータは、スタティックルートで使用されるIP SLA操作に対してのみ定義する必要 があります。 Next Hop IP Address: None User defined 192.168.100.1

注:この例では、User definedが選択され、192.168.100.1が定義されたネクストホップIPアドレ スです。

ステップ9:[*Request Data Size*]フィールドに、ICMPエコー操作の要求パケットデータサイズを入 力します。このデータサイズは、64バイトのIPパケットを作成するICMPパケットのペイロード部 分です。範囲は28 ~ 1472バイトで、デフォルトは28バイトです。

Request Data Size: 28 Bytes (Range: 28 - 1472, Default: 28)

注:この例では、デフォルト値が使用されます。

ステップ10:[*Frequency*]フィールドに、SLA操作を実行する頻度(パケットが送信される)を入力 します。 この値は、タイムアウト値よりも大きい必要があります。範囲は10 ~ 500秒で、デフ ォルト値は10秒です。

Frequency: 10 sec (Range: 10 - 500, Default: 10)

注:この例では、デフォルト値が使用されます。

ステップ11:[*Timeout*]フィールドに、IP SLA操作が要求パケットへの応答を待機する時間を入力 します。milliseconds引数の値は、パケットの最大ラウンドトリップ時間(RTT)値とIP SLA動作の 処理時間の合計に基づくことが推奨されます。範囲は50 ~ 5000ミリ秒で、デフォルト値は 2000ミリ秒です。

Timeout: 2000 mS (Range: 50 - 5000, Default: 2000)

注:この例では、デフォルト値が使用されます。

ステップ12:[Apply]をクリックして設定を保存し、[Close]をクリックします。

Operation Number:	1 (Range: 1 - 64)
Operation State:	PendingScheduled
ICMP-Echo Parameter	rs
Operation Target:	• By IP 192.168.1.1 • By host name
Source Definition:	 Auto O By address 192.168.100.126 €
Next Hop IP Address:	NoneUser defined 192.168.100.1
🜣 Request Data Size:	28 Bytes (Range: 28 - 1472, Default: 28)
Frequency:	10 sec (Range: 10 - 500, Default: 10)
Timeout:	2000 mS (Range: 50 - 5000, Default: 2000)
Apply Close	

ICMPエコー動作ステータスは次のように表示されます。

- [State]:上記の[Overview]の説明に従って、[Pending]または[Scheduled]を表示します。
- [Return Code]:上記の「概要」の説明に従って、[OK]または[Error]を表示します。

IC	ICMP-Echo Operations									
ICMP-Echo Operation Table										
	Operation	State	Return Code	ICMP-Echo P	arameters					
	Number			Target	Source	Next Hop	Request Data Size (Bytes)	Frequency (sec)	Timeout (mS)	
	1	Scheduled	ОК	192.168.1.1	192.168.100.126	192.168.100.1	28	10	2000	
	Add	Edit	Delete							

ステップ13:(オプション)別のICMPエコー動作を設定するには、ステップ3 ~ 11を繰り返しま す。

これで、スイッチに設定されているルーティングリソースを正常に確認できました。

SLAトラッキングの設定

ステップ1:[IP Configuration] > [SLA] > [SLA Tracks]を選択します。



- Domain Name System
- ステップ2:新しいオブジェクトを追加するには、[追加]をクリ**ックします**。

S	SLA Tracks								
	SLA Tracker Table								
		Track Number	Operation Number	State	Operation Type	Up Delay (Sec)	Down Delay (Sec)	Delay Interval Remainder (Sec)	
	0 results found.								
		Add	Edit		Delete				

ステップ3:[Track Number]フィールドに未使用の番号を入力します。

Strack Number:	1	(Range: 1 - 64)

注:この例では、トラック番号は1です。

ステップ4:[Operation Number]ドロップダウンリストからSLA操作を選択します。



注:この例では、以前に作成した操作番号1が選択されます。

ステップ5:[Up Delay]エリアは、遅延状態が[Down]から[Up]に変化するまでの時間(秒単位)を指 定します。Up Delay設定を構成するには、次のオプションから選択します。

- •なし:トラックの状態を即座に変更します。
- [Delay Period]:特定の遅延期間の後にトラックの状態を変更します。このオプションを選択 した場合は、フィールドに遅延期間を入力します。範囲は1~180秒です。

Up Delay:	None ODelay Period	5	sec (Range: 1 - 180)	
注 :この例では、	5秒の遅延期間が定	『義されています。		
ステップ6:[Down)を指定します。	Delay]エリアは、連 [Down Delay]設定な	星延状態が[Up]から[Do を設定するには、次の⇒	wn]に変化するまでの時間(秒単(オプションから選択します。	位
• なし:トラッ • [Delay Period した場合は、	クの状態を即座に3 1]:特定の遅延期間 フィールドに遅延期	変更します。 の後にトラックの状態 朝間を入力します。範目	を変更します。このオプションを 囲は1 ~ 180秒です。	選択
Down Delay:	None			

own Delay:	None		
	ODelay Period	2	sec (Range: 1 - 180)

注:この例では、2秒の遅延期間が定義されています。

ステップ7:[Apply]をクリックして設定を保存し、[Close]をクリックします。

Track Number:	1	(Range: 1 - 64)				
Operation Number:	1 🖨					
Up Delay:	None					
	 Delay Period 	5	sec (Range: 1 - 180)			
Down Delay:	O None					
	 Delay Period 	2	sec (Range: 1 - 180)			
Apply Close						

設定されたSLAトラックオブジェクトのステータスが[SLA Tracker Table]に表示されます。

SLA Tracks									
SL	SLA Tracker Table								
	Track Number	Operation Number	State	Operation Type	Up Delay (Sec)	Down Delay (Sec)	Delay Interval Remainder (Sec)		
	1	1	Up	ICMP-Echo	5	2			
	Add	Edit		Delete					

- •状態:次のいずれかの状態を表示します。
- Down:ルートに接続できません(パケットが返されたエラーのリターンコード)。
- Up:ルートへの接続があります(パケットがOK戻りコードを返しました)。
- [Operation Type]:ICMPエコーのみを表示できます。
- Delay Interval Remainder (Sec):残りの遅延期間。

ステップ8:(オプション)[**Save**]ボタンをクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレー ションファイルに保存します。

4	-Po	ort 100	GBase-	T Sta	Save ackable Ma	cisco anaged	Language: (Switch	English	\$
SLA Tracks									
SLA Tracker Table									
I		Track	Operation	State	Operation Type	Up Delay	Down Delay	Delay Interval	
I		Number	Number			(Sec)	(Sec)	Remainder (Sec)	
I		1	1	Up	ICMP-Echo	5	2		
Add Edit Delete									

これで、スイッチのIPv4スタティックルートのSLAトラッキングが正常に設定されました。

ICMPエコー統計情報の表示

ステップ1:[IP Configuration] > [SLA] > [ICMP-Echo Statistics]を選択します。



ステップ2:[SLA Operation]ドロップダウンリストから、表示するSLAオペレーションを選択します。



注:この例では、操作1が選択されています。

ステップ3:(オプション)[Refresh Rate]ドロップダウンリストからリフレッシュレートを選択し ます。これは、統計情報が更新されるまでの期間です。次のオプションがあります。

- 更新なし:統計情報は更新されません。この例では、このオプションが選択されています。
- •15秒:統計情報は15秒ごとに更新されます。
- 30 sec:統計情報は30秒ごとに更新されます。
- 60 sec:60秒ごとに統計情報が更新されます。



[ICMPエコー統計情報(ICMP-Echo Statistics)]ページには、次の情報が表示されます。

- Operation Successes:SLAトラックエコーが成功した回数。
- Operation Failures:SLAトラックエコーが成功した回数。
- ICMPエコー要求:送信された要求パケットの数。
- •ICMPエコー応答 受信した応答パケットの数。
- ICMPエコーエラー:受信したエラーパケットの数。

ICMP-Echo Statistics					
SLA Operation:	1 🛊				
Refresh Rate:	 No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec 				
Operation Successes:	135				
Operation Failures:	15				
ICMP-Echo Requests:	150				
ICMP-Echo Replies:	135				
ICMP-Echo Errors:	0				

ステップ4:(オプション)選択したSLA操作のカウンタをクリアするには、[カウンタのクリア]ボ タン**をクリック**します。

ステップ5:(オプション)すべてのSLA操作のすべての統計情報をクリアするには、[すべての操作カウンタを**クリアする]ボタンをクリ**ックします。

ステップ6:(オプション)[更新]をクリックして統計ページを更新します。

これで、スイッチの特定のSLA動作のICMPエコー統計情報が正常に表示されるはずです。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.