## スイッチでのテレフォニーOUI(Organizational Unique Identifier)インターフェイスの設定

目的

音声仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、Voice over Internet Protocol(VoIP)機器からのトラフィックが、IP電話、VoIPエンドポイント、音声システムなどの音声デバイスで構成される特定のVLANに割り当てられるときに使用されます。スイッチは、ポートメンバーを自動的に検出して音声VLANに追加し、音声VLANからのパケットに設定済みのQuality of Service(QoS)を割り当てることができます。音声デバイスが異なる音声VLANにある場合、通信を提供するにはIPルータが必要です。

Organizational Unique Identifier(OUI)は、Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated(IEEE)登録局によって割り当てられます。IP電話のメーカーの数は限られてい て有名であるため、既知のOUI値によって、関連するフレームおよびフレームが認識されて いるポートが自動的に音声VLANに割り当てられます。

注:スイッチでテレフォニーOUI設定を行う方法の詳細については、<u>ここ</u>をクリックしてく ださい。

QoS属性は、次のいずれかのモードで音声パケットにポートごとに割り当てることができます。

- All:音声VLANに設定されたQoS値は、インターフェイスで受信され、音声VLANに分類されるすべての着信フレームに適用されます。
- テレフォニー送信元MACアドレス:音声VLAN用に設定されたQoS値は、音声VLANに分類 され、設定されたテレフォニーOUIと一致するOUIを送信元MACアドレスに含むすべての着 信フレームに適用されます。

WebベースのユーティリティのテレフォニーOUIインターフェイスページを使用すると、 OUI IDに基づいて音声VLANにインターフェイスを追加できます。また、音声VLANでOUI QoSモードを設定するためにも使用されます。

この記事では、スイッチでテレフォニーOUIインターフェイスを設定する方法について説明 します。

適用可能なデバイス

- Sx200シリーズ
- Sx250シリーズ
- Sx300シリーズ
- ・ Sx350 シリーズ
- ・ SG350X シリーズ
- ・ Sx500 シリーズ
- ・ Sx550X シリーズ

## [Software Version]

- 1.4.7.06 Sx200、Sx300、Sx500
- 2.2.5.68 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

## スイッチでのテレフォニーOUIの設定

重要:次の手順に進む前に、スイッチでVLANが設定されていることを確認してください。ス イッチでVLAN設定を行う方法については、<u>ここ</u>をクリックして手順を参照してください。

ステップ 1:Webベースのユーティリティにログインし、Display ModeドロップダウンリストからAdvancedを選択します。

Display Mode:	Basic 🔹	•	Logout	SNA
	Basic			
	Advanced			
		_		

注:Sx200、Sx300、またはSx500シリーズスイッチがある場合は、<u>ステップ2</u>に進んでくだ さい。

ステップ 2: VLAN Management >Voice VLAN > Telephone OUI Interfaceの順に選択します。



注:メニューオプションは、使用しているスイッチによって異なる場合があります。この例 では、SG350Xスイッチが使用されています。

ステップ 3: Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

,	Telephony OUI Interface						
Interface Settings Table							
	Filter: Interface Type equals to				Port of Unit 1 V	Go	
		Entry No.	Interface	Tel	LAG	Member	
					Annual Street Street	Onerati	

次のオプションがあります。

- Port:1つのポートだけを選択する必要がある場合は、Interface TypeドロップダウンリストからPortを選択します。
- LAG:Interface Typeドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、 LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注:この例では、ユニット1のポートが選択されています。

ステップ 4:Goをクリックして、インターフェイス上のポートまたはLAGのリストを表示します。



ステップ 5:変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックします。

	Entry No.	Interface	Telephony OUI VL/	Telephony OUI	
			Administrative	Operational	QoS Mode
0	1	GE1	Disabled	Disabled	MAC address
0	2	GE2	Disabled	Disabled	MAC address
0	3	GE3	Disabled	Disabled	MAC address
$\odot$	) 4	GE4	Disabled	Disabled	MAC address
0	5	GE5	Disabled	Disabled	MAC address
0	6	GE6	Disabled	Disabled	MAC address

注:この例では、GE4がクリックされています。

手順 6:ページを下にスクロールして、Editをクリックします。

•	49	XG1	Disabled
$\circ$	50	XG2	Disabled
•	51	XG3	Disabled
$\bigcirc$	52	XG4	Disabled
	Copy Sett	Edit	

ステップ7:(オプション)設定するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリッ クします。

۲	Unit	1 🔻	Port	GE4	T	LAG	1 🔻

Interface:

次のオプションがあります。

• Unit:Unitドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。これは、選択された単

ーのポートに影響します。

注:Sx500スイッチを使用している場合、このオプションは[ユニット/ポート]として表示されます。

• LAG:LAGドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定 義されたポートのグループに影響します。

注:この例では、ユニット1のポートGE4が選択されています。

ステップ 8:インターフェイスをテレフォニーOUIベースの音声VLANのポートにするには 、Telephony OUI VLAN Membershipチェックボックスをオンにします。受信したパケット がテレフォニーOUIで設定されているインターフェイスと一致する場合、そのポートは音声 VLANに含まれます。



ステップ9:インターフェイスの目的のVoice VLAN QoSモードに対応するオプションボタ ンをクリックします。

Voice VLAN QoS Mode:



次のオプションがあります。

- All:QoSパラメータは、音声VLANにソートされたパケットでのみ使用されます。
- Telephony Source MAC Address:QoSパラメータは、IP電話からのパケットでのみ使用されます。

注:この例では、「All」が選択されています。

ステップ 10 : ApplyをクリックしてからCloseをクリックします。

Interface:	۲	Unit 1 V Port GE4 V O LAG 1 V
Telephony OUI VLAN Membership:	•	Enable
Voice VLAN QoS Mode:		All Telephony Source MAC Address
Apply Close		

ステップ11:(オプション)Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

Save cisco Language: Gigabit PoE Stackable Managed Switch									
Telephony OUI Interface									
Inte	erface Settin	gs Table							
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1  Go								
Entry No. Interface		Telephony OUI VL	Telephony OUI						
			Administrative	Operational	QoS Mode				
0	1	GE1	Disabled	Disabled	MAC address				
0	2	GE2	Disabled	Disabled	MAC address				
0	3	GE3	Disabled	Disabled	MAC address				
0	4	GE4	Enabled	Disabled	All				
O 5 GE5			Disabled	Disabled	MAC address				
0	6	GE6	Disabled	Disabled	MAC address				

これで、スイッチでテレフォニーOUIインターフェイスの設定が完了しました。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。