# スイッチの時間範囲設定

#### 目的

時間範囲の設定は、特定の時間にスイッチの他の機能をトリガーまたはアクティブにする場合に便利です。また、一定期間後に無効にする機能の範囲を保持する期間を指定することもできます。繰り返し時間範囲は、機能を継続的に有効または無効にする場合にも設定できます。これらの機能のいくつかは、セキュリティまたはアクセス制御を実装するために時間範囲に依存しています。

時間範囲は、次のタイプのコマンドで定義および関連付けることができます。

- アクセスコントロールリスト(ACL):時間範囲は、ACLとアクセスコントロールエント リ(ACE)が有効である時間を制限するために使用されます。これは、特定の時間にネッ トワークトラフィックフィルタを制限するのに役立ちます。たとえば、ユーザが特定の リソースにアクセスできるのは営業時間だけです。
- 802.1xポート認証:時間範囲は、802.1x対応ポートで802.1xがアクティブになる期間を 定義するために使用されます。これは、特定の時間にネットワークへのアクセスを制限 するのに役立ちます。たとえば、オフィスネットワークアクセスを営業時間だけに制限 できます。
- [ポート設定(Port Settings)]:特定の期間、ポートのアップまたはダウンの状態を設定で きます。時間範囲がアクティブでない場合、ポートはシャットダウン状態です。時間範 囲が設定されている場合は、ポートが管理上アップの状態のときにのみ有効です。
- Time-Based Power over Ethernet(PoE):PoEは特定の期間デバイスに設定できます。この機能を使用すると、ポートごとに、週の日数とPoEを有効にする時間を定義できます。
   時間範囲がアクティブでない場合、PoEは無効になります。

時間範囲には2つのタイプがあります。

- •[絶対]:このタイプの時間範囲は、特定の日付で開始するか、または指定した日付で終 了するか、無限に拡張します。定期的な要素を追加できます。
- •[繰り返し(Recurring)]:このタイプの時間範囲には、絶対範囲に追加され、定期的に開 始および終了する時間範囲要素が含まれます。

時間範囲に絶対的な範囲と繰り返し範囲の両方が含まれている場合、関連するコマンドの操作は、絶対開始時間と繰り返し時間範囲の両方に達した場合にのみアクティブになります。 いずれかの時間範囲に達すると、関連するコマンドの操作は非アクティブになります。

この記事では、スイッチで時間範囲を設定する方法について説明します。

## 該当するデバイス

- Sx300シリーズ
- Sx350シリーズ
- •SG350Xシリーズ
- Sx500シリーズ
- Sx550Xシリーズ

### [Software Version]

- 1.4.7.06 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx350、SG350X、Sx550X

## スイッチの時間範囲設定

#### 絶対時間範囲の設定

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Display Mode]ドロッ プダウンリストで[**Advanced**]を選択します。

**注**:使用できるメニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG350X-48MPが使用されています。



**注**:Sx300またはSx500シリーズスイッチを使用している場合は、ステップ2に<u>進みます</u>。

<u>ステップ2:[</u>Administration] > [Time Settings] > [Time Range]の順に選択します。



ステップ3:新しい時間範囲を追加するには、[追加]をクリックします。

Time Range				
Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	
0 results found.				
Add Edit Delete				
Recurring Range				

ステップ4:[Time Range]フィールドに時間範囲名を入力します。範囲は1~32文字です。

Time Range Name: Dayshift (8/32 characters used)

**注**:この例では、時間範囲名はDayshiftです。

ステップ5:[Absolute Starting Time]領域で、オプションボタンをクリックして、時間範囲の 開始点を決定します。次のオプションがあります。

• [即時(Immediate)]:すぐに開始する時間範囲にこれを選択します。

•「日時」(Date and Time) – 時間範囲が開始する日時を入力します。

Absolute Starting Time: Immediate Date 2017 
Jan 
Time 08 
O0 
HH:MM

注:この例では、時間範囲は2017年1月1日の午前8:00から始まります。

ステップ6:[Absolute Ending Time(絶対終了時間)]領域で、オプションボタンをクリック して、時間範囲の終了時間を決定します。次のオプションがあります。

- •[無限]:時間範囲が終了しないようにするには、これを選択します。
- •「日付と時刻」(Date and Time) 時間範囲が終了する日付と時刻を入力します。

注:この例では、時間範囲は2017年12月31日の午後17:00に終了します。

ステップ7:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

Time Range Name:	Dayshift (8/32 characters used)
Absolute Starting Time:	<ul> <li>Immediate</li> <li>Oate 2017  ↓ Jan  ↓ 01  ↓ Time 08  ↓ 00  ↓ HH:MM</li> </ul>
Absolute Ending Time:	<ul> <li>○ Infinite</li> <li>○ Date 2017 \$ Dec \$ 31 \$ Time 17 \$ 00 \$ HH:MM</li> </ul>
Apply Close	

ステップ8:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーシ ョンファイルに保存します。

8-Port Gigabit P	save cisco oE Stackable	Language: English 🗘 Managed Switch			
Time Range	Time Range				
Time Range Table					
Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time			
<ul> <li>Dayshift</li> </ul>	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00			
Add Edit Delete					
Recurring Range					

ステップ9:(オプション)時間範囲を編集するには、編集する時間範囲のチェックボックス をオンにし、[Edit]をクリック**します**。

Tim	Time Range				
Tim	Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time		
0	Dayshift	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00		
	Add Edit Delete				
	Recurring Range				

ステップ10:(オプション)時間範囲を削除するには、削除する時間範囲のチェックボック スをオンにして、[削除]をクリ**ックします**。

Time Range					
Tim	Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting	g Time	Absolute Ending Time	
0	Dayshift	2017-Jan-01 08:	00:00	2017-Dec-31 17:00:00	
	Add Edit Delete				
	Recurring Range				

ステップ11. (オプション)設定した絶対時間範囲の定例時間範囲設定を構成するには、[定 例時間範囲]ボタンをクリックして、ステップ2に進<u>みます</u>。

Tim	Time Range				
Tim	Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time		
Dayshift 2017-Jan-01 08:00:00		2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00		
	Add Edit Delete				
	Recurring Range				

これで、スイッチの絶対時間範囲設定が正常に設定されたはずです。

#### 定例時間範囲の設定

繰り返し時間要素は、絶対時間範囲に追加できます。これにより、操作が絶対範囲内の特定 の期間に制限されます。

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティで、[Administration] > [Time Settings] > [Time Range]を選択します。



注:または、[時間範囲]ページの[定期的な範囲]ボタンをクリックします。

<u>ステップ2:</u>[Time Range Name]ドロップダウンリストから時間範囲名を選択します。

Recurring Range		
Recurring Range Table		
Filter: Time Range Name equals to	✓ Dayshift Midabift	Go
Recurring Starting Time	Nightshift	lime
O reculte found		

注:この例では、[Dayshift]が選択されています。

ステップ3:[Go]をクリ**ックします**。このテーブルには、選択した時間範囲名に対して設定済 みの定期的な範囲が表示されます。

**注**:この例では、繰り返し範囲は設定されていません。

Recurring Range				
Recurring Range Table				
Filter: Time Range Name equals to Dayshift 🛊 Go				
	Recurring Starting Time	Recurring Ending Time		
	• •			
0 res	sults found.			

ステップ4:[Add]をクリックし、新しい定例時間範囲を追加します。

Recurring Range				
Recurring Range Table				
Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go				
	Recurring Starting Time     Recurring Ending Time			
0 results found.				
Add Delete				

[時間範囲名(Time Range Name)]領域には、設定する時間範囲が表示されます。

ステップ5:[Recurring Starting Time(繰り返し開始時刻)]領域で、ドロップダウンリストを 使用して、曜日と時間範囲が繰り返し基準で開始する時刻(24時間形式)を指定します。

 Time Range Name:
 Dayshift

 Recurring Starting Time:
 Day of the Week [Mon \$] Time [08 \$] [00 \$] HH:MM

注:この例では、毎週月曜日の午前8:00から繰り返し時間範囲が始まります。

ステップ6:[Recurring Ending Time(繰り返し終了時刻)]領域で、ドロップダウンリストを 使用して、曜日と、時間範囲が繰り返し基準で終了する時刻(24時間形式)を指定します 。

Recurring Ending Time: Day of the Week Fri 🗘 Time 17 🗘 00 🗘 HH:MM

注:この例では、毎週金曜日の午後17:00に繰り返し時間範囲が終了します。

ステップ7:[Apply]をクリックし、[**Close**]をクリ**ックします**。

Time Range Name:	Dayshift
Recurring Starting Time:	Day of the Week Mon 🖨 Time 08 🖨 00 🖨 HH:MM
Recurring Ending Time:	Day of the Week Fri 🛊 Time 17 🛊 00 🛊 HH:MM
Apply Close	

ステップ8:(オプション)[**Save**]をクリック**し**、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

8-Port Gigabit PoE S	cisco Language: English Stackable Managed Swite			
Recurring Range				
Recurring Range Table				
Filter: Time Range Name equals	to Dayshift 🖨 Go			
Recurring Starting Time	Recurring Ending Time			
Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00			
Add Delete				
Time Range				

ステップ9:(オプション)定期的な時間範囲を削除するには、削除する時間範囲のチェック ボックスをオンにして、[削除]をクリ**ックします**。

Recurring Range Table					
Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go					
	Recurring Starting Time	Recurring Ending Time			
$\bigcirc$	Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00			
	Add Delete				

ステップ10:(オプション)時間範囲を設定するには、[時間範囲]ボタン**をクリック**します。

Recurring Range	
Recurring Range Table	
Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go	
Recurring Starting Time	Recurring Ending Time
Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00
Add Delete	
Time Range	

これで、スイッチで定例時刻の範囲設定が正常に設定されました。