スイッチでのDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)の信頼できるインターフェイス の設定

目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)スヌーピングは、誤ったDHCP応答パケットの 受信を防止し、DHCPアドレスをログに記録するセキュリティメカニズムを提供します。こ れは、デバイス上のポートを信頼できるポートまたは信頼できないポートとして扱うことに よって行われます。

信頼できるポートとは、DHCPサーバに接続され、DHCPアドレスの割り当てを許可されて いるポートです。信頼できるポートで受信されたDHCPメッセージは、デバイスを通過でき ます。これらのポートからのパケットは自動的に転送されます。DHCPスヌーピングが有効 でない場合、デフォルトではすべてのポートが信頼されます。

信頼できないポートとは、DHCPアドレスを割り当てることができないポートです。デフォ ルトでは、Interface Settingsページで信頼できると宣言するまで、すべてのポートは信頼で きないと見なされます。

この記事では、スイッチでDHCPの信頼できるインターフェイスを設定する方法を説明しま す。

適用可能なデバイス

- Sx300シリーズ
- ・ SG350X シリーズ
- ・ Sx500 シリーズ
- SG500X

[Software Version]

- 1.4.7.06 Sx300、Sx500、SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

DHCP信頼インターフェイスの設定

注:スイッチのWebベースのユーティリティの外観は、デバイスのモデルによって異なる場合があります。次の画像はSG350X-48MPのものです。

ステップ1:スイッチのWebベースのユーティリティにアクセスし、IP Configuration > IPv4 Management and Interfacesの順に選択します。

MAC Address Tables	
Multicast	
 IP Configuration 	
IPv4 Management and Interfaces	
IPv4 Interface	
IPv4 Routes	
Access List	
ARP	
ARP Proxy	
UDP Relay/IP Helper	

ステップ 2: DHCP Snooping/Relay > DHCP Snooping Trusted Interfacesの順に選択します。



ステップ 3:Trusted Interfaces Tableの下で、設定するポートまたはインターフェイスをク リックし、Editをクリックします。

<u> </u>	GE40		No
41	GE41		No
O 42	GE42		No
• 43	GE43		No
O 44	GE44		No
• 45	GE45		No
O 46	GE46		No
• 47	GE47		No
0 48	GE48		No
• 49	XG1		No
O 50	XG2		No
0 51	XG3		No
0 52	XG4		No
Copy Settings		Edit	

注:この例では、ポートGE41が選択されています。

ステップ 4: Edit Interface Settingsウィンドウで、Interface領域で選択したポートが、前の 手順で選択したポートであることを確認します。それ以外の場合は、ドロップダウン矢印を クリックして正しいポートを選択します。

Interface:	it 1 ▼ Port GE41 ▼ ◯ LAG 1 ▼
Trusted Interface: O Yes	s
Apply Close	

ステップ 5: Trusted Interface領域でオプションボタンをクリックして、特定のポートを信頼できるポートまたは信頼できないポートに設定し、Applyをクリックします。

Interface:	Unit 1 • Port GE41 • O LAG 1 •
Trusted Interface:	Yes No
Apply Clo	ose

注:この例では、ポートが信頼できるポートとして設定されていることを示すYesが選択さ れています。

手順6:Successメッセージが表示されたら、Closeをクリックします。

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.
Interface: ● Unit 1 ▼ Port GE41 ▼ ● LAG 1 ▼ Trusted Interface: ● Yes ● No
Apply Close

手順7:信頼できるインターフェイステーブルで、選択したポートに新しく設定された設定

	40	GE40		No
•	41	GE41		Yes
0	42	GE42		No
•	43	GE43		No
0	44	GE44		No
•	45	GE45		No
0	46	GE46		No
•	47	GE47		No
0	48	GE48		No
•	49	XG1		No
0	50	XG2		No
•	51	XG3		No
0	52	XG4		No
Copy Se	etting	s	Edit	

ステップ8:(オプション)構成を永続的に保存するには、ページ上部の点滅 🛛 Save アイコンをクリックします。

これで、スイッチの信頼できるインターフェイス設定が正常に設定されました。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。