CLIを使用したスイッチのDHCP信頼インターフ ェイス設定

目的

この記事では、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチのDHCP信頼イン ターフェイス設定を設定する方法を説明します。

概要

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)スヌーピングは、誤ったDHCP応答パケットの 受信を防ぎ、DHCPアドレスを記録するセキュリティメカニズムを提供します。これは、デ バイス上のポートを信頼できるポートまたは信頼できないポートとして扱うことによって行 われます。

信頼できるポートは、DHCPサーバに接続され、DHCPアドレスの割り当てが許可されるポ ートです。信頼できるポートで受信されたDHCPメッセージは、デバイスを通過できます。 これらのポートからのパケットは自動的に転送されます。DHCPスヌーピングが有効になっ ていない場合、デフォルトですべてのポートが信頼されます。

信頼できないポートとは、DHCPアドレスの割り当てが許可されていないポートのことです 。デフォルトでは、信頼できると宣言するまで、すべてのポートが信頼できないと見なされ ます。

スイッチのWebベースのユーティリティを使用してDHCP信頼インターフェイス設定を構成 する方法については、ここをクリックし<u>てください</u>。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ
- •SG350Xシリーズ
- Sx500シリーズ
- SG500X

[Software Version]

- 1.4.8.06 Sx300、Sx500、SG500X
- 2.3.0.130 SG350X

DHCP信頼インターフェイスの設定

この記事では、スイッチでDHCPスヌーピングがすでに有効にされていることを前提として います。

ステップ1:コンソールケーブルを使用してコンピュータをスイッチに接続し、ターミナル エミュレータアプリケーションを起動してスイッチのCLIにアクセスします。



注:この例では、ターミナルエミュレータアプリケーションとして<u>PuTTY</u>が使用されてい ます。

ステップ2:[PuTTYの設定(PuTTY Configuration)]ウィンドウで、接続タイプとして[シリアル (**Serial)]をクリック**し、シリアル回線のデフォルトの速度である**115200**を入力し、[開く (Open)]。

🕵 PuTTY Configuration	
Category:	
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session
	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed
	Connection type:
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions
	Default Settings Load Save Delete
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About	Open Cancel

ステップ3:CLIで、次のように入力して、グローバルコンフィギュレーションコマンドモー ドに入ります。

注:この例では、使用するスイッチはSG350X-48MPです。

ステップ4:グローバルコンフィギュレーションモードで、次のように入力して、信頼でき るタグを付ける特定のポートまたはインターフェイスを入力します。

注:この例では、インターフェイスge1/0/1が使用されています。これは、ギガビットイー

サネットポート番号/スタック番号(スイッチがスタックに属している場合)/スイッチ番号 を表します。

ステップ5:次のように入力して、trustコマンドを入力します。

注:プロンプトが(*config*)から(*config-if*)に変更され、前のコマンドで説明した特定のポート の設定であることを示しました。

ステップ6:次のように入力して、特定のインターフェイスとグローバルコンフィギュレー ションコマンドモードを終了し、特権EXECモードに戻ります。

ステップ7:(オプション)設定を永続的に保存するには、次のように入力します。

ステップ8:ファイルの上書きプロンプトで**Yと入力**し、「はい」を示し、設定をスタート アップコンフィギュレーションファイルに保存します。

ステップ9:(オプション)次のように入力して、選択したポートに新しく設定された設定が 適用されているかどうかを確認します。

新しく設定された設定が表示されます。



これで、CLIを使用してスイッチの信頼インターフェイス設定が正常に設定されました。