SPA525G/SPA525G2 IP PhoneでのVPN設定

目的

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP PhoneのVPN設定手順について説明しま す。VPNを使用して、オフサイトからオンサイトネットワークに安全に接続できます。

該当するデバイス

- SPA 525G
- SPA 525G2

VPNの設定。

ステップ1:電話機のセットア**ップ**ボタンを押します。[情報と設*定]メニューが*表示されます。



ステップ2:ナビゲーションキーを使用し、[Network Configuration]までスクロールダウンし ます。[選択]ソフトキ**ーを押**します。[ネットワーク*構成]メニ*ューが表示されます。



ステップ3: VPNオプションを選択してVPNを設定するには、右矢印ナビゲーションキ**ーを** 押します。VPN設*定メニュー*が開きます。



ステップ4:各フィールドについて次に説明します。文字を入力するすべてのフィールドに は、オプションソフトキーとdelCharソフトキーがあります。オプションソフトキーを押す と、数字、IPアドレス、スターコードなどの文字の種類を入力できます。delCharボタンを 押すと、文字を削除できます。

・ VPN Server : 接続するVPNサーバのIPアドレスを入力します。下矢印ナビゲー**ション キーを**押して、次のオプションに移動します。

・User Name:VPNサーバへの接続時に認証に使用されるユーザ名を入力します。下矢印 ナビゲー**ションキーを**押して、次のオプションに移動します。

・ Password:VPNサーバへの接続時に認証に使用されるパスワードを入力します。下矢印 ナビゲー**ションキーを**押して、次のオプションに移動します。

・トンネルグループ:通常は必要ありません。VPNサーバに設定されている場合は、トン ネルグループを入力します。下矢印ナビゲー**ションキーを**押して、次のオプションに移動 します。

Connect on Bootup – これを有効にするには、右矢印ナビゲーションキーを押します。
これにより、電話機がブートされるたびに、電話機がVPNサーバに接続できるようになります。

・ Enable Connection:接続を有効にします。

01/04/12 01:39p 📥		Angela Martin	
VPN Settings			
VPN Ser	ver		
User Na	ne		
Passwor	ď		
Tunnel	Group		
Connect	t on Bootup	-	
Enable (onnection	_	×
LAB			
Option	Set	delChar	Back

ステップ5:設定が完了したら、[戻る]ソフトキーを押し**て、前のネ**ットワーク設定メニュ ーに戻ります。