SPA525G/SPA525G2 IP PhoneでのVLAN設定

目的

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP PhoneでVLANを設定する手順について説 明します。VLAN設定は、データトラフィックと音声トラフィックを区別するのに役立ちま す。これにより、ネットワーク管理が向上します。

該当するデバイス

- ・ SPA 525G
- · SPA 525G2

VLANの設定。

ステップ1:電話機のセットア**ップ**ボタンを押します。[情報と設*定]メニューが*表示されます。



01/04/12 01:39p 📥		Angela Martin
Info	ormation and Settings	
1	Call History	
2	Directories	
3	Network Configuration	
4	User Preferences	
5	Status	
6	CME Services	×
	LAB	
	Select	Exit

ステップ2:ナビゲーションキーを使用し、[Network Configuration]までスクロールダウンし ます。[選択]ソフトキーを押します。[ネットワーク構成]メニューが表示されます。ナビゲ ーションキーを使用して、[VLAN]オプションまでスクロールダウンします。

01/04/12 01:39p 📥		Angela Martin	
Net	work Configuration		
1	VLAN		
2	VLAN ID	1	
3	PC Port VLAN	-	
4	PC Port VLAN ID	1	
5	DHCP Option to Use 66,160,159,150		×=
	LAB		
	Set		Back

ステップ3:各フィールドについて次に説明します。

・ VLAN — VLANを有効にするには、このオプションを選択して右矢印ナビゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、VLANが有効であることを示します。 無効にするには、左矢印ナビゲー**ションキーを**押します。

・ VLAN ID:CDPなしでVLANを使用する場合は、このフィールドにIP PhoneのVLAN IDを 入力します。音声パケットには、このVLAN IDがタグ付けされます。

・ PCポートVLAN — PCポートを有効にするには、このオプションを選択して右矢印ナビ ゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、PCポートが有効であるこ とを示します。無効にするには、左矢印ナビゲー**ションキーを**押します。

・ PCポートVLAN ID:このIDの電話機は、PCから送信されるすべてのフレームにタグを 付けます。このフィールドには、0 ~ 4095の範囲の値(0 ~ 4095を含む)を指定できま す。

ステップ4:[戻る]ソフトキーを押して、前の[情報と設定]メニューに戻ります。