# ワイヤレスアクセスポイントでのシングルポイ ント設定の設定

目的

シングルポイントセットアップ機能は、複数のデバイスにまたがるワイヤレスサービスを一 元的に管理および制御する方法を提供します。シングルポイントセットアップは、ワイヤレ スアクセスポイント(WAP)の単一のグループまたはクラスタを作成するために使用されます 。WAPがクラスタ化されると、ワイヤレスネットワークを1つのエンティティとして表示 、展開、設定、および保護できます。シングルポイント設定が設定されたデバイスの設定は 、クラスタに参加する他のデバイスに伝播されます。

シングルポイント設定の設定は、チャネル計画を促進し、仮想アクセスポイント(VAP)の設定、Quality of Service(QoS)キューや無線パラメータなどの情報をワイヤレスサービス全体で共有して、無線干渉を減らし、ワイヤレスネットワークの帯域幅を最大化するのに非常に役立ちます。

このドキュメントの目的は、アクセスポイントでシングルポイント設定を設定する方法を説 明することです。

注:構成を続行する前に、次の規則を遵守する必要があります。

クラスタは、複数のWAPの同じモデル間でのみ作成できます。各WAPでシングルポイント 設定が有効になっており、同じシングルポイント設定名を参照します。

WAPは同じネットワークまたはサブネット内にあり、同じタイプのIPアドレッシングを使 用する必要があります。IPv6およびIPv4で設定されたデバイスはクラスタを形成できません 。

## 該当するデバイス

- •WAP100シリーズ WAP121、WAP150
- •WAP300シリーズ
- •WAP500シリーズ

### [Software Version]

- 1.0.1.2 WAP150、WAP361
- 1.0.6.2 WAP121、WAP321
- 1.0.2.2 WAP351
- 1.2.1.3- WAP551、WAP561、WAP371
- 1.0.0.17 WAP571、WAP571E

## シングルポイント設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Single Point Setup] > [Access Points]を選択します。

注:Webベースのユーティリティメニューは、WAPのモデルによって異なる場合がありま

す。次の画像は、WAP361から取得したものです。



**注:ページ**が開くと、ページの右側に表示されるアイコンは、シングルポイント設定が有効 か無効かを示します。有効にすると、クラスタに現在参加しているWAPの数も表示されま す。

Access Points	
Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings. Single Point Setup: Disabled	Not Clustered
To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup" Enter the location of this AP.	0 Access Points
Location: (Range: 1-64 Characters)	-

**注記:「シングルポ**イント設定」(Single Point Setup)が無効になっている場合にのみ、「 シングルポイント設定」(Single Point Setup)設定を編集できます。デフォルトでは、この機 能はWAPでは無効になっています。

ステップ2:(オプション)[*Location*]フィールドに、WAPデバイスが物理的に配置されている場所の説明を入力します。この例では、Reception Areaが使用されています。

To enable clustering, complete the following fields and click "Enable Single Point Setup".						
Enter the location of this AP.						
Location:	Reception Area	(Range: 1-64 Characters)				
Enter the name of the cluster for this AP to join.						
Cluster Name:		(Range: 1-64 Characters)				
		(Interrige: 1 of offerences)				
Clustering IP Version:	○ IPv6 ● IPv4	(range: r e r enaraciere)				

ステップ3:[クラスタ名]フィールドに、参加するWAPのクラスタ名を入力します。この例で は、cluster-Aが使用されています。

Enter the location of this AP.				
Location:	Reception Area	(Range: 1-64 Characters)		
Enter the name of the cluster for this AP to join.				
Cluster Name:	cluster-A	(Range: 1-64 Characters)		
Clustering IP Version	○ IPv6 ● IPv4			
Cluster-Priority:	0 (Range: 0-255, Defaul	t: 0)		

**注:クラ**スタ名は他のWAPに送信されないため、メンバである各デバイスで同じ名前を設 定する必要があります。クラスタ名は、ネットワーク上で設定するシングルポイント設定ご とに一意である必要があります。

ステップ4:クラスタ内のWAPデバイスが他のメンバーとの通信に使用するIPバージョンを 選択します。デフォルトのクラスタリングIPバージョンはIPv4です。

	Enter the name of the cluster for this AP to join.				
	Cluster Name:	cluster-A	(Range: 1-64 Characters)		
	Clustering IP Version:				
	Cluster-Priority:	0 (Range: 0-255, Default	: 0)		
l	Enable Single Point Setup				

ステップ5:優勢WAP(クラスタコントローラ)の選択に対するクラスタの優先順位を入力 します。設定した数が多いほど、このWAPが優勢WAPになる可能性が高くなります。同数 の場合、最小のメディアアクセス制御(MAC)アドレスが優勢になります。

注:この例では、1が使用されます。

Enter the name of the cluster for this AP to join.				
Cluster Name:	cluster-A	(Range: 1-64 Characters)		
Clustering IP Version:	○ IPv6 ● IPv4			
Cluster-Priority:	1 (Range: 0-255, Default	t: 0)		
Enable Single Point Setup				

ステップ6:[シングルポイント設定を有効にする]ボタンをクリックします。

	Enter the name of the cluster for this AP to join.				
	Cluster Name: cluster-A (Range: 1-64 Characters)				
	Clustering IP Version: O IPv6  IPv4				
	Cluster-Priority: 0 (Range: 0-255, Default: 0)				
l	Enable Single Point Setup				

WAPは、同じクラスタ名とIPバージョンで設定されているサブネット内の他のWAPの検索 を開始します。他のクラスタメンバーを検索している間、ステータスは設定が適用されてい ることを示します。

ステップ7:新しい設定が表示されるまで、ページを更新します。[Access Points]ページに は、クラスタ内で現在検出されているアクセスポイントのロケーション、MACアドレス、 およびIPアドレスを表示するテーブルが表示されます。

Access Points					
Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.				Clustered	
Single Point Setup: Enabled Access Points detected in Cluster: cluster-A				1 53	
Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller	Access Points
Reception Area	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.103	-1	No	
To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup". Enter the location of this AP.					
Location: Reception Area (Range: 1-64 Characters)					
Enter the name of the cluster for this AP to join.					
Cluster Name:	cluster-A		(Range: 1-	64 Characters)	
Clustering IP Version: O IPv6  IPv4					
Cluster-Priority: 1 (Range: 0-255, Default: 0)					
Disable Single Point Setup					

ステップ8:クラスタに参加する追加のWAPごとに、上記のすべてのステップを繰り返しま す。最新の設定を確認するには、毎回[アクセスポイント]ページを更新してください。追加 のWAPが同じクラスタ設定で設定されている場合、WAPがクラスタに参加し、新しいメン バの情報がテーブルに表示されます。

**注:シングルポイ**ントセットアップクラスタ内のすべてのWAPが同じデバイス構成設定を 共有するようになります。クラスタ内の任意のWAPのデバイス設定に対する変更は、他の メンバーに伝達されます。

ステップ9:(オプション)WAPで他のユーザと構成設定を共有しない場合は、[シングルポイント設定の無効化(Disable Single Point Setup)]をクリックしてクラスタから削除します。

Access Points					
Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.				Clustered	
Access Points detected in Cluster: cluster-A					1 670
Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller	Access Points
Reception Area	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.103	-1	No	
To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup". Enter the location of this AP.					
Location: Reception Area (Range: 1-64 Characters)					
Enter the name of the cluster for this AP to join.					
Cluster Name:	cluster-A		(Range: 1-	-64 Characters)	
Clustering IP Version: O IPv6 IPv4					
Cluster-Priority: 1 (Range: 0-255, Default: 0)					
Disable Single Point Setup					

#### これで、アクセスポイントでシングルポイント設定が正常に設定されました。