Cisco Small Business VoIP ルータの IP アドレ スの確認

内容

<u>概要</u> <u>Cisco Small Business VoIPルータのローカルIPアドレスを確認するにはどうすればよいですか。</u> <u>関連情報</u>

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメン テナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータのローカルIPアドレスを確認するにはどうす ればよいのですか。A.

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスの検索は、ルータのWebベースのセットアッ プページにアクセスするときに便利です。これにより、ルータのIPアドレスを忘れた場合に備え て、アドレスバーに入力するIPアドレスが識別されます。

ルータのローカルIPアドレスの検索は、次の場合に便利です。

ルータのWebベースのセットアップページにアクセスするときに、Webブラウザのアドレスバ ーに入力するIPアドレスを決定する。

コンピュータに割り当てるIP範囲とデフォルトゲートウェイを決定するために、コンピュータに スタティックIPアドレスを割り当てます。

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスを検索するには、次の手順を実行します。

コンピュータをルータに接続する

コンピュータがDHCPに設定されているかどうかを確認する

ルータのIPアドレスの確認

コンピュータをルータに接続する

コンピュータをルータのイーサネットポートのいずれかに接続し、残りの手順を実行します。



[Computer]が[DHCP] に設定されているかどうかを確認します。

IPアドレスを自動的に取得するには、コンピュータにインストールされているイーサネットアダプタのTCP/IPプロパティを確認します。

ルータのIPアドレスの確認

Cisco Small BusinessルータのローカルIPアドレスを検索するには、コンピュータのIP設定を確認 します。手順については、次の手順を実行してください。

注:Windows 98またはMEを使用してPCのIPアドレスを確認するには、ここをクリ<u>ックします</u>。

Windows 2000/XP

ステップ1: [Start] > [Run] をクリックします。

	Click Run .
All Programs 🕨	🖅 Run
	Log Off 🛛 🚺 Turn Off Computer
🦺 start	
Click Start .	

ステップ2:

[Run] ウィンドウが開いたら、[Open] フィールドに「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。

Run	Type "cmd" then	? 🔀	
-	click OK. Internet s, and Wind	, folder, document, or ows will open it for you.	
Open:	cmd	~	
	ОК	Cancel <u>B</u> rowse	

ステップ 3 : MS DOSプロン**プトが表**示されたら、「ipconfig/all」と入力してEnterキーを押**します**。

ステップ4: デフォルトゲー**トウェイ**は、ルータのロー**カルIPアドレスです**。



Windows 98/ME

ステップ1:

[Start] > [Run] をクリックします。手順2と同様のウィンドウが開きます。

	Click Run.
88 🚈	<u>B</u> un
ep 🖉	Log Off
20	Sh <u>u</u> t Down
Start	
Click Start	

ステップ 2:

「実行」ウ**ィンドウ**が表示されたら、「開く」フィールドに「winipcfg」と<mark>入力</mark>し、「OK」をク リック**します**。



ステップ 3:

[IP Configuration]ウィ**ンドウが表**示されたら、PCが使用しているネットワークアダプタをドロッ プダウンメニューから選択します。

P Configuration Ethernet Adapter Information	Linksys LNE100TX Fast Ethernel	Select your Network Adapter from the drop-
Adapter Address	00-00-00-00-00	down menu.
IP Address	192.168.15.100	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.15.1	
OK Release Release All Renew All		

ステップ4: デフォルトゲー**トウェイ**は、ルータのローカルIPアドレ**スになります**。



<u>関連情報</u>

• <u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>