FlexConnect中央DHCPの設定例

内容

概要 <u>前提条件</u> 要件 使用するコンポーネント 背景説明 設定 ネットワーク図 ダイナミックインターフェイス設定 WLANごとの中央DHCP FlexConnect APごとの中央DHCP FlexConnectグループごとの中央DHCP

概要

このドキュメントでは、FlexConnect Central Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)の機能 とその設定方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する基本知識が推奨されます。

- AireOS WLC
- FlexConnect AP
- DHCP
- •ネットワーク アドレス変換(NAT)
- ・ポートアドレス変換(PAT)

使用するコンポーネント

- WLC v8.0.140.0
- AP 1700

注:この機能はバージョン7.3以降で使用できます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

背景説明

FlexConnectモードのアクセスポイント(AP)が、使用可能なDHCPサーバがないサイトや、サブネットの1つに使用可能なDHCPサーバがあるが、FlexConnect APが異なるサブネットを持つ複数のService Set Identifier(SSID)を処理する必要があるがある場合があります。

このような場合、リモートロケーションからワイヤレスLANコントローラ(WLC)にDHCPディス カバリパケットをブリッジし、そこからWLCをブリッジして、設定済みのダイナミックインター フェイスの1つを介してDHCPパケットを転送できます。クライアントが中央DHCPサーバから IPアドレスを取得すると、このクライアントからのトラフィックはリモートロケーションでロー カルに流れます。

クライアントに割り当てられたIPアドレスのサブネットがリモートロケーションに存在しない場合は、NAT-PATを有効にして、クライアントからAPにトラフィックが流れるようにし、APは NAT-PATを実行します。

設定

ネットワーク図



この設定例では、2つのワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)でこのトポロジを使用し ます。WLAN-blueにはリモートロケーションにローカルDHCPサーバがありますが、WLANyellowにはありません。WLAN-yellowで送信されたDHCPディスカバリパケットはWLCに転送さ れ、WLCはダイナミックインターフェイスの1つを経由して中央DHCPサーバに転送し、中央 DHCPサーバはWLAN-yellowで生成されたトラフィックがローカルに流れて、FlexConnect PATをします許可するには、クライアントに割り当てられたIPアドレスのサブネットがリモート ロケーションに存在しないためです。

WLAN-blueの設定方法の例は、次のリンクにあります。

中央DHCPを設定するには、次の3つのセクションがあります。

- FlexConnect APごと
- FlexConnectグループごと
- •WLANごと

ダイナミックインターフェイス設定

これらのシナリオで中央DHCPを設定する前に、WLCがDHCPディスカバリパケットの転送に使用するダイナミックインターフェイスを設定する必要があります。

ステップ1:[CONTROLLER] > [Interfaces]に移動し、[New]をクリックします。

CISCO MONITOR	WLANS	CONTROL	LER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK
Controller						Entries 1	- 4 of 4	New
General Inventory		Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Addres				
Anterna des		Shatir	Enabled	/118				

ステップ2:名前とVLAN IDを割り当て、[Apply]をクリックします。

		WINELESS	SECORITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
Int	erfaces > Nev	N			< Back	<u>د</u>	Apply
ь	nterface Name	vlan2601					
v	LAN Id	2601					

ステップ3:ダイナミックインターフェイスのIPアドレス、そのポート、およびDHCPサーバの IPアドレスを入力します。完了したら、[Apply]をクリック**します。**

この例では、このダイナミックインターフェイスのデフォルトゲートウェイもこのVLANの DHCPサーバです。 Interfaces > Edit

< Back	Appry

-			
6.00	eral.	10000	 Louis I
900	CT 121	41110	

propriace marrie	via	02601		
MAC Address	80	e8:6f:02:c	d:e0	
onfiguration				
Guest Lan	8			
Quarantine	8			
Quarantine Vian Id	0			
NAS-ID	none			
Port Number		1		
Backup Port		0		
Active Port Enable Dynamic AD Ma	a a constant of	•		
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address	nagement	•		
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VLAN Edentifier	nagement	2601		
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VLAN Identifier IP Address	nagement	0 2601 172.16.0.	•	
Active Port Enable Dynamic AP Ma nterface Address VLAN Identifier 3P Address Notmask	nagement	0 2601 172.16.0.7 255.255.2	9	
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VLAN Identifier 3P Address Netmask Gateway	nagement	0 2601 172.16.0. 255.255.2 172.16.0.	9 55.0 1	
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VLAN Identifier 3P Address Netmack Gateway HCCP Information	nagement	0 2601 172.16.0. 255.255.2 172.16.0.	9 55.0 1	
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VLAN Identifier 3P Address Netmack Gateway HECP Information Primary DHCP Server	nagement	0 2601 172,16.0. 255,255,2 172,16.0.	9 55.0 1	
Active Port Enable Dynamic AP Ma Interface Address VUAN Identifier 3P Address Notmask Gateway HECP Information Primary DHCP Server Secondary CHCP Server	nagement	0 2601 172, 16.0. 255, 255, 2 172, 16.0.	9 55.0 1 172.16.0.1	

次の設定例では、WLAN-yellowのクライアントがVLAN 2601からIPアドレスを受信します。 VLAN 2601はリモートロケーションには存在せず、WLCの場所でのみNAT-PATが有効であるた め、APはVLAN 2601に属するIPアドレスからクライアントによって生成されたトラフィックを自 身のIPアドレスに変換します。

WLANごとの中央DHCP

この設定は、FlexConnectローカルスイッチングWLANで中央DHCPを有効にします。この機能は、SSID WLAN-yellowをブロードキャストするすべてのFlexConnect APに適用されます。

ステップ1:WLANを作成します。

WLCのGUIを開き、[WLANs] > [Create New] > [Go]に移動します。

رابیان cisco	<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>s</u> ecurity	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	
WLANs	WLANs									
WLANS WLANS WLANS Advanced	Current Filt	ter: Nor	ne [<u>Cha</u>	nge Filter] [Cl	<u>ear Filter]</u>			Create Ne	ew 🗸	Go

SSIDとプロファイルの名前を選択し、[適用]をクリックします。

W	/LANs > New			< Back	Apply
	Туре	WLAN V	_		
	Profile Name	profile-name			
	SSID	SSID-name			
	ID	2 ~			

CLI :

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>
ステップ2:WLANに割り当てられたインターフェイスを選択します。

LANs > Edit 'WI	AN-yellow' < Back Apply
General Securit	ty QoS Policy-Mapping Advanced
Profile Name	WLAN-yellow
Туре	WLAN
SSID	WLAN-yellow
Status	Enabled
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)
Radio Policy	(All V)
Interface/Interface Group(G)	vlan2601 \$
Multicast Vian	

config wlan interface <wlan-id> <interface-name> ステップ3:[Security]タブに移動し、セキュリティ方式を選択します。

この例では、WPA2-PSKを使用しています。

CLI :

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

ener	al S	Security	QoS	Policy	-Mapping	Advanced
Laye	er 2	Layer 3	AAA S	ervers		
Fast T	ransition					
Prote	cted Ma	nagement	Frame			
PM	1F		Disa	abled 🛊		
WPA	+WPA2	Parameter	S			
w	PA Policy					
w	PA2 Polic	y-AES				
Authe	enticatio	n Key Mar	agement			
80	2.1X	E	nable	_		
СС	СКМ	E	nable			
PS	к	✓ E	nable			
FT	802.1X	E	nable			
FT	PSK	E	nable			
PS	K Forma	t	ASC	ш \$		
L			••••	••••		
WF	PA gtk-ra	ndomize St	ate Disa	able 🕈		

CLI :

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id> config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id> config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id> ステップ4:[Advanced]タブに移動し、[DHCP Required]を有効にします。

中央DHCPを使用するには、DHCP必須機能が必須です。

(LAI		LLER W	RELESS	SECURITY	MANAGEM	IENT COMM	NDS	HELP	FEEDBACK
	WLANs > I	Edit 'WL	AN-yello	ow.			< Back		Apply
	General	Securit	y Qos	Policy-	Mapping	Advanced			
	Allow A/ Override	γA ⊟ Ε	nabled		DI	HCP DHCP Server		Override	_
	Coverag Hole Detectio	e n ⊻ E	nabled		Г	DHCP Addr.		Required	1
	Enable S	Session Time	out 🗆		L	FAD			-

CLI:

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

ステップ5:[Advanced] タブに移動し、[Flexconnect Local Switching] と[**Central DHCP Processing]を有効にします。**WLANに割り当てられたサブネットがリモートサイトに存在しない 場合は、NAT-PATが有効になっていることを確認します。

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

< Back

Apply

General Securi	ty Qo	S Pol	licy-Mapping	Advanced)	
Off Channel Scannin	g Defer			Local Client Profi	ling	
Scan Defer	0 1 2	3456	7	DHCP Profiling		
Priority				HTTP Profiling		
Scap Defer				Universal AP Adm Support	iin	
Time(msecs)	100			Universal AP Ad	min	
FlexConnect			_	11v BSS Transitio	n Support	
FlexConnect Local	4	Enabled		BSS Max Idle S	ervice	
Switching 4	_			Directed Multica	st Service	
FlexConnect Local / 12	Auth	Enabled		mDNS		
Learn Client IP Add <u>5</u>	ress 🗹	Enabled		mDNS Snooping)	✓ Enabled
Vlan based Central Switching 13		Enabled		Profile	default-mdr	ns-profile 🕈
Central DHCP Processing		Enabled				
Override DNS		Enabled				
NAT-PAT		Enabled				
Central Assoc		Enabled				

Foot Notes

CLI :

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable ステップ6:[General]タブに移動し、WLANを有効にします。

ANS <u>C</u> ONTROLLER WI	RELESS <u>S</u> EC	CURITY M <u>A</u> NAGEM	ENT C <u>O</u> MM/	ANDS HELP	<u>F</u> EEDBACK
WLANs > Edit 'WL	AN-yellow'			< Back	Apply
General Securit	y QoS	Policy-Mapping	Advanced		
Profile Name	WLAN-yellow				
Туре	WLAN				
SSID	WLAN-yellow				
Status	Enabled				
Security Policies	[WPA2][Auth (Modifications d	(PSK)] one under security tab	will appear afte	er applying the o	changes.)
Radio Policy Interface/Interface Group(G)	All vlan2601	 The second second			

CLI :

config wlan enable <wlan-id>

この設定では、FlexConnect APのSSID WLAN-yellowに関連付けられたすべてのワイヤレスクラ イアントがVLAN 2601からIPアドレスを受信し、そのトラフィックはリモートサイトでローカル に流れ、FlexConnect APがトラフィックに対してNATを実行します。

リモートロケーションに基づいてVLAN割り当てをカスタマイズする必要がある場合は、APグル ープを使用できます。これにより、同じWLANを使用し、APグループごとに異なるVLANを割り 当てることができます。設定方法の詳細については、次のリンクを参照してください。

<u>AP グループ</u>

FlexConnect APごとの中央DHCP

この例では、1つのFlexConnect APに対して中央DHCPを設定する方法を示します。Flex-1と呼ば れるAPに接続されたクライアントだけが、WLCのロケーションにのみ存在するVLAN 2601の DHCPサーバからIPアドレスを取得します。

この例では、APがすでにFlexconnectモードで設定されていることを前提としています。

All APs > Details for Flex-1

General	Credentia	ls Inte	rfaces	High Avail	abilit	
General						
AP Name		Flex-1				
Location		default locati	on			
AP MAC A	Address	f0:7f:06:e1:9e:a0				
Base Rad	lio MAC	f0:7f:06:ee:f	5:90			
Admin St	atus	Enable 🗘				
AP Mode	(FlexConnect	•			
AP Sub M	lode	None	\$			

ステップ1:WLANを作成します。

WLANごとの中央DHCPで確認したのと同じ手順を実行できますが、ステップ5では、 FlexConnectローカルスイッチングを有効にするだけです。これにより、他のAPに接続している クライアントは、リモートサイトでローカルにDHCPディスカバリパケットをスイッチングでき ます。

WLANs > Edit 'WLA	AN-	yellow'
-------------------	-----	---------

< Back

Apply

General Securi	ty	QoS	Polic	cy-Mapping	Advanced	
Off Channel Scannin	g Defe	r		L	ocal Client Profiling	
Scan Defer	0 1	234	456	7	DHCP Profiling	
Priority					HTTP Profiling	
Scan Defer				U S	niversal AP Admin upport	
Time(msecs)	100				Universal AP Admin	
FlexConnect				1	1v BSS Transition Support	
FlexConnect Local		🖉 Ena	abled	7	BSS Max Idle Service	
Switching 2					Directed Multicast Service	
FlexConnect Local / 12	Auth	Ena	abled	n	DNS	
Learn Client IP Add <u>5</u>	iress	🕑 Ena	abled		mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching 13		🗌 Ena	abled			
Central DHCP Processing		🗌 Ena	abled			
Override DNS		Ena	abled			
NAT-PAT		🗌 Ena	abled			
Central Assoc		Ena	abled			

ステップ2:FlexConnect APで中央DHCPを有効にします。

[WIRELESS] > [Access Points] > [All APs] > [AP-name]に移動します。

cisco	MONITOR WLANS		WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MAN
Wireless	All APs				
 Access Points All APs 	Current Filter		None		[Cha
 Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	Number of APs		2		
Advanced Mesh	AP Name Flex-1	IP A	ddress(Ipv4/1	[pv6)	

次に、[FlexConnect]タブに移動し、[Central DHCP Processing]をクリックします。

All APs > Details for Flex	-1				< 0
General Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced
VLAN Support Native VLAN ID 2683 FlexConnect Group Name flex-grp PreAuthentication Access Co External WebAuthentication AC Local Split ACLs Central DHCP Processing Laver2 ACLs	VLAN Mapping ntrol Lists	32			

その後、WLANの中央DHCPとNAT-PATを有効にします。

MONITO	R <u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	SECURITY	M <u>A</u> N	NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK	<mark>6</mark> <u>H</u> o
	s > Flex-1 >	> Central DHC	P Processin	g					< Back	Apply
AP Nam	ne Fl	lex-1								
Base Ra	adio MAC 🗠									
WLAN	DHCP Мар	ping								
WLAN	V Id 0									
Contr										
Centr										
Overr	ride DNS 📃									
NAT-I	PAT 🗌									
	Ad	d								
			Control	Quarrida	NAT					
Id	WLAN Profi	le Name	DHCP	DNS	PAT	Inheritance	elevel			
1	(B) Ange					Wlan			-	
3	C					Wlan			-	
4	tot liex local	control				Wlan			-	
6	k	2				Wlan			-	
7	WLAN-yellow	,				Wlan			-	

CLI :

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat
enable

FlexConnectグループごとの中央DHCP

この例では、1つのFlexConnectグループに対して中央DHCPを設定する方法を示します。flexgrpというFlexConnectグループに関連付けられた任意のAPに接続されているクライアントだけが 、WLCのロケーションにのみ存在するVLAN 2601のDHCPサーバからIPアドレスを取得します。

この例では、FlexConnect APがすでにFlexConnectグループに属していることを前提としています。

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local A	uthentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Cent
Group Nam Enable AP Le	ne ocal Auth	flex-grp entication ²	þ		
	ct APs				AAA Ser
AP MAC Add	dress	AP Name	5	Status	Ad Se
f)	Flex-1	/	Associated	Type Sh
					Se Co

ステップ1:WLANを作成します。

WLANごとの中央DHCPで確認したのと同じ手順を実行できますが、ステップ5では、 FlexConnectローカルスイッチングを有効にするだけです。これにより、他のAPに接続している クライアントは、リモートサイトでローカルにスイッチングされるDHCPディスカバリパケット を取得できます。

WLANs > Edit 'WLAN-yel	llow'
------------------------	-------

< Back

Apply

General Security	QoS	Policy-Ma	pping Advanced	
Off Channel Scanning Def	er		Local Client Profiling	
Scan Defer 0 1	234	567	DHCP Profiling	
Priority			HTTP Profiling	
Scan Defer			Universal AP Admin Support	
Time(msecs)			Universal AP Admin	
lexConnect			11v BSS Transition Support	
FlexConnect Local	🖌 Ena	bled	BSS Max Idle Service	
Switching ²			Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	🗌 Ena	bled	mDNS	
Learn Client IP Address	🕑 Ena	bled	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching <u>13</u>	🗌 Ena	bled		
Central DHCP Processing	🗌 Ena	bled		
Override DNS	🗌 Ena	bled		
NAT-PAT	📃 Ena	bled		

ステップ2:FlexConnectグループで中央DHCPを有効にします。

[WIRELESS] > [FlexConnect Groups] > [Group Name] > [Central DHCP]に移動します。WLAN-IDを入力し、Central DHCPとNAT-PATを有効にしてから、[Add]をクリックしますす。

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'							
General	Local Authentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Central DHCP	WLAN VLAN mappin	g	
Central D	HCP - WLAN Mapping						
WLAN Id							
Override							
NAT-PAT	Add						

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local Authentication	Image Upgra	ade A	CL Map	ping	Central	DHCP
Central	DHCP - WLAN Mapping						
WLAN I	d O						
Central	DHCP						
Overrid	e DNS						
NAT-PA	т						
	Add						
WLAN Id	WLAN Profile Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT			
7	WLAN-yellow	*					

CLI :

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns
disable nat-pat enable

関連情報

- Flex 7500 ワイヤレス ブランチ コントローラ導入ガイド
- FlexConnect Enterprise Mobility 8.1導入ガイド
- <u>FlexConnect 機能マトリクス</u>