Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラでの メッシュの設定

内容
<u>はじめに</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>設定</u>
<u>ケーススタディ1:ブリッジモード</u>
<u>コンフィギュレーション</u>
トラブルシュート
<u>ケーススタディ2:Flex +ブリッジ</u>
<u>設定</u>
トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、メッシュアクセスポイント(AP)をCatalyst 9800ワイヤレスLANコントロ ーラ(WLC)に加入させる方法の基本的な設定例について説明します

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Catalyst Wireless 9800設定モデル
- ・ LAPの設定
- Control And Provision of Wireless Access Points(CAPWAP)
- 外部 DHCP サーバの設定
- Ciscoスイッチの設定

使用するコンポーネント

この例では、Catalyst 9800 WLCに加入するためにルートAP(RAP)またはメッシュAP(MAP)とし て設定できるLightweightアクセスポイント(1572APおよび1542)を使用します。手順は1542ま たは1562のアクセスポイントで同じです。RAPは、Cisco Catalystスイッチを介してCatalyst 9800 WLCに接続されます。 このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- C9800-CL v16.12.1
- Cisco レイヤ2スイッチ
- Cisco Aironet 1572シリーズLightweightブリッジ用屋外アクセスポイントのセクション
- Flex+Bridgeセクション用Cisco Aironet 1542

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

設定

ケーススタディ1:ブリッジモード

コンフィギュレーション

メッシュAPは、9800コントローラに加入するために認証される必要があります。このケーススタ ディでは、最初にローカルモードでAPをWLCに加入させ、次にAPをブリッジ(別名)メッシュ モードに変換することを検討します。

AP加入プロファイルの割り当てを回避するには、この例を使用しますが、任意のメッシュAPが コントローラに加入できるように、デフォルトのaaa authorization credential-download methodを 設定します。

手順1:デバイス認証でRAP/MAP MACアドレスを設定します。

Configuration > AAA > AAA Advanced > Device Authenticationの順に選択します。



メッシュアクセスポイントのベースイーサネットMACアドレスを追加し、特殊文字(「。」また は「:」)を付けずに追加します。

◆ 重要:リリース17.3.1以降、「。」、「:」または「 – 」などのMACアドレス区切り文字が 追加されると、APは加入できません。これに対して、現在2つの機能拡張が公開されていま す。Cisco Bug ID CSCvv43870とCisco Bug ID CSCvr07920です。将来的には、9800はすべ てのMACアドレス形式を受け入れます。

Q, Search Menu Items		Configuration * > Security * :	> AAA	
📰 Dashboard		+ AAA Wizard		
Monitoring	>	Servers / Groups AAA I	Method List AAA Advanced	
🔍 Configuration	•	Globel Config	MAC Address Serial Number	
() Administration	>	RADIUS Fallback	+ Add Line Delate	(2) Salect File
💥 Troubleshooting		Attribute List Name		Select CSV File
			MAC Address	 Attribute List Name
		AP Policy	I I → Items per page	
			Quick Setup: MAC Filtering	×
		Password Policy	MAC Address*	
			Attribute List Name None	•
			D Cancel	Apply to Device

ステップ2:認証および許可方式リストを設定します。

Configuration > Security > AAA > AAA Method list > Authenticationの順に選択し、認証方式リスト と許可方式リストを作成します。

Configuration * > Security * > AAA					
+ AAA Wizard					
Servers / Groups	AAA Method List AAA Advanc	ed			
Authentication					
	+ Add × Delete				
Accounting	Quick Setup: AAA Auth	orization	×		
	Method List Name*	Mesh_Authz			
	Туре*	credential-download 🔻			
	Group Type	local 🔹			
	Authenticated				
	Available Server Groups	Assigned Server Groups			
	radius Idap tacacs+ ISE-Group	>			
	Cancel		Apply to Device		



ステップ3:グローバルメッシュパラメータを設定します。

Configuration> Mesh> Globalの順に選択します。最初は、これらの値をデフォルトのままにして おくことができます。

Monitoring	5	Ţ	Layer2		Custom Application
			νι αν		IOx
					mDNS
					Multicast
(O) Administration	. 11	1 ©	Radio Configurations		NetFlow
			CleanAir		Python Sandbox
X Troubleshooting			High Throughput		QoS
			Media Parameters		RA Throttle Policy
			Network		Tags & Profiles
			Parameters		AP loin
			RRM		Flex
			Routing Protocols		Policy
			OSPF		RF
			Static Routing		Tags
	(Ð	Security		WLANs
		Ÿ	AAA	$\widehat{\bigtriangledown}$	Wireless
			ACL		Access Points
			Advanced EAP		Advanced
			PKI Management		Air Time Fairness
			Guest User		Fabric
			Local EAP		Media Stream
			Local Policy		Mesh

ステップ4:Configuration > Mesh > Profile > +Addで新しいメッシュプロファイルを作成します。

Global Config Profiles			
+ Add > Delete			
Number of Profiles : 1			
Add Mesh Profile			×
General Advanced			
Name*	Mesh_Profile	Backhaul amsdu	
Description	Enter Description	Backhaul Client Access	
Range (Root AP to Mesh AP)	12000	Battery State for an AP	
Multicast Mode	In-Out 🔹	Full sector DFS status	
IDS (Rogue/Signature Detection)			
Convergence Method	Standard 🔻		
Background Scanning			
Channel Change Notification			
LSC			
Cancel			Apply to Device

作成したメッシュプロファイルをクリックして、メッシュプロファイルのGeneralおよび Advanced設定を編集します。

図では、前に作成した認証および認可プロファイルをメッシュプロファイルにマッピングする必 要があります

Configuration * > Wireless * > Mesh						
Global Config Profiles	3					
	Add Mesh Profile					×
+ Add - Delete	General Advanced					
Number of Profiles : 1 Name	Security		5	GHz Band Backhaul		
default-mesh-profile	Method	EAP		Rate Types	auto	•
	Authentication Method	Mesh_Authentication +	2.	.4 GHz Band Backhaul		
	Authorization Method	Mesh_Authz v		Rate Types	auto	•
	Ethernet Bridging		1			
	VLAN Transparent					
	Ethernet Bridging					
	Bridge Group					
	Bridge Group Name	Enter Name				
	Strict Match					
	Cancel				[Apply to Device

ステップ5:新しいAP加入プロファイルを作成します。Configure > Tags and Profiles: AP Joinの順 に選択します。



Configuration	Configuration * > Tags & Profiles * > AP Join							
+ Add								
AP Jo	oin Profile Nar	me			~	Description		
defau	llt-ap-profile					default ap profile		
Add AP Join	Profile							×
General	Client	CAPWAP	AP	Management	Rogue AP	ICap		
Name*		Mesh_AP_Jo	in_Profile					
Description		Enter Descrip	tion]				
LED State								
LAG Mode								
NTP Server		0.0.0.0]				
Cancel							Apply to Devic	e

以前に設定したメッシュプロファイルを適用し、AP EAP認証を設定します。

AP Join Profile Name			~	Description	
default-ap-profile				default ap profile	
d AP Join Profile					
General Client C	APWAP	Management	Rogue AP	ІСар	
General Hyperlocati	on BLE Pa	cket Capture			
Power Over Ethernet			Client Statist	tics Reporting Interval	
Switch Flag			5 GHz (sec)	90	
Power Injector State			2.4 GHz (sec)	90	
Power Injector Type	Unknown	•	Extended Mo	odule	
Injector Switch MAC	00:00:00:00:0	0:00	Enable		
Code			Mesh		
AP EAP Auth Configuration	on		Profile Name	Mesh_Profile	•
EAP Type	EAP-FAST	•			Clear
AP Authorization Type	CAPWAP DTLS	s 🔹			
D Cancel					Apply to Device

ステップ6:図のように、メッシュ位置タグを作成します。

		Logical		AireOS Config Translator
🔜 Dashboard		Ethernet		Application Visibility
		Wireless		Cloud Services
(Monitoring	<u> </u>	Layer2		Custom Application
				IOx
				mDNS
	-	VIP		Multicast
(०) Administration :	all®	Radio Configurations		NetFlow
		CleanAir		Python Sandbox
💥 Troubleshooting		High Throughput		QoS
		Media Parameters		RA Throttle Policy
		Network Parameters RRM		Tags & Profiles
				AP loin
				Flex
	(Ĵĵ)	Routing Protocols		Policy
		OSPF		RF
		Static Routing		Tags
	\oplus	Security		WLANs
				Wireless
		ACL		Access Points
		Advanced EAP		Advanced
		PKI Management		Air Time Fairness

設定ステップ6で作成したメッシュ位置タグをクリックして設定します。

Got to Siteタブで、以前に設定したメッシュAP加入プロファイルを適用します。

C	Configuration * > Tags & P	rofiles > Tags	
_	Policy Site RF	AP	
	+ Add X Delete		
	Add Site Tag		×
	Name*	Mesh_AP_tag	
	Description	Enter Description	
	AP Join Profile	Mesh_AP_Join_Profi	
	Control Plane Name	•	
	Enable Local Site		
	Cancel		Apply to Device

手順7:APをブリッジモードに変換します。

Configuration * > Wireless * > Access Points	Edit AP			
	General Interfaces	High Availability Inventory	Mesh Advanced	Support Bundle
All Access Points Number of AP(s): 1	General		Version	
AP V Admin V IP AP Name V Model Slots V Status Address	AP Name*	AP2C33-110E-6B66	Primary Software Version	17.3.0.17
AP2C33-110E-6B66 AIR- AP1562E- 2 S 109.129.49.9 E-K9	Base Radio MAC	7070.8bb4.9200	Predownloaded Version	N/A
i⊲ ⊲ 1 ⊨ 10 v items per page	Ethernet MAC	2c33.110e.6b66	Next Retry Time	N/A
	Admin Status		Boot Version	1.1.2.4
> 5 GHz Radios	AP Mode	Bridge v	IOS Version	17.3.0.17
> 2.4 GHz Radios	Operation Status	Monitor Sensor	Mini IOS Version	0.0.0.0
	Fabric Status	Sniffer	IP Config	
Dual-Band Radios	LED State	Clear	CAPWAP Preferred Mode IP	v4

cliを使用して、APで次のコマンドを実行できます。

capwap ap mode bridge

APがリブートし、ブリッジモードで復帰します。

ステップ 8: APのロール(ルートAPまたはメッシュAP)を定義できるようになりました。

ルートAPはWLCへの有線接続を行うAPですが、メッシュAPはルートAPへの接続を試行する無線 を介してWLCに参加します。 メッシュAPは、プロビジョニングの目的で、無線を介してルートAPを見つけることに失敗する と、有線インターフェイスを介してWLCに参加できます。

Configuration -> Wireless -> Access Points	dit AP	×
	General Interfaces High Availability Invento	ry Mesh Advanced Support Bundle
All Access Points	General	Ethernet Port Configuration
Number of AP(s): 1		
	Block Child	Ethernet Bridging on the associated Mesh Profile should be
AP Name \checkmark $AP \checkmark$ $Admin \checkmark$ IP Addense $Address$ $Address$	Daisy Chaining	enabled to configure this section successfully
AP2C33-110E-6B66 AIR- AP1562E- 2 📀 109.129.49.5 E-K9	Daisy Chaining strict-	Port 0 v
H 4 1 F 10 V Items per page	Preferred Parent MAC 0000.0000.0000	Mode normal v
> 5 GHz Radios	VLAN Trunking Native 🔽 1	
	Role Mesh •	
> 2.4 GHz Radios	Root	
	Mesh	
Dual-Band Radios	Remove PSK	
Country	Backhaul	
LSC Provision	Backhaul Radio Type 5ghz •	
	Backhaul Slot ID 1	
	Rate Types auto •	
	Cancel	Update & Apply to Device



```
aaa new-model
aaa local authentication default authorization default
!
!
aaa authentication dot1x default local
aaa authentication dot1x Mesh_Authentication local
aaa authorization network default local
aaa authorization credential-download default local
aaa authorization credential-download Mesh_Authz local
username 111122223333 mac
wireless profile mesh Mesh_Profile
method authentication Mesh_Authentication
method authorization Mesh_Authz
wireless profile mesh default-mesh-profile
 description "default mesh profile"
wireless tag site Mesh_AP_Tag
ap-profile Mesh_AP_Join_Profile
ap profile Mesh_AP_Join_Profile
hyperlocation ble-beacon 0
hyperlocation ble-beacon 1
hyperlocation ble-beacon 2
hyperlocation ble-beacon 3
hyperlocation ble-beacon 4
mesh-profile Mesh_Profile
```

トラブルシュート

Troubleshoot > Radioactive Trace Web UIページでaddをクリックし、APのMACアドレスを入力します。

Q. Search Menu Items	Troubleshooting - > Radioactive Trace	
Dashboard	Conditional Debug Global State: Stopped	
Monitoring	> Add Celete Start Stop	
	> MAC/IP Address Trace file	
Administration	i4 4 0 ⊨ ⊨i 10 v items per page	No items to display
Troubleshooting		
	Add MAC/IP Address	×
	MAC/IP Address*	
	D Cancel	Apply to Device

Startをクリックし、APがコントローラへの加入を再試行するまで待機します。

完了したら、Generateをクリックして、ログを収集する期間を選択します(過去10分または30分 など)。

トレースファイル名をクリックして、ブラウザからダウンロードします。

次に、誤ったaaa認可方式の名前が定義されたために加入していないAPの例を示します。

019/11/28 13:08:38.269 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [23388]: (info): Session-IP: 192.168.88.4 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [23388]: (info): DTLS record type: 23, appli 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [23388]: (info): Session-IP: 192.168.88. 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [23388]: (info): Session-IP: 192.168.88. 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [mesh-config] [23388]: (ERR): Failed to get ap PMK cache rec 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [mesh-config] [23388]: (ERR): Failed to get ap PMK cache rec 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [mesh-config] [23388]: (ERR): Failed to get ap PMK cache rec 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-join] [23388]: (info): 00a3.8e95.6c40 Ap auth p 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-join] [23388]: (ERR): Failed to initialize auth 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-join] [23388]: (ERR): 00a3.8e95.6c40 Auth reque 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-db] [23388]: (ERR): 00a3.8e95.6c40 Failed to get wtp r 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-db] [23388]: (ERR): 00a3.8e95.6c40 Failed to get ap ta 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess-fsm] [23388]: (ERR): Session-IP: 192.168. 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess-fsm] [23388]: (info): Session-IP: 192.168 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess-fsm] [23388]: (note): Session-IP: 192.168 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess-fsm] [23388]: (note): Session-IP: 192.168 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-dtls-sessmgr] [23388]: (info): Remote Host: 192.168.88. 2019/11/28 13:08:38.288 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-dtls-sessmgr] [23388]: (info): Remote Host: 192.168.88. 2019/11/28 13:08:38.289 {wncmgrd_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [23038]: (debug): instance :0 port:38932MAC

Web UIダッシュボードで未参加のAPをクリックすると、同じことが簡単に確認できます。「Ap

auth pending」は、AP自体の認証をポイントするヒントです。

Monitoring • > Wireless • > AP Statistics	Join Statistics			×
General Join Statistics	General Statistics			
	DTLS Session request received	1	Configuration requests received	0
Clear ClearAll	Established DTLS session	1	Successful configuration responses sent	0
Number of AP(s): 2	Unsuccessful DTLS session	0	Unsuccessful configuration	0
Status "Is equal to" NOT JOINED ×	Reason for last unsuccessful DTLS session	DTLS Handshake Success	request processing	
AP Name v AP Mod	Time at leat successful DTI S session	Map 17 Eab 2020	Reason for last unsuccessful configuration attempt	NA
AP2CF8-9B5F-7D70 C9120A NA	Time at last unsuessaful DTLS	09:15:41 GMT	Time at last successful configuration attempt	NA
I< < 1 ► 10 ▼ items per page	session	NA	Time at last unsuccessful	NA
	Join phase statistics		conliguration attempt	
	Join requests received	1	Data DTLS Statistics	
	Successful join responses sent	0	DTLS Session request received	0
	Unsuccessful join request processing	0	Established DTLS session	0
	Reason for last unsuccessful join Ap auth pending	Ap auth pending	Unsuccessful DTLS session	0
	Time at last successful join attempt	NA	Reason for last unsuccessful DTLS session	DTLS Handshake Success
	Time at last unsuccessful join attempt	NA	Time at last successful DTLS session	NA
			Time at last unsuccessful DTLS session	NA
				🗸 ОК

ケーススタディ2:Flex +ブリッジ

このセクションでは、WLCでローカルに実行されるEAP認証を使用したFlex+ブリッジモードで の1542 APの加入プロセスについて説明します。

設定

 ステップ1: Configuration > Security > AAA > AAA Advanced > Device Authenticationの順 に移動します



- ステップ 2 : Device Authenticationを選択し、Addを選択します
- ステップ3:WLCに加入するAPのベースイーサネットMACアドレスを入力し、Attribute List Nameを空白のままにして、Apply to Deviceを選択します

Quick Setup: MAC Filtering		×
MAC Address*		Ν
Attribute List Name	2 None	6
Cancel		3

- ステップ 4: Configuration > Security > AAA > AAA Method List の順に移動します [Authentication]
- ステップ 5: Addを選択すると、AAA Authenticationポップアップが表示されます



 手順 6: Method List Nameに名前を入力し、Type*ドロップダウンから802.1xを選択し、 Group Typeにlocalを選択して、最後にApply to Deviceを選択します

uick Setup: AAA Authen	ication 1	
Method List Name*	mesh-ap	
Туре*	dot1x 🔻 3	
Group Type	local 🔻	
Available Server Groups	Assigned Server Gro	oups
radius Idap tacacs+ imarquez-Radius-grp	>	~
9 Cancel		Apply to Devic

- ステップ6b:APがブリッジモードとして直接加入していて、以前にサイトとポリシータグが 割り当てられていなかった場合は、デフォルト方式でステップ6を繰り返します。
- ローカルを指すdot1x aaa認証方式を設定します(CLI aaa authentication dot1x default local)。
- ・ 手順 7: Configuration > Security > AAA > AAA Method List の順に移動します 許可

• ステップ 8: Addを選択すると、AAA Authorization ポップアップが表示されます

Configuration • > Sec	urity -> AAA 1	
+ AAA Wizard		2
Servers / Groups	AAA Method List	AAA Advanced
Authentication		
Authorization 3		+ Add × Delete
Accounting		Name
		default

 ステップ9: Method List Nameに名前を入力し、Type*ドロップダウンからcredeential downloadを選択し、Group Typeにlocalを選択してから、Apply to Deviceを選択します

Quick Setup: AAA Author	ization	×
Method List Name*	mesh-ap	
Туре*	credential-download 🗸	
Group Type	local 🗸 3	
Authenticated		
Available Server Groups	Assigned Server Groups	
radius Idap tacacs+ imarquez-Radius-grp	∧ ×	4
Cancel		Apply to Device

ステップ9b:APがブリッジモードで直接加入する(つまり、最初にローカルモードで加入しない)場合、デフォルトのクレデンシャルダウンロード方式(CLI aaa authorization

credential-download default local)でステップ9を繰り返します

- ・ ステップ 10 : Configuration > Wireless > Mesh > Profilesの順に移動します
- ・ ステップ 11Addを選択すると、Add Mesh Profileポップアップが表示されます

Configuration •	> Wireless - > Mesh
Global Config	Profiles 2
+ Add 3 ・ ステップ 12Generalタブで、メッシュ	✓ Delete □プロファイルの名前と説明を設定します
Add Mesh Profile	
General Advance	ed
Name*	mesh-profile
Description	mesh-profile

- ステップ 13Advancedタブで、MethodフィールドにEAPを選択します
- ステップ14:ステップ6と9で定義したAuthorizationおよびAuthenticationプロファイルを選択し、Apply to Deviceを選択します

Add Mesh Profile						×
General Advanced						
Security			5 GHz Band Backha	aul		
Method	EAP	, 2	Rate Types	auto	•	
Authentication Method	mesh-ap	• 3	2.4 GHz Band Back	haul		
Authorization Method	mesh-ap	• 4	Rate Types	auto	•	
Ethernet Bridging						
VLAN Transparent						
Ethernet Bridging			\searrow			
Bridge Group						
Bridge Group Name	Enter Name					
Strict Match					6	
Cancel					Apply to Dev	vice

- ・ ステップ 15: Configuration > Tag & Profiles > AP Join > Profileの順に移動します。
- ステップ 16: Addを選択すると、AP Join Profileポップアップが表示され、AP Joinプロファイルの名前と説明を設定します

Configuration	• >	AP Join
		U
+ Add × Delete		
AP Join Profile Name		

Add AP Join Profile General Client CAPWAP AP Management Rogue AP **ICap** Name* mes-ap-join Description mesh-ap-join LED State \checkmark LAG Mode 0.0.0.0 NTP Server

- ステップ 17: APタブに移動し、Mesh Profile Nameドロップダウンから、ステップ12で作成したMesh Profileを選択します
- ・ ステップ 18:EAP-FASTフィールドとCAPWAP DTLSフィールドがそれぞれEAP Typeと AP Authorization Typeに設定されていることを確認します
- ステオ19. Apply to Deviceを選択します。

I AP Join Profile			
General Client (CAPWAP AP Management	Rogue AP ICap	
General Hyperlocati	ion BLE Packet Capture		
Power Over Ethernet		Client Statistics R	eporting Interval
Switch Flag		5 GHz (sec)	90
ower Injector State		2.4 GHz (sec)	90
Power Injector Type	Unknown 🔻	Extended Module	
Injector Switch MAC	00:00:00:00:00:00	Enable	
Code		Mesh	9
AP EAP Auth Configuration	on	Profile Name	mesh-profile V
ЕАР Туре	EAP-FAST 🔻	-	<u>Clear</u>
AP Authorization Type	CAPWAP DTLS 🚽 4		

• ステップ 20 : Configuration > Tag & Profiles > Tags > Siteの順に移動します。

・ ステップ 21:Addを選択すると、Site Tagポップアップが表示されます



・ ステップ 23:AP Join Profileドロップダウンから、ステップ16で作成したAP Join Profileを 選択します

AP Join Profile

mesh-ap-join-profile

- ステップ24:サイトタグポップアップの下部でEnable Local Siteチェックボックスのチェックマークを外して、Flex Profileドロップダウンを有効にします。
- ステップ 35 : Flex Profileのドロップダウンから、APに使用するFlex Profileを選択します

Add Site Tag		×
Name*	mesh-ap-site	
Description	mesh-ap-site	
AP Join Profile	mesh-ap-join-profile 🔻	
Flex Profile	imarquez-FlexLocal	2
Control Plane Name	•	
Enable Local Site		
Cancel		Apply to Device

- ステップ 36: APをネットワークに接続し、APがローカルモードであることを確認します。
- ・ ステップ 37:APがローカルモードであることを確認するには、capwap ap mode localコマ ンドを発行します。

APは、L2ブロードキャスト、DHCPオプション43、DNS解決、または手動設定のいずれ かの方法でコントローラを検出できる必要があります。

 ステップ 38: APがWLCに加入します。APリストにAPがリストされていることを確認し、 Configuration > Wireless > Access Points > All Access Pointsの順に移動します

C	Configuration								
	✓ All Access Points								
Number of AP(s): 2									
	AP Name 🗸	Total V. Slots	Admin v. Status	AP Model 🗸	Base Radio view MAC	AP × Mode	Operation Status		
	even of the second	2	•	AR-1910(2)-1-12	0.01108-0.011	Flex+Bridge	Registered		
	at search and	2	•	AN-OFFICE	1010.000.0000	Local 2	Registered		

- ステップ 39 : APを選択すると、APポップアップが表示されます。
- ステップ 40: APポップアップ内のGeneral > Tags > Siteタブで、ステップ22で作成した Site Tagを選択し、Update and Apply to Deviceを選択します

Edit AP								×
General 1 Interfaces	High Availability	Inventory	Mesh	Advanced				^
General		Ve	rsion					
AP Name*	42040-0000-0220	Prir	mary Software	Version	16.12	2.1.139		
Location*	default location	Pre	downloaded S	tatus	N/A			
Base Radio MAC	00.08460	Pre	downloaded V	ersion	N/A			
Ethernet MAC	1074-008-018	Nex	xt Retry Time		N/A			
Admin Status		Boo	ot Version		1.1.2	2.4		
AP Mode	Final Holds	IOS	Version		16.12	2.1.139		
Operation Status	Registered	Min	ii IOS Version		0.0.0).0		
Fabric Status	Disabled	IP	Config					
LED State		CA	PWAP Preferre	ed Mode IPv	/4			
LED Brightness Level	8 🔻	DH	CP IPv4 Addre	SS		+		
CleanAir <u>NSI Key</u>		Sta	tic IP (IPv4/IPv	6)				
Tags		Tin	ne Statistics					
Policy	imarquez-FlexLocal	Up	Time			4 days 3 hrs 2 mins 6 secs		
Site	Mesh-AP-Tag 🗸	2 Cor	ntroller Associa	ation Latency		20 secs		
RF	default-rf-tag v						3	~
Cancel		20			Γ	🗄 Update & Appl	ly to Devic	е

ステップ 41: APがリブートし、Flex +ブリッジモードでWLCに再度参加する必要があります

この方式では、まずローカルモードでAPに加入し(dot1x認証は行われません)、メッシュプロファイルでサイトタグを適用してから、APをブリッジモードに切り替えます。

ブリッジ(またはFlex+Bridge)モードでスタックしているAPに加入するには、デフォルト方式 (aaa authentication dot1x default localおよびaaa authorization cred default local)を設定します。

これでAPが認証できるようになり、その後でタグを割り当てることができます。

確認

次の図に示すように、APモードがFlex + Bridgeと表示されていることを確認します。

С	onfiguration • >	Wi	reless *	> Ac	cess Poin	ts						
•	 All Access 	Po	oints									
Nu	Imber of AP(s): 2							\searrow				
	AP Name	~	Total Slots	×	Admin Status	×	AP Model 🗸	Base Radio MAC	~	AP ~ Mode	Operation Status	×
	MINISTRATION	9	2		•		AIR-AP1542I-A-K9	000-00-040		Flex+Bridge	Registered	

WLC 9800 CLIから次のコマンドを実行し、AP Mode属性を探します。Flex+Bridgeとしてリスト されている必要があります。

aaa authorization credential-download mesh-ap local aaa authentication dot1x mesh-ap local wireless profile mesh default-mesh-profile description "default mesh profile" wireless tag site meshsite ap-profile meshapjoin no local-site ap profile meshapjoin hyperlocation ble-beacon 0 hyperlocation ble-beacon 1 hyperlocation ble-beacon 2 hyperlocation ble-beacon 3 hyperlocation ble-beacon 4 mesh-profile mesh-profile

トラブルシュート

aaa authentication dot1x default localコマンドとaaa authorization cred default localコマンドがあることを確認します。ローカルモードでAPが事前参加していない場合に必要です。

メインの9800ダッシュボードには、参加できないAPを表示するウィジェットがあります。このア イコンをクリックすると、参加に失敗したAPのリストが表示されます(図1を参照)。

Monitoring * > Wireless * > AP Statistics									
Gener	al Join	Statistics							
J Cle	ar 🖉 🖉 C	learAll							x
Number	Number of AP(s): 2								
Status	Is equal to*	NOT JOINED * Y							
	Status 🤟	Base Radio MAC	\sim	Ethernet MAC	\leq	AP Name	×	IP Address	Υ.
	0	10b3.c622.5d80	Ж	2cf8.9b21.18b0	ж	AP2CF8.9B21.18B0		87.66.46.211	
	0	7070.8bb4.9200	ж	2c33.110e.6b66	ж	AP2C33.110E.6B66		87.66.46.211	
н	1 >	10 v items per page							1 - 2 of 2 Join Statistics

特定のAPをクリックして、加入していない理由を確認します。この場合、サイトタグがAPに割り当てられていないため、認証の問題(AP認証保留中)が発生しています。

したがって、9800では、APの認証に名前付き認証/許可方式を選択しませんでした(APの認証に 使用する名前付き認証/許可方式は選択されていません)。

Join Statistics				×
General Statistics				
Control DTLS Statistics		Configuration phase statistics		
DTLS Session request received	179	Configuration requests received	173	
Established DTLS session	179	Successful configuration responses sent	4	
Unsuccessful DTLS session Reason for last unsuccessful DTLS	0 DTLS Handshake	Unsuccessful configuration request processing	0	
session Time at last successful DTLS session	Success Thu, 19 Dec 2019 13:03:19 GMT	Reason for last unsuccessful configuration attempt	Regulatory domain check failed	
Time at last unsuccessful DTLS session	NA	Time at last successful configuration attempt Time at last unsuccessful	Thu, 19 Dec 2019 12:36:10 GMT NA	
Join phase statistics		configuration attempt		
Join requests received	179	Data DTLS Statistics		
Successful join responses sent	173	DTLS Session request received	0	
Unsuccessful join request processing	0	Established DTLS session	0	
Reason for last unsuccessful join attempt	Ap auth pending	Unsuccessful DTLS session	0	
Time at last successful join attempt	Thu, 19 Dec 2019	Reason for last unsuccessful DTLS session	DTLS Handshake Success	
Time at last unsuccessful join attempt	12:36:10 GMT NA	Time at last successful DTLS session	NA	
		Time at last unsuccessful DTLS session	NA	

より高度なトラブルシューティングを行うには、Web UIでTroubleshooting > Radioactive Traceページに移動します。

APのMACアドレスを入力すると、すぐにファイルを生成して、加入を試行するAPの常時接続ロ グ(通知レベル)を取得できます。

Startをクリックして、そのMACアドレスに対する高度なデバッグを有効にします。次にログが生成されるときにログを生成します。APの結合に関するデバッグレベルのログが表示されます。



翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。