AUX 포트를 통해 라우터 다시 연결

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 표기 규칙 배경 정보 DB-25 AUX 포트가 있는 라우터 구성 네트워크 다이어그램 구성 다음을 확인합니다. 문제 해결 트러블슈팅 절차 문제 해결 명령 관련 정보

<u>소개</u>

이 샘플 컨피그레이션에서는 모뎀이나 기타 DCE(Data Communication Equipment) 디바이스 없이 두 라우터를 직접 연결하는 방법을 보여 줍니다. 보조(AUX) 또는 콘솔 포트에서 모뎀을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 <u>Modem-Router 연결 가이드</u> 또는 <u>액세스-다이얼 기술 지원을</u> 참조하십 시오.

<u>사전 요구 사항</u>

<u>요구 사항</u>

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

<u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

<u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco 기술 팁 표기 규칙</u>을 참조하십시오.

<u>배경 정보</u>

이 컨피그레이션에서는 null 모뎀 케이블(롤오버 케이블)의 도움을 받아 비동기식 AUX 포트를 통해 두 Cisco 라우터가 다시 연결됩니다. 두 라우터의 AUX 포트는 링크 상에서 실행되는 PPP(Point-to-Point Protocol)를 사용하여 롤오버 케이블의 도움을 받아 직접 연결됩니다. AUX 포트는 DTE(Data Terminal Equipment) 디바이스입니다. DTE를 DTE 장치에 연결하려면 null 모뎀 케이블(롤오버 케 이블)이 필요합니다.

일반적으로 RJ-45 콘솔 연결을 위해 모든 Cisco 라우터와 함께 플랫 새틴 롤오버(널 모뎀) 케이블 (부품 번호 CAB-500RJ=)이 제공됩니다. AUX 포트가 DB-25인 경우 널 모뎀 케이블(롤오버 케이블)과 함께 "터미널"으로 표시된 RJ-45-to-DB-25 어댑터를 사용합니다.

참고: 케이블 길이가 EIA/TIA-232(이전의 RS-232) 제한으로 인해 50피트 미만이어야 합니다.

케이블링에 대한 자세한 내용은 <u>RJ-45 Console 및 AUX 포트</u> 및 RJ-45 케이블<u>에 대한 케이블 연결</u> <u>설명서</u>를 참조하십시오.

<u>DB-25 AUX 포트가 있는 라우터</u>

DB-25 AUX 포트가 있는 라우터(예: Cisco 4500, 7200 및 7500)의 경우 DB-25-to-DB-25 Null 모뎀 케이블이 필요합니다. 이 케이블은 대부분의 소매점 전자 유통 매장에서 구입할 수 있다.

참고: 잘못된 신호 쌍으로 인해 양쪽 끝에 RJ-45-to-DB-25 어댑터(부품 번호 CAB-25AS-MMOD)가 있는 롤드 RJ-45-to-RJ-45 플랫 새틴 케이블을 사용할 수 없습니다.

DB-25-to-DB-25 null 모뎀 케이블에 <u>표 1</u>에 핀 연결이 있는지<u>확인합니다</u>.

DB-25		DB-25			
RxD	2	3	TXD		
TxD	3	2	RxD		
CTS	4	5	RTS		
RTS	5	4	CTS		
DTR	6	20	CD		
DSR	8	20			
CD	20	6	DTR		
	20	8	DSR		
GND	7	7	GND		

표 1 - DB-25-to-DB-25 Null 모뎀 케이블 핀 연결

<u>구성</u>

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 <u>명령 조회 도구(등록된</u> 고객만 해당)를 사용합니다.

<u>네트워크 다이어그램</u>



<u>구성</u>

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 1
- 라우터 2

참고: 이 연결은 영구("고정") 연결을 위해 AUX 포트의 IP 주소로 구성되었습니다.

라우터 2

```
version 11.1
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
 I
hostname Router2
 !
interface Ethernet0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 1
interface Serial0
 no ip address
 shutdown
 !
interface Serial1
 no ip address
 shutdown
interface Asyncl
!--- The async interface that corresponds to the AUX
port. !--- Use the show line command to determine which
async interface corresponds !--- to the AUX Port.
  ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
!--- The IP address on the AUX ports of both routers are
in the same subnet. encapsulation ppp !--- Set PPP as
encapsulation. async default routing !--- This allows
routing protocols on the link. async mode dedicated ! no
ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0 !---
This default route points to interface Ethernet0.
logging buffered ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux
0 !--- Line configuration for the AUX port. modem InOut
transport input all !--- This allows all protocols to
use the line. rxspeed 38400 !--- set the Rx speed
(identical to the TX speed of the other router). txspeed
38400 !--- set the Tx speed (identical to the RX speed
of the other router). flowcontrol hardware line vty 0 4
login ! end
```

<u>다음을 확인합니다.</u>

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

<u>문제 해결</u>

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

<u>트러블슈팅 절차</u>

debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령<u>에 대한 중요 정보를 참조하십시오</u>.

다음 단계를 완료하십시오.

1. show line 명령을 사용하여 AUX 포트의 비동기 인터페이스를 확인합니다.대부분의 라우터에

는 **인터페이스 비동기 1**로 AUX 포트가 **있지만**, 액세스 서버에는 tty 라인 뒤에 AUX 포트 인터 페이스가 있습니다. 예를 들어 라우터에 16개의 비동기/모뎀 회선이 있는 경우 AUX 포트는 17회선입니다. 이 경우 AUX 포트는 **인터페이스 비동기 17에** 구성해야 합니다. show line 출력 을 기반으로 AUX 포트를 구성합니다. 다음은 AUX 포트 컨피그레이션이 라우터의 **인터페이스** Async1에 있는지 확인하는 예입니다.

Router1#**show line**

5	Гtу	Тур	Tx/Rx	A	Modem	Roty	Acc0	AccI	Uses	Noise	Overruns
*	0	CTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0
A	1	AUX	38400/38400	-	inout	-	-	-	0	0	0/0
	2	VTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0
	3	VTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0
	4	VTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0
	5	VTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0
	6	VTY		-	-	-	-	-	0	0	0/0

2. show line aux 0 명령을 실행합니다.

3. 모든 신호(예: CTS(Clear To Send), RTS(Request To Send), DTR(Data Terminal Ready), CD(Carrier Detect))가 켜져 있는지 확인합니다.그들 옆에 아무것도 나타나지 않으면 그들은 일어납니다. "No-CTS"와 같이 옆에 "No"가 표시되면 다운된 것입니다. 작동이 중지된 경우 양 쪽에서 컨피그레이션을 확인합니다. 비동기 인터페이스와 AUX 포트 라인이 구성되어 있는지 확인합니다(위에 표시).**참고: show line** 명령 출력이 DSR이 작동 중이 아님을 나타내는 경우 (noDSR) DB-25-to-DB-25 null 모뎀 케이블의 각 끝에는 다른 쪽 끝의 핀 6 및 핀 20에 물리적 으로 연결된 핀 8이 있는지 확인해야 합니다. 정확한 핀아웃은 <u>표 1</u>을 참조하십시오.

Router1#show line aux 0

Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns A 1 AUX 38400/38400 - inout - - - 0 0 0/0 Line 1, Location: "", Type: "" Length: 24 lines, Width: 80 columns Baud rate (TX/RX) is 38400/38400, no parity, 2 stopbits, 8 databits Status: Ready, Active, Async Interface Active Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out Modem Callout, Modem RI is CD, Line is permanent async interface Modem state: Ready Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation ^^x none – – none Timeouts: Idle EXEC Idle Session Modem Answer Session Dispatch 00:10:00 never none not set Modem type is unknown. Session limit is not set. Time since activation: 00:00:30 Editing is enabled. History is enabled, history size is 10. Full user help is disabled Allowed transports are pad v120 telnet. Preferred is telnet. No output characters are padded No special data dispatching characters Line is running PPP for address 192.168.10.2. 0 output packets queued, 1 input packets. Modem hardware state: CTS* DSR* DTR RTS

4. 컨피그레이션이 올바른 경우 라우터 간 롤오버 케이블을 교체합니다.

5. 연결을 재설정하려면 비동기 인터페이스에서 shutdown 및 no shutdown 명령을 사용합니다.

문제 해결 명령

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명

령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

이러한 debug 명령을 사용하여 링크가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

참고: debug 명령을 실행하기 전에 <u>디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오</u>.

- debug ppp negotiation—LCP(Link Control Protocol), Authentication, NCP(Network Control Protocol)의 협상이 진행 중일 때 PPP 트래픽 및 교환에 대한 정보를 표시합니다. 성공적인 PPP 협상이 먼저 LCP 상태를 열고 Authenticate(인증)를 선택한 다음 NCP를 협상합니다. CONFREQ가 전송되었지만 CONFECK가 수신되지 않은 경우 케이블이 올바른지와 올바른 회 선이 구성되었는지 확인합니다(이 경우 interface async *x* 명령을 실행합니다).
- debug ppp authentication—PPP 인증 프로토콜 메시지(인증이 구성된 경우)를 표시하고 CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) 패킷 교환과 PAP(Password Authentication Protocol) 교환을 포함합니다. 이 컨피그레이션 인증에서는 구성되지 않습니다. 따라서 이 debug 명령은 필요하지 않습니다.
- debug ppp error—PPP 연결 협상 및 작업과 관련된 프로토콜 오류 및 오류 통계를 표시합니다.

<u>관련 정보</u>

- <u>모뎀-라우터 연결 가이드</u>
- <u>전화 접속 기술: 문제 해결 기법</u>
- AUX 포트의 모뎀을 사용하여 전화 걸기 구성
- <u>Technical Support Cisco Systems</u>