RV130 및 RV130W에서 로그 설정 구성

목표

로그 설정은 오류 메시지, 권한 부여 위반 메시지, 추적 데이터에 대한 로깅 규칙 및 출력 대상 을 정의하며, 네트워크에 다양한 이벤트가 기록됩니다. 로그 설정은 또한 메시지를 생성한 기 능 및 심각도 레벨에 따라 로깅할 시스템 메시지를 지정할 수 있습니다.

원격 로그 서버를 사용하면 메시지를 기록하고 보관하는 위치를 중앙 집중화하여 네트워크를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. 그 결과, 라우터가 재설정되거나 전원을 껐다가 켜도 손실되지 않습니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W에서 로그 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 장치

·RV130

·RV130W

소프트웨어 버전

·v1.0.1.3

로그 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Logging(로깅) > Log Settings(로그 설정)를 선택합니다. Log *Settings 창*이 열립니다.

Log Settings			
Log Configuration			
Log Mode:	Enable		
Log Severity for Local Log and Email	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging		
Email Alert	Enable		
	WAN up/down Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down CPU overload System startup		
Remote Log Server Table			
Remote Lo	og Server Log Severity	Enable	
No data to display			
Add Row Edit	Delete		
Save Cancel			

2단계. Log *Mode(로그 모드)* 필드에서 Enable(활성화) **확인란**을 선택하여 디바이스에서 로깅 을 활성화합니다.

Log Settings			
Log Configuration			
Log Mode:		🗹 Enable	
Log Severity for Local	Log and Email:	Emergenc	zy 🗆 Alert 🔲 Critical 🔲 Error 🗐 Warning 🗐 Notification 🗐 Information 🗐 Debugging
Email Alert:		🔲 Enable	
		WAN up/de	own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup
Remote Log Server	Table		
	Remote Log	Server	Log Severity
No data to disp	olay		
Add Row	Edit De	lete	
Save Can	icel		

3단계. Log Severity for *Local Log and Email(로컬 로그 및 이메일*에 대한 로그 심각도) 필드에 서 로깅하려는 이벤트 카테고리에 해당하는 확인란을 선택합니다.

Log Settings		
Log Configuration		
Log Mode:	Enable	
Log Severity for Local Log and Email:	Emergend	cy 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🗹 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging 🔵
Email Alert:	Enable	
	WAN up/de	own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup
Remote Log Server Table		
Remote Log	Server	Log Severity
No data to display		
Add Row Edit De	elete	
Save Cancel		

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의되며 우선순위가 가장 높은 순서대로 나열됩니다.

·긴급 - 디바이스가 다운되었거나 사용할 수 없는 경우 메시지가 기록됩니다. 메시지는 일반 적으로 모든 프로세스에 브로드캐스트됩니다.

·경고 - 모든 장치 기능이 작동하지 않는 경우와 같이 심각한 장치 오작동이 있는 경우 메시 지가 기록됩니다.

·Critical(중요) - 두 포트가 제대로 작동하지 않는 반면 나머지 포트는 정상적으로 작동하는 등 중요한 디바이스 오작동이 발생하면 메시지가 기록됩니다.

·오류 — 단일 포트가 오프라인 상태인 것과 같이 디바이스 내에 오류가 있는 경우 메시지가 기록됩니다.

·경고 - 디바이스가 제대로 작동하지만 작동 문제가 발생하면 메시지가 기록됩니다.

·알림 — 디바이스가 제대로 작동하지만 시스템 알림이 발생하면 메시지가 기록됩니다.

·정보 - 오류 상태가 아닌 상태가 디바이스에 존재하지만 주의 또는 특별 처리가 필요한 경우 메시지가 기록됩니다.

·디버깅 — 모든 자세한 디버깅 메시지를 제공합니다.

참고: 우선 순위가 낮은 로그 심각도 옵션을 선택하면 우선 순위가 높은 모든 로그 심각도 옵션이 자동으로 포함되어 확인됩니다. 예를 들어 Error logs(**오류** 로그)를 선택하면 Error logs(오류 로그) 외에도 Emergency(긴급), Alert(경고) 및 Critical(위험) 로그가 자동으로 포함 됩니다.

4단계. 디바이스에서 성능 및 보안에 영향을 미칠 수 있는 특정 이벤트나 동작 또는 디버깅 목 적으로 이메일 알림을 전송하도록 허용하려면 *Email Alert(이메일 알림*) 필드에서 Enable(활 성화) 확인란을 선택합니다.

I	Log Settings			
	Log Configuration	I		
	Log Mode:		Enable	
	Log Severity for Lo	cal Log and Email:	🗷 Emergend	cy 🖉 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 📝 Debugging
	Email Alert:		🗷 Enable	
			WAN up/d	lown 🔲 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🔲 CPU overload 🗐 System startup
	Remote Log Ser	ver Table		
		Remote Log	Server	Log Severity
	📃 No data to d	lisplay		
	Add Row	Edit De	elete	
l				
[Save	Cancel		

참고: Email Alerts(이메일 알림)를 완전히 구성하려면 이메일 설정도 디바이스에 구성해야 합니다. 자세한 내용은 <u>RV130 및 RV130W에 대한 이메일</u> 설정을 참조하십시오.

5단계(선택 사항) Email Alert가 4단계에서 활성화된 경우 이메일 알림을 수신할 이벤트에 해 당하는 확인란을 선택합니다.

Log Settings				
Log Configuration				
Log Mode:	C Enable			
Log Severity for Local Log and Email:	🖉 Emergency 🖉 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 📝 Information 🖉 Debugging			
Email Alert:	Enable			
	🗷 WAN up/down 🖉 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗹 CPU overload 🖉 System startup			
Remote Log Server Table				
Remote Log	erver Log Severity			
No data to display				
Add Row Edit De	ite			
Save Cancel				

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

·WAN up/down — WAN 링크가 작동 또는 중단되면 이메일 알림을 전송합니다.

·Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down — VPN 터널이 설정되거나, VPN 터널이 다운되거나, VPN 터널 협상이 실패할 경우 이메일 알림을 보냅니다.

·CPU 오버로드 — CPU 사용률이 1분 이상 지정된 임계값보다 높은 경우 이메일 알림을 전 송하고, 사용률이 1분 이상 정상 수준으로 다시 낮아지는 경우 다른 이메일 알림을 전송합니 다.

·시스템 시작 — 시스템을 부팅할 때마다 이메일 알림을 보냅니다.

원격 로그 서버 추가/편집

1단계. Remote Log Server(원격 로그 서버) 테이블에서 Add Row(행 추가)를 클릭합니다.

Remote Log Server Table						
Remote Log Server Log Severity						
	No data to display					
Add Row	Edit Delete					

새 행이 나타나고 새 필드와 옵션이 제공됩니다.

Remote Lo	Remote Log Server Table			
	Remote Log Server	Log Severity	Enable	
	1.1.1.1	🖉 Emergency 🖉 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🗖 Debugging		
Add Row	Edit	Delete		

2단계. *Remote Log Server(원격 로그 서버*) 열 아래에 로그를 수집할 로그 서버의 IP 주소를 행 필드에 입력합니다.

Remote Log S	Remote Log Server Table				
	Remote Log Server	Log Severity	Enable		
	192.168.1.100	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging			
Add Row	Edit Delete				
Save	Cancel				

3단계. Log Severity(*로그 심각도*) 열에서 해당 원격 로그 서버에 대해 원하는 로그 심각도를 확인합니다.

Remote Log Server Table				
	Remote Log Server	Log Severity	Enable	
	192.168.1.100	V Emergency V Alert V Critical V Error V Warning V Notification V Information V Debugging		
Add Row	Edit Delete			
Save	Cancel			

4단계. Enable(활성화) 열에서 확인란을 선택하여 해당 원격 로그 서버에 대한 로깅 설정을 활성화합니다.

Remote	Remote Log Server Table				
	Remote Log Server	Log Severity	Enable		
	192.168.1.100	🗹 Emergency 🗹 Alert 🗹 Critical 🗹 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging			
Add R	Delete Delete				
Save	Cancel				

5단계. 특정 원격 로그 서버에 대한 정보를 편집하려면 해당 확인란을 선택하고 Edit(편집) 버 튼을 클릭하여 **항목을** 선택합니다.



참고: 새 행을 만든 후 저장을 클릭해야 행을 편집할 수 있습니다.

6단계. Save(**저장**)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

로그를 보려면 웹 구성 유틸리티에서 **Status(상태) > View Logs(로그** 보기)로 이동합니다. 로 그 *보기 페이지*가 열리고 *시스템 로그 테이블이 표시됩니다*.

System Log Table			Showing 1 - 20 of 374 20 👻 per p
Filter: Log Severity matches 🛛 Emergency 🖾 Alert 🔽 Critical 🗹 Error	🛿 Warning 🗹 Notification 🗹 Inform	ation 🗹 Debugging 🛛 Go	
Log Index Log Time	Log Severity	Description	
1 2014-09-18 12:19:40 PM	err	syslog-ng[1962]: Connection broken to AF_INET(192.168.1.100:514), reopening in 60 seconds	
2 2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: start cron to do "41 0 * * mon root /sbin/bsd check "	
3 2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: Start bsd_cron	
4 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Disconnected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
5 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
6 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
7 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
8 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
9 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
10 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
11 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
12 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
13 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
14 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
15 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
16 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
17 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
18 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wil0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
19 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	
20 2014-09-18 12:19:40 PM	info	wil0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)	

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.