## RV34x Series 라우터에서 사용자 계정 구성 및 관 리

## 목표

이 문서의 목적은 RV34x Series 라우터에서 로컬 및 원격 사용자 계정을 구성하고 관리하는 방법을 보여 주는 것입니다.여기에는 로컬 사용자 비밀번호 복잡성 구성, 로컬 사용자 구성/편집/가져오기, RADIUS, Active Directory 및 LDAP를 사용하여 원격 인증 서비스를 구성하는 방법이 포함됩니다.

### 적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

• RV34x 시리즈 | 1.0.01.16(<u>최신 다운로드</u>)

### 소개

RV34x Series Router는 설정을 보고 관리하기 위한 사용자 계정을 제공합니다.사용자는 서로 다른 그룹의 사용자이거나 인증 도메인, LAN(Local Area Network) 및 서비스 액세스 규칙, 유휴 시간 제 한 설정을 공유하는 SSL(Secure Sockets Layer) VPN(Virtual Private Networks)의 논리적 그룹에 속할 수 있습니다.사용자 관리는 어떤 유형의 사용자가 특정 유형의 시설을 활용할 수 있는지, 어떻 게 할 수 있는지를 정의합니다.

외부 데이터베이스 우선 순위는 항상 RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service)/LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)/AD(Active Directory)/Local입니다.라우터에 RADIUS 서버를 추가하면 웹 로그인 서비스 및 기타 서비스에서 RADIUS 외부 데이터베이스를 사 용하여 사용자를 인증합니다.

웹 로그인 서비스에만 외부 데이터베이스를 사용하도록 설정하고 다른 서비스에 대해 다른 데이터 베이스를 구성하는 옵션은 없습니다.라우터에서 RADIUS를 생성하고 활성화하면 라우터는 웹 로그 인, 사이트 대 사이트 VPN, EzVPN/타사 VPN, SSL VPN, PPTP(Point-to-Point Transport Protocol)/L2TP(Layer 2 Transport Protocol) VPN 및 802.1x에 대한 외부 데이터베이스로 RADIUS 서비스를 사용합니다.

### 목차

- <u>로컬 사용자 계정 구성</u>
- <u>로컬 사용자 비밀번호 복잡성</u>
- <u>로컬 사용자 구성</u>
- <u>로컬 사용자 편집</u>
- <u>로컬 사용자 가져오기</u>
- <u>원격 인증 서비스 구성</u>
- RADIUS
- <u>Active Directory 구성</u>
- <u>Active Directory 통합</u>
- <u>Active Directory 통합 설정</u>
- <u>LDAP</u>

## 로컬 사용자 계정 구성

## 로컬 사용자 비밀번호 복잡성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > User Accounts(사용자 계정)를 선택합니다.

| System Configuration |         |
|----------------------|---------|
| System               | 1       |
| Time                 |         |
| Log                  |         |
| Email                |         |
| User Acc             | ounts 2 |

2단계. 비밀번호 복잡성 매개변수를 활성화하려면 Enable Password Complexity Settings(비밀번호 복잡성 설정 활성화) 확인란을 선택합니다.

이 옵션을 선택하지 않은 상태이면 Configure Local <u>Users(로컬 사용자 구성)로 건너뜁니다</u>.

# Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:



3단계. *최소 비밀번호 길이* 필드에 0~127의 숫자를 입력하여 비밀번호에 포함해야 할 최소 문자 수 를 설정합니다.기본값은 8입니다.

이 예에서는 최소 문자 수가 10으로 설정됩니다.

## Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:

Minimal password length:



4단계. 최소 *문자 클래스 수* 필드에 0에서 4 사이의 숫자를 입력하여 클래스를 설정합니다.입력한 숫자는 다른 클래스의 최소 또는 최대 문자 수를 나타냅니다.

- 비밀번호는 대문자(ABCD)로 구성됩니다.
- 비밀번호는 소문자(abcd)로 구성됩니다.
- 암호는 숫자 문자(1234)로 구성됩니다.
- 암호는 특수 문자(!@#\$)로 구성됩니다.

이 예에서는 4가 사용됩니다.

| Local Users Password Complexity   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Password Complexity Settings: Settings: Enable  |  |  |  |
| Minimal password length: 10 (Range: 0 - 127, Default: 8)  |  |  |  |
| Minimal number of character classes: 4 (Range: 0 - 4, Default: 3)   |  |  |  |
| The four classes are: upper case (ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$). |  |  |  |

5단계. 새 비밀번호에 대한 Enable 확인란을 현재 비밀번호와 달라야 합니다.

## Local Users Password Complexity

| Password Complexity Settings:   | S Enable | e                            |  |
|---|----------|------------------------------|--|
| Minimal password length:  | 10       | (Range: 0 - 127, Default: 8) |  |
| Minimal number of character classes:  | 4        | (Range: 0 - 4, Default: 3)   |  |
| The four classes are: upper case (ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$). |          |                              |  |
| The new password must be different than the current one: 🕢 Enable   |          |                              |  |

#### 6단계. Password *Aging Time*(비밀번호 에이징 시간) 필드에 비밀번호 만료에 대한 일 수(0 - 365)를 입력합니다.이 예에서는 **180**일이 입력되었습니다.

| Local Users Password Complexity   |          |                              |  |
|---|----------|------------------------------|--|
| Password Complexity Settings:   | C Enable |                              |  |
| Minimal password length:  | 10       | (Range: 0 - 127, Default: 8) |  |
| Minimal number of character classes:  | 4        | (Range: 0 - 4, Default: 3)   |  |
| The four classes are: upper case (ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$). |          |                              |  |
| The new password must be different than the current one: 🗹 Enable   |          |                              |  |
| Password Aging Time: 180 days(Range: 0 - 365, 0 means never expire)                                       |          |                              |  |

이제 라우터에서 로컬 사용자 비밀번호 복잡성 설정을 성공적으로 구성했습니다.

## 로컬 사용자 구성

1단계. Local User Membership List(로컬 사용자 구성원 목록) 테이블에서 Add(추가)를 클릭하여 새 사용자 계정을 생성합니다.사용자 계정 추가 페이지로 이동합니다.

# Local Users

## Local User Membership List

| <b>+</b> | <b>i</b>    |           |
|----------|-------------|-----------|
| □ # \$   | User Name 🖨 | Group * 🖨 |
| □ 1      | cisco       | admin     |
| □ 2      | guest       | guest     |
|          |             |           |

## \* Should have at least one account in the "admin" group

Add *User Account* 헤더 아래 Local Password Complexity(로컬 비밀번호 복잡성) 단계에서 정의된 매개변수가 표시됩니다.

# User Accounts

# Add User Account

The current minimum requirements are as follows.

- Minimal password length: 8
- Minimal number of character classes: 3
- The new password must be different than the current one

#### 2단계. 사용자 이름 필드에 계정의 사용자 이름을 입력합니다.

#### 이 예에서는 Administrator\_Noah가 사용됩니다.

| User Name               | Administrator_Noah             |                    |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| New Password            | Password may not be left blank | ( Range: 8 - 127 ) |
| New Password Confirm    | Password may not be left blank |                    |
| Password Strength Meter |                                |                    |
| Group                   | admin ~                        |                    |

3단계. New Password(새 비밀번호) 필드에 정의된 매개변수를 사용하여 비밀번호를 입력합니다 .이 예에서 최소 비밀번호 길이는 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자의 조합으로 10자로 구성되어야 합니다.

| User Name               | Administrator_Noah             |                               |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| New Password            | •••••                          | ( Range: 8 - 127 )            |
| New Password Confirm    | Password may not be left blank | Must match the previous entry |
| Password Strength Meter |                                | ]                             |
| Group                   | admin ~                        |                               |

4단계. New *Password Confirm*(새 비밀번호 확인) 필드에 확인할 비밀번호를 다시 입력합니다.비밀 번호가 일치하지 않으면 필드 옆에 텍스트가 나타납니다.

| User Name               | Administrator_Noah |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| New Password            | •••••              | ( Range: 8 - 127 ) |
| New Password Confirm    | •••••              |                    |
| Password Strength Meter |                    |                    |
| Group                   | admin              |                    |

비밀번호 강도 측정기는 비밀번호의 강도에 따라 변경됩니다.

| Password Strength Motor |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Fassword Strength Meter |  |  |

5단계. Group 드롭다운 목록에서 사용자 계정에 권한을 할당할 그룹을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- admin 읽기 및 쓰기 권한
- guest 읽기 전용 권한입니다.

이 예에서는 admin이 선택됩니다.

| User Name               | Administrator_Noah |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| New Password            | •••••              | ( Range: 8 - 127 ) |
| New Password Confirm    | ••••••             |                    |
| Password Strength Meter |                    |                    |
| Group                   | admin ~            |                    |
|                         | admin              |                    |
|                         | guest              |                    |

6단계. 적용을 **클릭합니다**.

| User Accounts   |   |                    | Apply Cancel |
|---|---|--------------------|--------------|
| Add User Accou  | unt   |                    |              |
| The current minimum requi<br>• Minimal password le<br>• Minimal number of c<br>• The new password n | rements are as follows.<br>ngth: 8<br>haracter classes: 3<br>nust be different than the current one |                    |              |
| User Name   | Administrator_Noah  |                    |              |
| New Password  | •••••   | ( Range: 8 - 127 ) |              |
| New Password Confirm  | ••••••  |                    |              |
| Password Strength Meter   |   |                    |              |
| Group   | admin   | ~                  |              |

이제 RV34x Series 라우터에서 로컬 사용자 멤버십을 성공적으로 구성했습니다.

## 로컬 사용자 편집

1단계. Local User Membership List(로컬 사용자 구성원 목록) 테이블에서 로컬 사용자의 사용자 이 름 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

이 예에서는 Administrator\_Noah가 선택됩니다.

# Local Users

## Local User Membership List

| + 🗷    | 🔟 📥                |           |
|--------|--------------------|-----------|
| □ # \$ | User Name 🖨        | Group * 🖨 |
| 1      | Administrator_Noah | admin     |
| □ 2    | cisco              | admin     |
| □ 3    | guest              | guest     |

2단계. Edit(수정)를 **클릭합니다**.

# Local Users

## Local User Membership List

| + 🕜 🛍 📥  |                    |           |  |  |
|----------|--------------------|-----------|--|--|
| □ #\$    | User Name 🖨        | Group * 🖨 |  |  |
| <b>I</b> | Administrator_Noah | admin     |  |  |
| □ 2      | cisco              | admin     |  |  |
| □ 3      | guest              | guest     |  |  |

사용자 이름을 편집할 수 없습니다.

3단계. 이전 비밀번호 필드에 로컬 사용자 계정에 대해 이전에 구성한 비밀번호를 입력합니다.

| Edit User Account |                    |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--|--|--|
| User Name         | Administrator_Noah |  |  |  |
| Old Password      | ••••••             |  |  |  |

4단계. New Password 필드에 새 비밀번호를 입력합니다.새 암호는 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.

## Edit User Account

| User Name    | Administrator_Noah |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Old Password | ••••••             |                    |
| New Password | ••••••             | ( Range: 0 - 127 ) |

5단계. 새 비밀번호 확인 필드에 새 비밀번호를 한 번 더 *입력하여* 확인합니다.이러한 비밀번호는 일치해야 합니다.

| Edit User Acco       | ount               |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| User Name            | Administrator_Noah |                    |
| Old Password         | ••••••             |                    |
| New Password         | •••••              | ( Range: 0 - 127 ) |
| New Password Confirm | ••••••             |                    |

6단계. (선택 사항) Group(그룹) 드롭다운 목록에서 사용자 계정에 권한을 할당할 그룹을 선택합니 다.

이 예에서는 게스트가 선택됩니다.

## Edit User Account

| User Name            | Administrator_Noah |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Old Password         | ••••••             |                    |
| New Password         | ••••••             | ( Range: 0 - 127 ) |
| New Password Confirm | •••••              |                    |
| Group                | guest              |                    |
|                      | admin              |                    |
|                      | guest              |                    |

#### 7단계. 적용을 **클릭합니다**.

| User Accounts        |                    | Apply Cancel       |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Edit User Acco       | ount               |                    |
| User Name            | Administrator_Noah |                    |
| Old Password         | ••••••             |                    |
| New Password         | •••••              | ( Range: 0 - 127 ) |
| New Password Confirm | •••••              |                    |
| Group                | guest ~            |                    |

이제 로컬 사용자 계정을 편집했습니다.

# Local Users

## Local User Membership List

| + 🗷    | + 📝 🔟 📥            |           |  |  |
|--------|--------------------|-----------|--|--|
| □ # \$ | User Name 🖨        | Group * 🖨 |  |  |
| □ 1    | Administrator_Noah | guest     |  |  |
| □ 2    | cisco              | admin     |  |  |
| □ 3    | guest              | guest     |  |  |

\* Should have at least one account in the "admin" group

## 로컬 사용자 가져오기

1단계. Local Users Import(로컬 사용자 가져오기) 영역에서 을 클릭합니다

2단계. Import User Name & Password(사용자 이름 및 비밀번호 가져오기)에서 **Browse...를** 클릭하 여 사용자 목록을 가져옵니다.이 파일은 일반적으로 쉼표로 구분된 값(.CSV) 형식으로 저장된 스프 레드시트입니다.

이 예에서는 user-template.csv가 선택됩니다.



3단계. (선택 사항) 템플릿이 없는 경우 Download User Template(사용자 템플릿 다운로드) 영역에 서 Download(다운로드)를 클릭합니다.



4단계. 가져오기를 클릭합니다.



### RADIUS

1단계. Remote Authentication Service Table(원격 인증 서비스 테이블)에서 Add(**추가)**를 클릭하여 항목을 생성합니다.

## **Remote Authentication Service Table**



2단계. Name 필드에서 계정의 사용자 이름을 생성합니다.

이 예에서는 **관리자**가 사용됩니다.

# Add/Edit New Domain

Name

Administrator

3단계. Authentication Type(인증 유형) 드롭다운 메뉴에서 **Radius**를 선택합니다.즉, RADIUS 서버 를 통해 사용자 인증이 수행됩니다.

RADIUS의 단일 원격 사용자 계정만 구성할 수 있습니다.



4단계. Primary Server 필드에 기본 RADIUS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

이 예에서 192.168.3.122는 기본 서버로 사용됩니다.

| Primary Server   | 192 168 3 122   | Port 389  |
|--|---|---|
|  | 102.100.0.122   |   |
| 5단계. Port( <i>포트</i> ) 필드에 기본 F  | RADIUS 서버의 포트 번호를 입   | 력합니다.   |
| 이 예에서 1645는 포트 번호로 ·   | 사용됩니다.  |   |
| Primary Server   | 192.168.3.122   | Port 389  |
| 6단계. Backup <i>Server</i> (백업 서비<br>버가 다운될 경우 장애 조치 역<br>이 예에서 백업 서버 주소는 <b>19</b> :   | 버) 필드에 백업 RADIUS 서버의<br>할을 합니다.<br><b>2.168.4.122입니다</b> .  | 니IP 주소를 입력합니다.이는 기본 서                             |
| Backup Server  | 192.168.4.122   | Port 389  |
| 7단계. <i>Port</i> 필드에 백업 RADIL  | JS 서버의 수를 입력합니다.  |   |
| Backup Server  | 192.168.4.122   | Port 389  |
| 이 예에서 <b>1646</b> 은 포트 번호로   | 사용됩니다.  |   |
| 8단계. Preshared <i>-Key</i> 필드에 F   | RADIUS 서버에 구성된 사전 공   | 유 키를 입력합니다.                                       |
| Pre-shared Key   | ••••••  |   |
| 9단계. Confirm Preshared-key   | <i>필드에서</i> 확인할 사전 공유 키를  | 를 다시 입력합니다.                                       |
| Confirm Pre-share  | ed Key  | ••••  |
| 10단계. 적용을 <b>누릅니다</b> .  |   |   |
| 비가 다운될 경우 장애 조치 역함<br>이 예에서 백업 서버 주소는 192<br>Backup Server<br>7단계. Port 필드에 백업 RADIU<br>Backup Server<br>이 예에서 1646은 포트 번호로<br>8단계. Preshared-Key 필드에 F<br>Pre-shared Key<br>9단계. Confirm Preshared-key<br>10단계. 적용을 누릅니다. | 함을 합니다.<br>2.168.4.122입니다.<br>192.168.4.122<br>JS 서버의 수를 입력합니다.<br>192.168.4.122<br>사용됩니다.<br>RADIUS 서버에 구성된 사전 공<br><i>필드에서</i> 확인할 사전 공유 키름 | Port 389<br>Port 389<br>유키를 입력합니다.<br>■ 다시 입력합니다. |

### Add/Edit New Domain

| Name                   | Administrator |      |     |
|------------------------|---------------|------|-----|
| Authentication Type    | RADIUS        |      |     |
| Primary Server         | 192.168.3.122 | Port | 389 |
| Backup Server          | 192.168.4.122 | Port | 389 |
| Pre-shared Key         | •••••         |      |     |
| Confirm Pre-shared Key | •••••         |      |     |

기본 사용자 계정 페이지로 이동합니다.최근에 구성된 어카운트가 Remote Authentication Service 테이블에 나타납니다.

이제 RV34x Series 라우터에서 RADIUS 인증을 성공적으로 구성했습니다.

#### Active Directory 구성

1단계. Active Directory 구성을 완료하려면 Active Directory 서버에 로그인해야 합니다.PC에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터를 열고 원격으로 로그인하는 데 사용되는 사용자 계정이 있는 컨 테이너로 이동합니다.이 예에서는 Users 컨테이너를 사용합니다.



2단계. 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.속성 편집기 탭*으로 이동 하여 distinguishedName* 필드*를* 찾습니다.이 탭이 표시되지 않으면 Active Directory 사용자 및 컴퓨 터에서 고급 기능 보기를 사용하도록 설정하고 다시 시작해야 합니다.이 필드를 기록하고 **취소**를 클릭합니다.사용자 컨테이너 경로가 됩니다.이 필드는 RV340을 구성할 때도 필요하며 정확히 일치 해야 합니다.

| 2       | Delegate Control |   | General Object Security<br>Attributes:                       | Attribute Editor 3  |            |
|---------|------------------|---|--|---|------------|
| 2       | Find             |   | Attribute  | Value   | ^          |
|         | New              | > | adminDescription<br>adminDisplayName<br>cn                   | <not set=""><br/><not set=""><br/>Users</not></not>   |            |
|         | All Tasks        | > | defaultClassStore<br>description<br>displayName              | <not set=""><br/>Default intainer for upgraded user ac<br/><no< td=""><td>count:</td></no<></not>         | count:     |
|         | View             | > | distinguishedName  | CN=Users,DC=CiscoLab,DC=com   |            |
| _       | Refresh          |   | dSASignature<br>dSCorePropagationD<br>extensionName<br>flags | <not set=""><br/>8/15/2019 7:12:46 AM Pacific Dayligh<br/><not set=""><br/><not set=""></not></not></not> | t Time     |
|         | Export List 2    |   | fSMORoleOwner<br>instanceType                                | <not set=""><br/>0x4 = (WRITE)</not>  | ~          |
| ens the | Properties       |   | Kau  | 6   | ><br>Ditor |
|         | Help             |   | OK   | Cancel Apply  | Help       |

3단계. 사용할 사용자 계정과 동일한 컨테이너에 글로벌 보안 그룹을 생성합니다.

선택한 컨테이너에서 빈 영역을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새로 만들기 > **그룹을** 선택합니다. 다음을 선택합니다.

- Group Name(그룹 이름) 이 이름은 RV340에 생성된 사용자 그룹 이름과 정확히 일치해야 합 니다. 이 예에서는 VPNUsers를 **사용합니다**.
- 그룹 범위 전역
- 그룹 유형 보안

확인을 클릭합니다.

| roup - Domai Members of this group c<br>roup - Global Members of this group | Delegate Control<br>Find | New Object - Group >                  |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Computer  | New                      |                                       |
| Contact   | All Tasks                | > Group name:                         |
| Group   | Refresh                  | VPNUsers                              |
| InetOrgPerson   | Export List              | Group name (pre-Windows 2000):        |
| msDS-KeyCredential<br>msDS-ResourcePropertyList                             | View                     | > VPNUsers                            |
| ,<br>msDS-ShadowPrincipalContainer  | Arrange Icons            | Group scope Group type                |
| msImaging-PSPs  | Line up Icons            | O Clobal O Distribution               |
| MSMQ Queue Alias  | Properties               | Ouniversal                            |
| Printer   | Help                     |                                       |
| User  |                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Shared Folder   |                          | OK Cancel                             |

4단계. 새 사용자 계정을 생성하려면 다음을 수행합니다.

• 컨테이너에서 빈 공간을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새로 만들기 > 사용자 를 선택합니다.



• 사용자 로그온 이름을 입력합니다.

• Next(다음)를 클릭합니다.

| Global DNS clients who are per | Delegate Corol | New Object - User            |               |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Global Designated administrato | Find           |                              |               |
| Computer                       | New            | Create in: 3 oLab.com/Users  |               |
| Contact                        | All Tasks      | ~                            |               |
| Group                          | Refresh        | First name: Bruce nit        | tials:        |
| InetOrgPerson                  | Export List    | Last name: Wayne             |               |
| msDS-KeyCredential             | -              | Full name: BWayne            |               |
| msDS-ResourcePropertyList      | View           | >                            |               |
| msDS-ShadowPrincipalContainer  | Arrange Icons  | > User logon name:<br>BWayne | v             |
| msImaging-PSPs                 | Line up Icons  |                              |               |
| MSMQ Queue Ali                 | Properties     | CISCOLAB\ BWayne             |               |
| Printer                        | Help           |                              | 5             |
| User                           |                |                              |               |
| Shared Folder                  |                | < Back                       | lext > Cancel |

사용자의 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.User *must change password at next logon(다음 로그온 시 사용자*가 *암호를 변경해야 함)* 확인란을 선택하면 사용자가 로컬로 로그인하 고 비밀번호를 변경해야 원격으로 로그인할 수 있습니다.

#### 마침을 클릭합니다.

User Accounts(사용자 어카운트)를 사용해야 하는 경우 조정을 수행해야 할 수 있습니다.사용자의 정식 이름을 조정하려면 사용자를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 이름 바꾸기를 **선택** 합니다.모든 공백을 제거하고 사용자의 로그온 이름과 일치하는지 확인합니다.사용자 표시 이름은 변경되지 않습니다.확인을 클릭합니다.

| 🛃 Cisco B. User   | llser           |   |       |      |
|-------------------|-----------------|---|-------|------|
| Cloneable Dom     | Сору            |   |       |      |
| Contend RODC P    | Add to a group  |   |       |      |
| CHCP Administ     | Name Mappings   |   |       |      |
| DHCP Users        | Disable Account |   |       |      |
| ConsAdmins 2      | Reset Password  |   |       |      |
| ConsUpdateProx    | Neset Password  |   |       |      |
| Comain Admin:     | Move            |   |       |      |
| 🔁 Domain Compu    | Open Home Page  |   |       |      |
| 🔁 Domain Contro   | Send Mail       |   |       |      |
| Comain Guests     | All Table       | ~ |       |      |
| 🔁 Domain Users    | All Tasks       | 1 |       |      |
| 🕂 Enterprise Admi | Cut 👩           |   |       |      |
| Enterprise Key A  | Delete          |   |       |      |
| Enterprise Read   | Rename          |   |       |      |
| Group Policy Cr   | Kendrite        |   | 3     |      |
| Guest             | Properties      |   |       |      |
|                   | Help            |   | CUser | User |

5단계. 사용자 계정이 올바르게 구성되면 원격으로 로그인할 수 있는 권한을 부여받아야 합니다.

이렇게 하려면 사용자 계정을 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.

| 📕 Cisco B. User                              | User            |   |
|--|-----------------|---|
| Cioneable Dom                                | Сору            |   |
| RODC P                                       | Add to a group  |   |
| Administ                                     | Name Mappings   |   |
| B DHCP Users                                 | Disable Account |   |
| Real Dock Dock Dock Dock Dock Dock Dock Dock | Reset Password  |   |
| Real Documents Prox                          | Maura           |   |
| Bomain Admin:                                | iviove          |   |
| 🗟 Domain Compu                               | Open Home Page  |   |
| 🗟 Domain Contro                              | Send Mail       |   |
| Bomain Guests                                | All Tasks       | > |
| 🕂 Enterprise Admi                            | Cut             |   |
| 🕂 Enterprise Key A                           | Delete          |   |
| 🗟 Enterprise Read                            | Re 2 a          |   |
| K Group Policy Cr                            |                 |   |
| Guest  | Properties      |   |
|  | Help            |   |

*사용자* 등록 정보*에서 속성* 편집기 탭을 선택하고 아래로 스크롤하여 distinguishedName으로 *이동 합니다*.첫 번째 *CN=*공백 없이 올바른 사용자 로그온 이름이 있는지 확인합니다.

| Security    | En           | vironment            | Sessi      | ons        | Remote co   | ontrol   |
|-------------|--------------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| General     | Address      | Account              | Profile    | Telephon   | es 🛜        | nization |
| Published C | ertificates  | Member Of            | Password   | Replicatio | n Dia       | Object   |
| Remote      | Desktop Se   | rvices Profile       | CC         | M+         | Attribute 8 | Editor   |
| dooldoo     | Destile      | data la al 2         |            |            |             |          |
| desktopr    | rome         | <not set=""></not>   |            |            |             | 100      |
| destinatio  | onIndicator  | <not set=""></not>   |            |            |             |          |
| displayNa   | ame          | Cise 3               | User       |            |             |          |
| displavNa   | amePrintable | e <not set=""></not> |            |            |             |          |
| distinguis  | shedName     | CN=CUs               | er,CN=User | s,DC=Cisco | Lab,DC=co   |          |
|             |              |                      |            |            |             |          |

Member **Of** 탭을 선택하고 Add를 **클릭합니다**.

Cisco B. User Properties

| Security En       |              | vironment      | Sess       | ions          | Remote control   |          |  |
|-------------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------|--|
| Remote Desktop Se |              | ervic file     | C          | OM+           | Attribute Editor |          |  |
| General           | Address      | Account        | Profile    | Telephones    | Orga             | nization |  |
| Published (       | Certificates | Member Of      | Passwor    | d Replication | Dial-in          | Object   |  |
| Member o          | f:           |                |            |               |                  |          |  |
| Name              |              | Active Directo | ory Domain | Services Fold | er               |          |  |
| Domain            | Users        | CiscoLab.con   | n/Users    |               |                  |          |  |
|                   |              |                |            |               |                  |          |  |
| 2                 |              |                |            |               |                  |          |  |
| Add.              |              | Remove         |            |               |                  |          |  |

글로벌 *보안 그룹*의 이름을 입력하고 이름 **확인을** 선택합니다.항목에 밑줄이 그어져 있으면 **확인**을 클릭합니다.

?

| Select Groups                          | ×              |
|--|----------------|
| Select this object type:               |                |
| Groups or Built-in security principals | Object Types   |
| From this location:                    |                |
| Ciscol ab.com                          | Locations<br>2 |
| VPNUsers                               | Check Names    |
| Advanced                               | OK Cancel      |

전화 접속 탭을 선택합니다.Network *Access Permission(네트워크 액세스 권한*) 섹션에서 Allow Access(액세스 허용)를 선택하고 나머지는 기본값으로 둡니다.

| User Prop   | erties               |                 |            |               | ?           | ×       |
|-------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------|
| Security    | Er                   | vironment       | Sess       | ions          | Remote cor  | ntrol   |
| General     | Address              | Account         | Profile    | Telephone     | es 🚹 gani   | ization |
| Remote      | Desktop Se           | ervices Profile | C          | OM+           | Attroute Ec | litor   |
| Published ( | Certificates         | Member Of       | Passwon    | d Replication | Dial-in     | Object  |
| Network     | Access Per<br>access | mission         |            |               |             |         |
| C Deny      | access               |                 |            |               |             |         |
| C Contr     | nl access th         | rough NPS Ne    | twork Poli | CV.           |             |         |

### Active Directory 통합

Active Directory를 사용하려면 RV34x 라우터의 시간이 AD 서버의 시간과 일치해야 합니다.RV34x 시리즈 라우터에서 시간 설정을 구성하는 방법에 대한 단계를 보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

또한 AD는 RV340에 AD Global Security Group과 일치하는 사용자 그룹이 있어야 합니다.



2단계. 더하기 아이콘을 클릭하여 사용자 그룹을 추가합니다.



그룹 이름은 AD 글로벌 보안 그룹과 정확히 같아야 합니다.

4단계. *서비스*에서 *Web Login/NETCONF/RESTCONF*는 Disabled로 **표시되어야 합니다**.AD 통합 이 즉시 작동하지 않으면 RV34x에 액세스할 수 있습니다.



5단계. AD 통합을 사용하여 사용자를 로그인하는 VPN 터널을 추가할 수 있습니다.

1. 이미 구성된 Client-to-Site VPN을 추가하려면 *EZVPN/3rd Party(EZVPN/타사)* 섹션으로 이동 하여 **더하기** 아이콘을 클릭합니다.드롭다운 메뉴에서 VPN 프로필을 선택하고 Add(**추가**)를 클릭합니다.

## EzVPN/3rd Party

| le Member In-use Table | EzVPN/3rd Part             |
|------------------------|----------------------------|
| me 🖨                   | <ul> <li></li></ul>        |
| ×                      | Add Feature List           |
| 2                      | Select a Profile: ShrewVPN |
| 2<br>Add Cancel        | Select a Profile: ShrewVPN |

4. SSL VPN - SSL VPN 터널을 사용할 경우 Select a Profile(프로필 선택) 옆의 드롭다운 메뉴에 서 정책*을 선택합니다*.



6. PPTP/L2TP/802.1x - AD를 사용하도록 허용하려면 Permit(허용) 옆의 확인란을 *클릭하면 됩 니다*.



#### 6단계. **적용**을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

| User Groups   |                  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Site to Site VPN Profile Mem  | per In-use Table |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li></li></ul>   | €                |  |  |  |  |  |  |
| EzVPN/3rd Party   |                  |  |  |  |  |  |  |
| EzVPN/3rd Party Profile Mem   | ber In-use Table |  |  |  |  |  |  |
| or a the term of term |                  |  |  |  |  |  |  |
| SSL VPN   |                  |  |  |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |  |  |
| PPTP VPN  | Permit           |  |  |  |  |  |  |
| L2TP  | S Permit         |  |  |  |  |  |  |
| 802.1x  | Permit           |  |  |  |  |  |  |

## Active Directory 통합 설정

1단계. System Configuration(시스템 컨피그레이션) > User Accounts(사용자 계정)로 이동합니다.



2단계. Remote Authentication Service Table(원격 인증 서비스 테이블)에서 Add(**추가)**를 클릭하여 항목을 생성합니다.

## **Remote Authentication Service Table**



3단계. Name 필드에서 계정에 대한 사용자 이름을 생성합니다.이 예에서는 Jorah\_Admin이 사용됩니다.



5단계. AD Domain Name(AD 도메인 이름) 필드에 AD의 정규화된 도메인 이름을 입력합니다.

| AD Dom   | ain Name sampledomain.com   |
|--|---|
| 6단계. Primary 3<br>이 예에서는 <b>192</b>  | <i>Server</i> (기본 서버) 필드에 AD의 주소를 입력합니다.<br>2 <b>.168.2.122</b> 가 사용됩니다.  |
| Primary Serve  | er 192.168.2.122 Port 1234  |
| 7단계. <i>Port</i> 필드<br>이 예에서 <b>1234</b> 는   | .에 기본 서버의 포트 번호를 입력합니다.<br>= 포트 번호로 사용됩니다.  |
| Primary Serve  | er 192.168.2.122 Port 1234  |
| 8단계. (선택 사형<br><b>참고:</b> 이 예에서는   | 항) User Container Path 필드에 사용자가 포함된 루트 경로를 입력합니다.   |
| User Cor   | ntainer Path file:Documents/manage/co   |
| <b>User Cor</b><br>9단계. <b>적용</b> 을 클  | ntainer Path file:Documents/manage/containers/r 자공됩니다.  |
| <b>User Cor</b><br>9단계. <b>적용</b> 을 클<br>User Accour   | e me. Documents/manage/containers / 자공됩니다.<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co  |
| User Cor<br>9단계. 적용을 클<br>User Accour<br>Add/Edit Nev  | e nie. Documents/manage/containers / 자공됩니다.<br>file:Documents/manage/co<br>위력합니다.<br>nts  |
| User Cor<br>9단계. 적용을 클<br>User Accour<br>Add/Edit New<br><sub>Name</sub>   | e nie. Documents/manage/containers / 자공됩니다.<br>file:Documents/manage/co<br>4릭합니다.<br>nts  |
| User Cor<br>9단계. 적용을 클<br>User Accour<br>Add/Edit New<br>Name<br>Authentication Type                                     | htainer Path file:Documents/manage/containers/r 사용됩니다.<br>유릭합니다.<br>hts<br>w Domain<br>Jorah_Admin  |
| User Cor<br>9단계. 적용을 클<br>User Accour<br>Add/Edit New<br>Name<br>Authentication Type<br>AD Domain Name                   | e me.Documents/manage/containers/r 사용됩니다.<br>file:Documents/manage/co<br>위력합니다.<br>nts<br>v Domain<br>Jorah_Admin<br>Active Directory 및<br>sampledomain.com   |
| User Cor<br>9단계. 적용을 클<br>User Accour<br>Add/Edit Nev<br>Name<br>Authentication Type<br>AD Domain Name<br>Primary Server | e me. Documents/manage/containers/1 사용됩니다.<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/manage/co<br>file:Documents/fi |

10단계. 아래로 스크롤하여 *서비스 인증 시퀀스*로 이동하여 다양한 옵션에 대한 로그인 방법을 설 정합니다.

- 웹 로그인/NETFCONF/RESTCONF RV34x 라우터에 로그인하는 방법입니다.Use Default(기 본값 *사용*) 확인란의 선택을 취소하고 Primary(기본) 메서드를 Local DB(로컬 DB)로 설정합니 다.이렇게 하면 Active Directory 통합이 실패하는 경우에도 라우터에서 로그아웃되지 않습니다
- Site-to-Site/EzVPN 및 타사 Client-to-Site VPN AD를 사용하도록 Client-to-Site VPN 터널을 설정합니다.Use Default(기본값 *사용*) 확인란의 선택을 취소하고 Primary(기본) 방법을 Active Directory로, Secondary Method(보조 방법)를 Local DB로 설정합니다.

| S  | ervice Auth Sequence  |               |                      |   |                      |
|----|---|---------------|----------------------|---|----------------------|
| *  | Default Sequence is RADIUS > LDAP > AD > Local DB<br>Local DB must be enabled in Web Login/NETCONF/RESTCO | ONF           |                      |   |                      |
| 3  | Service Auth Sequence Table   |               |                      |   | ^                    |
|    | Service 🗢   | Use Default 🖨 | Customize: Primary 🖨 |   | Customize: Secondary |
|    | Web Login/NETCONF/RESTCONF  |               | Local DB             | ~ | None                 |
|    | Site-to-site/EzVPN&3rd Party Client-to-site VPN   |               | Active Directory     | ~ | Local DB             |
|    | AnyConnect SSL VPN  |               | Active Directory     | ~ | Local DB             |
|    |   |               |                      |   |                      |
| 11 | 난계. 적용을 <b>글딕압니나</b> .  |               |                      |   |                      |
| U  | lser Accounts   |               |                      |   | Apply                |
| S  | ervice Auth Sequence  |               |                      |   |                      |
| *  | Default Sequence is RADIUS > LDAP > AD > Local DB<br>Local DB must be enabled in Web Login/NETCONF/RES    | STCONF        |                      |   |                      |
|    | Service Auth Sequence Table   |               |                      |   |                      |

12단계. 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 저장합니다.

이제 RV34x Series 라우터에서 Active Directory 설정을 구성했습니다.

### LDAP

1단계. Remote Authentication Service Table(원격 인증 서비스 테이블)에서 Add(**추가)**를 클릭하여 항목을 생성합니다.

## **Remote Authentication Service Table**



2단계. 이름 필드에서 계정의 사용자 이름을 생성합니다.

LDAP에서 단일 원격 사용자 계정만 구성할 수 있습니다.

이 예에서는 Any\_Admin이 사용됩니다.

Name

Dany\_Admin

3단계. Authentication Type(인증 유형) 드롭다운 메뉴에서 LDAP를 선택합니다.LDS(Lightweight Directory Access Protocol)는 디렉토리 서비스에 액세스하는 데 사용되는 액세스 프로토콜입니다 .도메인 인증을 수행하기 위해 디렉토리 서버를 실행하는 원격 서버입니다.



4단계. Primary Server(기본 서버) 필드에 LDAP의 서버 주소를 입력합니다.

이 예에서는 192.168.7.122가 사용됩니다.

| Primary Server   | 192.168.7.122     | Port | 122 |  |
|------------------|-------------------|------|-----|--|
| 5단계. Port 필드에 기본 | 서버의 포트 번호를 입력합니다. |      |     |  |

#### 이 예에서 122는 포트 번호로 사용됩니다.

| Primary Server | 192.168.7.122 | Port | 122 |  |
|----------------|---------------|------|-----|--|
|                |               |      |     |  |

6단계. Base *DN* 필드에 LDAP 서버의 기본 DN을 입력합니다.기본 DN은 LDAP 서버가 권한 부여 요청을 받을 때 사용자를 검색하는 위치입니다.이 필드는 LDAP 서버에 구성된 기본 DN과 일치해 야 합니다.

이 예에서는 Dept101이 사용됩니다.

| Base DN | Dept101 |
|---------|---------|
|         |         |

7단계. 적용을 **클릭합니다**.원격 인증 서비스 테이블로 이동합니다.

User Accounts Edit New Doma 
 Deny\_Admin

 hendication Type
 LDAP

 anary Generation
 2

 nery Generation
 102.100.7.122

 Perf
 122

 e DN
 Degrin

8단계. (선택 사항) 원격 인증 서비스를 활성화 또는 비활성화하려면 활성화 또는 비활성화할 서비 스 옆의 확인란을 선택 또는 선택 취소합니다.

# **Remote Authentication Service Table**



Apply

9단계. 적용을 **클릭합니다**.

**User Accounts** 

이제 RV34x Series 라우터에서 LDAP를 성공적으로 구성했습니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

<u>여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.</u>