Cisco Business Series 스위치에서 루프백 탐지 활성화

목표

이 문서에서는 Cisco Business 220, 250 및 350 Series 스위치에서 루프백 탐지를 활성화하는 방법 을 살펴봅니다.

소개

LBD(Loopback Detection)는 루프 보호가 활성화된 포트에서 루프 프로토콜 패킷을 전송하여 루프 를 차단하는 스위치상의 기능입니다.스위치가 루프 프로토콜 패킷을 전송한 다음 동일한 패킷을 수 신하면 패킷을 수신한 포트가 종료됩니다.

LBD는 STP(Spanning Tree Protocol)와 독립적으로 작동합니다. 루프가 검색되면 루프를 수신한 포 트가 Shut Down(종료) 상태가 됩니다.트랩이 전송되고 이벤트가 기록됩니다.네트워크 관리자는 LBD 패킷 간의 시간 간격을 설정하는 탐지 간격을 정의할 수 있습니다.

지정된 포트에서 LBD를 활성화하려면 다음 조건을 설정해야 합니다.

- LBD는 전역적으로 활성화되어 있습니다.
- 특정 포트에서 LBD가 활성화됩니다.
- 포트 작동 상태가 작동 중입니다.
- 포트가 STP Forwarding 또는 Disabled 상태입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS220 시리즈(데이터시트) | 2.0.0.17
- CBS250(데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)
- CBS350(데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)
- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)
- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.1.0.57 (최신 다운로드)

루프백 감지 사용

1단계

스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Loopback Detection Settings(루프백 탐지 설정)를 선택합니다.



CBS 250 및 350 시리즈 스위치의 경우 상단 드롭다운 메뉴에서 Advanced settings(고급 설정)를 선 택합니다.

2단계

Enable(활성화) 확인란을 선택하여 루프백 *탐지를 수행합니다*.

Loopback De	etection Settings	
Loopback Detection:	Enable	
Detection Interval:	30	(Range: 1 - 60, Default: 30)

3단계

Detection Interval 필드에 값을 입력합니다.이렇게 하면 LBD 패킷 사이의 시간 간격(초)이 설정됩니다.

Loopback Detection Settings
Loopback Detection: C Enable Detection Interval: 30 Range: 1 - 60, Default: 30)
이 예에서는 30이 사용됩니다.
4단계
Apply를 클릭합니다.
Loopback Detection Settings
Loopback Detection: 🗹 Enable
Detection Interval: 30 (Range: 1 - 60, Default: 30)
5단계

컨피그레이션을 영구적으로 저장하려면 Copy/Save Configuration(컨피그레이션 복사/저장) 페이지 로 이동하거나 페이지 상단에서 **Save(저장**) 아이콘을 클릭합니다.



Loopback Detection Settings

포트에서 루프백 탐지 활성화

1단계

Loopback *Detection Port Setting Table(루프백 탐지 포트 설정 테이블*)에서 구성할 포트의 라디오 버튼을 클릭한 다음 Edit(수정)를 **클릭합니다**.

Loopback Detection Port Setting Table



Filter:	Interface	Type ec	uals to





Loopback Detection State

	Entry No.	Port	Administrative	Operational
0	1	GE1	Disabled	Inactive
0	2	GE2	Disabled	Inactive
0	3	GE3	Disabled	Inactive

이 예에서는 포트 GE2가 선택됩니다.

2단계

Edit *Loopback Detection Interface Settings(루프백 탐지 인터페이스 설정 수정*) 창이 나타납니다. *Interface* 드롭다운 목록에서 지정된 포트가 1단계에서 선택한 포트인지 확인합니다. 그렇지 않으면 드롭다운 화살표를 클릭하고 오른쪽 포트를 선택합니다.

Edit Loopback Detection Interface Settings



Enable(활성화) 확인란**에서 Loopback** *Detection State(루프백 탐지 상태)를 선택합니다*.

Edit Loopback Detection Interface Settings

Interface:	• Port	GE2 🛩	O LAG	LAG1 ~			
Loopback Detection State: CE Enable							
4단계							
Apply를 클릭합니다 .							
Edit Loopback Detec	tion Inte	rface Set	ttings	×			
Interface: O Port	GE2 ~	O LAG	AG1 ~				
Loopback Detection State: 🗹 Ena	ble						
			Apply	Close			
5단계							
컨피그레이션을 영구적으로 저장하려 로 이동하거나 페이지 상단에서 Save	면 Copy/Save (저장) 아이콘을	Configuration(취 을 클릭합니다.	컨피그레이션 특	록사/저장) 페이지			
CBS220-8P-E-20	à-CBS220-8P	Р-Е		admin(CBS22)			
Loopback Detection Se	ttings						
6단계							
Port Management(포트 관리) > Loopt 피그레이션을 확인합니다.루프백 탐ㅈ 니다 .	b ack Detection 관리 <i>상태</i> 및	Settings(루프브 <i>운영</i> 상태 <i>가</i> 이	빅 탐지 설정) 칭 제 Enabled(활·	ડ으로 돌아가 컨 성화됨)로 표시됩			
Loopback Detection Port Se	tting Table						
2							

Interface Type equals to

Go

Port 🗸

7단계

LBD를 활성화할 각 포트에 대해 1~4단계를 반복합니다.

결론

이제 Cisco Business 220, 250 또는 350 시리즈 스위치의 특정 포트에서 LBD를 활성화했습니다.