# 스위치에서 대시보드 보기 모니터링 및 사용자 지 정

### 목표

스위치의 웹 기반 유틸리티의 대시보드에는 스위치의 포트 사용률, 트래픽 오류, PoE(Power over Ethernet) 사용률 등 다양한 모니터링 툴에 대한 정보가 표시됩니다.

이 문서의 목적은 스위치의 포트 사용률, 트래픽 오류 및 PoE 사용률을 모니터링하기 위해 대 시보드를 확인하고 사용자 지정하는 방법을 보여 주는 것입니다.

# 적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈
- SX350 시리즈
- SG350X 시리즈
- SX550X 시리즈

### 소프트웨어 버전

• 2.2.0.66

## 포트 사용률, 트래픽 오류 및 PoE 사용률 모니터링

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 페이지 왼쪽 부분에서 Dashboard(대시보드 )를 선택합니다.



2단계. Customize(사용자 지정)를 클릭하여 스위치에서 모니터링할 모듈을 선택합니다.



#### 그런 다음 사각형 오른쪽에 선택할 수 있는 모듈이 페이지에 표시됩니다.



사용 가능한 모듈은 다음과 같습니다.

- 소규모 모듈:
- 시스템 상태 독립형 디바이스 또는 스택의 각 디바이스에 대한 디바이스 온도(이러한 정보를 사용할 수 있는 경우)에 대한 정보를 표시합니다.
- 자원 가동률 다양한 시스템 자원의 백분율로 활용률 상태를 막대형 차트로 표시합니다.
- 식별 시스템 설명, 펌웨어 버전, MAC 주소 등과 같은 디바이스 및 스택에 대한 기본 정보를 표시합니다.
- 스택 토폴로지 스택 토폴로지를 그래픽으로 표시
- PoE 사용률 디바이스 PoE(Power over Ethernet) 기능의 활용률입니다.일반적으로 0~100 범위의 백분율 값을 표시합니다.
- 대형 모듈:
- Latest Logs(최신 로그) 시스템에서 SYSLOG로 로깅한 5개의 최신 이벤트에 대한 정보를 포 함합니다.

- Suspended Interfaces 디바이스 또는 테이블 보기에서 일시 중단된 인터페이스를 표시합니다.
- Port Utilization(포트 사용률) 일정 기간 동안 스위치에 있는 포트의 총 사용률.
- 트래픽 오류 RMON(원격 모니터링) 통계에 계산된 다양한 유형의 오류 패킷 수입니다.

3단계. [작은 모듈] 및 [큰 모듈]에서 모니터할 항목을 페이지 중간에 있는 사각형으로 끌어 놓 아 선택합니다.

참고:이 예에서는 Port Utilization(포트 사용률)이 선택됩니다.

Small Modules		
System Health		
Resource Utilization		
Identification		
Stack Topology		
PoE Utilization		
Large Modules		
Latest Logs		
Suspended Interfaces		
Port Utilization		
Traffic Errors		

이제 Port Utilization(포트 사용률) 모듈이 대시보드의 상단 부분 그리드를 사용합니다.

Dashboard	
Done	
Port Utilization X	Small Modules
	System Health
	Resource Utilization
	Identification
	Stack Topology
	PoE Utilization
	Large Modules
	Latest Logs
	Suspended Interfaces
	Port Utilization
	Traffic Errors

4단계. 대시보드에 배치할 다른 모듈과 동일한 단계를 반복합니다.

**참고:**이 예에서는 Traffic Errors and PoE Utilization이 추가됩니다.

Dashboard	Done	
Port Utilization	×	Small Modules
		System Health
		Resource Utilization
		Identification
		Stack Topology
		PoE Utilization
Traffic Errors	×	Large Modules
		Latest Logs
		Suspended Interfaces
		Port Utilization
		Traffic Errors
PoE Utilization		

5단계. 완료를 **클릭합니다**.



이제 그리드에 배치한 각 모듈에 대한 정보가 페이지에 표시됩니다.아래 예에서는 마우스가 포트에서 맴돌면 포트 GE15 사용률 정보가 표시됩니다.

Port Utilization	/ex
Port: GE15 Traffic During Bytes Rece Port Speed	ng The Last 15 Seconds: mitted: 2188 lived: 0 : 1000
Traffic Errors	/cx
PoE Utilization	

또한 원하는 대로 보기 또는 설정을 변경하려면 모듈의 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

## 대시보드 보기 사용자 지정

#### 포트 사용률

Port Utilization(포트 사용률)에서 기본 설정으로 변경하려면

1단계. 오른쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하고 사용자 지정할 설정을 선택합니다.옵션은 다음 과 같습니다.

- 표시 모드 보기 유형을 장치 보기 또는 차트 보기로 변경합니다.
- 새로 고침 시간 새로 고칠 각 포트의 시간 간격을 설정하고 해당 포트에 대한 최신 정보를 표시합니다.새로 고침 안 함, 15초, 30초 또는 1분을 선택할 수 있습니다.
- 인터페이스 통계 새로 고침 빈도, 통계 수신 및 전송 통계와 같은 모든 정보가 표시되는 [인 터페이스] 페이지로 이동합니다.Status(상태) 및 Statistics(통계) > Interface(인터페이스)로 이 동하여 페이지에 직접 액세스할 수도 있습니다.



Traffic Errors 아래에서 기본 설정으로 변경하려면

1단계. 오른쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하고 사용자 지정할 설정을 선택합니다.옵션은 다음 과 같습니다.

- Display Mode(표시 모드) 보기 유형을 Device View(디바이스 보기) 또는 Table View(테이블 보기)로 변경합니다.
- 새로 고침 시간 새로 고칠 각 포트의 시간 간격을 설정하고 해당 포트에 대한 최신 정보를 표 시합니다.새로 고침 안 함, 1분 또는 30초를 선택할 수 있습니다.
- 트래픽 오류 정보 패킷 크기 및 물리적 레이어 오류에 대한 자세한 정보를 표시하는 Statistics 페이지로 이동합니다.정보는 RMON 표준에 따라 표시됩니다.Status and Statistics(상 태 및 통계) > RMON > Statistics(RMON 통계)로 이동하여 페이지에 직접 액세스할 수도 있습 니다.



#### PoE 사용률

PoE 사용률에서 기본 설정으로 변경하려면

1단계. 오른쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하고 사용자 지정할 설정을 선택합니다.옵션은 다음 과 같습니다.

- 새로 고침 시간 새로 고칠 각 포트의 시간 간격을 설정하고 해당 포트에 대한 최신 정보를 표 시합니다.새로 고침 안 함, 1분, 30초 또는 지금 새로 고침을 선택할 수 있습니다.
- PoE 전역 속성 전원 모드를 수정하고 생성할 PoE 트랩을 활성화하고 지정할 수 있는 PoE 속성 페이지로 이동합니다.Port Management(포트 관리) > PoE > Properties(속성)로 이동하여 페이지에 직접 액세스할 수도 있습니다.
- PoE Port Settings(PoE 포트 설정) 인터페이스에서 PoE를 활성화하고 PoE 모드가 포트 제한 인 경우 현재 전력 사용량 및 포트당 최대 전력 제한을 모니터링하는 시스템 정보를 표시하는 PoE 설정 페이지로 이동합니다.Port Management(포트 관리) > PoE > Settings(설정)로 이동하 여 직접 페이지에 액세스할 수도 있습니다.



**참고:**언제든지 아이콘을 클릭하여 그리드의 모듈 중 하나에 있는 정보를 새로 고치거나 각 모 듈의 오른쪽 상단에서 아이콘을 클릭하여 🎑 📓 모듈을 삭제할 수도 있습니다.

이제 스위치에서 대시보드를 성공적으로 사용자 정의했어야 합니다.

(C) 2016 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 유보되었습니다.