SPA300/SPA500 Series IP Phone에서 웹 인터페 이스 활성화/비활성화

목표

SPA300/SPA500 Series IP 전화기는 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.웹 인터페 이스에는 응답, 발신 및 부재 중 통화가 해당 전화기에 대한 장비 정보 및 통계와 함께 표시됩 니다.기본적으로 웹 인터페이스는 각 전화기에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 SPA300/SPA500 Series IP Phone에서 웹 인터페이스를 활성화하거나 비활성 화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·SPA300 Series IP Phone · SPA500 Series IP Phone

단계별 절차

웹 인터페이스 활성화 또는 비활성화



1단계. Setup 메뉴를 표시하려면 IP 전화의 Setup(설정) 버튼을 누릅니다.



2단계. **설정**을 선택하고 **선택**을 눌러 *설정* 메뉴를 표시합니다.

	<u></u>] S	ecurity Configuration				
Î	7	Security Configuration	T			
	8	Screen Save Mode				
Ų	9	Call Control Settings				
UC540						
C	Se	lect	Cancel			

3단계. Security Configuration(보안 컨피그레이션)을 선택하고 Select(선택)를 눌러 Security Configuration(보안 컨피그레이션) 메뉴를 표시합니다.

Security Configuration	
1 Web Access Enabled Yes	
₽ 2 Debug Server	
UC540	
	Cancel

4단계. 화면 상단에 잠금 자물쇠가 있는 경우 키패드에서 **별, 별, 파운드**를 눌러 설정을 편집할 수 있도록 잠금을 해제합니다.



5단계. Web Access Enabled(웹 액세스 활성화)를 선택하고 Edit(편집)를 눌러 웹 인터페이스 의 활성화 여부를 변경합니다.

C Security Configuration 읍	
Web Access Enabled	
Yes_	
UC540	
	ncel

6단계. Y/N을 눌러 웹 액세스의 활성화 여부를 토글합니다.

🗋 Security Configuration 읍	
Web Access Enabled	A
Yes_	
UC540	
ОК Y/N Са	ncel

7단계. **확인**을 눌러 설정을 적용합니다.



7단계. 저장을 눌러 설정을 저장하고 즉시 적용합니다.