## SPA525G 또는 SPA525G2 IP Phone에서 벨소리 변경

## 목표

IP 전화에서 전화 통화를 받을 때마다 벨소리가 재생됩니다.전화기에 여러 가지 벨소리가 미 리 실린다.재생되는 벨소리를 변경할 수 있으며 서로 다른 내선 번호를 고유한 벨소리를 할당 할 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 벨소리를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

·SPA525G IP 전화 · SPA525G2 IP 전화



## IP 전화의 벨소리 변경



1단계. IP 전화의 설정 단추를 눌러 정보 및 설정 메뉴를 표시합니다.

01/01 12:00p 📕 User1				
Information and Settings				
1	Directories			
2	Call History			
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
	Select	Exit	:	

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 User Preferences(사용자 기본 설정)를 선택 합니다.선택을 눌러 *사용자 기본 설정* 메뉴를 표시합니다.

01/01 12:00p 🚽 User1					
User Preferences					
1	Ring Settings				
2	Screen Preferences				
3	Bluetooth				
	Select	Bac	k		

3단계. 탐색 키를 사용하여 위아래로 스크롤하여 **벨소리 설정**을 선택합니다.선택**을** 눌러 *벨소* 리 메뉴를 표시합니다.

01/01 12:00p	June 19	ser1
Ring Tone		
Default Ring	Chirp 1	▶
Extension 1	Chirp 1	
Extension 2	Chirp 1	
Default Select		Back

4단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 기본 벨소리를 선택하거나 특정 내선에 벨 소리를 할당합니다.선택**을** 눌러 벨소리를 선택합니다.

**참고:**기본 벨소리를 변경하면 수동으로 벨소리가 할당되지 않은 모든 내선 번호에 대한 벨소 리가 변경됩니다.

01/01 12:00p 🚽 User1				
Select Ring Tone				
1	Chirp 1			
2	Chirp 2			
3	Analog 1			
4	Analog 2			
5	Are You There			
6	Bass			
7	Call Back			
	Play Select	Back		

5단계. 탐색 키를 사용하여 위아래로 스크롤하여 벨소리를 선택합니다.선택한 벨소리를 들으 려면 재생을 누릅니다.선택**을** 눌러 선택한 벨소리를 선택합니다.