# Upgradefirmware op een Switch

# Doel

De firmware is het programma dat de werking en functionaliteit van de switch regelt. Het is de combinatie van software en hardware die programmacode en gegevens heeft opgeslagen zodat het apparaat kan functioneren.

Het verbeteren van de firmware verbetert de prestaties van het apparaat, wat verbeterde beveiliging, nieuwe functies en bug-fixes kan bieden. Dit proces is ook nodig als u de volgende situaties tegenkomt:

- Frequente netwerkontkoppeling of intermitterende verbinding met behulp van de switch
- Lage connectie

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de firmware op uw switch kunt verbeteren.

### Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

### Softwareversie

• 2.2.0.66

## Upgradefirmware op de Switch

#### upgrade van de firmware

**Belangrijk:** Zorg er voordat u verdergaat voor dat u eerst de nieuwste software van uw switch downloaden op de <u>website</u> van<u>Cisco</u>. Typ deze pagina eenmaal in de productnaam van de switch. Bijvoorbeeld SF250. Selecteer vanuit die pagina het specifieke model dat u hebt. Selecteer de firmware-link en download. Als alternatief kunt u de stappen volgen in <u>Hoe u de firmware op elk</u> <u>apparaat kunt downloaden en upgraden</u>.

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies **Beheer > Bestandsbeheer > Firmware Operations**.

<ul> <li>Administration</li> </ul>
System Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
<ul> <li>System Log</li> </ul>
<ul> <li>File Management</li> </ul>
Firmware Operations
File Operations
File Directory

Stap 2. Klik op de radioknop Firmware bijwerken als het Type bewerking.

Active Firmware File:	image1.bin
Active Firmware Version:	2.2.0.27
Operation Type:	<ul> <li>Update Firmware</li> <li>Backup Firmware</li> <li>Swap Image</li> </ul>
Copy Method:	● HTTP/HTTPS ● USB

Stap 3. Klik op de radioknop HTTP/HTTPS als de Kopieermethode.

Active Firmware File:	image1.bin
Active Firmware Version:	2.2.0.27
Operation Type:	<ul> <li>Update Firmware</li> <li>Backup Firmware</li> <li>Swap Image</li> </ul>
Copy Method:	

**Opmerking:** Kies **USB** als u de firmware op de switch wilt overzetten met een USB-flitser.

Stap 4. Klik voor de bestandsnaam op **Kies bestand** en vul het laatst gedownload firmwarebestand in op uw computer.



Stap 5. Kies het bestand en klik op Openen.

Organize 🔻 New f	older	!≡ ▼
<ul> <li>★ Favorites</li> <li>■ Desktop</li> <li>▶ Downloads</li> <li>™ Recent Places</li> <li>■ Libraries</li> <li>■ Documents</li> <li>▶ Music</li> <li>■ Pictures</li> <li>■ Videos</li> </ul>	<ul> <li>Name         <ul> <li>image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2</li> <li>image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2</li> <li>ivy</li> <li>jing</li> <li>KQ58018 (1)</li> <li>KQ58018</li> </ul> </li> </ul>	Date modified 1/30/2016 8:10 AM 3/5/2016 12:01 AM 3/4/2016 5:16 AM 5/4/2016 3:01 PM 7/11/2016 3:45 PM 4/27/2016 2:47 PM 3/2/2016 7:54 AM 5/4/2016 9:51 AM 5/3/2016 4:05 PM
🕺 Homearoup File name:		▼ Cancel

#### Stap 6. Klik op Toepassen.

	Firmware Operations	3
	Active Firmware File:	image1.bin
	Active Firmware Version:	2.2.0.27
	Operation Type:	<ul> <li>Update Firmware</li> <li>Backup Firmware</li> <li>Swap Image</li> </ul>
	Copy Method:	● HTTP/HTTPS ● USB
	General File Name:	Choose File image_tesla2.2.0.66.bin
Apply Cancel		

Er verschijnt een voortgangsbalk die de voortgang van het upgradeproces toont.



Wanneer het proces is voltooid, verdwijnt de voortgangsbalk en het scherm geeft met een selectieteken aan dat het upgradeproces is voltooid.



#### Herstart de Switch

Om de aangepaste versie van de firmware toe te passen, moet de switch opnieuw worden opgestart.

Stap 1. Kies Administratie > Herstart.



#### Stap 2. Klik op Direct.

Reboot		
	To reboot the device, click the 'Reboot' button.	
	Reboot: 💿 Immediate	
	⑦ Date Jan    01    Time 00    00    HH:MM	
	○ In 00   Days 00   Hours 00   Minutes	

Stap 3. (Optioneel) Controleer het aankruisvakje **Opstartconfiguratie bestand wissen** om de opstartconfiguratie te verwijderen wanneer de switch opnieuw is opgestart. Als deze optie geselecteerd is, voert de switch in wezen een fabrieksstandaardinstelling uit aangezien zowel de actieve als de opstartconfiguraties na het opnieuw opstarten worden verwijderd.



Stap 4. Klik op Herstart.

Reboot	
To reboot the device, click the 'Reboot' button.	
Reboot: <ul> <li>Immediate</li> </ul>	
◯ Date Jan マ 01 マ Time 00 マ 00 マ HH:MM	
◯ In 00 - Days 00 - Hours 00 - Minutes	
Restore to Factory Defaults	
Clear Startup Configuration File	
Reboot Cancel Reboot Cancel	

De switch start het programma opnieuw op. Dit proces kan een paar minuten duren.

#### Controleer de nieuwe firmware

Controleer of de nieuwe firmware is bijgewerkt:

Stap 1. Kies Beheer > Bestandsbeheer > Firmware bewerkingen.



Stap 2. Controleer het gebied Active Firmware Versie om te controleren of de bijgewerkte firmware met succes is geüpload naar de switch.

Firmware Operations		
	Active Firmware File:	image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.0.66.bin
	Active Firmware Version	2.2.0.66

U moet nu met succes de firmware van uw switch hebben bijgewerkt.