CUCM OS Admin en security wachtwoord opnieuw instellen of wijzigen

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Het wachtwoord voor de OS-beheerder wijzigen Het beveiligingswachtwoord wijzigen OS-beheerder of beveiligingswachtwoord opnieuw instellen Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe het wachtwoord voor de OS-beheerder en het beveiligingswachtwoord moeten worden hersteld of gewijzigd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 10.5

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Call Manager versie 10.5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Het wachtwoord voor de OS-beheerder wijzigen

beheerder> Wachtwoord instellen Gebruikersbeheerder

U wordt gevraagd het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in te voeren. Nadat het systeem het wachtwoord heeft geverifieerd, wordt het gewijzigd.



Het beveiligingswachtwoord wijzigen

Beheerder> stel de gebruikersbeveiliging in

U wordt gevraagd het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in te voeren. Nadat het systeem het wachtwoord heeft geverifieerd, wordt het gewijzigd.

Zorg ervoor dat het veiligheidswachtwoord op de uitgever eerst wordt gewijzigd. Het beveiligingswachtwoord moet op alle clusterknooppunten hetzelfde zijn, anders communiceren de uitgever en abonnee(s) niet. Nadat het veiligheidswachtwoord op een clusterknooppunt is gewijzigd, moet u dat knooppunt opnieuw opstarten.

```
_
admin:set password user security
Please enter the old password: ********
   Please enter the new password: *********
Reenter new password to confirm: *********
WARNING:
Please make sure that the security password on the publisher is changed first.
The security password needs to be the same on all cluster nodes,
or the publisher and subscriber(s) will not communicate.
After changing the security password on a cluster node, please restart that node
Continue (y/n)?
admin:set password user security
Please enter the old password: ********
   Please enter the new password: *********
Reenter new password to confirm: *********
WARNING:
Please make sure that the security password on the publisher is changed first.
The security password needs to be the same on all cluster nodes,
or the publisher and subscriber(s) will not communicate.
After changing the security password on a cluster node, please restart that node
Continue (y/n)?
```



OS-beheerder of beveiligingswachtwoord opnieuw instellen

Stap 1. Meld u via deze gebruikersnaam en dit wachtwoord aan bij de Vsphere-client op de CUCM-console: **pwrecovery/pwreset**. U krijgt het scherm, zoals in het beeld:



Stap 2. Om verbinding te maken met het CD/DVD-station, kunt u een videobeeld uit datastore selecteren. Dit geeft geen nieuwe afbeelding van uw CUCM, maar dit is alleen om CUCM connectiviteit met vm-client te controleren.



Stap 3. Nadat de iso-afbeelding is geselecteerd, wordt u gevraagd op een willekeurige toets te drukken. Zodra het getest is krijg je een prompt om de iso te verwijderen.

🕜 bgl-	vaas-	-vc.	isco.co	om -	Sphe	re Clie	ent										1251				100								2.20										
File 8	dit	View	Inve	entory	Adr	ninist	ration	Plug-	ins H	ielp																													
	8		h Ho	me	8	Inver	ntory	Þ 🖏	VMs ar	nd Tempi	ates																											8 1 - da	ijain2
	88	1			3 6	ah (B	1	ə (10																												
	doopalan_MS-Lync doopalan_VCS811-Core doopalan_VCS812-Core doopalan_VCSC_7.2.3_Mster Getting S								rive 1 ting Star	Disconnect from datastore image arted, Summary, Resource Allocation, Performance, Tasks & Events, Alams, Console, Permissions, Maps																													
		000000	dgog dgog dgog dgog	balan_ balan_ balan_ balan_	VCSe- VCSe- VCSE_ VCSe-	MRA Spark 7.2.3 MRA	Master																																
																	_	_			_																		
															***																H.								
															*	We	lcr	ome	to	Plat	for	m pa	ISSW	ord	res	et		ana i	h la	*	*								
																Ha	mii	i an	ia a	ecur	ity	pas	SMO	ra i	ese	t ar	e pi	1221	Die		*								
																				***		***					****	****	-		ĸ								
														.*	***	***		***	****	****	***	****	****	****		***	****	****	****		•								
													**	UMU	lare	In	ista	alla	itio	n: 4	VC	pullZ	688	Hz	1	Disk	((s),	, Di	sk 1	:18	a gb	, 40	JOMB	KAM					
													You e-vs	wil Suhe	1 b	e r	requ	aire t	ed t	o re	mov	e, t	hen	ins	ert	any	j val	lid	CD/D	VD I	media	thre	ough	UMWa	ar				
													To I You	begi may	n y pr	ou ess	wil Co	il n ontr	need rol-	to Cat	rem	ove y ti	any me	to a	lia 1bor	from t.	n the	e VM	Ware	cl	ient	CD/D	JD di	vive.					
													NOTI ougl	E: A h vS	it a Sphe	ny re	po i c l i	int ient	whe t fo	n it r VM	re: War	ques e se	ts rve	inse r	rt	CD/D)VD n	ned i	a it	; sh	ould	be m	ounte	d tl	hr				
													Plea	ase	con	nec	t 1	the	CD/	DVD	Dri	ve f	rom	UMI	lare	cli	ient	and	pre	ess i	any k	ey wi	ien i	ready	y.				
													test	ting	fo	r r	emo	ova l	l of	CD/	DVD	med	lía																
													You Pres	mus ss a	t r	emo key	j wi	the	CD rea	∕DVD dy	me	dia	to	cont	inu	e.													

Stap 4. Druk op een willekeurige toets om verder te gaan. u krijgt de optie om het wachtwoord van de OS Admin opnieuw in te stellen (**voer een** wachtwoord in) of het beveiligingswachtwoord (**voer s in**).



Stap 5. U kunt het wachtwoord dienovereenkomstig wijzigen voor OS Admin of Security.



Opmerking: Maak een nieuwe back-up nadat het beveiligingswachtwoord is gewijzigd om problemen met betrekking tot de back-up/herstel te voorkomen.

Verifiëren

- In het geval van OS Admin kunt u zich aanmelden via een client- of OS Admin-pagina om te controleren of het wachtwoord is gewijzigd.
- Zorg er bij een beveiligingswachtwoord voor dat alle knooppunten in het cluster worden geverifieerd nadat het wachtwoord is gewijzigd via de opdracht : **toon netwerkcluster**



Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar om deze configuratie problemen op te lossen.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.