Landmobiele radio (LMR) / Hoot en Holler via IP configureren op IOS-XE spraakgateways

Inhoud

Inleiding **Voorwaarden** Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configuratie Verifiëren Spraakverificatie **Multicastverificatie** Problemen oplossen Instellen van oproepen problemen Audio-problemen **PCM-opname** Packet Capture (PCAP) **DSP-testtest** Test Multicast Recessie met VLC Media Player Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de optie Land Mobile Radio (LMR) of Hoot and Holler (Hootie) beschreven, waardoor analoge apparaten kunnen communiceren met andere (analoge en IP) endpoints via een multicast enabled LAN.

De spraakgateway fungeert als een demarcatiepunt tussen het IP-netwerk en de analoge endpoints en vergemakkelijkt het gesprek tussen analoge audio- en multicast Real-time Transport Protocol (RTP).

Bijgedragen door Kyzer Davis en Matt Snow, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Digitale signaalprocessor (DSP)
- <u>Analoge kaarten</u>
- Toepasselijke licenties voor de functie

```
!
license boot level appxk9
license boot level uck9
! or
license boot suite FoundationSuiteK9
license boot suite AdvUCSuiteK9
```

• Multicast voor LAN of WAN

Opmerking: Dit document bestrijkt niet de vele facetten van de multicast configuratie op het LAN of WAN. Raadpleeg de toepasselijke documentatie om multicast op LAN- of WAN-apparaten in het netwerkpad in te schakelen.

Gebruikte componenten

- 4451-X
- NIM-4E/M
- IOS-XE 16.3 of hoger. (Releaseopmerkingen) [Aanbevolen: IOS-XE 16.7 of hoger]

ISR4451# show inventory	
NAME: "Chassis", DESCR:	"Cisco ISR4451 Chassis"
PID: ISR4451-X/K9 ,	VID: V03 , SN: XXXXXXXX
NAME: "NIM subslot 0/3",	DESCR: "NIM-4E/M Voice Analog Module"
PID: NIM-4E/M ,	VID: V01 , SN: XXXXXXXX

Opmerking: Analoge NIM-kaarten met ISR 4000 spraakgateways maken gebruik van on-NIM DSP(s). Dus is er geen DSP voor het moederbord vereist.

Achtergrondinformatie

Mogelijk gebruik:

- Radioapparatuur en alarmsystemen, met inbegrip van drukkraalapparatuur
- Multicast voor informatie (radio-omroepen)
- Analoge turbinesystemen

Opmerking: Dit zijn een paar voorbeelden van gebruik. De toepassing is niet beperkt tot deze functies.

De oorspronkelijke <u>ontwerphandleiding voor LMR</u> dekt de benodigde items voor de nieuwste generatie Cisco-spraakgateways niet. Daarom beschrijft dit document de LMR / Hootie optie in termen van IOS-XE apparaten zoals ISR 4300 en 4400 Series spraakgateways.

Hier is een voorbeeldtopologie;



Layer 7 signalering en media

Analog Endpoint <> Ear and Mouth (E&M) Port <> Cisco Voice Gateway (4451-X) <> Multicast Enabled LAN <> IP Endpoint.

Tip: Onthoud, aangezien de IP backbone multicast gebruikt, hoeft de spraakgateway alleen bij de gewenste multicast-groep te kunnen aansluiten. De spraakgateway weet niet van de andere endpoints en communiceert niet rechtstreeks met hen als gevolg van het feit dat dit document informatie bevat over een voorbeeldconfiguratie, tips, opdrachten en probleemoplossing in één LMR/Help-spraakgateway.

Configuratie

Stap 1. U moet eerst de IOS-XE licenties configureren die vereist zijn om spraak en de multicast functie te bedienen.

```
config t
!
license boot level appxk9
license boot level uck9
! or
license boot suite FoundationSuiteK9
```

license boot suite AdvUCSuiteK9 ! exit ! wr ! reload !

Wanneer het apparaat is aangedreven, controleer of de licentiestatus overeenkomt met de uitvoering van deze opdracht:

ISR4451# show license fe	ature				
Feature name	Enforcement	Evaluation	Subscription	Enabled	RightToUse
appxk9	yes	yes	no	yes	yes
uck9	yes	yes	no	yes	yes

Stap 2. Hierna definieert u een multicast Voice-over-IP kiespeer die de gewenste multicast IP en poort bevat;

```
!
dial-peer voice 33333 voip
destination-pattern 33333
session protocol multicast
session target ipv4:239.X.X.X:21000
codec g711ulaw
vad aggressive !
```

Synthetisch voor dial-peers:

CLI-opdracht	Beschrijving
bestemming- patroon	Overeenkomstverklaring voor de wijzerplaat-peer. Vereist dat de dial-peers bruikbaar
<nummer></nummer>	Descet het ennement en det dess würsenlach nach von Multisset even ID fürstisseliteit
sessieprotocol	wordt gebruikt.
sessiedoel ipv4: <a.b.c.d.>:xxx xx</a.b.c.d.>	Dit is de IP en poort voor de multicast groep waarin de spraakgateway zich verenigt o multicast RTP te verzenden/ontvangen.
codec <codec></codec>	Defineert de codec die moet worden gebruikt voor multicast RTP-pakketten. Onderste codecs zijn G711ulaw, G711alaw, G729 en G726.
	Wanneer u VAD met opdracht geen vad uitschakelt, schakelt u Spraakdetectie uit voo deze RTP-stroom.
Incl vad lagrossiaf	Wanneer de commando vad agressief wordt gebruikt, is de VAD geluidsdrempel verlavan -78 naar -62 dBm. Ruis die onder de -62 dBm-drempel valt, wordt beschouwd als
	en wordt niet via het netwerk verzonden. Bovendien worden onbekende verpakkinger beschouwd als stilte en worden weggegooid. Bron
	Opmerking: Met vad agressief kunt u VIF in de show ip route niet zien omdat er geen pakketten hoeven te worden verzonden van de LMR router.

Stap 3. Om een permanente (altijd omhoog) verbinding tussen de multicast groep en deze spraakgateway voor de analoge poort te vergemakkelijken moet u een **spraak-klasse permanent** definiëren en dit dan op de spraak-poort toepassen.

spraakklasse permanente opdrachtsyntaxis

CLI-opdracht	Beschrijving	Bron
time-out voor signaaltiming -	schakelt detectie van verlies van signalering uit. Kan	OpdrachtSynthetise
out <seconden>}</seconden>	optioneel het aantal seconden instellen.	<u>gids</u>
signaalhouder met	Specificeert het blijvende signalerende pakketinterval in	OpdrachtSynthetise
invaliditeit <seconden>}</seconden>	seconden. Gehandicapten sturen geen keepalives.	<u>gids</u>

De spraak-poort wordt dan ingesteld voor het gewenste type verbinding voor de E&M poort en vervolgens de opdracht. (*E&M of andere analoge specifieke configuraties die niet in dit document worden behandeld_Raadpleeg de E&M Configuration Guide voor meer informatie.*)

Stap 4. De telefoon en de houder van Cisco over IP verstrekken een altijd-op communicatiebrug. Eindgebruikers hoeven geen telefoonnummers te bellen om contact op te nemen met de andere leden van een telefoongroep. Om deze functionaliteit te simuleren, verstrekt Cisco IOS een eigenschap die men Connection Trunk noemt. De boomstam van de verbinding voorziet een permanent spraakgesprek, dat geen input van de eindgebruiker vereist, omdat alle cijfers intern door de router/gateway worden gedraaid.

Deze verbindingsboomstam verbindt de stem-poort aan een multicast adres u in de wijzerplaatpeer configuratiestap vormde.

!
voice-port 0/1/0 connection trunk 33333 !

Analoge poortadapter - Synthetisch

CLI-opdracht	Beschrijving	Bron
verbindingsstam <nummer></nummer>	Specificeert een verbinding die een permanente verbinding met een PBX emuleert. Een verbinding met de romp blijft permanent zonder actieve oproepen.	<u>OpdrachtSynthetische</u> gids

Stap 5. Zodra de spraakconfiguratie is voltooid, moet u de multicast-configuratie definiëren.

```
!
ip multicast-routing distributed
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address Y.Y.Y.Y 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
! interface Vif1
ip address 192.0.2.2 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
interface Service-Engine0/1/0
ip pim sparse-mode
!
ip pim rp-address 2.x.x.x
!
```

Opmerkingen over de configuratie van multicast:

• De interface Service-Engine is de Layer 3-interface voor de PVDM op de analoge NIM. Dit

moet worden geconfigureerd met een opdracht Protocol Independent Multicast (PIM), net als elke andere in-/egress Layer 3-interface

- Het Service-Engine heeft geen IP-adres nodig
- Het type PIM-configuratie is afhankelijk van het type multicast-implementatie op uw LAN
- Multicast voor routing moet worden ingeschakeld, zelfs als al het verkeer binnen hetzelfde VLAN valt
- Voor multicast RTP die uit de router komt, moet de IP VIF IP minus 1 zijn. Onze bron moet 192.0.2.1 zijn omdat we 192.0.2.2 op VIF hebben ingesteld. In sommige scenario's kan dit VIF plus 1 zijn, maar voor deze configuratie werd de VIF verondersteld min 1. Controleer altijd tonen ip route om te zien wat VIF door de router wordt gebruikt.
- Multicast PIM kan dezelfde Spraakgateway zijn voor dit lab echter, de Multicast PIM is op een ander apparaat in het netwerk (2.x.x.x) dat door middel van een Ecu (niet getoond) wordt geleerd

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Spraakverificatie

Wanneer de configuraties compleet zijn, wordt er een permanente verbinding gevormd. U kunt deze uitvoer van het showopdracht gebruiken om het te verifiëren;

ISR4451# show cal	l active	voice com	pact					
<callid> A/O FAX</callid>	K T <sec></sec>	Codec	type	Pe	eer Address	s IP	R <ip>:<udp< th=""><th>> VRF</th></udp<></ip>	> VRF
Total call-legs: 2	2							
115 ANS	т24	g711ulaw	TELE	P				
116 ORG	т0	g711ulaw	VOIP	P	33333	239.x.x.x	:21000	
ISR4451# show voi	p rtp co	nnections						
VoIP RTP Port Usag	ge Infor	mation:						
Max Ports Availab	le: 1999	9, Ports Re	eserved: 1	01, Poi	rts in Use	: 0		
Port range not com	nfigured							
			Min	Max	Ports	Ports	Ports	
Media-Address Rang	ge		Port	Port	Available	Reserved	In-use	
Global Media Pool			8000	48198	19999	101	0	
VoIP RTP active co	onnectio	ns :						
No. CallId dst	CallId	LocalRTP 1	RmtRTP L	ocalIP				RemoteIP
MPSS VRF								
1 116 2	115	15986	21000	192.0	.2.1			239.X.X.X
NO NA								
Found 1 active RT	? connec	tions						
ISR4451# show voi d	ce port	summary						

					IN	OUT	
PORT	CH	SIG-TYPE	ADMIN	OPER	STATUS	STATUS	EC
=================	==	============	=====	====	========	=======	==
0/3/1		e&m-imd	up	up	trunked	trunked	У

ISR4451# show voice callsummaryPORTCODECVADVTSPSTATEPORTCODECVADVTSPSTATEPORTG711ulawyS_CONNECTS_TRUNKED

ISR4451# **show voice call status** CallID CID ccVdb Port Slot/Bay/DSP:Ch Called # Codec MLPP Dial-peers 0x73 12D0 0x7F7475CF8C08 **0/3/1** 0/3/1:1 **33333 g711ulaw** 4 777 33333777/**33333** 1 active call found

ISR4451# show voice trunk-conditioning supervisory
FAST SCAN
0/3/1 : state : TRUNK_SC_CONN_DEFAULT_OOS, voice : off , signal : on ,master
status: lost keepalive, trunk connected
sequence oos : idle and oos
pattern :rx_idle = 0000 rx_oos = 1111
timeout timing : idle = 0, idle_off = 0, restart = 120, standby = 0, timeout = 30
supp_all = 0, supp_voice = 0, keep_alive = 5
timer: oos_ais_timer = 46, timer = 43

ISR4451# show voice trunk-conditioning signaling

0/3/1 : hardware-state ACTIVE signal type is NorthamericanCAS status : lost keepalive, forced playout pattern = 0xF idle monitoring : disabled tx_idle = FALSE, rx_idle = FALSE, tx_oos = FALSE, lost_keepalive = TRUE trunk_down_timer = 0, rx_ais_duration = 0, idle_timer = 0,tx_oos_timer = 0

Om IP naar analoge replicatie te controleren eerst de nieuwe IOS-XE Opdracht controleren:

ISR4451# show platform hardware qfp active feature sbc hootie group SBC Hootie structure : _____ VRF = 0 IP = 239.X.X.X = 21000 Port Protocol = 1 Calls in group = 1 SBC Hootie group Statistics = 2873 Total RTP packets received Total RTP octects received = 573520 Total RTP packets replicated = 2873 Total RTP octects replicated = 573520 = 0 Total RTP packets dropped Total RTP octects dropped = 0

ISR4451# show platform hardware qfp active feature sbc hootie group SBC Hootie structure :

VRF	= 0
IP	= 239.X.X.X
Port	= 21000
Protocol	= 1
Calls in group	= 1

SBC Hootie group Statistics

Total	RTP	packets	received	=	3111
Total	RTP	octects	received	=	621032
Total	RTP	packets	replicated	=	3111
Total	RTP	octects	replicated	=	621032
Total Total	RTP RTP	octects packets	replicated dropped	= =	621032 0

Multicastverificatie

Controleer PIM-buren:

```
ISR4451# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
        P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable,
        L - DR Load-balancing Capable
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Prio/Mode
Y.Y.Y.Y GigabitEthernet0/0/1 00:20:13/00:01:41 v2 1 / DR S P G
Controleer of de routeuitvoer juist is:
```

```
ISR4451# show ip mroute
[snip]
(192.0.2.1, 239.X.X.X), 00:01:08/00:02:20, flags: FT
Incoming interface: Vif1, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/1, Forward/Sparse, 00:01:08/00:03:19
```

Controleer of we de multicast RP in de lijst hebben:

```
ISR4451# show ip igmp member
Flags: A - aggregate, T - tracked
      L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3
       I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel
      1,2,3 - The version of IGMP, the group is in
Channel/Group-Flags:
      / - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G))
Reporter:
       <mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked
                  - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude
       <n>/<m>
Channel/Group
                               Reporter
                                               Uptime Exp. Flags Interface
 *,239.X.X.X
                              192.0.2.2
                                          00:01:16 01:43 2VA
                                                              Vi1
Controleer multicast pakketreplicatie:
```

```
RP# show ip mroute count
[snip]
Group: 239.X.X.X, Source count: 1, Packets forwarded: 2107, Packets received: 2108
    RP-tree: Forwarding: 2/0/56/0, Other: 2/0/0
    Source: 192.168.19.1/32, Forwarding: 2105/50/158/80, Other: 2106/0/1

RP# show ip mroute count
[snip]
Group: 239.X.X.X, Source count: 1, Packets forwarded: 2190, Packets received: 2191
    RP-tree: Forwarding: 2/0/56/0, Other: 2/0/0
    Source: 192.168.19.1/32, Forwarding: 2188/50/159/80, Other: 2189/0/1
De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde show-opdrachten.
Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de opdrachtoutput te bekijken.
```

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Instellen van oproepen problemen

Als de verbinding niet tot stand is gebracht, controleer dan eerst de signalering via deze apparaten:

```
debug vpm signal
debug voip vtsp session
debug voip ccapi inout
Debug monster:
123165: Oct XX 13:21:55.563: htsp_process_event: [0/3/1, S_DOWN, E_HTSP_IF_INSERVICE]
123166: Oct XX 13:21:55.564: %LINK-3-UPDOWN: Interface recEive and transMit 0/3/1, changed
state to up
123167: Oct XX 13:21:55.564: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
8 8 8 8
8888
123168: Oct XX 13:21:55.564: recEive and transMit 0/3/1 tx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
СССС
CCCC
123169: Oct XX 13:21:55.564: htsp_process_event: [0/3/1, S_OPEN_PEND,
E_HTSP_GO_TRUNK]em_trunk_null_init
123170: Oct XX 13:21:55.564: flex_set_Legerity_impedance: [0/3/1] impedance = 0
123171: Oct XX 13:21:55.704: htsp_process_event: [0/3/1, S_TRUNK_NULL,
E_HTSP_INSERVE]default_trunk_down
123172: Oct XX 13:21:55.704: htsp_timer - 6204 msec
123173: Oct XX 13:21:55.919: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty3 (192.168.19.2)
123174: Oct XX 13:22:01.908: htsp_process_event: [0/3/1, S_TRUNK_PEND, E_HTSP_EVENT_TIMER]
123175: Oct XX 13:22:01.908: htsp_timer_stop htsp_setup_ind
123176: Oct XX 13:22:01.908: [0/3/1] get_local_station_id calling num= calling name= calling
time=10/08 13:22 orig called=
123177: Oct XX 13:22:01.908: htsp_timer - 2000 msec
```

```
123181: Oct XX 13:22:01.909: //-1/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x7F7475CF8C08, Call Info(
   Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened,
Presentation=Allowed),
   Called Number=33333(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=777, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE
Present=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
123203: Oct XX 13:22:01.911: //115/80F08D0180E8/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=33333(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Redirect Number=, Display Info=
   Account Number=, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=80F08D01-CA55-11E8-80E8-8E0AC3C8E4C4, Outgoing Dial-peer=33333
123252: Oct XX 13:22:01.914: //116/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_caps_ack:
   Destination Interface=0x7F7475CF8C08, Destination Call Id=115, Source Call Id=116,
   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Fax Version:=0, Vad=AGGRESSIVE(0x4),
   Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=2165)
123253: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_caps_ack:
   Destination Interface=0x7F7471175B68, Destination Call Id=116, Source Call Id=115,
   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Fax Version:=0, Vad=AGGRESSIVE(0x4),
   Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=2165)
123255: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp_call_connect: Connected
Name
123256: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp_call_connect:
Connected Number 33333
123257: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp_call_connect:
Connected oct3a 0
123258: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/CCAPI/ccCallConnect:
   Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE)
123265: Oct XX 13:22:01.916: htsp_process_event: [0/3/1, S_TRUNK_W_CUTTHRU,
E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]
123266: Oct XX 13:22:01.916: send_trunk_dsp_voice_chnl_mapping:[0/3/1], 1/0/0
123267: Oct XX 13:22:01.916: send_trunk_dsp_sig_chnl_mapping:[0/3/1], 129/0/0
123268: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 8 default_trunk_up
123269: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 tx signal map:
0 0 0 0
0 0 0 0
FFFF
F F F F default_trunk_updefault_trunk_up
123270: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 8 default_trunk_up
123271: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 tx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
FFFF
F F F F default trunk up
123272: Oct XX 13:22:01.916: %HTSP-5-UPDOWN: Trunk port(channel) [0/3/1] is up
```

Als u deze fout ziet, is deze te wijten aan de opdracht in multicast van het sessieprotocol niet

beschikbaar in de dial-peers.

%VOICE_IEC-3-GW: H323: Internal Error (H225 chn, sock fail in RAS): IEC=1.1.186.5.81.0

Audio-problemen

Als het probleem in geen audio ligt, controleer of de spraakgateway correct is aangesloten bij de multicast groep. Raadpleeg de opdrachtoutput in het verificatiegedeelte van dit document voor een basisuitvoer van een werkapparaat. De uitgaande interface van het tonen IP route opdracht voor de specifieke multicast groep moet nooit **leeg** zijn. Als u een Null uitgaande interface review van de toepasselijke netwerkconfiguraties voor het multicast LAN ziet omdat dit aangeeft dat de spraakgateway niet goed bij de multicast groep kan aansluiten.

Steekproef Nul uitgaande interface:

Router# show ip mroute 239.X.X.X

```
(*, 239.X.X.X), 00:22:02/stopped, RP 10.188.0.1, flags: SJCF
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/1, RPF nbr X.X.X.X
Outgoing interface list:
    Vif1, Forward/Sparse-Dense, 00:18:27/00:02:32
(A.B.C.D, 239.X.X.X), 00:20:34/00:01:23, flags: PFT
Incoming interface: Vif1, RPF nbr 0.0.0.0
```

```
Outgoing interface list: Null
```

Als het apparaat correct is in de multicast groep maar de audio kwesties nog steeds blijven voortbestaan, toont de opdracht platform hardware qfp actieve eigenschap sbc een paar keer om te verifiëren of het apparaat pakketten kan ontvangen en reproduceren. De tellers moeten elke keer verhogen wanneer de opdracht wordt uitgevoerd. In plaats hiervan kan de opdracht tonen hoe platform hardware qfp actieve statistieken dalen worden uitgevoerd om te zien of de spraakgateway het verkeer verlaagt. Om deze tellers te ontruimen, laat de actieve statistieken van het platform van de show van de hardware qfp duidelijk vallen.

Als **IP multicast-routing** niet is ingesteld, is de reden voor de daling van IPv4mcNoRoute-stappen zoals aangegeven:

4451# show platform hardware q	fp active statistics drop	
Global Drop Stats	Packets	Octets
Ipv4mcNoRoute	728	145272

Andere audio kwesties zoals die waar de gateway multicast RTP pakketten niet kan herhalen die aan analoge zij aan IP kant worden ontvangen, kunnen wegens een probleem met de multicast configuratie voorkomen. Deze kwesties kunnen zich manifesteren als de reden voor FIAError als deze druppels worden waargenomen. Wanneer deze worden waargenomen, herzie de toepasbare multicast configuraties en zorg ervoor dat de gateway zich correct bij de multicast groep kan aansluiten en dat het tonen **ip** route opdracht een geldige output interface heeft. Zie het multicast gedeelte van dit document voor basisopdracht uitgangen.

4451# show platform hardware qfp active statistics drop

FIRError 724 144800 Als multicast routing niet is ingeschakeld, wordt de uitvoer van de tonen-ip-routeswitches als zodanig uitgevoerd.

ISR4451# sh ip mroute
IP Multicast Forwarding is not enabled.
[snip]

PCM-opname

Om te verifiëren of analoge audio wordt verzonden of ontvangen op een spraak-poort kunt u een PCM-opname maken. <u>Volledig PCM-documentatie</u>

conf t
voice pcm capture buffer 200000
voice pcm capture destination bootflash:
exit
!
test voice port 0/1/0 pcm-dump caplog ffffff duration 255
! send audio test voice port 0/1/0 pcm-dump disable ! copy flash:/<filename>.dat
[ftp://user:pass@ip.address/filename.pcap | tftp://a.b.c.d/filename] ! TAC is required to decode
the binary .dat file into SIN/SOUT/RIN audio streams

Packet Capture (PCAP)

Om te verifiëren of multicast RTP wordt verzonden of ontvangen, kunt u een Packet Capture (PCAP) op de fysieke interface gebruiken. <u>Volledige EPC Documentatie</u>.

! NOT IN CONFIGURATION TERMINAL monitor capture TAC int gig0/0/1 both monitor capture TAC match any ! monitor capture TAC start ! send audio monitor capture TAC stop ! monitor capture TAC export [flash:/filename.pcap | ftp://user:pass@ip.address/filename.pcap | tftp://a.b.c.d/filename] ! monitor capture TAC clear

DSP-testtest

Indien nodig kan er een testtint worden gegenereerd door de DSP/PVDM op de spraakgateway in de gewenste richting (Network-IP-LAN zijde of Local-Port side).

Deze toon kan naar de DSP naar het IP LAN multicast adres worden gericht. Deze opdrachten kunnen worden gebruikt om in/uit te schakelen. De verbinding moet actief zijn en u moet de analoge poort voor de test specificeren.

test voice port 0/1/0 inject-tone network 1000
! A 1000hz tone is now being generated from the analog port to the IP LAN Multicast Address test
voice port 0/1/0 inject-tone network disable

Om een tint uit de DSP-poort te genereren kunnen deze opdrachten worden gebruikt om in/uit te schakelen. De verbinding moet actief zijn en u moet de analoge poort voor de test specificeren.

 $!\ A\ 1000hz\ tone\ is\ now\ being\ generated\ out\ of\ the\ analog\ port.\ test\ voice\ port\ 0/1/0\ inject-tone\ local\ disable$

Test Multicast Recessie met VLC Media Player

Download VLC Media Player en navigeer naar media > Open Network Stream

Med	dia	Playback	Audio	Video	Subtitle	Tools	View
Open File Ctrl+O							
Open Multiple Files Ctrl+Shift+O							
Open Folder Ctrl+F					F		
📀 Open Disc Ctrl+D							
-	Ор	en Network	Stream.		Ctrl+	N	

Voer het multicast RTP IP-adres in in dit formaat en druk op af

rtp://@239.X.X.X:21000

🛓 Open Media			—		\times				
🕨 File 🛛 🚱 Disc	🏪 Network	📑 Capture Dev	/ice						
Network Protocol					_				
Please enter a network URL:									
rtp://@20011110121000 · V									
http://www.example.com/stream.avi rtp://@:1234 mms://mms.examples.com/stream.asx rtsp://server.example.org:8080/test.sdp http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x									
Show more options									
		P	'lay 🔻	Car	ncel				

Download en open Wireshark. Selecteer vervolgens de gewenste specifieke interface voor de pakketvastlegging.

Start een opname met het filter van rtp.

Als alles goed ging moet u worden aangesloten bij de multicast RP. (De zelfde multicast opdrachten kunnen van de RP worden uitgevoerd om de PC die bij de multicast groep is aangesloten te verifiëren).

Of genereer een tint door de toonopdrachten of heb een analoge eindmarkering.

Nu moet je pakjes wireshark zien. Vergeet niet dat de bron IP min 1 moet zijn van VIF IP zodat het voor onze test 192.0.2.2-1 = 192.0.2.1 moet zijn.

N	^	Time	Source	Destination	Destination Port	Protocol	Length	Info				
1		22 14:09:21 060272			21000	DTD	214	DT-TTU-T 6 711 DCMU	SSDC-0-70D4	Sec-2719	Timo=660524125	Mank
T		55 14:00:51.900575	JERRA A JERRA JERRA J.	, 199 ,	21000	RIP	214	PT=110-1 G.711 PCH0,	55RC=0x7904,	Seq=5/10,	Time=009554125,	пагк
		34 14:08:31.980461	0.9720.00001901	2189.000.00.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3719,	Time=669534285	
		35 14:08:32.000448	3199231686319931	2589.000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3720,	Time=669534445	
		36 14:08:32.020594	3199231686319331	2510.000.00.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3721,	Time=669534605	
		37 14:08:32.040123	01992.01686.0199.01	2289.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3722,	Time=669534765	
		38 14:08:32.060368	31997231,6882319931	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3723,	Time=669534925	
		39 14:08:32.080459	3159231689315931	2589.0001.00.01	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3724,	Time=669535085	
		40 14:08:32.100577	012922016885012901	225800.000008800	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3725,	Time=669535245	
		42 14:08:32.120098	3199231688319331	2510.000.00.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3726,	Time=669535405	
		43 14:08:32.140343	0199201686019001	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3727,	Time=669535565	
		44 14:08:32.160470	3199231686319931	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3728,	Time=669535725	
		45 14:08:32.180532	319923168031931	2589.000089.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3729,	Time=669535885	
		46 14:08:32.200625	01992201,6882019901	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3730,	Time=669536045	
		47 14:08:32.220073	319923168831931	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3731,	Time=669536205	
		48 14:08:32.240231	0199201686019901	2589.0000.08.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3732,	Time=669536365	
		49 14:08:32.260346	3199231688319931	2589.000089.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3733,	Time=669536525	
		50 14:08:32.280352	3199231680319131	2589.000089.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3734,	Time=669536685	
		51 14:08:32.300434	01992201,6882019901	2018/01/01/01/08/00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3735,	Time=669536845	
		52 14:08:32.320509	319923188031931	2589.0001.08.01	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU,	SSRC=0x79D4,	Seq=3736,	Time=669537005	

De <u>Cisco CLI Analyzer</u> (<u>alleen geregistreerde</u> klanten) ondersteunt bepaalde **show-**opdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg <u>Important Information on Debug Commands (Belangrijke informatie over opdrachten met debug) voordat u opdrachten met debug opgeeft.</u>

Gerelateerde informatie

• bekende gebreken

<u>CSCvd18792</u> - ISR4K - Hoot and Holler E&M poort kan niet worden gekoppeld aan een multicast hub

CSCve6876 - ISR4K - multicast RP-registratie voor pakketten van DSP wordt ingetrokken

CSCve71893 - ISR4K - Meldprobleem met Hoot en Holler voor multicast replicatie

• Technische ondersteuning en documentatie - Cisco-systeem