Exemplo de configuração de multicast ASR 1000 OTV

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados Configurar Diagrama de Rede com Conectividade L2/L3 Básica Conectividade L2/L3 básica Configuração mínima de multicast de OTV Verificação de OTV Diagrama de Rede com OTV Comandos de verificação e saída esperada Problema comum Troubleshoot Crie uma captura de pacote na interface de união para ver os pacotes de saudação do OTV Verifique o estado da rota no OTV ASR Crie uma captura de pacote na interface de união para ver pacotes de dados OTV Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o modo multicast OTV (Overlay Transport Virtualization) na plataforma Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000. O OTV estende a topologia da camada 2 (L2) pelos locais fisicamente diferentes, o que permite que os dispositivos se comuniquem em L2 através de um provedor da camada 3 (L3). Os dispositivos no Site 1 acreditam que estão no mesmo domínio de broadcast dos do Site 2.



Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração de Conexão Virtual Ethernet (EVC)
- Configuração L2 e L3 básica na plataforma ASR
- Conhecimento de configuração do Protocolo de Gerenciamento de Grupos Internet Básicos (IGMP - Internet Group Management Protocol) Versão 3 e PIM (Protocol Independent Multicast)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no ASR1002 com Cisco IOS[®] Versão asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin.

Seu sistema deve ter estes requisitos para implementar o recurso OTV no ASR 1000:

- Cisco IOS-XE versão 3.5S ou posterior
- Unidade máxima de transmissão (MTU) de 1542 ou superior

Note: O OTV adiciona um cabeçalho de 42 bytes com o bit Do Not Fragment (DF-bit) a todos os pacotes encapsulados. Para transportar pacotes de 1.500 bytes através da sobreposição, a rede de trânsito deve suportar uma MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade Máxima de Transmissão) de 1.542 ou superior. Para permitir a fragmentação em OTV, você deve habilitar a **interface de junção de fragmentação de otv** <interface>.

Alcançabilidade unicast e multicast entre sites

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Esta seção descreve como configurar o modo multicast OTV.

Diagrama de Rede com Conectividade L2/L3 Básica



Conectividade L2/L3 básica

Comece com uma configuração básica. A interface interna no ASR é configurada para instâncias de serviço para tráfego dot1q. A interface de junção OTV é a interface externa WAN L3.

```
ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable
```

Como o OTV adiciona um cabeçalho de 42 bytes, você deve verificar se o ISP (Provedor de serviços de Internet) passa o tamanho mínimo de MTU de site para site. Para realizar essa verificação, envie um tamanho de pacote de 1542 com o DF-bit definido. Isso dá ao ISP a carga necessária mais a marca **não fragmentar** no pacote para simular um pacote OTV. Se não for possível fazer ping sem o bit DF, então você tem um problema de roteamento. Se você puder fazer ping sem ele, mas não puder fazer ping com o DF-bit definido, você terá um problema de MTU. Depois de ter êxito, você estará pronto para adicionar o modo unicast OTV aos ASRs do seu site.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

A interface interna é uma porta L2 configurada com instâncias de serviço para os pacotes rotulados L2 dot1q. Ele também cria um domínio interno de ponte de site. Neste exemplo, é a VLAN1 não rotulada. O domínio interno de ponte de site é usado para a comunicação de vários dispositivos OTV no mesmo local. Isso permite que eles se comuniquem e determinem qual dispositivo é o dispositivo de borda autoritativo (AED) para qual domínio de bridge.

A instância de serviço deve ser configurada em um domínio de bridge que use a sobreposição.

```
ASR-1
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
cdp enable
 service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 1
service instance 50 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 Ţ
service instance 51 ethernet
 encapsulation dot1g 101
 bridge-domain 201
ASR-2
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
cdp enable
 service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 Ţ
service instance 50 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 1
service instance 51 ethernet
 encapsulation dot1q 101
 bridge-domain 201
```

Configuração mínima de multicast de OTV

Essa é uma configuração básica que requer apenas alguns comandos para configurar o OTV e ingressar em interfaces internas.

Configure o domínio de ponte do local. Neste exemplo, é a VLAN1 na LAN. O identificador do site é específico de cada local físico. Neste exemplo, há dois locais remotos fisicamente independentes um do outro. O site 1 e o site 2 estão configurados de acordo. O multicast também deve ser configurado de acordo com os requisitos para OTV. ASR-1

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
```

ASR-2

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0002
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
```

Construa a sobreposição para cada lado. Configure a sobreposição, aplique a interface de junção e adicione os grupos de controle e dados a cada lado.

Adicione os dois domínios de bridge que você deseja estender. Observe que você não estende o domínio da ponte do site, somente as duas VLANs necessárias. Você cria uma instância de serviço separada para as interfaces de sobreposição para chamar o domínio de bridge 200 e 201. Aplique as tags dot1q 100 e 101, respectivamente.

ASR-1

```
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24
  service instance 10 ethernet
   encapsulation dot1g 100
   bridge-domain 200
   service instance 11 ethernet
    encapsulation dot1q 101
   bridge-domain 201
ASR-2
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24
 service instance 10 ethernet
   encapsulation dot1q 100
   bridge-domain 200
   service instance 11 ethernet
    encapsulation dot1g 101
   bridge-domain 201
```

Note: NÃO estenda a VLAN do site na interface de sobreposição. Isso faz com que os dois ASRs tenham um conflito porque eles acreditam que cada lado remoto está no mesmo

local.

Neste estágio, a adjacência de multicast ASR para ASR OTV está completa e funcional. Os vizinhos são encontrados e o ASR deve ser compatível com AED para as VLANs que precisam ser estendidas.

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.10.10.0/24
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

ASR-2#**show** otv

(Overlay Interface Overlay1		
	VPN name	:	None
	VPN ID	:	2
	State	:	UP
	AED Capable	:	Yes
	IPv4 control group	:	225.0.0.1
	<pre>Mcast data group range(s)</pre>	:	232.10.10.0/24
	Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
	Join IPv4 address	:	172.16.64.84
	Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
	Encapsulation format	:	GRE/IPv4
	Site Bridge-Domain	:	1
	Capability	:	Multicast-reachable
	Is Adjacency Server	:	No
	Adj Server Configured	:	No
	Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

Verificação de OTV

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Diagrama de Rede com OTV



Comandos de verificação e saída esperada

Esta saída mostra que as VLANs 100 e 101 estão estendidas. O ASR é o AED, e a interface interna e a instância de serviço que mapeia as VLANs são exibidas na saída.

```
ASR-1#show otv vlan
Key: SI - Service Instance
Overlay 1 VLAN Configuration Information
Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s)
    100 200
0
                        yes Gi0/0/1:SI50
                         yes Gi0/0/1:SI51
     101 201
0
Total VLAN(s): 2
Total Authoritative VLAN(s): 2
ASR-2#show otv vlan
Key: SI - Service Instance
Overlay 1 VLAN Configuration Information
Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s)
     100
          200
 0
                        yes Gi0/0/2:SI50
                        yes Gi0/0/2:SI51
     101 201
0
Total VLAN(s): 2
Total Authoritative VLAN(s): 2
```

Para validar, estender as VLANs e executar um ping de site para site. O host 192.168.100.2 está localizado no site 1 e o host 192.168.100.3 está localizado no site 2. Espera-se que os primeiros pings falhem quando você cria o ARP (Address Resolution Protocol) localmente e através do OTV para o outro lado.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:
...!!
Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Para garantir que a tabela MAC e as tabelas de roteamento OTV sejam criadas corretamente com o dispositivo local, aprenda o endereço MAC do dispositivo remoto com o uso do comando **show otv route**.

LAN-SW1**#show int vlan 100** Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is **0c27.24cf.abd1** (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51) Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

 Inst VLAN BD
 MAC Address
 AD
 Owner
 Next Hops(s)

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abaf
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 pointing to the physical interface
 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a04
 50
 ISIS
 ASR-2

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a51
 50
 ISIS
 ASR-2
 <---- Remote mac is</td>

 pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst	VLAN	BD	MAC	Address	AD	Own	ler	Next Hops(s)		
0	100	200	0c27	.24cf.abaf	50	ISI	s	ASR-1		
0	100	200	0c27	.24cf.abd1	50	ISI	S	ASR-1	<	Remote mac is
pointi	ing ad	cross 01	rv to	ASR-1						
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a04	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50		
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a51	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50	<	Local mac is
pointi	ing to	o the ph	nysic	al interfac	ce					
4 unicast routes displayed in Overlay1										
4 Tota	4 Total Unicast Routes Displayed									

Problema comum

A mensagem de erro OTV Does Not Form na saída mostra que o ASR não é compatível com AED. Isso significa que o ASR não encaminha as VLANS através do OTV. Há várias causas possíveis para isso, mas a mais comum é que os ASRs não têm conectividade entre os sites. Verifique a conectividade L3 e o possível tráfego multicast bloqueado. Outra causa possível dessa condição é quando o domínio interno da ponte do site não está configurado. Isso cria uma condição em que o ASR não pode se tornar o AED, porque não há certeza se é o único ASR no site ou não.

ASR-1# show otv					
Overlay Interface Overlay1	-				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.17.100.134			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			
Adj Server Configured	:	No			
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None			
ASR-2# show otv					
Overlay Interface Overlay1	-				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.16.64.84			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			

Adj Server Configured : No Prim/Sec Adj Svr(s) : None

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Crie uma captura de pacote na interface de união para ver os pacotes de saudação do OTV

Você pode usar o dispositivo de captura de pacote integrado no ASR para ajudar a solucionar possíveis problemas.

Crie uma ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) para minimizar o impacto e as capturas saturadas. A configuração é configurada para capturar somente os hellos de multicast entre dois locais. Ajuste seu endereço IP para corresponder às interfaces de junção dos vizinhos.

ip access-list extended CAPTURE
permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1
permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Configure a captura para farejar a interface de junção em ambas as direções em ambos os ASRs:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both Para iniciar a captura, insira:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

A saída do buffer mostra que as saudações na saída da captura da interface capturada. Mostra as saudações destinadas ao endereço multicast 225.0.0.1. Este é o grupo de controle configurado. Veja os primeiros 13 pacotes na captura e observe como há apenas uma saída unidirecional. Hellos de 172.17.100.134 só são vistos. Depois que o problema de multicast no núcleo for resolvido, a saudação do vizinho será exibida no pacote número 14.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source		destination	protocol			
0	1456	0.00000	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE			
1	1456	8.707016	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE			
2	1456	16.880011	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE			
3	1456	25.873008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE			
4	1456	34.645023	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE			

5	1456	44.528024	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
6	1456	52.137002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
7	1456	59.819010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
8	1456	68.641025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
9	1456	78.168998	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
10	1456	85.966005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
11	1456	94.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
12	1456	102.370043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
13	1456	110.042005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
14	4 1456	111.492031	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE <mcast core<="" th=""></mcast>
fixe	ed and	now see neig	hbor hellos			
15	1456	111.493038	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
16	1456	112.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
17	1456	112.501033	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
18	116	112.519037	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
19	114	112.615026	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
20	114	112.618031	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
21	1456	113.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
22	1456	115.236047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
23	142	116.886008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
24	102	117.290045	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
25	1456	118.124002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
26	1456	121.192043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
27	1456	122.443037	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
28	1456	124.497035	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
29	102	126.178052	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
30	142	126.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
31	1456	127.312047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
32	1456	130.029997	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
33	1456	131.165000	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
34	1456	132.591025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
35	102	134.832010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
36	1456	135.856010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
37	142	136.174054	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
38	1456	138.442030	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
39	1456	140.769025	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE
40	1456	141.767010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
41	102	144.277046	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE
42	1456	144.996003	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE

```
ASR-1#
2#show mon cap 1 buff bri
```

Verifique o estado da rota no OTV ASR

Quando você cria o estado de roteamento multicast entre vizinhos OTV, deve ter o estado PIM correto. Use este comando para verificar o estado PIM esperado nos ASRs:

ASR-1# show otv						
Overlay Interface Overlay1						
VPN name	:	None				
VPN ID	:	2				
State	:	UP				
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected				
IPv4 control group	:	225.0.0.1				
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8				
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0				
Join IPv4 address	:	172.17.100.134				
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0				
Encapsulation format	:	GRE/IPv4				
Site Bridge-Domain	:	1				

Capability	: Multicast-reachable
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: No
Prim/Sec Adj Svr(s)	: None

Observe o mesmo erro de antes: AED capaz = Não, DIS de sobreposição não eleito. O que isso significa é que o ASR não pode se tornar o encaminhador AED, porque ele não tem informações suficientes sobre seu par. É possível que a interface interna não esteja ativa, o domínio de ponte do site esteja inativo/não criado, ou que os dois locais não possam se ver em todo o ISP.

Examine o ASR-1 para identificar o problema. Mostra que nenhum vizinho PIM é visto. Isso é esperado mesmo quando funciona. Isso ocorre porque o PIM executa passivo na interface de junção. PIM passive é o único modo PIM suportado na interface de junção para OTV.

ASR-1#show ip pim neigh

```
PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR

Address Prio/Mode
```

Para verificar se as interfaces PIM estão configuradas no ASR-1, insira:

ASR-1**#show ip pim int**

Address	Interface	Ver/	Nbr	Query	DR	DR
		Mode	Count	Intvl	Prior	
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
0.0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.0

O estado mroute do ASR fornece uma grande quantidade de informações em relação ao status multicast do link. Nessa saída, você não vê o vizinho como uma entrada S,G na tabela de rota ASR local. Quando você visualiza a contagem de mroute para o grupo de controle, você vê apenas a interface de união local como uma origem também. Observe que a contagem corresponde aos pacotes recebidos com o total encaminhado. Isso significa que você está ativo e encaminhando no lado local para o domínio multicast.

```
ASR-1#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
     L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
      G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,
      Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
   Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55
   GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy
```

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy
 Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null

ASR-1#**show ip mroute count** Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics
3 routes using 1828 bytes of memory
2 groups, 0.50 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0 Quando o problema de multicast central é resolvido, você vê a saída esperada do ASR.

ASR-1#**show otv**

Overlay Interface Overlay1	-	
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

Ainda não há vizinhos PIM e as interfaces física, de sobreposição e de túnel são interfaces PIM locais.

ASR-1#show ip pim neigh PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode ASR-1#**show ip pim int** Address Interface Ver/ Nbr Query DR DR Mode Count Intvl Prior 172.17.100.134 GigabitEthernet0/0/0 v2/P 0 30 1 172.17.100.134 172.17.100.134 v2/P 30 172.17.100.134 Tunnel0 0 1 0.0.0.0 Overlay1 v2/P 0 30 1 0.0.0.

A tabela mroute e os contadores fornecem informações sobre o estado multicast. A saída mostra

a interface de junção, assim como o vizinho OTV no grupo de controle como fontes. Certifique-se de ver o ponto de encontro (RP) no campo Vizinho de encaminhamento de caminho reverso (RPF) do local remoto também. Você também encaminha e recebe contadores correspondentes. As duas fontes devem totalizar o grupo recebido.

ASR-1#show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy (172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1 Outgoing interface list: Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06 (172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06 (*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null ASR-1#show ip mroute count Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes. IP Multicast Statistics 4 routes using 2276 bytes of memory 2 groups, 1.00 average sources per group Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc) Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received: 297<---- 32 + 263 = 295 Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Crie uma captura de pacote na interface de união para ver pacotes de dados OTV

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Como o OTV é tráfego encapsulado, ele é visto como tráfego GRE (Generic Routing Encapsulation) com uma origem da interface de junção ao destino da interface de junção remota. Não há muito que você possa fazer para ver o tráfego especificamente. Um método que você pode usar para verificar se seu tráfego faz isso através do OTV é configurar uma captura de pacote, especificamente com um tamanho de pacote independente dos padrões de tráfego atuais. Neste exemplo, você pode especificar um pacote ICMP (Internet Control Message Protocol) com um tamanho de 700 e determinar o que você pode filtrar da captura. Isso pode ser usado para validar se um pacote faz isso na nuvem OTV.

Para configurar o filtro da lista de acesso entre as duas interfaces de junção, digite:

ip access-list extended CAPTURE
permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84
Para configurar sua sessão de monitor para filtrar seu tamanho especificado de 756, insira:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756 interface g0/0/0 out **Para iniciar a captura, insira:**

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Envie o ping específico com um tamanho especificado. Como o OTV adiciona um cabeçalho de 42 bytes junto com um ICMP de 8 bytes com um cabeçalho IP de 20 bytes, você pode enviar um ping tamanho 700 e esperar que os dados cheguem à nuvem do OTV com um tamanho de pacote de 756.

ASR-1#mon cap 1 stop *Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

No buffer de captura, você vê todos os 100 pacotes atingirem a captura no lado local. Você deve ver todos os 100 pacotes chegando ao lado remoto também. Caso contrário, é necessária uma investigação mais detalhada na nuvem OTV para a perda de pacotes.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source		destination	protocol
0	756	0.000000	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
1	756	0.020995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
2	756	0.042005	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
3	756	0.052991	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
<0u	tput Om:	itted>				
97	756	1.886999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
98	756	1.908009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE

Note: Este teste não é 100% confiável porque qualquer tráfego que corresponda ao comprimento de 756 é capturado, então use-o com cuidado. Este teste é usado para ajudar a coletar pontos de dados somente para possíveis problemas de núcleo de OTV.

Informações Relacionadas

- Configurando a virtualização de transporte de sobreposição
- <u>Compreendendo os Circuitos Virtuais Ethernet (EVC Ethernet Virtual Circuits)</u>
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems