Implante um CSR1000v/C8000v na plataforma de nuvem do Google

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configuração do projeto
Etapa 1. Garanta um projeto válido e ativo para a conta.
Etapa 2. Crie um novo VPC e sub-rede.
Etapa 3. Implantação de Instância Virtual.
Verificar Implantação
Conectar-se remotamente à nova instância
Faça login no CSR1000v/C8000v com Bash Terminal
Faça login no CSR1000v/C8000v com PuTTY
Faça login no CSR1000v/C8000V com SecureCRT
Métodos adicionais de login de VM
Autorizar usuários adicionais a fazer login no CSR1000v/C8000v no GCP
Configurar um novo nome de usuário/senha
Configurar um novo usuário com chave SSH
Verifique os usuários configurados ao fazer login no CSR1000v/C8000v
Troubleshooting
Se a mensagem de erro "Operation Timed Out" for exibida.
Se for necessária uma senha
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o procedimento para implantar e configurar um Cisco CSR1000v e um Catalyst 8000v (C800v) no Google Cloud Platform (GCP).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

• Tecnologias de virtualização / Máquinas Virtuais (VMs)

• Plataformas em nuvem

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Uma assinatura ativa do Google Cloud Platform com um projeto criado
- console GCP
- mercado de GCP
- Terminal Bash, Putty ou SecureCRT
- · Chaves Secure Shell (SSH) públicas e privadas

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A partir da versão 17.4.1, o CSR1000v se torna o C8000v com a mesma funcionalidade, mas com novos recursos adicionados, como o SD-WAN e o licenciamento do Cisco DNA. Para obter mais informações, verifique a ficha técnica oficial dos produtos:

Data Sheet do Cisco Cloud Services Router 1000v

Dados técnicos do software Cisco Catalyst 8000V Edge

Portanto, este guia é aplicável para a instalação de roteadores CSR1000v e C8000v.

Configuração do projeto

Observação: no momento em que este documento é escrito, os novos usuários têm 300 USD de créditos gratuitos para explorar totalmente o GCP como camada gratuita por um ano. Isso é definido pelo Google e não está sob o controle da Cisco.

Observação: este documento requer a criação de chaves SSH públicas e privadas. Para obter informações adicionais, consulte <u>Gerar uma Chave SSH de Instância para Implantar</u> <u>um CSR1000v no Google Cloud Platform</u>

Etapa 1. Garanta um projeto válido e ativo para a conta.

Verifique se sua conta tem um projeto válido e ativo, que deve estar associado a um grupo com permissões para o Mecanismo de Computação.

Para esta implantação de exemplo, um projeto criado no GCP é usado.

Sobservação: para criar um novo projeto, consulte Criar e gerenciar projetos.

Etapa 2. Crie um novo VPC e sub-rede.

Crie uma nova Virtual Private Cloud (VPC) e uma sub-rede que deve ser associada à instância CSR1000v.

É possível usar o VPC padrão ou um VPC e uma sub-rede criados anteriormente.

No painel de controle do console, selecione VPC network > VPC networks conforme mostrado na imagem.



Selecione Create VPC Network como mostrado na imagem.

Ħ	VPC network	VPC networ	ks 💽 🕂 CREATE V	PC NETWORK	C REFRESH				
8	VPC networks	Name 个	Region	Subnets	MTU 🔞	Mode	IP address ranges	Gateways	Firewall Rule
C"	External IP addresses	✓ default		24	1460	Auto 👻			22
88	Firewall		us-central1	default			10.128.0.0/20	10.128.0.1	
			europe-west1	default			10.132.0.0/20	10.132.0.1	
N.	Routes		us-west1	default			10.138.0.0/20	10.138.0.1	
♦	VPC network peering		asia-east1	default			10.140.0.0/20	10.140.0.1	
м	Shared VPC		us-east1	default			10.142.0.0/20	10.142.0.1	
	Shared VPG		asia-northeast1	default			10.146.0.0/20	10.146.0.1	
\odot	Serverless VPC access		asia-southeast1	default			10.148.0.0/20	10.148.0.1	
-	Packet mirroring		us-east4	default			10.150.0.0/20	10.150.0.1	
			australia-southeast1	default			10.152.0.0/20	10.152.0.1	

Observação: atualmente, o CSR1000v é implantado somente na região central dos EUA no GCP.

Configure o nome do VPC conforme mostrado na imagem.



Configure o nome da sub-rede associado ao VPC e selecione a região us-central1.

Atribua um intervalo de endereços IP válido dentro do CIDR us-central1 de 10.128.0.0/20. como mostrado na imagem.

Deixe outras configurações como padrão e selecione o botão criar:

Subnets

Subnets let you create your own private cloud topology within Google Cloud. Click Automatic to create a subnet in each region, or click Custom to manually define the subnets. Learn more

Subnet creation mode

- Custom
- Automatic

New subnet	i /
Name *	
csr-subnet	0
terrene and the second and the second second	
Lowercase letters, numbers, nypnens allowed	
Lowercase letters, numbers, nypnens allowed	
dd a description	
dd a description Region *	
dd a description Region * us-central1	- 0
dd a description Region * us-central1	• 0

Observação: se "automático" for selecionado, o GCP atribuirá um intervalo válido automático dentro da região CIDR.

Quando o processo de criação terminar, o novo VPC aparecerá na seção Redes VPC, como mostrado na imagem.

VPC network	s	+ CREATE VPC NET	TWORK	C REFRESH			
Name 🛧	Region	S	Subnets	мти 🚱	Mode	IP address ranges	Gateways
▼ csr-vpc		1	1	1460	Custom		
	us-centra	al1 c	csr-subnet			10.10.1.0/24	10.10.1.1

Etapa 3. Implantação de Instância Virtual.

Na seção Mecanismo de computação, selecione Mecanismo de computação > instâncias de VM como mostrado na imagem.

â	Home	>	OMMENDATIONS
COMP	PUTE		
۰Ô۰	App Engine	>	VIRTUAL MACHINES
			VM instances
۲	Compute Engine	>	Instance templates
٢	Kubernetes Engine	>	Sole-tenant nodes
(…)	Cloud Functions		Machine images
)>	Cloud Run		Migrate for Compute Engine
\$	VMware Engine		Committed use discounts

No painel da VM, selecione a guia Criar instância como mostrado na imagem.



Use o mercado GCP como mostrado na imagem para exibir produtos da Cisco.

Create an instance

To create a VM instance, select one of the options:



Na barra de pesquisa, digite Cisco CSR ou Catalyst C800v, escolha o modelo e a versão que atenda às suas necessidades e selecione Iniciar.

Para este exemplo de implantação, a primeira opção foi selecionada conforme mostrado na imagem.

얓 Marketplace	Q csr	1000v	×			
Marketplace > "csr 1000	0v" > Virtual m	achines				
Tilter Type to filter	r	Virtual mad	chines			
Category	^	7 results				
Compute	(4)					
Networking	(7)	ahaha	Cisco Cloud Services Router 1000V (CSR 1000V) Cisco Systems			
Туре			The Bring Your Own License (BYOL) of Cisco Cloud Services Router (CSR1000V) delivers ent Google Compute Platform. This software supports all the four CSR Technology packages. Th			
Virtual machines	0		enables enterprise IT to deploy the same enterprise-class networking services in the cloud th			
		ululu cisco	Cisco Cloud Services Router 1000V - 16.12 - BYOL Cisco Systems			
			The Bring Your Own License (BYOL) of Cisco Cloud Services Router (CSR1000V) delivers ent Google Compute Platform. This software supports all the four CSR Technology packages. The			



Cisco Cloud Services Router 1000V - 17.2.1r - BYOL

Cisco Systems

The Bring Your Own License (BYOL) of Cisco Cloud Services Router (CSR1000V) delivers ent Google Compute Platform. This software supports all the four CSR Technology packages. The enables enterprise IT to deploy the same enterprise-class networking services in the cloud the

enables enterprise IT to deploy the same enterprise-class networking services in the cloud th

uluilu cisco

Cisco Cloud Services Router 1000V - 17.3 - BYOL

Cisco Systems

The Bring Your Own License (BYOL) of Cisco Cloud Services Router (CSR1000V) delivers ent Google Compute Platform. This software supports all the four CSR Technology packages. The enables enterprise IT to deploy the same enterprise-class networking services in the cloud the

뱣 Marketplace	Q cata	alyst 8000v	×
Marketplace > "catalyst 800	Ov edge sof	tware - byol" > Virtua	Imachines
= Filter Type to filter		Virtual mad	chines
Category	^	1 result	
Networking	(1)	ahaha	Catalyst 8000V Edge Software - BYOL Cisco Systems
Туре		cisco	As part of Cisco's Cloud connect portfolio, the Bring Your Own License (BYOL) version of C 8000V) delivers the maximum performance for virtual enterprise-class networking service
Virtual machines	0		the Catalyst 8000V (C8000V) DNA packages and supports the high-performance versions

Nobservação: BYOL significa "Bring Your Own License" (traga sua própria licença).

Observação: atualmente, o GCP não suporta o modelo de pagamento progressivo (PAYG).

O GCP requer a inserção dos valores de configuração que devem ser associados à VM, como mostrado na imagem:

Um nome de usuário e uma chave pública SSH são necessários para implantar um CSR1000v/C8000v no GCP, como mostrado na imagem. Consulte <u>Generate an Instance SSH</u> Key to Deploy a CSR1000v in Google Cloud Platform se as chaves SSH não tiverem sido criadas.

New Cisco Cloud Services Router 1000V (CSR 1000V)

 \leftarrow

Deployment name		
cisco-csr-1000v-23		
Instance name		
csr-cisco		
Username		
cisco		
Instance SSH Key		
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E	AAAADAQABAAABgQC901Xk	fpuBgq5QR69RsG1Qn
Zone 🕜		
us-central1-f		•
Machine type 🕜		
4 vCPUs 🔻	15 GB memory	Customize
Boot Disk		
Boot disk type 🕜		
Standard Persistent Disk		•
Boot disk size in GB 📀		
10		

Selecione o VPC e a sub-rede criados antes e escolha Efêmero no IP externo, para ter um IP Público associado à instância, como mostrado na imagem.

Depois disso ser configurado. Selecione o botão de ativação.

Networking

Network 🕜

csr-vpc

Subnetwork 🕐

csr-subnet (10.10.1.0/24)

External IP 🕜

Ephemeral

Firewall 🕜

Add tags and firewall rules to allow specific network traffic from the Internet

✓	Allow TCP port 22 traffic
\checkmark	Allow HTTP traffic
	Allow TCP port 21 traffic

Observação: a porta 22 é necessária para se conectar à instância do CSR via SSH. A porta HTTP é opcional.

Quando a implantação estiver concluída, selecione Compute Engine > VM instances para verificar se o novo CSR1000v foi implantado com êxito, como mostrado na imagem.

VM instances	P	CREATE INSTANCE	🛃 ІМРО	RT VM	C REFRESH	▶ START / RESUME		STOP	1
= Filter VM inst	ances						0	Column	s 🔻
Name A	Zone	Recommendation	In use by	Internal IP		External IP	Co	nnect	
🗌 🥝 csr-cisco	us-central1-f			10.10.1.2 (r	nic0)		SS	ын т	:

Verificar Implantação

Conectar-se remotamente à nova instância

Os métodos mais comuns para fazer login em um CSR1000v/C8000V no GCP são a linha de comando em um terminal Bash, Putty e SecureCRT. Nesta seção, a configuração necessária para se conectar aos métodos anteriores.

Faça login no CSR1000v/C8000v com Bash Terminal

A sintaxe necessária para se conectar remotamente ao novo CSR é:

<#root>

ssh -i private-key-path username@publicIPaddress

Exemplo:

<#root>

\$

ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

The authenticity of host 'X.X.X.X (X.X.X.X)' can't be established. RSA key fingerprint is SHA256:c3JsVDEt68CeUFGhp9lrYz7tU07htbsPhAwanh3feC4. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added 'X.X.X.X' (RSA) to the list of known hosts.

Se a conexão for bem-sucedida, o prompt CSR1000v será exibido

<#root>

\$

ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

```
csr-cisco# show version
Cisco IOS XE Software, Version 16.09.01
Cisco IOS Software [Fuji], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.9.1, RELEA
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Jul-18 16:57 by mcpre
```

Faça login no CSR1000v/C8000v com PuTTY

Para conectar com Putty, use o aplicativo PuTTYgen para converter a chave privada do formato PEM para PPK.

Consulte <u>Convert Pem to Ppk File Using PuTTYgen</u> para obter informações adicionais.

Depois que a chave privada for gerada no formato apropriado, você terá que especificar o caminho em Putty.

Selecione o arquivo de chave privada para a seção de autenticação na opção auth do menu SSH connection.

Navegue até a pasta onde a chave está armazenada e selecione a chave criada. Neste exemplo,

as imagens mostram a visualização gráfica do menu Putty e o estado desejado:





Depois que a chave apropriada for selecionada, retorne ao menu principal e use o endereço IP externo da instância CSR1000v para se conectar via SSH, como mostrado na imagem.

🕵 PuTTY Configuratio	on		?	×
Category:				
	^	Basic options for your PuTTY see	ssion	
		 Specify the destination you want to connect 	ct to	
Kevboard		Host Name (or IP address)	Port	
Bell			22	
Features		Connection type:	0.	
			i O se	inal
Behaviour		Load, save or delete a stored session		
···· Translation		Saved Sessions		
Selection Coloure				_
		Default Settings	Load	ł
··· Data			Sav	e
Proxy Tolnot			Delet	-
			Delet	
SSH				
- Kex		Close window on exit:		
Cipher		○ Always ○ Never ● Only on cl	ean exit	
	•			
About	Help	Open	Cano	el

Observação: o nome de usuário/senha definidos nas chaves SSH geradas são solicitados para fazer login.

log in as: cisco Authenticating with public key "imported-openssh-key" Passphrase for key "imported-openssh-key":

csr-cisco#

Faça login no CSR1000v/C8000V com SecureCRT

O SecureCRT requer a chave privada no formato PEM, que é o formato padrão para as chaves privadas.

No SecureCRT, especifique o caminho para a chave privada no menu:

File > Quick Connect > Authentication > Uncheck Password > PublicKey > Properties.

A imagem mostra a janela esperada:

Quick Connect	×
Protocol: SSH2 ~ Hostname:	
Port: 22 Firewall:	None 🗸
Username:	
Authentication Password PublicKey Keyboard Interactive GSSAPI	Properties
Show quick connect on startup	 Save session ✓ Open in a tab Connect Cancel

Selecione Use session public key string > Select Use identity or certificate file > Select ... > Navegue até o diretório e selecione a chave desejada > Select OK como mostrado na imagem.

Public Key Properties	
Use global public key setting	oK
Use identity or certificate file	Cancel
C:\Users\\.ssh\key2	
Ouse a certificate from your personal CAPI store or a PKCS #11 provider DLL	
CAPI 🗸 DLL:	
Certificate to use: <pre></pre> <pre></pre> <pre>Certificates></pre>	
Get username from certificate: Common Name ~	
Use certificate as raw SSH2 key (server does not support X.509)	
Fingerprint:	
SHA-2: e0:82: 1d:a8:67:45:eb:96:31:12:74:28:ac: 1a:4b:fa:b6:6e:67:e9:85:c9:06:0 SHA-1: 79:04:f3:8a:0f:99:57:ee:d0:6b:4f:84:bb:93:d3:d1:99:63:70:a3 MD5: da:82:5e:30:f8:22:ec:a0:04:18:71:7e:fe:de:40:63	0d:3
<	>
Create Identity File Upload Export Public Key Change Passphras	se

Finalmente, conecte-se ao IP externo do endereço da instância via SSH, como mostrado na imagem.

Quick Connect		×
Protocol: Hostname: Port: Username: Authentication	SSH2 ~	None ✓
Password Show quick co	nnect on startup	 Save session ✓ Open in a tab Connect Cancel

Observação: o nome de usuário/senha definidos nas chaves SSH geradas são solicitados para fazer login.

<#root>

csr-cisco#

show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabl

No Active Message Discriminator. <snip> *Jan 7 23:16:13.315: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: cisco] [Source: X.X.X.X] [loca Métodos adicionais de login de VM

Solution Servação: consulte <u>Conectar-se a VMs Linux usando a</u> documentação <u>de métodos</u> <u>avançados</u>.

Autorizar usuários adicionais a fazer login no CSR1000v/C8000v no GCP

Depois que o login na instância do CSR1000v for bem-sucedido, é possível configurar usuários adicionais com estes métodos:

Configurar um novo nome de usuário/senha

Use estes comandos para configurar um novo usuário e uma nova senha:

<#root>

enable

configure terminal

username <username> privilege <privilege level> secret <password>

end

Exemplo:

<#root>

csr-cisco#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)#

username cisco privilege 15 secret cisco

```
csr-cisco(config)#
```

end

csr-cisco#

Um novo usuário agora pode fazer login na instância do CSR1000v/C8000v.

Configurar um novo usuário com chave SSH

Para obter acesso à instância CSR1000v, configure a chave pública. As chaves SSH nos metadados da instância não fornecem acesso a CSR1000v.

Use estes comandos para configurar um novo usuário com uma chave SSH:

```
<#root>
configure terminal
ip ssh pubkey-chain
username <username>
key-string
<public ssh key>
exit
end
```

Observação: o comprimento máximo da linha na CLI da Cisco é de 254 caracteres, portanto, a sequência de chaves não pode se ajustar a essa limitação. É conveniente envolver a sequência de chaves para se ajustar a uma linha de terminal. Os detalhes sobre como superar essa limitação são explicados em Gerar uma Chave SSH de Instância para Implantar um CSR1000v na Plataforma de Nuvem do Google

<#root>

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQD1dzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC6vkC n29bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8e9gFszkpk6c2me0+TRsSLiwHigv281yw5xhn1U ck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/sADn0DP0+0fTK /0ZPg34DNfcFhg1ja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfq1ks3PCVG0tW1HxxTU4 FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z71RMcIKZZcST+SL61Qv33gkUKIoGB9qx/+D1RvurVXfCdq 3Cmxm2swHmb6M1rEtqIv cisco

```
$
```

csr-cisco#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. csr-cisco(config)#

csr-cisco(config)#

ip ssh pubkey-chain

csr-cisco(conf-ssh-pubkey)#

username cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)#

key-string

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDldzZ/iJi3VeHs4qDoxOP67jebaGwC

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

6 vkCn 29 bwSQ4CPJGVRLcVSNPcPPqVydiXVEOG8 e9 gFszkpk 6 c 2 meO + TRsSLiwHigv 281 and 20 meV and 2

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

yw5xhn1Uck/AYpy9E6TyEEu9w6Fz0xTG2Qhe1n9b5Les6K9PFP/mR6WUMbfmaFredV/s

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

 ${\tt ADnODPO+OfTK/OZPg34DNfcFhglja5GzudRb3S4nBBhDzuVrVC9RbA4PHVMXrLbIfqlk}$

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

s3PCVGOtW1HxxTU4FCkmEAg4NEqMVLSm26nLvrNK6z71RMcIKZZcST+SL61Qv33gkUKI

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

oGB9qx/+DlRvurVXfCdq3Cmxm2swHmb6MlrEtqIv cisco

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-data)#

exit

csr-cisco(conf-ssh-pubkey-user)#

end

Verifique os usuários configurados ao fazer login no CSR1000v/C8000v

Para confirmar se a configuração foi definida corretamente, faça login com as credenciais criadas ou com o par de chaves privadas para a chave pública com a credencial adicional.

No lado do roteador, consulte o log de login bem-sucedido com o endereço IP do terminal.

<#root>
csr-cisco#
show clock
*00:21:56.975 UTC Fri Jan 8 2021
csr-cisco#
csr-cisco#
show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 3 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabl
<snip>
*Jan 8 00:22:24.907: %SEC_log in-5-log in_SUCCESS: log in Success [user: <snip>] [Source: <snip>] [loca

Troubleshooting

Se a mensagem de erro "Operation Timed Out" for exibida.

<#root>

csr-cisco#

\$

ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X

ssh: connect to host <snip> port 22: Operation timed out

Possíveis causas:

- A instância não concluiu sua implantação.
- O endereço público não é aquele atribuído à nic0 na VM.

Solução:

Aguarde a conclusão da implantação da VM. Geralmente, uma implantação do CSR1000v leva até 5 minutos para ser concluída.

Se for necessária uma senha

Se for necessária uma senha:

<#root>

```
$
ssh -i CSR-sshkey <snip>@X.X.X.X
Password:
Password:
```

Possível causa:

- O nome de usuário ou a chave privada está incorreto.
- Em versões mais recentes de sistemas operacionais como MacOS ou Linux, o utilitário OpenSSH não tem RSA habilitado por padrão.

Solução:

- Certifique-se de que o nome de usuário seja o mesmo que foi especificado quando CSR1000v/C8000v foi implantado.
- Certifique-se de que a chave privada seja a mesma que você incluiu no momento da implantação.
- Especifique o tipo de chave aceita no comando ssh:

<#root>

ssh -o PubkeyAcceptedKeyTypes=ssh-rsa -i <private_key> <user>@<host_ip>

Informações Relacionadas

- Data Sheet do Cisco Cloud Services Router 1000v
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.