Redefina a senha do administrador e desbloqueie a conta de usuário do administrador

Contents

Introdução Redefinir a senha do administrador Etapas para desbloquear a conta de usuário administrador Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como redefinir sua senha de conta de administrador perdida para um Cisco Email Security Appliance (ESA), Cisco Security Management Appliance (SMA) ou um Cisco Web Security Appliance (WSA). Este documento aplica-se a dispositivos AsyncOS baseados em hardware e virtuais.

Redefinir a senha do administrador

A senha para a conta admin de um dispositivo só pode ser redefinida através do console serial, usando uma senha temporária que o Cisco Technical Assistance Center (TAC) pode gerar. Conclua estas etapas para redefinir sua senha de administrador (admin) em seu equipamento:

1. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Cisco para obter uma senha de administrador temporária.

Observação: você deve fornecer o número de série completo do dispositivo em suas anotações de solicitação ou caso.

- 2. Quando você receber a senha de administrador temporária:
 - Para dispositivos baseados em hardware, acesse o dispositivo por meio de uma conexão serial direta:

```
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: Hardware
```

 Para dispositivos baseados em virtual, acesse o dispositivo no console ESXi ou em outro console de host virtual. 3. Efetue login como o usuário adminpassword.

a. Insira a senha de administrador temporária que você recebeu do engenheiro de suporte ao cliente da Cisco e pressione Return.

b. Insira a nova senha para o usuário admin.

<#root>

AsyncOS myesa.local (ttyv0)

login:

adminpassword

Password:

<<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE TEMP PASSWORD>>>

Last login: Fri Feb 6 20:45 from 192.168.0.01 Copyright (c) 2001-2013, Cisco Systems, Inc.

AsyncOS 8.5.6 for Cisco C370 build 092 Welcome to the Cisco C370 Email Security Appliance Chaning local password for admin New Password:

<<<WILL REMAIN BLANK AS YOU ENTER IN THE NEW PASSWORD>>>

Retype New Password:

AsyncOS myesa.local (ttyv0)

login:

admin

Password:

<<<USE NEW PASSWORD AS SET ABOVE>>>

Etapas para desbloquear a conta de usuário administrador

A **conta admin** só pode ser desbloqueada através de acesso físico direto ao equipamento. Agora que você está conectado através da conta de redefinição de administrador no equipamento, confirme se o usuário administrador não foi bloqueado devido a falhas consecutivas de login. Para confirmar isso, digite o **userconfig** comando no CLI:



Observação: as versões mais recentes do código, 12.x e posterior, solicitam uma senha de função de administrador existente para fazer edições nos usuários.

<#root>

>

userconfig

Users: 1. 2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)

External authentication: Disabled

Choose the operation you want to perform:

- NEW Create a new account.
- EDIT Modify an account.
- DELETE Remove an account.
- POLICY Change password and account policy settings.
- PASSWORD Change the password for a user.
- ROLE Create/modify user roles.
- STATUS Change the account status.
- EXTERNAL Configure external authentication.
- DLPTRACKING Configure DLP tracking privileges.

Se o usuário admin estiver bloqueado, ele será observado com (locked), como mostrado na saída.

Observação: somente a conta admin pode alterar o status do usuário admin. O usuário administrador não pode ser alterado por qualquer outra conta de usuário local, independentemente da função da conta no equipamento. Além disso, como mencionado anteriormente, isso deve ser feito por meio de uma conexão serial/de console.

A única outra opção é solicitar que o usuário administrador seja desbloqueado pelo Suporte ao cliente da Cisco. Isso pressupõe que você tenha uma conta que tenha uma função administrativa no equipamento e que seja possível fazer login na CLI ou na GUI com essa conta. Essa opção também exige um *túnel de suporte remoto* aberto para o equipamento.

Para desbloquear o usuário admin ou qualquer outra conta de usuário no status *locked*, insira o **userconfig** comando e continue no menu Iniciar como mostrado aqui:



Observação: em versões mais recentes do AsyncOS, você pode ser solicitado a inserir sua senha depois de inserir o **status** comando. Quando solicitado, use a nova senha definida na etapa anterior.

<#root>

[]>

Enter the username or number to edit.
[]>

1

This account is locked due to consecutive log-in failures.

```
Do you want to make this account available? [N]>
```

У

Account admin is now available.

```
Users:
1. admin - "Administrator" (admin)
2. dlpuser - "DLP User" (dlpeval)
```

Observação: você não precisa **confirmar** a configuração do equipamento quando altera apenas o status do usuário administrador.

Informações Relacionadas

- Perguntas frequentes sobre o ESA: quais são os níveis de acesso administrativo disponíveis no ESA?
- Guias do usuário final do Cisco Email Security Appliance
- Guias do Usuário Final do Cisco Web Security Appliance
- Guias do Usuário Final do Cisco Security Management Appliance

• Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.