Configurar contas de convidado ISE com API REST

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Ativar ERS no ISE Configurar conta de administrador e patrocinador para ERS Criar uma conta de convidado Ler, Atualizar, Excluir Dados de Convidado Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como usar o recurso API de Transferência de Estado Representacional (REST) para executar tarefas relacionadas a convidados no Identity Services Engine (ISE). A API de convidado da Cisco é um conjunto de operações baseado em REST que fornece HTTPS seguro e acesso autenticado para gerenciar usuários convidados da Cisco. Com a API, é possível criar, ler, atualizar, excluir e pesquisar usuários convidados.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- ISE
- Serviços RESTful externos
- Clientes REST como Insônia, RESTED etc.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ISE, versão 2.6
- Insônia cliente REST v7.1.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Note: O procedimento é semelhante ou idêntico para outras versões do ISE. Você pode usar estas etapas em todas as versões 2.x do software ISE, a menos que declarado de outra forma.

Informações de Apoio

Para usar a API, o External RESTful Services (ERS) está habilitado e a autenticação do patrocinador precisa ser configurada no ISE. O ERS suporta autenticação básica e é executado na porta 9060. As credenciais de autenticação são criptografadas e fazem parte do cabeçalho da solicitação. O ERS exige que o administrador do ISE atribua privilégios especiais a um usuário para executar operações.

O documento abordará estas etapas de configuração:

- 1. Ativar ERS no ISE
- 2. Configurar conta de administrador e patrocinador para ERS
- 3. Criar uma conta de convidado
- 4. Ler, atualizar, excluir dados de convidado

Configurar

Ativar ERS no ISE

Para usar o recurso de API REST no ISE, o ERS deve estar ativado.

Navegue até Administration > System > Settings > ERS settings > Enable ERS for read/write conforme mostrado na imagem.

ERS Settings

▼ General								
External RESTful Services (ERS) is a REST API based on HTTPS over port 9060. The ERS service is disabled by default. An ISE Administrator with the "ERS-Admin" or "ERS-Operator" group assignment is required to use the API. For more information, please visit the ERS SDK page at. https://www.endocommons.com/solvers/solk								
• ERS Setting for Administration Node	è							
Enable ERS for ReadWrite								
O Disable ERS								
CSRF Check								
O USE CSRF Check for Enhanced Secu	rity (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients)							
 Disable CSRF For ERS Request (con 	npatible with ERS clients older than ISE 2.3)							
Save Reset								

Todas as informações relacionadas ao ERS estão disponíveis como um Software Development Kit (SDK) na porta HTTPS 9060 do ISE. Isso pode ser acessado depois que você habilitar ERS e fazer login com uma conta admin com os privilégios de "ERS-Admin" ou "ERS-Operator".

Configurar conta de administrador e patrocinador para ERS

Para usar ERS, o ISE requer uma conta de administrador que tenha os privilégios de ERS-Admin ou ERS-operator atribuídos a ele. As contas administrativas precisam ser criadas e adicionadas aos respectivos grupos. Como alternativa, o acesso ERS também funciona para a conta Super-Admin.

Para usar APIs para recursos de convidados, o administrador ERS requer dados brutos dos portais, como o ID do portal, grupos de identidade de convidado etc. No entanto, para ler/criar/atualizar ou excluir dados de convidado, é necessária uma conta de patrocinador com acesso ERS ativado.

- Para o propósito deste documento, uma conta de usuário interna do ISE é usada como patrocinador.
- Navegue até Administration > Identity Management > Identities e adicione um usuário de acesso à rede como mostrado na imagem.

*Name [Sponsor_]	ERS			D	I.
Status 📔 Enab	led .				
Email		D			
• Passwords					
Password Type:	Internal Users				
	Password		Re-Enter Passwor	d	
* Login Password		D.		10	6
Enable Password		D1		10	G
Account Option	IS		5 (default)		
· Account Option	IS	Employee	ame 14-4-10		
	Description		ntractor (default)		
	Providente []	The ansate like "on			
Change password	on next login	GuestType_Dal	ly (default) Iail oran (default)		
Change password • Account Disabl	on next login	GuestType_Dal	ly (default) iaiLogin (default) ekly (default) 15 (default)		
Change password • Account Disable Disable account	on next login C	A GuestType_Dal A GuestType_Soc A GuestType_Nee A GuestType_Wee A OWN_ACCOUNT	ly (default) ialLogin (default) eky (default) TS (default)	yy-mm-dd)	
Change password Account Disable Disable accounce User Groups	e Policy	A GuestType_Dal A GuestType_Soc A GuestType_Nee A GuestType_We A OWN_ACCOUNT	ly (default) ialLogin (default) ekly (default) TS (default)	yy-mm-dd)	

- Essa conta de usuário deve ser adicionada a um dos grupos de patrocinadores.
- A conta de exemplo é mapeada para o grupo patrocinador padrão chamado ALL_ACCOUNTS.
- Para permitir o acesso de ERS para esse grupo patrocinado, vá para Centros de Trabalho > Acesso para Convidado > Portal & Components > Grupos de Patrocinadores e abra o grupo de patrocinadores designado.
- Ative a opção: Acesse as contas de convidado do Cisco ISE com o uso da interface programática (API REST de convidado) como mostrado na imagem.

Sponsor Can

Update guests' contact information (email, Phone Number)
View/print guests' passwords
Send SMS notifications with guests' credentials
Reset guests' account passwords
Extend guest accounts
Delete guests' accounts
Suspend guests' accounts
Require sponsor to provide a reason
Reinstate suspended guests' accounts
Approve and view requests from self-registering guests
Any pending accounts
Only pending accounts assigned to this sponsor (i)
Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST API)

Criar uma conta de convidado

Para criar uma conta de convidado por meio da API, é necessário que a chamada da API seja feita para o ISE como um patrocinador e por meio de um portal patrocinado que ele reconhece.

Etapa 1. Para buscar as IDs do portal de todos os portais patrocinadores pré-configurados no ISE, use qualquer cliente REST com as informações fornecidas aqui:

Método	GET
URL	https:// <ise-ip>:9060/ers/config/esponsorportal</ise-ip>
Credenciais	Usar credenciais ERS Admin
Cabaaalbaa	Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Cabeçainos	Aceitar: aplicativo/xml



GET * ht	GET • https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal			Send	
Body -	Basic =	Query	Header 2	Docs	
≣ Accept	į.			application/xml	8 B
Conter	E Content-Type application/xml		application/xml	8.8	
• Newh					

Saída esperada:



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <ns3:searchResult total="1" xmlns:ns5="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers-v2="ers-v2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns3="v2.ers.ise.cisco.com"> <ns3:resources> <ns5:resource description="Default portal used by sponsors to create and manage accounts for authorized visitors to securely access the network" id="274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" name="Sponsor Portal (default)"> <link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal/274a95f0-2e58-11e9-</pre> 98fb-0050568775a3" type="application/xml"/> </ns5:resource> </ns3:resources> </ns3:searchResult> O valor do interesse é a ID do portal do patrocinador que deve ser usada para criar usuários

convidados. O ID é **"274a95f0-2e58-11e9-98fb-005056877a3"** neste exemplo.

Etapa 2. Use esta chamada de API para criar uma conta de convidado. O valor do ID do portal aqui é o obtido na Etapa 1.

Método	POST
URL	https:// <ise-ip>:9060/ers/config/guestuser/</ise-ip>
Credenciais	Usar credenciais de conta do patrocinador Tipo de conteúdo:
	application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
Cabecalhos	2.0+xml
Cabeçanios	Aceitar:
	application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
	2.0+xml
	xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
	<ns2:guestuser< td=""></ns2:guestuser<>
	xmlns:ns2="identity.ers.ise.cisco.com">
Corpo	<campos personalizados=""></campos>
00100	
	<guestaccessinfo></guestaccessinfo>
	<fromdate>25/04/2020 18:55</fromdate>

<location>Deli</location> <toDate>28/04/2020 19:55</toDate> <validDays>3</validDays> </guestAccessInfo> <guestInfo> <empresa>Cisco</empresa> <emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddres s> <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName> <notificationLanguage>Inglês</notificationLangu age> <password>9618</password> oneNumber>999998877 <smsServiceProvider>Padrão alobal</smsServiceProvider> <userName>johndoe</userName> </guestInfo> <guestType>Contratante (padrão)</guestType> <pessoaSendoVisitada>abcd3@cisco.com</pes</pre> soaSendoVisitada> <portalld>274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3</portalld> <reasonForVisit>Visitando Bob a partir de Accounting</reasonForVisit> </ns2:guestuser>

Note: O conteúdo do corpo mostrado aqui pode ser usado como um modelo (disponível também no SDK). Certifique-se de que FromDate, toDate correspondem a validDays. O local, o tipo de convidado e outros valores devem ser válidos em referência ao ISE usado, somente então a chamada será bem-sucedida.

Note: As credenciais usadas ao fazer esta chamada devem ser uma conta de patrocinador válida mapeada para um grupo de patrocinadores. As credenciais de administrador ERS aqui não funcionarão. Consulte a seção anterior deste guia para obter mais detalhes.

POST + https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/

Send

XML 🕶	Basic =	Query	Header 2	Docs	
1 (2)	al version-"i	.0° encoding	-"UTF-8"25		
		alusiusz-"id	entity.ers.ise	.cisco.com">	
	ston fieldes				
	010ate:04/25/	2020 18:55			
	cation:Delhic	liocations			
	Octe>04/28/28	20 19:55\/to			
	1110 ay 13 3 4 7 4 a	Lineaven			
	mestakeepstnt				
	actinfico				
	mpany)Cisco(/	company)-			
	astaddressaa	edicisco.com	e/onustAddross		
	rstilate John?	/itimstokene>			
	sthanesDoes/1				
	tificationLas	Culde Englis	b@notificatio	ni anguages	
	issuerd:9618()	Distance of			
	applicable, 999	system / c/pho	DOMINIST()		
	isteriviteRrovi	der Global D	efault c/uniser	viceenovider>	
	ernanes Johndo	es/usermane)			
	WestInfor	1000			
	estType Contr	actor (defau	ut}(/guestiype		
	escoutingvasa	testabod sec	SCO.COD (perso	energhierrei	
	CELTO 274895	10-2658-1169	-9815-88585687	75834/portal282	
100	asone or which it is	Metrick and	chilley readons	CALARY CO.	
	ar Bheatnages				

POST -	https://10.12	7.197.186:90	60/ers/config/g	uestuser/	Send
XML =	Basic 👻	Query	Header 🗵	Docs	
USERMAME	Sponsor_EP	ธ			
PASSWORD					
ENVILLED	ß				

PO	POST • https://10.127.197.186/9060/ers/config/guestuser/				5end		
XN	tL =	Basic =	Query	Header 2	Docs		
	Conter	nt-Type			application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestus	8	
=	Accept				application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestus	8	8
ø							

Saída esperada:



Navegue até **GUI do ISE > Master GuestReport** para verificar se a conta foi criada:

Naster Const Report (Plan 2023 on 21 (Const 1)					(• ichen)
Logged Al	O Guest Liter Name	O sec Assess	F AXXNII	Operation	O typonor user have
A 1000	a harring have	and waters	ar made on	100000	Automatical State Automatical
anti-te-in-te-in-	t. seen			100	1amm,011

Note: Não há opção para especificar uma combinação personalizada de nome de usuário e senha por conta de convidado em um portal do patrocinador. Esse método de API pode ser usado para atender a esse requisito.

Ler, Atualizar, Excluir Dados de Convidado

Aqui estão alguns exemplos de chamadas à API para executar várias ações em dados de convidados. Todas as opções disponíveis e seus formatos estão disponíveis no SDK.

Obter detalhes da conta de usuário convidado por nome:

Método	GET
URL	https:// <ise- IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}</ise-
Credenciais	Usar credenciais de conta do patrocinador
Cabeçalhos	Tipo de conteúdo: aplicativo/xml Aceitar: aplicativo/xml



Saída esperada:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe" xmlns:ers="ers.ise.cisco.com" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com"> <link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"</pre> type="application/xml"/> <customFields/> <questAccessInfo> <fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate> <location>Delhi</location> <toDate>04/28/2020 19:55</toDate> <validDays>3</validDays> </guestAccessInfo> <guestInfo> <company>Cisco</company> <creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime> <emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress> <enabled>false</enabled> <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName> <notificationLanguage>English</notificationLanguage> <password>9618</password> <phoneNumber>9999998877</phoneNumber> <smsServiceProvider>Global Default</smsServiceProvider> <userName>johndoe</userName> </guestInfo> <guestType>Contractor (default)</guestType> <personBeingVisited>abcd3@cisco.com</personBeingVisited> <reasonForVisit>Visiting Bob from Accounting</reasonForVisit> <sponsorUserId>1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId> <sponsorUserName>Sponsor_ERS</sponsorUserName> <status>AWAITING_INITIAL_LOGIN</status> </ns4:guestuser>



• Redefinir uma senha de usuário convidado:

Énecessário primeiro buscar a ID do convidado da chamada e usá-la nesta API. A ID do usuário do convidado é "3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" neste exemplo.

Método	PUT
	https:// <ise-< td=""></ise-<>
URL	IP>:9060/ers/config/guestuser/resetpassword/{id
	}
Credenciais	Usar credenciais de conta do patrocinador
Cabacalhas	Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Cancyallios	Aceitar: aplicativo/xml

Este método não permite especificar a nova senha. O ISE retornará a saída com a nova senha autogerada.

Saída esperada:

200 OK

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns3:operationResult
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns3="ers.ise.cisco.com">
<attributesList>
<attributesList>
<attribute name="password" value="2557"/>
</attributesList>
```

 Excluir uma conta de convidado por nome: 				
Método	DELETE			
URL	https:// <ise-< th=""></ise-<>			
	IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}			
Credenciais	Usar credenciais de conta do patrocinador			
Cabaaalbaa	Tipo de conteúdo: aplicativo/xml			
Capeçainos	Aceitar: aplicativo/xml			

DELETE *	https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe				Send
Body -	Basic 🕶	Query	Header 2	Docs	
USERNAME	Sponsor_ERS				
PASSWORD					
ENABLED	R				

Saída esperada:



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Alguns erros comuns e suas possíveis causas:

• Falha na criação de uma conta de convidado com erro:

401 Unauthorized

<message type="ERROR" code="CRUD operation exception"> <title>Sponsor does not have permission to access REST Apis</title> </message>

Reparar: Isso significa que a conta de patrocinador usada para fazer com que a conta de convidado seja mapeada para um grupo de patrocinadores em que o acesso ERS não está ativado. Edite o grupo de patrocinadores que corresponde a isso e habilite as contas de convidado do Access Cisco ISE com o uso da interface programática (API REST de convidado).

```
400 Bad Request

<message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

<title>Creating GuestUser failed due to

com.cisco.cpm.guestaccess.validation.GuestAccessValidationException: Portal not found for portal

session elfc15a7-a170-4d6a-b02c-0ab7b0bc54ff</title>
```

Reparar: A ID do portal inserida na chamada não existe no ISE ou está incorreta. A partir da chamada 'Obter' para o portal do patrocinador, busque a ID do portal correta do portal.

- Códigos de resposta de API e seus possíveis significados:
- 200 (OK): Indica que a API REST executou com êxito a ação desejada.

201 (Criado): Indica que um recurso foi criado dentro de uma coleção.

204 (Sem Conteúdo): Geralmente, isso é enviado como resposta a solicitações PUT, POST ou DELETE.

400 (solicitação incorreta): Código de erro genérico para problemas como sintaxe de solicitação mal formada, parâmetros inválidos etc. Leia os detalhes da mensagem se disponíveis para entender a causa.

401(Não autorizado): Isso indica que a ação foi realizada com credenciais incorretas, sem credenciais ou que a conta não está autorizada a executar esta ação.

500(Erro interno do servidor): Indica um problema no lado do servidor. Os registros no ISE podem ajudar a entender a causa.

Para obter mais detalhes sobre o uso de API REST para ISE, consulte API REST de convidado.