Configure os Cisco VPN 3000 Series Concentrators para suportar o recurso de expiração de senha NT com o servidor RADIUS

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Diagrama de Rede Configurando o VPN 3000 Concentrator Configuração de grupo Configuração de RADIUS Configurando o servidor NT RADIUS do Cisco Secure Configurando uma entrada para o VPN 3000 Concentrator Configurando a política de usuário desconhecido para a autenticação de domínio NT Testando o recurso de expiração de senha NT/RADIUS Testando a autenticação RADIUS Autenticação do domínio NT real utilizando o proxy RADIUS para testar o recurso de expiração de senha Informações Relacionadas

Introduction

Este documento inclui instruções passo a passo sobre como configurar os Cisco VPN 3000 Series Concentrators para suportar o recurso NT Password Expiration usando o servidor RADIUS.

Consulte <u>RADIUS VPN 3000 com recurso de expiração usando o Microsoft Internet</u> <u>Authentication Server</u> para saber mais sobre o mesmo cenário com o Internet Authentication Server (IAS).

Prerequisites

Requirements

- Se o servidor RADIUS e o servidor NT Domain Authentication estiverem em duas máquinas separadas, certifique-se de ter estabelecido a conectividade IP entre as duas máquinas.
- Verifique se você estabeleceu a conectividade IP do concentrador para o servidor RADIUS.
 Se o servidor RADIUS estiver em direção à interface pública, não se esqueça de abrir a porta

RADIUS no filtro público.

 Certifique-se de que você pode se conectar ao concentrador do cliente VPN usando o banco de dados de usuário interno. Se isso não estiver configurado, consulte <u>Configuração do</u> <u>IPSec - Cisco 3000 VPN Client para VPN 3000 Concentrator</u>.

Observação: o recurso de expiração de senha não pode ser usado com clientes VPN da Web ou VPN SSL.

Componentes Utilizados

Esta configuração foi desenvolvida e testada utilizando as versões de software e hardware abaixo.

- Software VPN 3000 Concentrator versão 4.7
- VPN Client versão 3.5
- Cisco Secure para NT (CSNT) versão 3.0 Microsoft Windows 2000 Ative Diretory Server para autenticação de usuário

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Notas de diagrama

- 1. O servidor RADIUS nessa configuração está na interface pública. Se for esse o caso da configuração específica, crie duas regras no filtro público para permitir que o tráfego RADIUS entre e saia do concentrador.
- Esta configuração mostra o software CSNT e os Serviços de Autenticação de Domínio NT sendo executados na mesma máquina. Esses elementos podem ser executados em duas máquinas separadas, se exigido pela sua configuração.

Configurando o VPN 3000 Concentrator

Configuração de grupo

 Para configurar o grupo para aceitar os Parâmetros de Expiração de Senha NT do Servidor RADIUS, vá para Configuration > User Management > Groups, selecione seu grupo na lista e clique em Modify Group. O exemplo abaixo mostra como modificar um grupo chamado "ipsecgroup".



2. Vá para a guia IPSec, verifique se RADIUS com vencimento está selecionado para o atributo Authentication.

Configuration User Management Groups Modify ipsecgroup				
Check the Inherit? box to set a field that you want to default to the base group value. Uncheck the Inherit? box and enter a new value to override base group values.				
Identity General IPSec	Mode Config Client FW	HW Clier	t PPTP/L2TP	
			IPSec Parameters	
Attribute	Value	Inherit?	Description	
IPSec SA	ESP-3DES-MD5	R	Select the group's IPSec Security Association.	
IKE Peer Identity Validation	It supported by certificate 💌	R	Select whether or not to validate the identity of the peer using the peer's certificate.	
IKE Keepalives	N	S.	Check to enable the use of IKE keepalives for members of this group.	
Reauthentication on Rekey		R	Check to reauthenticate the user on an IKE (Phase-1) rekey.	
Tunnel Type	Remote Access 💌	R	Select the type of tunnel for this group. Update the Remote Access parameters below as needed	
			Remote Access Parameters	
Group Lock	D	E.	Lock users into this group.	
Authentication	RADIUS with Expiry		Select the authentication method for members of this group. This parameter does not apply to Individual User Authentication.	
IPComp	RADIUS	R.	Select the method of IP Compression for members of this group.	
Mode Configuration	RADIUS with Expiry NT Domein SDI	R	Check to initiate the exchange of Mode Configuration parameters with the client. This must be checked if version 2.5 (or earlier) of the the Altiga/Cisco client are being used by members of this group.	
Apply Cancel	Internal			

 Se quiser que este recurso seja ativado nos VPN 3002 Hardware Clients, vá para a guia HW Client, verifique se Require Interative Hardware Client Authentication está ativado e clique em

Apply.

Check the Inherit? box to set a field that you want to default to the base group value. Uncheck the Inherit? box and enter a new value to override base group values.

10.6	ntity General IPSec Mode Contig Client PW H	W Client	PALZIP		
		1.1	Hardware	Client Parameters	
	Attribute	Value	Inherit?		
_					

Attribute	Value	Inherit?	Description
Require Interactive Hardware Client Authentication	3		Check to require the hardware client to be interactively authenticated at each connection attempt.
Require Individual User Authentication		N.	Check to require users behind a hardware client to be authenticated.
User Idle Timeout	30	R	Enter the session idle timeout in minutes. Use 0 for no timeout.
Cisco IP Phone Bypass		R	Check to allow Cisco IP Phones to bypass Individual User Authentication behind a hardware client.

Apply Cancel

Configuração de RADIUS

 Para definir as configurações do servidor RADIUS no concentrador, vá para Configuration > System > Servers > Authentication > Add.

Configuration | System | Servers | Authentication

This section lets you configure parameters for servers that authenticate users.

You should have a property configured RADIUS, NT Domain, or SDI server to access, or you can configure the internal server and add users to the internal database.

Click the Add button to add a server, or select a server and click Modify, Delete, Move, or Test.



2. Na tela Add, digite os valores que correspondem ao servidor RADIUS e clique em Add.O exemplo abaixo usa os seguintes valores. Server Type: RADIUS

Authentication Server: **172.18.124.96** Server Port = **0** (for default of 1645) Timeout = **4** Reties = **2** Server Secret = **cisco123**

Verify: cisco123

Configuration S	stom Convore	Authontication Add
configuration (a	ystem Servers	Autientication Aut

Configure and add a user authentication server.

Server Type RADIUS	Selecting Internal Server will let you add users to the internal user database.
Authentication Server 172.18.124.96	Enter IP address or hostname.
Server Port 0	Enter 0 for default port (1645).
Timeout 4	Enter the timeout for this server (seconds).
Retries 2	Enter the number of retries for this server.
Server Secret	Enter the RADIUS server secret.
Verify Automation	Re-enter the secret.
Add Cancel	

Configurando o servidor NT RADIUS do Cisco Secure

Configurando uma entrada para o VPN 3000 Concentrator

 Faça login no CSNT e clique em Network Configuration no painel esquerdo. Em "AAA Clients" (Clientes AAA), clique em Add Entry (Adicionar entrada).

Network Configu	iration				
\$		A	AA Client	s	
AAA Client Host	name A	AA Client IP A	ddress	Authenti	icate Using
nsite	172	. 18. 141.40		RADIUS (C	isco IOS/PIX)
		Add Ent	У		
The current conf	iguration	has been cha	nged. Re	start ACS in	a "System
Configuration:So	ervice Con	trol" to ado	pt the new	v settings.	
Configuration:So	ervice Con	trol" to ado	pt the new	w settings.	
Configuration:So	AAA Serve	itrol'' to ado A er IP Address	pt the new	w settings. s AAA Server	Туре
Configuration:So AAA Server Name	AAA Serv 172.18.124	trol'' to ado A er IP Address	AA Server CiscoSecu	w settings. s AAA Server re ACS for Wi	Type ndows 2000/P
Configuration:So AAA Server Name jazib-pc	AAA Serv 172.18.124	atrol" to ado A er IP Address .96 Add Ent	AA Server CiscoSecu	s AAA Server re ACS for Wi	Type ndows 2000/P
Configuration:So AAA Server Name jazib-pc	AAA Serv 172.18.124	A er IP Address 96 Add Ent	AA Server CiscoSecu	w settings. s AAA Server re ACS for Wi	Type ndows 2000/f
Configuration:So AAA Server Name jazib-pc	AAA Servi 172.18.124 Pro	Add Ent	AA Server CiscoSecu y	w settings. s AAA Server re ACS for Wi	Type indows 2000/P

2. Na tela "Add AAA Client" (Adicionar cliente AAA), digite os valores apropriados para adicionar o concentrador como o cliente RADIUS e clique em Submit + Restart (Enviar + Reiniciar). O exemplo abaixo usa os seguintes valores. AAA Client Hostname = 133_3000_conc

AAA Client IP Address = 172.18.124.133

Key = cisco123

Authenticate using = RADIUS (Cisco VPN 3000)

CISCO SYSTEMS	Network Configuration	É
	Edit	
User Setup		
Group Setup		Add AAA Client
Shared Profile Components	AAA Client Hostname	133_3000_conc
Network Configuration	AAA Client IP Address	172.18.124.133
Interface Configuration	Key	cisco123
Administration Control	Authenticate Using	RADIUS (Cisco VPN 3000)
External User Databases	 Single Connect TACACS+ Log Update/Watchdog Par 	- AAA Client (Record stop in accounting on failure). kets from this AAA Client
Activity	Log RADIUS Tunneling Pa	ackets from this AAA Client
Documentation	Sub	mit Submit + Restart Cancel

Uma entrada para o seu concentrador 3000 será exibida na seção "AAA Clients".

CISCO SYSTEMS	Network Configuration					
katilitasatilitas.	Select					
Setup	•	AAA Clie	ents 🤶			
on I Shared Profile	AAA Client Hostname	AAA Client IP Address	Authenticate Using			
Components	133 3000 conc	172.18.124.133	RADIUS (Cisco VPN 3000)			
Network Configuration	nsite	172.18.141.40	RADIUS (Cisco IOS/PIX)			
Sustem Configuration		Add Entry				

Configurando a política de usuário desconhecido para a autenticação de domínio <u>NT</u>

 Para configurar Autenticação de usuário no servidor RADIUS como parte da Política de usuário desconhecida, clique em Banco de dados de usuário externo no painel esquerdo e clique no link Configuração do banco de dados.



 Em "External User Database Configuration", clique em Windows NT/2000.

CISCO SYSTEMS	External User Databases			
	Select			
User Setup				
Group Setup	External User Database Configuration	?		
Shared Profile Components	Choose which external user database type to configure.			
Network Configuration	NIS/NIS+			
System	LEAP Proxy RADIUS Server			
Contigueation	Windows NT/2000			
Configuration	Novell NDS			
_90 Administration	Generic LDAP			
Control	External ODBC Database			
External User	RADIUS Token Server			
JO T Databases	AXENT Token Server			
Activity	CRYPTOCard Token Server			
and I Online	SafeWord Token Server			
Documentation	SDI SecurID Token Server			
	List all database configurations			
	Cancel			

3. Na tela "Database Configuration Creation" (Criação de configuração de banco de dados), clique em Create New Configuration (Criar nova configuração).

Cisco Systems	External User Databases	
	Edit	
User Setup		
Group Setup	Database Configuration Creation	?
Shared Profile Components	Click here to create a new configuration for the Windows NT/2000 database.	
Network Configuration		
System Configuration	Create New Configuration	
Configuration		
Administration Control	Cancel	

4. Quando solicitado, digite um nome para a Autenticação NT/2000 e clique em Enviar. O exemplo abaixo mostra o nome "Radius/NT Password Expiration" (Expiração da senha Radius/NT).

Cisco Systems	External User Databases	
	Edit	
User Setup	Create a new External Database Configuration	?
Shared Profile Components	Enter a name for the new configuration for Windows NT/2000	
Network Configuration	Radius/NT Password Expiration	
Configuration	Submit Cancel	

5. Clique em **Configurar** para configurar o nome de domínio para autenticação de usuário.

CISCO SYSTEMS	External User Databases	
Illin	Edit	
User Setup		
Group Setup	External User Database Configuration	
Shared Profile Components	Choose what to do with the Windows NT/2000 database.	Concession of the
Network Configuration	Configure Delete	
System Configuration	Consigned Policie	
Configuration		Truncation

6. Selecione o domínio NT em "Domínios disponíveis" e clique no botão de seta para a direita para adicioná-lo à "Lista de domínios". Em "MS-CHAP Settings" (Configurações MS-CHAP), certifique-se de que as opções para **permitir alterações de senha usando MS-CHAP versão** 1 e versão 2 estejam selecionadas. Clique em Enviar quando terminar.



7. Clique em External User Database no painel esquerdo e, em seguida, clique no link para Database Group Mappings (Mapeamentos de grupos de bancos de dados). Você deve ver uma entrada para seu banco de dados externo configurado anteriormente. O exemplo abaixo mostra uma entrada para "Radius/NT Password Expiration" (Expiração de senha do Radius/NT), o banco de dados que acabamos de configurar.



8. Na tela "Configurações de domínio", clique em **Nova configuração** para adicionar as configurações de domínio

CISCO SYSTEMS	External User Databases	
tillintillin	Edit	
User Setup		
Group Setup		
Shared Profile Components	Domain Configurations	2
Network Configuration	<u>\DEFAULT</u>	
System Configuration	New configuration	

 Selecione o seu domínio na lista de "Domínios detectados" e clique em Enviar. O exemplo abaixo mostra um domínio chamado "JAZIB-ADS."

CISCO SYSTEMS	External User Databases	
illlinilllin	Edit	
User Setup		
Group Setup	Define New Domain Configuration	?
Shared Profile Components	JAZIB-ADS	
Network Configuration		
System Configuration	Detected Domains:	
Interface Configuration		
Administration Control	Domain :	
Databases		
Reports and Activity	Submit Cancel	

10. Clique no seu nome de domínio para configurar os mapeamentos de grupo. Este exemplo mostra o domínio "JAZIB-

ADS". Cisco Systems	External User Databases	
User Setup	Edit	
Stup Setup Shared Profile Components	Domain Configurations	?
Network Configuration System Configuration	JAZIB-ADS VDEFAULT	
Configuration	Ivew conliguration	

11. Clique em **Adicionar mapeamento** para definir os mapeamentos de grupo.

CISCO SYSTEMS	External User Databases		
	Edit		
User Setup	1		
Setup	Group Mappin	gs for Domain : JAZIB-ADS	?
Shared Profile Components	NT groups	CiscoSecure group	
Network Configuration	- 1	no mappings defined -	
System Configuration			
Configuration		Add mapping	
Administration Control		elete Configuration	
Databases		**	

 Na tela "Criar novo mapeamento de grupo", mapeie o grupo no domínio NT para um grupo no servidor CSNT RADIUS e clique em **Enviar**. O exemplo abaixo mapeia o grupo NT "Users" para o grupo RADIUS "Group

1". Cisco Systems	External User Databases	
illiimmilliim.	Edit	
User Setup		
Group Setup	Create new group mapping for Domain : JAZIB-ADS	2
Shared Profile Components Network Configuration System Configuration Interface Configuration	Define NT group set NT Groups Administrators Guests Backup Operators Replicator Server Operators Account Operators Print Operators Print Operators	
Administration Control	Add to selected Remove from selected	
Databases	Users	
Contine Documentation		
	Up	
	CiscoSecure group: Group 1	
	Submit Cancel	

13. Clique em External User Database no painel esquerdo e, em seguida, clique no link

Unknown User Policy (Política de usuário desconhecida) (como visto neste <u>exemplo</u>). Certifique-se de que a opção Verificar os seguintes bancos de dados de usuário externo está selecionada. Clique no botão de seta para a direita para mover o banco de dados externo configurado anteriormente da lista de "Bancos de dados externos" para a lista de "Bancos de dados



Testando o recurso de expiração de senha NT/RADIUS

O concentrador oferece uma função para testar a autenticação RADIUS. Para testar este recurso corretamente, siga estas etapas cuidadosamente.

Testando a autenticação RADIUS

 Vá para Configuration > System > Servers > Authentication. Selecione o servidor RADIUS e clique em Testar. This section lets you configure parameters for servers that authenticate users.

You should have a property configured RADIUS, NT Domain, or SDI server to access, or you can configure the internal server and add users to the internal database.

Click the Add button to add a server, or select a server and click Modify, Delete, Move, or Test.

Authentication Servers	Actions
Internal (Internal)	Add
172.18.124.96 (Radius)	Modify
	Delete
	Move Up
	Move Down
	Test

 Quando solicitado, digite seu nome de usuário e senha do domínio NT e clique em OK. O exemplo abaixo mostra o nome de usuário "jfrahim" configurado no servidor de domínio NT com "cisco123" como a

senha.

Configuration | System | Servers | Authentication | Test

Enter a username and password with which to test. Please wait for the operation to complete or timeout.

User Name	jfrahim
Password	Yelekololokok



3. Se a autenticação estiver configurada corretamente, você deverá receber uma mensagem indicando "Authentication Successful" (Autenticação bem-



sucedida).

Se você

receber uma mensagem diferente da mostrada acima, há algum problema de configuração ou conexão. Repita as etapas de configuração e teste descritas neste documento para garantir que todas as configurações foram feitas corretamente. Verifique também a conectividade IP entre seus dispositivos.

<u>Autenticação do domínio NT real utilizando o proxy RADIUS para testar o recurso</u> <u>de expiração de senha</u>

 Se o usuário já estiver definido no servidor de domínio, modifique as propriedades para que o usuário seja solicitado a alterar a senha no próximo logon. Vá para a guia "Conta" da caixa de diálogo de propriedades do usuário, selecione a opção para Usuário deve alterar a senha

no próximo logon e clique em OK.

🚡 Console1 - [Console Root\	Active Directory Use	ers and Computer	s [jazib-pc.jazib.cisc	o.com]\jazib.cisco.co	m\Users]
Console Window Help					
Action View Eavorites	- → 🗈 🖬 🗙 🗗	' 🖸 😰 🛛 🔁 💯	🖆 🖓 🍕 📴		
Console Window Help Action View Eavorites Free Favorites Console Root Active Directory Users a Galaction Computers Computer		y Gro y Gro	Topics: User must change pase	ions Remote control Profile Telephones @jazib.cisco vs 2000): jfrahim og On To	
	RAS and I Security Schema A Security TsInternet User	y Gro y Gro Accou c N C E	rassword never expire Store password using n unt expires ever nd of: Thurs	s eversible encryption day , January 03, 200	02

2. Inicie o cliente VPN e tente estabelecer o túnel para o

	ISCO SYSTEMS
enne 1	Enter Username and Password.
	Username:
	ifrahim
	Password:
Initi	******
Cor	Save Password
	Domain:
	JAZIB-ADS
	OK Cancel

3. Durante a autenticação do usuário, você deve ser solicitado a alterar a

2	Your password expired
New P	Password:
<u>C</u> onfirm	m Password:

Informações Relacionadas

- <u>Concentrador do Cisco VPN 3000 Series</u>
- IPSec
- <u>Cisco Secure Access Control Server for Windows</u>
- <u>RADIUS</u>
- Solicitações de Comentários (RFCs)