# Autenticação sem fio usando o Cisco Business Dashboard

## Objetivo

O objetivo deste artigo é passar pelo recurso de autenticação sem fio usando o Cisco Business Dashboard (CBD) versão 2.5.0.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Painel de negócios da Cisco | 2.5.0 (Baixe o mais recente)
- CBW140AC | Download mais recente
- CBW145AC | Download mais recente
- CBW240AC | Download mais recente
- CBW150AX | Download mais recente

Introduction

O CBD fornece ferramentas que ajudam você a monitorar e gerenciar os dispositivos na sua rede Cisco Business. Ele descobre automaticamente sua rede e permite que você configure e monitore todos os dispositivos suportados, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio.

O CBD 2.5.0 adiciona a funcionalidade do serviço de autenticação ao CBD. O novo serviço é suportado nos dispositivos CBW140/240 Series e CBW 150AX.

Ele configura uma instância FreeRADIUS no gerenciador CBD para usar na autenticação RADIUS, oferecendo à sua organização uma maneira simples de implantar um servidor sem que os clientes precisem conhecer ou entender o RADIUS.

Se estiver pronto para começar, vamos nos aprofundar.

## **Table Of Contents**

- <u>Configurar perfil de autenticação</u>
- <u>Configurar redes sem fio</u>
- Verificação
- <u>Testando</u>

## Configurar perfil de autenticação

Primeiro, você deve configurar o perfil de autenticação que usará para sua organização. Em muitos casos, você pode simplesmente usar o perfil padrão.

## Passo 1

Faça login no CBD.

			English
1	1.1	11	
C	ISC	0	

#### Cisco Business Dashboard

1

2

#### Passo 2

Navegue até Network Configuration > Authentication.



### Etapa 3

Você pode editar o perfil *Padrão* existente ou adicionar outro perfil. Neste exemplo, o perfil **Default** está selecionado. Clique em **Editar**.



#### Passo 4

No CBD 2.5.0, há uma nova opção para selecionar *Use Cisco Business Dashboard Authentication Service.* Essa opção é marcada por padrão. Faça as alterações

## desejadas e clique em Update.

=	Cisco	Business	Dashboard
	0.000	2001110000	D don lo dan di

Authentication->Update Default		
Automoutor - opuno Delaut		
Device Group Selection		
Profile Name	Default	
Organization	Default -	
Device Groups	Available Groups Branch 1 > < >> <<	Selected Groups Default
Authentication		
Local User Authentication		
Existing local users on devices will	be replaced by the users below if	there is at least one user specific
+ Add local user		
Authentication Servers		
1 Existing authentications servers on	devices will be replaced by the list	t below
Se Cisco Business Dashboard Authe	ntication Service	
Please ensure that the System > Platfo	rm Settings > System Variables co	intain the correct settings to allow the dashboard to be reached by the network devices.
+ Add custom authentication server	2	
I	Update Cancel	

Verifique se *System > Platform Settings > System Variables* tem as configurações corretas para permitir que o Painel seja acessado pelos dispositivos de rede.

#### Etapa 5

Navegue até System > Platform Settings no menu.



#### Etapa 6

Selecione a guia Variáveis de Sistema.



#### Etapa 7

Verifique as configurações para garantir que o *Endereço IP do painel externo* seja o endereço IP público do CBD e a *Porta do servidor de autenticação externo* seja 1812. Esta é a porta padrão. Click **Save**.

Platform Settings	
Network Settings Web Server	System Variables
External System Settings	
External Dashboard Hostname 😯	cbd2.sbcenter.net
External Dashboard IP Address 💡	3. 254
External Dashboard IPv6 Address 💡	fe80::854:18ff:fe36:9c00
External Dashboard HTTP Port 💡	80
External Dashboard HTTPS Port ?	443
External Authentication Server Port ?	1812 2
	Save 3

#### Passo 8

Para criar usuários que serão autenticados no sistema, vá para Administração >

## Usuários.



#### Passo 9

Para adicionar usuários, clique no ícone de adição.

=	Cisco Business Dash	board
Users	User Settings	
÷	<ul> <li>∅ 𝔅</li> <li>♦ User Name</li> </ul>	Display Name



#### Configure o seguinte:

- User Name
- Nome de exibição
- E-mail
- Acesso ao painel selecione no menu suspenso. Neste exemplo, No Access está selecionado.
- Nova senha
- Digite a nova senha novamente

Os outros campos são opcionais. Click Save.

Users > Add User

User Name	user1 🗸
Display Name	User 1 🗸
Email	user1@sbcenter.net
Dashboard Access	No Access -
Network Access	
New Password	•••••••
Retype New Password	•••••••
Password Strength	Normal
Address	
City	
Country/region	United States 🔻
ZIP or Postal Code	
Phone	+1 •
2	Save

### Passo 11

## Clique na guia Organizations.

Users > user1	
User Name	user1
	Reset password
Display Name	User 1
Email	user1@sbcenter.net
Dashboard Access	No Access 👻
Network Access	<b></b> <i>∎</i>
User Type	Local
	Show account settings
Create Time	Jul 5 2022 09:31
Last Password Changed Time	Jul 5 2022 09:31
Last Login	Never
	Save Cancel

## Etapa 12

Aqui, você precisa associar o usuário que acabou de criar à sua organização de CBD. Clique no **ícone de adição** e escolha a opção no menu suspenso. Neste exemplo, **Default** está selecionado.

A	ccess	Key	Organizations	
	÷	Ŵ		
		<del>,</del> 0	rg Name	
		Defa	ault	

Este usuário poderá fazer logon na organização padrão configurada para autenticação sem fio.

## Configurar redes sem fio

#### Passo 1

Navegue até o menu Network Configuration > Wireless LANs.



#### Passo 2

Para criar um novo perfil, clique no ícone de adição em Wireless LANs.



#### Etapa 3

Insira o *Nome do perfil, Organização* e configure *Grupos de dispositivos* para aplicar as configurações aos dispositivos sem fio do grupo.

Wireless LANs->Add WLAN				
Device Group Selection				
Profile Name	AAAAuth	~	1	
Organization	Default	~	2	
Device Groups	Available Groups		Selected Groups	
	Branch 1	> < >> <<	Default	3

#### Passo 4

Para criar um SSID, clique no ícone de adição.



#### Etapa 5

Insira o *SSID Name*, *VLAN ID* e selecione *Security* no menu suspenso. Neste exemplo, **WPA2-Enterprise** está selecionado. Click **Save**.

Add Wireless LANs	×
Enable	Enable
SSID Name	AAATest 🗸 🖌
VLAN ID	1 🗸 2
Security	WPA2-Enterprise
	An authentication server is required for enterprise authentication to work. Authentication servers may be set in Network Configuration > Authentication . If you do not configure an authentication server, the Dashboard authentication service will be used.
<ul> <li>Advanced Settings</li> </ul>	
Broadcast	Enable
Application Visibility	Enable
Local Profiling	Enable
Radio	BOTH
	4
	Save Cancel

O Cisco Business Dashboard Authentication Server será usado se você não tiver um servidor de autenticação configurado.

### Etapa 6

Clique em **Save** novamente para aplicar a rede sem fio e as configurações Radius a todos os clientes.

Device Group Selection				
Profile Name	AAAAuth	~		
Organization	Default	~		
Device Groups	Available Groups Branch 1	··· >>	Selected Groups Default	
Wireless LANs			2	
SSID Name	VLAN ID	Enable	Security	Action
	1	Yes	WPA2-Enterprise	<b>e</b>

## Verificação

Para verificar se as configurações foram aplicadas,

## Passo 1

Faça login em seu AP CBW.

Cisco Business



Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



## Passo 2

Vá para Wireless Settings > WLANs.



## Etapa 3

O SSID que você criou será listado. Neste exemplo, é AATest.

WLANs								
Active	WLANS 2							
Add new W	Add new WLANIRLAN							
Action	Active	Туре	Name	SSID	Security Policy	Radio Policy		
2 ×	Enabled	WLAN	CBWWireless	CBWWireless	Personal(WPA2)	ALL		
ĭ ×	Enabled	WLAN	AAATest	AAATest	WPA2Enterprise	ALL		

#### Passo 4

Selecione o SSID e clique em editar para exibir as configurações.

<b>እ</b> Acti	ve WLANs	2		
Add new	WLAN/RLAN			
Add new	WLAN/RLAN Active		Туре	Name
Add new Action	WLAN/RLAN Active Enabled		Type WLAN	Name

#### Etapa 5

Navegue até a guia WLAN Security.



Você verá que o *Tipo de segurança* será listado como **WPA2 Enterprise** e **Servidor de autenticação** será o **Radius externo**. O *endereço IP do servidor* será o que você configurou anteriormente.

Edit WLAN		
General WLAN Security VLAN & Firewall Traffic Sha	ping Scheduling	
Guest Network		
Captive Network Assistant		
MAC Filtering		
Security Type WPA2 Enterprise 🔹	7	
Authentication Server External Radius	0	
No Radius Server is configured for J	Accounting, Radius Server can be configured from	'Admin Accounts > RADIUS'(Expert view)
Radius Profiling 🕜 😯		
BYOD		
RADIUS Server		
Authentication Caching		
State	Server IP Address	Port
× Enabled	3. 254	1812

### Etapa 6

Alterne para a **visualização Expert** clicando na seta bidirecional na parte superior da interface do usuário.



## Etapa 7

Navegue até Gerenciamento > Contas de administração.



## Passo 8

### Clique na guia RADIUS.

Admin Accounts			
😁 Users 1			
Management User Priority Order	Local Admin Accounts	TACACS+ RADIUS	Auth Cached Users
Management Oser i honty order	Local Admin Accounts		Auth Oached Osers

Você verá que o servidor de autenticação Radius foi configurado para Network User.

Add RADIUS Authentication Server								
Action	Server Index	Network User	Management	State	Server IP Address	Shared Key	Port	
ĭ ×	1				3.1 254	******	1812	

## Testando

Para testar as configurações:

## Passo 1

Navegue até Advanced > Primary AP Tools.



## Passo 2

Clique na guia Ferramentas de solução de problemas.

Primary AP Tools

 F Tools

 Restart Primary AP
 Configuration Management
 Troubleshooting Files
 Troubleshooting Tools
 Upload File

Na seção *Radius Response*, insira o **Username** e **Password** e clique em **Start** para ver se ele se autentica no servidor Radius.



Você verá uma notificação Authentication success após a conclusão do teste.

	Radius Response 💡			
WLAN Profile	AAATest ~	0		
Username	user1			
Password	•••••	Start	Authentication success (3.1 254)	0
	Show Passphrase			

Certifique-se de que haja conectividade IP entre o CBD Manager e o sistema cliente para que isso funcione corretamente.

## Conclusão

Éisso aí! Você não precisa mais se preocupar com a configuração do Radius por conta própria. O CBD fará todo o trabalho e você poderá relaxar e aproveitar os benefícios da autenticação sem fio em sua rede.

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.