Definir as configurações de endereço IP (Static Internet Protocol) em um telefone IP da Cisco série 7800 ou 8800 multiplataforma

Objetivo

Por padrão, um telefone IP Cisco série 7800 ou telefone multiplataforma 8800 recebe seu endereço IP por meio do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). O dispositivo de rede que gerencia o telefone escolhe o endereço IP que o telefone IP usará. O mesmo telefone IP pode ou não ter um endereço IP diferente toda vez que se conecta à rede. Para que um telefone IP tenha o mesmo endereço IP toda vez que se conecta à rede, o DHCP pode ser desativado e um telefone IP pode ser atribuído manualmente um endereço IP estático. Com um único endereço IP, a configuração é mais fácil porque fornece um único IP conhecido para acessar, enquanto um IP dinâmico torna mais difícil localizar e obter acesso para configurar o telefone.

O endereço IP estático do telefone IP da Cisco série 7800 ou 8800 multiplataforma pode ser configurado manualmente por meio do utilitário baseado na Web ou da interface gráfica do usuário (GUI). Você deve configurar manualmente no telefone o endereço IP, a máscara de sub-rede, o servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS) e as configurações padrão do roteador.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar o endereço IP estático do telefone IP da Cisco série 7800 ou telefone multiplataforma 8800 através da GUI ou do utilitário baseado na Web.

Dispositivos aplicáveis

- 7800 Series
- 8800 Series

Versão de software

• 11.0

Defina as configurações de endereço IP estático do telefone IP

Configure o endereço IP estático pelo utilitário baseado na Web

Neste cenário, o Telefone IP 8861 Multiplataforma da Cisco é configurado sem a disponibilidade de um servidor DHCP. Siga as etapas abaixo para configurar um endereço IP estático através do utilitário baseado na Web do Telefone IP:

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do seu telefone IP e faça login como Admin.

Note: Para saber como configurar a senha no telefone multiplataforma 7800 ou 8800 Series, clique <u>aqui</u>.



Etapa 2. Clique em Voz > Sistema.

• C	 5 (Cisco IF	9 Phone fo 8861	or 3rd Pa L -3P (nty Call Co
Info	Voice	Call History	Personal D	irectory		
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6

Etapa 3. Na área Configurações de IPv4, escolha IP estático na lista suspensa Tipo de conexão.

IPv4 Settings		
Connection Type:	Static IP 👻	
Static IP:	DHCP	
Gateway:	Static IP	

Etapa 4. Insira o endereço IP do telefone IP no campo IP estático.

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116

Note: Neste exemplo, 192.168.100.116 é usado.

Etapa 5. Insira o endereço do gateway no campo Gateway.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116			
Gateway:	192.168.100.1			

Note: Neste exemplo, 192.168.100.1 é usado.

Etapa 6. Digite a máscara de sub-rede no campo NetMask.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

Note: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.

Passo 7. Digite o endereço DNS primário no campo DNS primário.

IPv4 Settings			
Connection Type:	Static IP 👻		
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1
Secondary DNS:			

Note: Neste exemplo, 192.168.100.1 é usado.

Etapa 8. (Opcional) Insira o endereço DNS secundário no campo *Secundário DNS*. Nesse cenário, o DNS secundário é deixado em branco.

Etapa 9. Clique em Enviar todas as alterações.

Info Voice Call History Personal Directory						
✓ System Ext 1 Ext 2 Ext 3 Ext 4 Ext 5 Ext 6 E: ▼						
System Configuration	System Configuration					
User Password:						
IPv4 Settings						
Connection Type:	Static IP 👻					
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0			
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1			
Secondary DNS:						
Optional Network Configuration						
Host Name:	Host Name:					
	Undo All Changes	Submit All Changes				

O telefone aplicará as configurações e você será redirecionado para a página do utilitário baseado na Web após a atualização.

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

Etapa 10. (Opcional) Para verificar se as configurações definidas foram aplicadas, faça login no utilitário baseado na Web do seu telefone IP e escolha **Info > Status**. A área Informações de IPv4 deve exibir as configurações atualizadas.

Info	Voice	Call History	Personal Directory		
Status	Debug Infe	o Network S	tatistics		
IPv4 Info	rmation				
	IP Stat	us: OK		Connection Type:	Static IP
	Current	IP: 192.168.1	00.116	Current Netmask:	255.255.255.0
(Current Gatew	ay: 192.168.1	00.1	Primary DNS:	192.168.100.1
	Secondary DN	NS:			

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de endereço IP estático no telefone IP da Cisco por meio do utilitário baseado na Web.

Configurar o endereço IP estático por meio da GUI

Etapa 1. Pressione o botão Settings no seu telefone IP.



Etapa 2. Escolha Network Configuration usando o botão de navegação do círculo



Etapa 3. Escolha as configurações de endereço IPv4.



Set

DNS 1



Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1

Note: Neste exemplo, o endereço de gateway usado é 192.168.100.1.

Etapa 8. Insira o endereço DNS primário no campo DNS 1.

IPv4 address settings			
Connection type	Static IP>		
Static IP address	192.168.100.116		
Subnet mask	255.255.255.0		
Gateway address	192.168.100.1		
DNS 1	192.168.100.1		
Set			

Note: Neste exemplo, o DNS primário usado é 192.168.100.1.

Etapa 9. (Opcional) Insira o endereço DNS secundário no campo *DNS 2*. Nesse cenário, o DNS secundário é deixado em branco.

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

Etapa 10. (Opcional) Pressione as setas para a esquerda ou para a direita do botão de

navegação **Serviças** para alternar a configuração do endereço DHCP liberado para On (Ativado) ou Off (Desativado). A configuração padrão é Off (Desativado).

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	

Etapa 11. Pressione a tecla de função **Definir** para aplicar as definições de configuração no seu telefone IP.

IPv4 address settings	
Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1
DNS 1	192.168.100.1
Set	×

A GUI exibirá uma mensagem informando que as configurações estão sendo aplicadas ao telefone IP.

Etapa 12. (Opcional) Para verificar se as configurações definidas foram aplicadas, pressione o botão no telefone IP e escolha **Status > Status da rede**. A página Network status (Status da rede) deve exibir as configurações atualizadas.

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP

Refresh

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de endereço IP estático por

meio da GUI do telefone IP multiplataforma Cisco 7800 ou 8800.