Configure o encaminhamento de portas e o disparo de portas nos roteadores RV160 e RV260

Table Of Contents

- Objetivo
- Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware
- Introduction
- <u>Configurar o encaminhamento de porta</u>
- <u>Configurar disparo de porta</u>

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o encaminhamento de portas e o disparo de portas nos roteadores RV160 e RV260.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

RV160 |1.0.00.13

RV260 |1.0.00.13

Introduction

O encaminhamento de portas e o disparo de portas são recursos que permitem que alguns usuários da Internet tenham acesso a recursos específicos em sua rede, enquanto protegem os recursos que você deseja manter privados.

O encaminhamento de portas permite o acesso público a serviços em dispositivos de rede na LAN (Local Area Network, rede local) abrindo uma porta específica ou intervalo de portas para um serviço, como FTP (File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos). O encaminhamento de portas abre um intervalo de portas para serviços como jogos na Internet que usam portas alternativas para se comunicar entre o servidor e o host da LAN.

O disparo de portas permite que uma porta ou intervalo de portas especificado abra para o tráfego de entrada após o usuário enviar o tráfego de saída pela porta de disparo. O disparo de portas permite que o dispositivo monitore os dados de saída para números de porta específicos. O dispositivo recorda o endereço IP do cliente que enviou os dados correspondentes. Quando os dados solicitados retornam pelo dispositivo, os dados são enviados ao cliente apropriado usando o endereçamento IP e as regras de mapeamento de porta.

Para obter mais informações sobre o encaminhamento de portas e o disparo de portas, clique <u>aqui</u>.

Configurar o encaminhamento de porta

Para configurar o encaminhamento de portas, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome do usuário e a senha padrão são cisco.

Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar o encaminhamento de portas. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.



Etapa 2. Clique em Firewall > Port Forwarding (Firewall > Encaminhamento de porta).



Etapa 3. Na Tabela de encaminhamento de portas, clique no **ícone adicionar** ou selecione a linha e clique no **ícone editar**) e configure o seguinte:

Enable	Marque Habilitar para habilitar o encaminhamento de portas
Serviço externo	Selecione um serviço externo na lista suspensa. (Se um serviço não estiver listado, você pode adicionar ou modificar a lista seguindo as instruções na seção Gerenciamento de serviços)
Serviço interno	Selecione um serviço interno na lista suspensa. (Se um serviço não estiver listado, você pode adicionar ou modificar a lista seguindo as instruções na seção Gerenciamento de serviços)
Endereços IP internos	Insira os endereços IP internos do servidor
Interfaces	Selecione a interface na lista suspensa para aplicar o encaminhamento de portas em

Port Forwarding Table				
+ 🕝 🏛 🕹 🕹	Service Management External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces
•	All Traffic	All Traffic		WAN 🗸

Para adicionar ou editar uma entrada na lista Serviço, siga estas etapas:

Etapa 4. Clique em Gerenciamento de serviços.

Port Forwarding Table			
🕇 📝 🖮 🛓 🖍 Service Management			
Enable External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces

Etapa 5. No *Gerenciamento de serviços,* clique no **ícone Adicionar** ou selecione uma linha e clique no **ícone Editar.**

Configure o seguinte:

Application Name - Nome do serviço ou aplicativo.

Protocolo - Protocolo obrigatório. Consulte a documentação do serviço que você está hospedando.

Port Start/ICMP Type/IP Protocol - Intervalo de números de porta reservados para este serviço.

Porta final - último número da porta reservada para esse serviço.

Service Management			Apply Cancel	Back
+ 🖉 🖮 🕹 单	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	^
All Traffic	ALL			
□ BGP	TCP	179	179	
DNS-TCP	TCP	53	53	
DNS-UDP	UDP	53	53	
□ ESP	IP	50		
O FTP	TCP	21	21	
О НТТР	TCP	80	80	
O HTTPS	TCP	443	443	
ICMP Destination Unreachable	ICMP	3		
ICMP Ping Reply	ICMP	0		
ICMP Ping Request	ICMP	8		
ICMP Redirect Message	ICMP	5		
ICMP Router Advertisement	ICMP	9		
ICMP Router Solicitation	ICMP	10		J

Para adicionar um serviço, clique no **ícone de adição** e configure Nome, Protocolo, Início da porta/Tipo/IP de ICMP e Código de fim/ICMP da porta.

Service Management			Apply Cancel Bac	ĸ
+ ℤ 🛍 🕹 🛓				
C RTSP-UDP	UDP	554	554	
□ SFTP	TCP	115	115	
SIP-TCP	TCP	5060	5060	
SIP-UDP	UDP	5060	5060	
□ SMTP	TCP	25	25	
SNMP-TCP	TCP	161	161	
SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162	
SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162	
SNMP-UDP	UDP	161	161	
□ SSH-TCP	TCP	22	22	
C SSH-UDP	UDP	22	22	
TACACS	TCP	49	49	
O TELNET	TCP	23	23	
C TFTP	UDP	69	69	
	TCP	1000	1000	

Para editar um serviço, selecione uma linha e clique no **ícone de edição** para configurar os campos conforme mostrado abaixo.

Service Management			Apply
+ 🕜 🖮 📩 📩	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
All Traffic	ALL		
□ BGP	TCP	179	179
DNS-TCP	TCP	53	53
DNS-UDP	UDP	53	53
□ ESP	IP	50	
S FTP	TCP	21	21
О НТТР	All TCP&UDP	80	80
D HTTPS	TCP UDP	443	443
ICMP Destination Unreachable	ID	3	
		0	

Neste exemplo, o serviço FTP é selecionado.

Etapa 6. Clique em Apply.

Port Forwarding			Apply	Cancel
Port Forwarding Table				^
+ ▷ Enable Service Management	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces	
UPnP Port Forwarding Table				^
 External Service 	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces Status	

Passo 7. Na Tabela de Encaminhamento de Portas Universal Plug and Play (UPnP), clique no **ícone de atualização** para atualizar os dados. As regras de encaminhamento de portas para UPnP são adicionadas dinamicamente pelo aplicativo UPnP.

Port Forwarding			Apply	Cancel
Port Forwarding Table				^
+ ☑ 💼 🕹 ▲ Service Management □ Enable External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces	5
UPnP Port Forwarding Table				^
External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces Status	

Configurar disparo de porta

Para configurar o disparo de portas, siga estas etapas:

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Insira o nome de usuário e a senha do roteador e clique em **Login**. O nome do usuário e a senha padrão são cisco.



Neste artigo, usaremos o RV260 para configurar o disparo de portas. A configuração pode variar dependendo do modelo usado.

Etapa 2. Clique em Firewall > Port Triggering (Firewall> Disparo de portas).



Etapa 3. Para adicionar ou editar um serviço à tabela de disparo de portas, configure o seguinte:

Clique no ícone Adicionar (ou selecione a linha e clique no ícone Editar e insira as informações:

Nome do Insira o nome do aplicativo aplicativo Serviço Selecione um serviço na lista suspensa (se um serviço não estiver listado, você pode adicionar ou modificar a lista seguindo as instruções de na seção Gerenciamento de serviços) disparo Selecione um serviço na lista suspensa (se um serviço não estiver Serviço listado, você pode adicionar ou modificar a lista seguindo as instruções de na seção Gerenciamento de serviços) entrada Interfaces Selecione a interface na lista suspensa

Port Triggering			Apply Cancel
Port Triggering Table			^
🕂 🕝 🏛 🛓 🛓			
Enable Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Etapa 4. Clique em **Gerenciamento de serviços** para adicionar ou editar uma entrada na lista Serviço.

Port Triggering				Apply Cancel
Port Triggering Table				^
+ 🗷 🖻 🕹 🕹	Service Management			
Enable	Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Etapa 5. No *Gerenciamento de serviços*, clique no **ícone Adicionar** ou selecione a linha e clique no **ícone de edição.**

Configure o seguinte:

Application Name - Nome do serviço ou aplicativo.

Protocolo - Protocolo obrigatório. Consulte a documentação do serviço que você está hospedando.

Port Start/ICMP Type/IP Protocol - Intervalo de números de porta reservados para este serviço.

Porta final - último número da porta reservada para esse serviço.

Service Management

()		
Apply	Cancel	Back
L		

+ 🖉 🖻 🕹 🕹				
Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	
All Traffic	ALL			
□ BGP	TCP	179	179	
DNS-TCP	TCP	53	53	
DNS-UDP	UDP	53	53	
C ESP	IP	50		
O FTP	TCP	21	21	
O HTTP	TCP	80	80	
HTTPS	TCP	443	443	
ICMP Destination Unreachable	ICMP	3		
ICMP Ping Reply	ICMP	0		
ICMP Ping Request	ICMP	8		
ICMP Redirect Message	ICMP	5		
ICMP Router Advertisement	ICMP	9		
ICMP Router Solicitation	ICMP	10		
D 10100	101.10	10		

Para adicionar um serviço, clique no *ícone de adição* e configure *Nome, Protocolo, Início da Porta/ICMP Tipo/Protocolo IP e Código Final/ICMP da Porta.*

Service Management			Apply Cancel Back
(+) ℤ 🛍 🕹 🏝			
C RTSP-UDP	UDP	554	554
□ SFTP	TCP	115	115
SIP-TCP	TCP	5060	5060
SIP-UDP	UDP	5060	5060
□ SMTP	TCP	25	25
SNMP-TCP	TCP	161	161
SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162
SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162
SNMP-UDP	UDP	161	161
□ SSH-TCP	TCP	22	22
C SSH-UDP	UDP	22	22
□ TACACS	TCP	49	49
O TELNET	TCP	23	23
O TFTP	UDP	69	69
	TCP	1000	1000

Para editar um serviço, selecione uma linha e clique no *ícone de edição* para configurar os campos conforme mostrado abaixo.

+ 🕼 🗄 🛨			
Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
All Traffic	ALL		
□ BGP	TCP	179	179
DNS-TCP	TCP	53	53
DNS-UDP	UDP	53	53
□ ESP	IP	50	
☑ FTP	TCP	21	21
О НТТР	All TCP&UDP	80	80
	TCP UDP	443	443
ICMP Destination Unreachable	IP ICMP	3	
L ICMP Ping Reply	ICMP	0	

Neste exemplo, o serviço FTP é selecionado.

Etapa 6. Clique em Apply.

Service Management

Port Triggering				Apply Cancel
Port Triggering Table				^
+ 🕜 🖮 🕹 🍰 D Enable	Service Management Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Agora você configurou com êxito o encaminhamento de portas/disparo de portas nos roteadores RV160 e RV260.