Configure a Conversão de Endereço de Porta (PAT - Port Address Translation) em RV320 e RV325 VPN Router Series

Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar a PAT (Port Address Translation, conversão de endereço de porta) nos RV32x Series VPN Routers.

Introduction

PAT é uma extensão da NAT (Network Address Translation Conversão de Endereço de Rede). O NAT é o processo usado para converter endereços IP privados em endereços IP públicos. Ele ajuda a proteger os endereços IP privados de qualquer ataque malintencionado ou descoberta, pois os endereços IP privados são mantidos ocultos. Ele permite que vários dispositivos de rede local (LAN) compartilhem o mesmo IP público, mas números de porta diferentes. Isso protege os IPs privados, além de distinguir cada dispositivo dos outros.

Dispositivos aplicáveis

- Roteador VPN WAN duplo RV320
- Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

• v1.1.0.09

Configuração de PAT

Etapa 1.Faça login no Utilitário de configuração da Web para escolher **Setup > Port Address Translation**.



A página Port Address Translation é aberta:

ort Address Translation Table	
Service	Name or IP Address Sta
results found!	
Add Edit Delete Se	rvice Management

Adicionando PAT

Etapa 1. Clique em **Adicionar** para adicionar um serviço. Esse serviço é o protocolo usado para mapear o endereço IP privado com o endereço IP público.

ort Address Translation	Table	
Service	Name or IP Address	Status
results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Uma nova linha é adicionada na Tabela Port Address Translation:

rt Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]		
dd Edit Delete Service Manager	ment	

Etapa 2. Escolha o serviço desejado na lista suspensa *Serviço*. Esse é o serviço no qual o PAT é executado para converter os endereços IP privados em endereços IP públicos.

Davit A	delvere Trevelation		
Port A	doress i ransiation		
Port	Address Translation Table		
	Service	Name or IP Address	Status
	SMTP [TCP/25~25]		
	DNS [UDP/53~53]		
Add	FTP [TCP/21~21] 11	ent	
	HTTP [TCP/80~80]		
	HTTPS ITCP/442~4421		
Save	HTTPS [rcr/443-443] HTTPS Secondary [TCP/8443~8443]		
	TFTP [UDP/69~69]		
	IMAP [TCP/143~143]		
	NNTP [TCP/119~119]		
	POP3 [TCP/110~110]		
	SNMP [UDP/161~161]		
	SMTP [TCP/25~25]		
	TELNET [ICP/23~23] TELNET Secondary ITCP/8023~80231		
	TELNET SSL ITCP/992~9921		
	DHCP [UDP/67~67]		
	L2TP [UDP/1701~1701]		
	PPTP [TCP/1723~1723]		
	IPSec [UDP/500~500]		

Etapa 3. Insira o endereço IP do dispositivo ou um nome de domínio que tenha o serviço específico no campo *Nome ou Endereço IP*. Esse é o endereço IP de origem no qual o PAT é executado.

t Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	▼ 192.143.2.3	-
dd Edit Delete Service Manag	gement	

Note: Se quiser adicionar um novo serviço, consulte a seção Gerenciamento de serviços.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção **Status** para habilitar o serviço. Se você não marcar Status, o serviço aparecerá inativo.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Editar PAT

Etapa 1. Se desejar alterar qualquer configuração de tradução de endereço de porta, marque a caixa de seleção ao lado do serviço apropriado para selecioná-la.

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
✓ DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled

Etapa 2. Clique em Editar e altere a configuração necessária.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Excluir PAT

Etapa 1. Para excluir qualquer tradução de endereço de porta específica, marque a caixa de seleção ao lado do serviço apropriado para selecioná-la.

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DNC000052-531	450 40 0 4	Enabled

Etapa 2. Clique em Excluir.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Gerenciamento de serviço

Se você não receber nenhum serviço específico na lista suspensa *Serviço*, será necessário adicionar o serviço desejado. Você pode até mesmo alterar a lista de serviços ou excluir qualquer serviço específico da lista com base na sua necessidade.

Etapa 1. Clique em **Gerenciamento de serviços**. A janela *Service Management Table* é aberta:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
Add Edit Delete Servi	ce Management	Lindon

Adicionar um serviço

Etapa 1. Clique em **Adicionar** para adicionar um serviço. Você pode adicionar até 30 serviços.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	<mark>44</mark> 3	443
Add Edit Delet	e	×	Page 1 🗸 of 4 🕨

Uma nova linha é adicionada:

ir.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
		TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	443	443
TFTP	TCP 🗸		
Add Edit Delete			Page 1 v of 4 🕨

Etapa 2. Digite o nome desejado para o serviço no campo Nome do serviço.

Etapa 3. Escolha o protocolo desejado na lista suspensa *Protocolo*. Esse protocolo é o protocolo da camada de transporte que ajuda a converter os endereços IP privados em endereços IP públicos.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP V		
Ad	d Edit Delete	TCP UDP IPv6		Page 1 🗸 of 4 🕨

- TCP Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo da Internet orientado a conexão que é usado para fornecer transferência de dados confiável e solicitada.
- UDP O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo de Internet sem conexão que é usado para fornecer uma rápida transferência de dados, mas não confiável e desordenada.
- IPv6 O Internet Protocol versão 6 (IPv6) é a versão mais recente do protocolo de Internet que pode ser usado para acomodar muitos usuários com IP.

Etapa 4. Insira um número de porta que você deseja usar como porta externa no campo *Porta externa*. O número da porta externa é usado para estabelecer a conexão entre o dispositivo do usuário final da rede pública externa e o dispositivo PAT.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

Etapa 5. Insira um número de porta que você deseja usar como porta interna no campo *Porta interna*. A porta interna é usada para estabelecer uma conexão entre o dispositivo PAT e o dispositivo de rede privada.

Etapa 6. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Editar gerenciamento de serviços

Etapa 1. Para alterar qualquer configuração de um serviço específico, marque a caixa de seleção ao lado do serviço apropriado para selecionar o serviço apropriado.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		× ×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Note: Você pode editar somente o Serviço recém-criado. Não é possível editar um serviço existente.

Etapa 2. Clique em Editar e altere a configuração.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Excluir gerenciamento de serviços

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Etapa 1. Para excluir qualquer serviço específico, marque a caixa de seleção ao lado do serviço apropriado para selecionar o serviço apropriado.

Note: Você pode excluir o único serviço recém-criado. Não é possível excluir um serviço existente.

Etapa 2. Clique em Excluir.

Etapa 3. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Conclusão

Você agora configurou com êxito o PAT nos roteadores VPN série RV32x.