Encaminhamento de portas e disparo de portas nos roteadores VPN RV320 e RV325 Series

Objetivo

O encaminhamento de portas é uma tecnologia usada para redirecionar pacotes enviados através de uma rede. Isso garante que os pacotes tenham um caminho claro para o destino pretendido, o que permite velocidades de download mais rápidas e menor latência. O RV32x VPN Router Series suporta encaminhamento de intervalo de portas e disparo de portas. O encaminhamento de intervalo de portas e disparo de portas. O encaminhamento de intervalo de portas estáticas que abre um intervalo específico de portas. Isso aumenta o risco à segurança, pois as portas configuradas estão sempre abertas. O disparo de portas é o encaminhamento dinâmico de portas. Quando um dispositivo conectado ao roteador abre uma porta de disparador definida na regra de disparo, as portas de entrada configuradas são abertas. Quando as portas oferece maior segurança, já que as portas configuradas nem sempre estão abertas, mas uma regra de disparo de portas só pode ser usada por um cliente de cada vez.

Este artigo explica como configurar o encaminhamento de portas e o disparo de portas no RV32x VPN Router Series.

Dispositivos aplicáveis

- Roteador VPN WAN duplo RV320
- Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

• v1.1.0.09

Encaminhamento de portas e disparo de portas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Setup > Forwarding**. A página *Encaminhamento* é aberta:

Port Range Forwarding Tab	le	ltems 0-0 of 0 5 👻 per pa
Service	IP Address	s Status
0 results found!		
Add Edit Delete	Service Management	📕 🖪 Page 1 👻 of 1 🕨
Add Edit Delete	Service Management	📕 🕢 Page 1 ▾ of 1 🕨
Add Edit Delete Port Triggering Table	Service Management	Items 0-0 of 0 5 ▼ per pa
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name	Service Management Trigger Port Range Incom	Items 0-0 of 0 5 ▼ per pa
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name D results found!	Service Management Trigger Port Range	Items 0-0 of 0 5 ▼ per pa

Adicionar Encaminhamento de Intervalo de Portas

Port Range Forwarding Table		Items 0-0 of 0	5 👻 per page
Service	IP Address	Status	
0 results found!			
Add Edit Delete	Service Management	属 🗹 Page 1	✓ of 1 ► ►

Etapa 1. Clique em **Adicionar** na Tabela de encaminhamento de intervalo de portas para adicionar um intervalo de portas a serem abertas

Por	t Range Forwarding Table		Items 0-0 of 0	5 👻 per page
	Service	IP Address	Status	
	All Traffic [TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100		
A	dd Edit Delete Service Manage	ement	Reference Page 1	✓ of 1 ▶ ▶

Etapa 2. Na lista suspensa Serviço, escolha um serviço para o qual abrir portas.

Note: Clique em **Gerenciamento de serviços** para adicionar ou editar um serviço. <u>Gerenciamento de serviços</u> é discutido posteriormente no artigo.

Etapa 3. Insira o endereço IP para o qual o tráfego será encaminhado no campo de endereço IP.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção no campo Status para abrir as portas configuradas.

Etapa 5. Click Save. A configuração de encaminhamento de portas é salva.

Editar encaminhamento de intervalo de portas

Por	t Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5	🛨 pe	er page
	Service	IP Address	Status			
	All Traffic[TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100	Enabled			
Ad	d Edit Delete Service Manag	gement	属 ┥ Page 1	•	of 1	

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do intervalo de portas que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Edit na Port Range Forwarding Table para editar o intervalo de portas.

Port Ran	nge Forwa	rding Table			Items 1-1 of 1	5 👻 per page
Ser	vice			IP Address	Status	
HT	TP [TCP/8	0~80]	•	192.168.1.100		
Add	Edit	Delete	Service Manage	ement	属 < Page 1	👻 of 1 🕨 💌

Etapa 3. Na lista suspensa Serviço, escolha um serviço para o qual abrir portas.

Note: Clique em **Gerenciamento de serviços** para adicionar ou editar um serviço. <u>Gerenciamento de serviços</u> é discutido posteriormente no artigo.

Etapa 4. Edite o endereço IP para o qual o tráfego será encaminhado no campo de endereço IP.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção no campo Status para abrir as portas configuradas.

Etapa 6. Click Save. A configuração de encaminhamento de portas é atualizada.

Excluir Encaminhamento de Intervalo de Portas

Port	Range Forwarding Table	//	Items 1-1 of 1	5	-	per page
	Service	IP Address	Status			
	HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.100	Enabled			
Ad	d Edit Delete Service Manager	nent	🛃 🛃 Page 1	•	of	1

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do intervalo de portas que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir a configuração de intervalo de portas específica.

Etapa 3. Click Save. A configuração do intervalo de portas é excluída.

Adicionar disparo de intervalo de portas

Po	rt Triggering Table			Items 0-0 of 0	5 👻 per pag
	Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range		
0 re	esults found!				
A	dd Edit Delete			Reference Page 1	1 🔻 of 1 🕨 🌬

Etapa 1. Clique em **Add** na Port Triggering Table (Tabela de disparo de portas) para adicionar um disparador de portas.

Port Triggering Table		Items 0-0 of 0 5 ✓ per page	
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range	
Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119	
Add Edit Delete			Page 1 - of 1

Etapa 2. Insira o nome do aplicativo para o qual deseja configurar as portas no campo Application Name.

Etapa 3. Insira o intervalo de portas de disparo no campo Trigger Port Range (Intervalo de portas de disparo). Essas são as portas que você deseja disparar a regra.

Etapa 4. Insira o intervalo de portas encaminhadas no campo Forwarding Port Range (Intervalo de portas de encaminhamento). Essas são as portas que são encaminhadas quando a regra é acionada.

Etapa 5. Click **Save**. A configuração de disparo de portas é salva.

Editar disparo de porta

Por	t Triggering Table		1	tems 1-1 of 1	5 🗸	per page
	Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range			
	Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119			
Ac	d Edit Delete]	14	A Page 1	👻 01	f1 🕨 🕨

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do disparador de portas que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Editar na Tabela de disparo de portas para editar o disparador de portas.

Port Triggering Table		Items 1-1 of 1 5 👻 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range
Application 1	25000 To <mark>25000</mark>	25565 To <mark>25565</mark>
Add Edit Delete		候 🖪 Page 1 🗸 of 1 🕨 💌

Etapa 3. Edite o nome do aplicativo para o qual deseja configurar portas no campo Nome do aplicativo.

Etapa 4. Edite o intervalo de portas de disparo no campo Intervalo de portas de disparo. Essas são as portas que você deseja disparar a regra.

Etapa 5. Edite o intervalo de portas encaminhadas no campo Intervalo de portas de encaminhamento. Essas são as portas que são encaminhadas quando a regra é acionada.

Etapa 6. Click Save. A configuração de disparo de portas é atualizada.

Apagar disparo de porta

Port Triggering Table		It	ems 1-1 of 1	5 👻 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range		
Application 1	25000 To 25000	25565 To 25565		
Add Edit Delete			Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do disparador de portas que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir a configuração específica do disparador de portas.

Etapa 3. Click Save. A configuração do disparador de portas é excluída.

Adicionar nome do serviço

Etapa 1. Clique em Gerenciamento de serviços. A janela Gerenciamento de serviços é exibida.

	Service Name	Protocol	Port Range
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535
	DNS	UDP	53~53
	FTP	TCP	21~21
	HTTP	TCP	80~80
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080
Ad	d Edit Delete		🖌 🗹 Page 1 🔻 of 4 🕨 🕨

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar um novo serviço.

	Service Name	Protocol	Port Range
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535
	DNS	UDP	53~53
	FTP	TCP	21~21
	HTTP	TCP	80~80
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080
	Service 1	UDP -	27000 ~27015
Ac	Id Edit Delete		Page 1 - of 4 🕨

Etapa 3. Insira um nome para o serviço no campo Nome do serviço.

Etapa 4. Na lista suspensa de protocolos, escolha o protocolo que o serviço usa.

- TCP O serviço encaminha pacotes TCP (Transmission Control Protocol).
- UDP O serviço encaminha pacotes UDP (User Datagram Protocol).
- IPv6 O serviço encaminha todo o tráfego IPv6.

Etapa 5. Se o protocolo for TCP ou UDP, insira o intervalo de portas reservadas para o serviço no campo Port Range (Intervalo de portas).

Etapa 6. Click Save. O serviço é salvo na Tabela de Gerenciamento de Serviços.

Editar nome do serviço

Etapa 1. Clique em Gerenciamento de serviços. A janela Gerenciamento de serviços é exibida.

	Service Name	Protocol	Port Range
V	Service 1	UDP	27000~27015
Ad	d Edit Delete		📕 🚽 Page 5 👻 of 5 🕨

Etapa 2. Marque a caixa de seleção do serviço que deseja editar.

Etapa 3. Clique em Editar para editar o serviço.

	Service Name	Protocol	Port Range		
	Service 1	TCP 👻	6000 ~ 6012		
Ad	d Edit Delete		🖌 🔺 Page	e 5 🗸	of 5 🕨

Etapa 4. Edite o nome do serviço no campo Nome do serviço.

Etapa 5. Na lista suspensa de protocolos, escolha o protocolo que o serviço usa.

- TCP O serviço encaminha pacotes TCP (Transmission Control Protocol).
- UDP O serviço encaminha pacotes UDP (User Datagram Protocol).
- IPv6 O serviço encaminha todo o tráfego IPv6.

Etapa 6. Se o protocolo for TCP ou UDP, insira o intervalo de portas reservadas para o serviço no campo Port Range (Intervalo de portas).

Passo 7. Click **Save**. Uma janela de aviso é exibida. Qualquer configuração associada ao serviço editado é atualizada automaticamente.



Etapa 8. Clique em Sim. A configuração do serviço é atualizada.

Excluir nome do serviço

Etapa 1. Clique em Gerenciamento de serviços. A janela Gerenciamento de serviços é exibida.

inge 6012
6012
🛃 🔺 Page 5 🗸 of 5 🕨 📦

Etapa 2. Marque a caixa de seleção do serviço que deseja excluir.

Etapa 3. Clique em Excluir para excluir o serviço.

Etapa 4. Click **Save**. Uma janela de aviso é exibida. Qualquer configuração associada ao serviço excluído é excluída automaticamente.



Etapa 5. Clique em Sim. O serviço é excluído.

Agora você aprendeu as etapas para configurar o encaminhamento de portas e o disparo de portas no RV32x VPN Router Series.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco