Defina as configurações de log no RV130 e RV130W

Objetivo

As configurações de log definem as regras de log e os destinos de saída para mensagens de erro, mensagens de violação de autorização e dados de rastreamento à medida que vários eventos são registrados na rede. As configurações de log também podem especificar quais mensagens do sistema são registradas com base no recurso que gerou a mensagem e seu nível de gravidade.

Os servidores de registro remotos podem facilitar o gerenciamento de redes centralizando onde as mensagens são registradas e arquivadas para melhorar a organização. Como resultado, eles não serão perdidos se o roteador for reinicializado ou desligado e ligado novamente.

O objetivo deste documento é explicar como definir as configurações de log no RV130 e no RV130W.

Dispositivos aplicáveis

•RV130

RV130W

Versão de software

•v1.0.1.3

Definindo configurações de log

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Logging > Log Settings. A janela Log Settings é aberta:

| Log Settings | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Log Configuration | Log Configuration | | | | | | | |
| Log Mode: | 🗖 Enable | | | | | | | |
| Log Severity for Local Log and Er | nail: 📃 Emergen | cy 🗌 Alert 🗌 Critical 🗌 Error 🗌 Warning 🗌 Notification 🗌 Information 📄 Debugging | | | | | | |
| Email Alert: | Enable | | | | | | | |
| | WAN up/o | own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗌 CPU overload 📄 System startup | | | | | | |
| Remote Log Server Table | | | | | | | | |
| Remote Log Severt Log Severity Enable | | | | | | | | |
| No data to display | | | | | | | | |
| Add Row Edit | Delete | | | | | | | |
| Save Cancel | Save Cancel | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Etapa 2. No campo Log Mode, marque a caixa de seleção Enable para habilitar o registro no dispositivo.

| Log Settings | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--------------|--|
| | Log Configuration | ı | | | |
| (| Log Mode: | | 🗷 Enable | | |
| | Log Severity for Lo | ocal Log and Email: | Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging | | |
| | Email Alert: | | | | |
| WAN up/down Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down CPU overload System st | | | down 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗌 CPU overload 🔲 System startup | | |
| | Remote Log Se | rver Table | | | |
| | | Remote Log | Server | Log Severity | |
| | 🗌 No data to d | display | | | |
| | Add Row Edit Delete | | | | |
| | Save Cancel | | | | |

Etapa 3. Marque as caixas de seleção desejadas no campo Gravidade do log para log local e e-mail que correspondem às categorias de eventos que você gostaria de registrar.

| L | Log Settings | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | Log Configuration | n | | | | |
| | Log Mode: | 🖉 Enable | | | | |
| | Log Severity for L | ocal Log and Email: 🛛 📝 Emergenc | zy 🗹 Alert 🗹 Critical 🗵 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🗹 Information 🗹 Debugging 🔵 | | | |
| | Email Alert: | Enable | | | | |
| 🗌 WAN up/down 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunn | | | own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 🔲 System startup | | | |
| | Remote Log Se | rver Table | | | | |
| | | Remote Log Server | Log Severity | | | |
| | No data to | display | | | | |
| | Add Row Edit Delete | | | | | |
| | Save | Cancel | | | | |

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma e listadas na ordem da prioridade mais alta para a mais baixa:

· Emergência — A mensagem será registrada se um dispositivo estiver inoperante ou inutilizável. A mensagem é normalmente transmitida para todos os processos.

· Alerta — A mensagem será registrada se houver um defeito grave no dispositivo, como um caso em que todos os recursos do dispositivo param de funcionar.

· Crítico — A mensagem será registrada se houver um mau funcionamento de dispositivo crítico, como duas portas que não estão funcionando corretamente enquanto as demais portas funcionam bem.

· Erro — A mensagem será registrada se houver um erro em um dispositivo, como uma única porta off-line.

· Aviso — A mensagem será registrada se um dispositivo estiver funcionando corretamente, mas ocorrer um problema operacional.

· Notificação — A mensagem será registrada se um dispositivo estiver funcionando corretamente, mas um aviso do sistema ocorrerá.

· Informações — A mensagem será registrada se houver uma condição que não seja de erro no dispositivo, mas que possa exigir atenção ou tratamento especial.

· Depuração — Fornece todas as mensagens detalhadas de depuração.

Observação: a seleção de opções de severidade de log colocadas em níveis de prioridade mais baixos incluirá e verificará automaticamente quaisquer opções de severidade de log com níveis de prioridade mais altos. Por exemplo, a escolha de logs de erro inclui automaticamente logs de emergência, de alerta e críticos, além dos logs de erro.

Etapa 4. No campo Alerta por e-mail, marque a caixa de seleção Habilitar para permitir que seu dispositivo envie alertas por e-mail para eventos ou comportamentos específicos que possam afetar o desempenho e a segurança, ou para fins de depuração.

| I | Log Settings | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| | Log Configuration | | | | | | |
| | Log Mode: | Enable | | | | | |
| | Log Severity for Local Log and Email: | 🗷 Emergend | 🗹 Emergency 🗹 Alert 🖤 Critical 🖤 Error 🖤 Warning 🖤 Notification 💌 Information 🖤 Debugging | | | | |
| | Email Alert: | 🗹 Enable | | | | | |
| WAN up/down | | | iown 🔲 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🔲 CPU overload 🔲 System startup | | | | |
| | Remote Log Server Table | | | | | | |
| | Remote Log | g Server | Log Severity | | | | |
| | No data to display | | | | | | |
| | Add Row Edit Delete | | | | | | |
| | | | | | | | |
| [| Save Cancel | | | | | | |

Observação: para configurar completamente os alertas de e-mail, suas configurações de email também devem ser definidas para o dispositivo. Consulte <u>Configurações de e-mail no</u> <u>RV130 e RV130W</u> para obter mais informações.

Etapa 5. (Opcional) Se o Alerta por e-mail estiver ativado na Etapa 4, marque as caixas de seleção que correspondem aos eventos para os quais você gostaria de receber alertas por e-mail.

| Log Settings | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Log Configuration | | | | | | |
| Log Mode: | C Enable | | | | | |
| Log Severity for Local Log and Email: | 🖉 Emergency 🗹 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging | | | | | |
| Email Alert: | C Enable | | | | | |
| 🖉 WAN up/down 🗹 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗹 CPU overload 🗹 System startup | | | | | | |
| Remote Log Server Table | | | | | | |
| Remote Log | Server Log Severity | | | | | |
| No data to display | | | | | | |
| Add Row Edit Delete | | | | | | |
| Save Cancel | | | | | | |

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

· WAN ativa/inativa — Envia um alerta por e-mail se o link da WAN estiver ativo ou inativo.

· Túnel VPN IPsec Site a Site ativo/inativo — Envia um alerta por e-mail quando um túnel VPN é estabelecido, um túnel VPN está inativo ou a negociação do túnel VPN falha.

· Sobrecarga da CPU — Envia um alerta por e-mail se a utilização da CPU for superior ao limite especificado por mais de um minuto e envia outro alerta por e-mail quando a utilização cair de volta aos níveis normais por mais de um minuto.

· Inicialização do sistema — Envia um alerta por e-mail toda vez que o sistema é inicializado.

Adicionar/Editar Servidores Remotos de Log

Etapa 1. Na tabela Remote Log Server, clique em Add Row.

| Remote Log Server Table | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|
| | Remote Log Server | Log Severity | | | |
| | No data to display | | | | |
| Add Rov | ۲ Edit ۵ | Delete | | | |

Uma nova linha é exibida com novos campos e opções disponíveis:

| Remote Log Server Table | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------|---|--------|--|
| | Remote Log Server | | Log Severity | Enable | |
| | | 1.1.1.1 | 🖉 Emergency 🖉 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🗐 Debugging | | |
| | Add Row | Edit | Delete | | |

Etapa 2. Na coluna Remote Log Server, insira o endereço IP do servidor de log que coletará os logs no campo da linha.



Etapa 3. Na coluna Gravidade do registro, verifique a gravidade desejada dos registros para o servidor de registro remoto correspondente.



Etapa 4. Na coluna Enable, marque a caixa de seleção para ativar as configurações de registro para o servidor de registro remoto correspondente.

| Remote Log Server Table | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--------|--|--|--|--|
| | Remote Log Server | Log Severity | Enable | | | | |
| | 192.168.1.100 | 🗹 Emergency 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging | | | | | |
| Add Row Edit Delete | | | | | | | |
| Save | Save Cancel | | | | | | |

Etapa 5. Para editar as informações de um determinado servidor de log remoto, selecione a entrada marcando sua caixa de seleção correspondente e clicando no botão Editar.

| Remote Log Server Table | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------|--|
| | Remote Log Server | Log Severity | Enable | |
| | 192.168.1.100 | | Enabled | |
| Add Row | Edit Delete | | | |
| Save | Cancel | | | |

Observação: você deve clicar em Salvar após criar uma nova linha para poder editá-la.

Etapa 6. Clique em Save para salvar suas configurações.

Se quiser exibir os logs, navegue para Status > View Logs no utilitário de configuração da Web. A página Exibir logs é aberta e exibe a Tabela de log do sistema:

| View Logs | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| System Log Table | | | Showing 1 - 20 of 374 20 👻 per page |
| Filter: Log Severity matches Emergency Alert Critical Error Warni | ng 🗹 Notification 🗹 Informa | ation 🗹 Debugging 🛛 Go | |
| Log Index Log Time | Log Severity | Description | |
| 1 2014-09-18 12:19:40 PM | err | syslog-ng[1962]: Connection broken to AF_INET(192.168.1.100:514), reopening in 60 seconds | |
| 2 2014-09-18 12:19:40 PM | debug | syslog: bsd: start cron to do "41 0 * * mon root /sbin/bsd check " | |
| 3 2014-09-18 12:19:40 PM | debug | syslog: bsd: Start bsd_cron | |
| 4 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Disconnected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 5 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 6 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 7 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 8 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 9 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 10 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 11 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 12 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 13 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 14 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wi0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 15 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 16 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 17 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 18 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 19 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| 20 2014-09-18 12:19:40 PM | info | wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode) | |
| Refresh Logs Clear Logs Save Logs | | | I Page 1 of 19 FI |

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.