# Configurar o modo Internet Protocol (IP) em um RV Series Router

## Objetivo

O modo Internet Protocol (IP) informa ao roteador qual versão IP sua rede local está usando em comparação com a versão que a rede de longa distância (WAN) usa. É importante configurar essa opção corretamente, pois determinados recursos podem ou não estar disponíveis no roteador, dependendo do estado da rede.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o modo IP em um RV Series Router.

### Dispositivos aplicáveis

Série RV

### Versão de software

- 1.0.3.16 RV130, RV130W
- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

## Configurar o modo IP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Networking > IP Mode.

**Note:** As imagens neste artigo são obtidas do roteador RV130W. As opções de menu podem variar de acordo com o modelo.



Etapa 2. No campo Modo IP, escolha uma opção na lista suspensa.

IP Mode	
IP Mode:	LAN:IPv6, WAN:IPv4  LAN:IPv4, WAN:IPv4 LAN:IPv6, WAN:IPv4
Save	LAN:IPv0, WAN:IPv0 LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 LAN:IPv4, WAN:IPv6

Se você estiver usando RV130 ou RV130W, as opções são:

- LAN:IPv4, WAN:IPv4 Tanto a LAN quanto a WAN usam IPv4.
- LAN:IPv6, WAN:IPv4 Use isso se a LAN usar somente IPv6, mas a WAN usar IPv4. Se você escolher essa opção, poderá prosseguir para a seção <u>DNS estático de 6 a 4</u>.
- LAN:IPv6, WAN:IPv6 Tanto a LAN quanto a WAN usam somente IPv6.
- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 A LAN usa IPv4 e IPv6, mas a WAN usa somente IPv4. Se você escolher essa opção, poderá prosseguir para a seção <u>DNS estático de 6 a 4</u>.
- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 tanto a LAN quanto a WAN usam IPv4 e IPv6.
- LAN:IPv4, WAN:IPv6 A LAN usa IPv4, mas a WAN usa IPv6.

Se você estiver usando o roteador RV132W ou RV134W, as opções são:

- LAN:IPv4, WAN:IPv4 Tanto a LAN quanto a WAN usam IPv4.
- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 tanto a LAN quanto a WAN usam IPv4 e IPv6.

IP Mode	
IP Mode:	LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 V
	LAN:IPv4. WAN:IPv4
Save	LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6

Etapa 3. Click Save.

Etapa 4. Clique em **OK** na notificação informando que você será redirecionado para o novo endereço IP padrão do roteador. Se a página não for redirecionada automaticamente em 2 ou 3 minutos, insira o novo endereço IPv4 ou IPv6 para fazer logon no roteador.

#### DNS estático de 6 a 4 (somente RV130 e RV130W)

Se você escolheu LAN:IPv6, WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 na lista suspensa Modo IP, a opção Mostrar entrada estática 6to4 DNS será ativada. Permite que pacotes IPv6 sejam transmitidos através de uma rede IPv4. O tunelamento 6to4 é normalmente usado quando um site ou usuário final deseja se conectar à Internet IPv6 usando a rede IPv4 existente. A configuração deste recurso é opcional e está disponível somente no RV130 e no RV130W.

Etapa 1. Clique no botão Show Static 6to4 DNS Entry (Mostrar entrada de DNS estática de 6 a 4) para exibir a tabela Domain to IP address (Domínio para endereço IP). Esta tabela é usada para mapear domínios para endereços IP, de modo que um usuário seja redirecionado para um endereço IP correspondente ao usar o domínio.

IP Mode		
IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4   Show Static 6to4 DNS Entry		
Save Cancel		

Etapa 2. No campo Domínio 01, insira um domínio que você deseja redirecionar para um endereço IP. Você pode usar até cinco domínios.

Note: Neste exemplo, o domínio usado é cisco.com.

IP Mode	
IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4	Ŧ
Hide Static 6to4 DNS Entry	
Domain 01: cisco.com	IP 01:
Domain 02:	IP 02:
Domain 03:	IP 03:
Domain 04:	IP 04:
Domain 05:	IP 05:
Save Cancel	

Etapa 3. Para cada domínio, insira o endereço IP no campo IP correspondente.

IP Mode	
IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4	Ŧ
Hide Static 6to4 DNS Entry	
Domain 01: cisco.com	IP 01: 10.10.242.242
Domain 02:	IP 02:
Domain 03:	IP 03:
Domain 04:	IP 04:
Domain 05:	IP 05:
Save Cancel	

Note: Neste exemplo, o endereço IP é 10.10.242.242.

Etapa 4. Click Save.

IP Mode	
IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4	T
Hide Static 6to4 DNS Entry	
Domain 01: cisco.com	IP 01: 10.10.242.242
Domain 02:	IP 02:
Domain 03:	IP 03:
Domain 04:	IP 04:
Domain 05:	IP 05:
Save Cancel	3 Mail 12 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2 전 등 2

Etapa 5. Clique em **OK** na notificação informando que você será redirecionado para o novo endereço IP padrão do roteador. Se a página não for redirecionada automaticamente em 2 ou 3 minutos, insira o novo endereço IPv4 ou IPv6 para fazer login no roteador.

Agora você deve ter configurado com êxito o modo IP em seu RV Series Router.