# Configurar uma Conexão Sem Fio via Wi-Fi Protected Setup (WPS) em um Roteador série RV

## Objetivo

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um recurso de segurança sem fio que permite que os dispositivos se conectem à redé sem fio sem ter que digitar a senha real. O WPS foi projetado para ajudar a padronizar a instalação e a configuração da segurança sem fio seguindo qualquer uma das três maneiras abaixo para conectar seu dispositivo ao roteador sem fio via WPS:

- Clique ou pressione o botão WPS no dispositivo cliente e clique no ícone WPS na página WPS do utilitário de configuração baseado na Web do roteador.
- Inserindo o PIN (Personal Identification Number) do WPS do dispositivo cliente e clicando no botão Register no utilitário baseado na Web do roteador. • Gerando o PIN do WPS do Roteador em seu utilitário baseado na Web e inserindo o
- mesmo PIN no dispositivo cliente.

O objetivo deste artigo é mostrar como configurar uma conexão sem fio em um roteador da série RV usando WPS.

### Dispositivos aplicáveis

Série RV

### Versão de software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W
- 1.0.3.22 RV130W
- 1.0.0.16 RV340W

## **Configurar WPS**

Definir configurações sem fio básicas

Observação: as imagens abaixo foram tiradas do RV130W. As imagens podem variar dependendo do modelo do seu dispositivo.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Wireless > WPS.



Etapa 2. Na página WPS, clique em Edit para selecionar uma rede sem fio e habilitar o WPS. Se estiver configurando o RV340W, vá para a <u>Etapa 3</u>.

WPS			
Wi-Fi Protected Setup ™			
SSID: ciscosb1 Edit			
Use one of the following for each WPS supported device:			
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.			
OR			
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register			
OR			
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate			
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V			
Enable AP With Enrollee PIN			
Preshared Key.   Add Client to existing network(Use Existing PSK)  Construction Review			
Reconfigure network(Generate New PSK)			
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured			
Security: WPA2-Personal			

Etapa 3. Se você estiver configurando o RV340W, escolha um SSID no menu suspenso WPS.

Observação: no exemplo abaixo, ciscosb2 é escolhido.



Etapa 4. No menu suspenso Rádio, escolha uma faixa de rádio que os usuários usarão para se conectar. As opções são 2,4G ou 5G.

Observação: neste exemplo, 5G é escolhido.



Etapa 5. Verifique se a opção WPS está habilitada ou marcada para o SSID desejado. O roteador fornece quatro redes sem fio virtuais, ou quatro SSIDs, que são ciscosb1, ciscosb2, ciscosb3 e ciscosb4. Por padrão, ciscosb1 tem o WPS habilitado.

E	Basic Se	ttings								
	Radio:		🗹 Enable							
	Wireless Network Mode: B/G/N-Mixe			ed 🔻						
Wireless Channel Width:       20MHz			20/40MHz							
	Wireless Cl	hannel:	Auto	•						
	U-APSD (V	MM Power Save)	Enable							
	Wireless	Table								
		Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
			ciscosb1	×.	WPA2-Personal	Disabled	1			
		OFF	ciscosb2	1	Disabled	Disabled	1		1	
		OFF	ciscosb3	×.	Disabled	Disabled	1		st.	
		OFF	ciscosb4	1	Disabled	Disabled	1		1	
	Edit	Edit Se	curity Mode	Edit MAC Fil	tering Tim	e of Day Access		Edit WPS		
L										
	Save	Cancel								

Etapa 6. (Opcional) Se o WPS do SSID desejado não estiver habilitado, marque a caixa de seleção ao lado desse SSID e clique em Editar.

Observação: neste exemplo, o WPS está habilitado no nome SSID da Cisco.

	Enable SSID	SSID Name	_	SSID Broadcast	Security Mode
$\odot$	ON	Cisco			WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2		I.	Disabled
	OFF	ciscosb3		I.	Disabled
	OFF	ciscosb4		A state of the	Disabled
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day A
Save	Cancel				

Passo 7. Marque a caixa de seleção WPS para habilitar o WPS e clique em Edit WPS.

MAC FILLEI	VLAN	with SSID	WMM	WPS
Disabled	1 🔻	•		
Disabled	1			
Disabled	1		A.	
Disabled	1		A.	
cess	Edit WPS			

Etapa 8. Click Save.

	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode
<b>Z</b>	ON	Cisco		2	WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2			Disabled
	OFF	ciscosb3		<b>A</b>	Disabled
	OFF	ciscosb4		4	Disabled
Edit	t Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day A
Save	Cancel				

Etapa 9. Navegue de volta para a página WPS e verifique se a área Wi-Fi Protected Setup Status (Status da configuração protegida por Wi-Fi) mostra Configured (Configurado).



Agora você deve ter habilitado o WPS para o SSID desejado.

### Conectar usando o botão WPS

Observação: o dispositivo cliente deve oferecer suporte ao WPS para que esse recurso funcione. O botão WPS pode ser chamado de outra coisa, dependendo da marca do dispositivo cliente. Geralmente, ela está localizada em algum lugar ao redor das Configurações Wi-Fi. As imagens nesta seção são tiradas de um dispositivo Android.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Wireless > WPS.



Etapa 2. Clique no ícone WPS na página.

WPS
Wi-Fi Protected Setup ™
SSID: ciscosb1 Edit
Use one of the following for each WPS supported device:
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.
OR
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register
OR
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V
Enable AP With Enrollee PIN
Presnared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>
Reconfigure network(Generate New PSK)
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured
Security: WPA2-Personal

Nota: Uma janela aparecerá mostrando que está procurando seu dispositivo cliente.

Etapa 3. Localize a opção WPS no dispositivo cliente.

Etapa 4. Toque no botão WPS no dispositivo cliente para começar a procurar o RV Series Router.



Etapa 5. Toque em OK para continuar quando o dispositivo cliente tiver se conectado com êxito.



ON

## Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and

mobile networks to maintain a stable Internet connection.

## Wi-Fi networks



Etapa 6. De volta ao utilitário baseado na Web do roteador, o prompt abaixo será exibido. Click OK.



Agora você deve ter se conectado à rede usando o botão WPS.

### Conectar Usando o PIN WPS do Dispositivo Cliente

Observação: o dispositivo cliente deve oferecer suporte ao WPS para que esse recurso funcione. O botão WPS pode ser chamado de outra coisa, dependendo da marca do dispositivo cliente. Geralmente, ela está localizada em algum lugar ao redor das Configurações Wi-Fi. As imagens nesta seção são tiradas de um dispositivo Android.

Etapa 1. Localize a opção de entrada PIN do WPS no dispositivo cliente.

Etapa 2. Toque na entrada PIN do WPS para obter o PIN do WPS.



Etapa 3. Anote o PIN.

Observação: neste exemplo, o PIN é 37807467.



Etapa 4. No computador, faça login no utilitário baseado na Web do roteador e navegue até Wireless > WPS.



Etapa 5. Na página WPS, digite o PIN WPS do dispositivo cliente.

Nota: Neste exemplo, 37807467 é inserido.

	2 If your client d	evice has a WF	S PIN number, enter the PIN	number here
	37807467	and then click	Register	
I		-		

Etapa 6. Clique em Registrar. A página deverá ser atualizada automaticamente quando estiver conectada.

2.	If your client o	levice has a W	PS PIN number	enter the PIN number here
37	7807467	and then clic	Register	
				•

Passo 7. No dispositivo cliente, toque em OK para continuar quando ele tiver se conectado com êxito à rede sem fio.



ON



Agora você deve ter conectado o dispositivo cliente sem fio à rede usando o PIN WPS.

Conectar usando o PIN WPS do roteador

Etapa 1. Se um dispositivo cliente exigir um PIN ao se conectar via WPS, faça login no utilitário baseado na Web do roteador para obter seu PIN. Como alternativa, você pode verificar o PIN do WPS no rótulo do roteador. Ele deve ser o ícone ao lado do WPS no rótulo.

Etapa 2. Navegue até Wireless > WPS.



Etapa 3. Clique em Gerar e anote o PIN recém-gerado.

Observação: neste exemplo, o PIN é inserido 47108509.



Etapa 4. (Opcional) No menu suspenso LIFE do PIN, escolha a validade desejada da chave. Quando o tempo expira, uma nova chave é negociada.

Observação: neste exemplo, 20 minutos é escolhido.

3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
Enter 47108509	in your client device within 20 Minutes 🔻				
Enable AP With Enrollee PIN	0(Static)				
Preshared Key: O Add Clier	nt to existing network(Use Exi 1 Hour				
Reconfig	ure network(Generate New P 2 Hours 4 Hours				
	8 Hours				
Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured 24 Hours				
Security:	WPA2-Personal				

Etapa 5. No dispositivo cliente, visualize as conexões de rede disponíveis e escolha o SSID.

Nota: Neste exemplo, o dispositivo cliente será conectado ao ciscosb1.



Etapa 6. Insira o PIN gerado pelo roteador.

Observação: neste exemplo, 47108509 foi gerado.

Connect to a Network	_
Type the 8-digit PIN from the router display	
PIN: 47108509	
Connect using a security key instead	
Back Next Cancel	

Passo 7. Clique em Next.

💇 Connect t	:o a Network
Type the	8-digit PIN from the router display
PIN:	47108509
Connect usi	ing a security key instead
	Back Next Cancel

Etapa 8. Verifique se o cliente ou o dispositivo sem fio se conectou com êxito à rede e confirme-o.



Agora você deve ter conectado o dispositivo cliente à rede usando o PIN WPS do roteador.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.