Configure a Conversão de Endereço de Rede Estática (NAT - Static Network Address Translation) no RV34x Series Router

Objetivo

A Conversão de Endereço de Rede Estática (NAT - Static Network Address Translation) é usada para conservar endereços IP. Permite que redes IP privadas com endereços IP não registrados se conectem à Internet. O NAT converte os endereços privados (não globalmente exclusivos) na rede interna em endereços legais antes de serem encaminhados para outra rede. Os sites que já têm endereços IP registrados para clientes em uma rede interna podem querer ocultar esses endereços da Internet para que os hackers não possam atacar diretamente os clientes. Com endereços de cliente ocultos, um grau de segurança é estabelecido.

Com NAT dinâmico e PAT (Public Address Translation Conversão de Endereço Público), cada host usa um endereço ou porta diferente para cada tradução subsequente. Como o endereço mapeado é o mesmo para cada conexão consecutiva com NAT estático e existe uma regra de conversão persistente, o NAT estático permite que os hosts na rede de destino iniciem o tráfego para um host traduzido

Este documento tem como objetivo mostrar como configurar o NAT estático no roteador RV34x Series.

Dispositivos aplicáveis

• Série RV34x

Versão de software

• 1.0.01.11

Configurar NAT estático

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Firewall > NAT** estático.



Etapa 2. Na tabela NAT estático, clique em Adicionar para criar uma nova entrada.

Static NAT Table						
Enable	Private IP Range	Public IP Range	Range Length	Services		
Add	Edit	Delete Serv	ice Management			

Etapa 3. No campo *Private IP Range Begin*, insira o endereço IP inicial do intervalo de endereços IP a ser mapeado para o intervalo público.

Note: Para este exemplo, 192.168.2.100 é usado.

Private IP Range Begin 192.168.2.100

Etapa 4. No campo *Public IP Range Begin*, insira o intervalo de endereços IP inicial fornecido pelo ISP (Provedor de serviços de Internet).

Note: Para este exemplo, 182.132.7.128 é usado.



Etapa 5. Digite o número de endereços IP a serem mapeados para o endereço IP público no campo *Tamanho do intervalo*.

Note: O comprimento do intervalo não deve exceder o número de endereços IP válidos. Para este exemplo, 7 é usado.



Etapa 6. Na lista suspensa IP de serviços, escolha o tipo de serviço ou protocolo a ser aplicado ao NAT estático.

Note: Para este exemplo, All Traffic é escolhido.

Services	Interfaces	
✓ All Traffic	1	
BGP		
DNS-TCP		
DNS-UDP		
ESP		
FTP		
HTTP		
HTTPS		
ICMP Destination Unreach	able	
ICMP Ping Reply		
ICMP Ping Request		
ICMP Redirect Message		
ICMP Router Advertisemen	nt	
ICMP Router Solicitation		
ICMP Source Quench		
ICMP Time Exceeded		
ICMP Timestamp		
ICMP Type-6		
ICMP Type-7		
IMAP		
IMAP2		
IMAP3		

Passo 7. Na lista suspensa Interfaces, escolha uma origem ou porta para mapear o NAT estático.

Note: Escolha a porta onde o serviço de Internet está entrando. Para este exemplo, a WAN1 é escolhida.

Interfaces	
✓ WAN1	
WAN2	
USB1	
USB2	

Etapa 8. Clique em Aplicar para salvar as configurações.

	Sta	tic NAT Tabl	e				
		Enable	Private IP R	Public IP R	Range Length	Services	Interfaces
		\checkmark	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
		Add	Edit	Delete	Service Management		
L							
C	Ap	oply	Cancel				

Etapa 9. (Opcional) Para adicionar protocolos às configurações de Gerenciamento de Serviços, clique <u>aqui</u>.

Etapa 10. (Opcional) Para salvar a configuração no arquivo de configuração de inicialização,

vá para a página **Copiar/Salvar configuração** ou clique no **(8)** Save ícone na parte superior da página.

Agora você deve ter configurado com êxito o NAT estático no RV34x Series Router.

Sta	tic NAT						
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.							
	Enable	Private IP Range	Public IP Range B	Range Length	Services	Interfaces	
		192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1	
	Add	Edit	Delete Service	Management			
Apply Cancel							