Configurar o Dynamic Routing Protocol em um RV34x Series Router

Objetivo

O Advanced Routing tem dois tipos de configurações: Estático e dinâmico. No mecanismo de roteamento estático, uma rota estática ou predeterminada é criada quando um roteador está conectado a mais de uma rede. As informações da rede são roteadas por meio desse caminho predeterminado para acessar um host ou uma rede específica. O roteamento dinâmico permite que o roteador se ajuste automaticamente às alterações físicas no layout da rede. Usando o Dynamic Routing Information Protocol (RIP), o roteador calcula a rota mais eficiente para que os pacotes de dados da rede trafeguem entre a origem e o destino.

O RIP é um protocolo de vetor de distância usado pelos roteadores para trocar informações de roteamento. O RIP usa a contagem de saltos como métrica de roteamento. O RIP impede que os loops de roteamento continuem indefinidamente, implementando um limite no número de saltos permitidos em um caminho da origem até um destino. A contagem máxima de saltos para o RIP é 15, o que limita o tamanho da rede que ele pode suportar. Assim, foi desenvolvida a versão 2 do RIP. Ao contrário do RIPv1 classful, o RIPv2 é um protocolo de roteamento classless que inclui as máscaras de sub-rede quando envia suas atualizações de roteamento.

A sumarização de rotas em RIPv2 melhora a escalabilidade e a eficiência em redes grandes. Resumir endereços IP significa que não há entrada para rotas filhas (uma rota criada para qualquer combinação de endereços IP individuais contidos em um endereço de sumarização) na tabela de roteamento RIP, reduzindo o tamanho da tabela e permitindo que o roteador manipule mais rotas.

O RIPng (Routing Information Protocol Next Generation Protocol) é um protocolo de roteamento de informações para o IPv6. O RIPng para IPv6 é baseado em protocolos e algoritmos usados extensivamente na Internet IPv4, como RIP e RIPv2.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar o roteamento dinâmico em seu RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis

Série RV34x

Versão de software

• 1.0.02.16

Configurar o roteamento dinâmico

Ativar RIP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Routing > RIP.



Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** RIP para a versão do Internet Protocol (IP) que você deseja habilitar para o RIP. As opções são IPv4 e IPv6.

Note: Neste exemplo, para IPv4 e para IPv6 estão marcados.

RIP	Apply	Cancel	
Enable RIP: 🕑 for IPv4 🕑 for IPv6			
Note: Sending a RIP advertisements on WAN interface is automatically disabled if NAT is enabled			

Note: O envio de anúncios RIP na interface WAN será automaticamente desabilitado se a Conversão de Endereço de Rede (NAT - Network Address Translation) estiver habilitada.

Configurar RIP

Etapa 1. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Habilitar** de uma interface que deseja aplicar o RIP. Isso aplica todas as versões do RIP à interface.

Note: Neste exemplo, VLAN1 e WAN1 estão marcados.

Interface	Enable	RIP version 1	
		Enable	Passive
VLAN1			
WAN1			

Etapa 2. (Opcional) Na área RIP versão 1, marque a caixa de seleção **Enable** para permitir que as informações de roteamento sejam enviadas através do RIP versão 1. Se as caixas de seleção já estiverem marcadas na Etapa 1, vá para a <u>Etapa 4</u>.

RIP



Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Passivo para desativar as informações de roteamento de transmissão através do RIP versão 1.

Note: Dependendo da interface que está sendo configurada, ela será ativada por padrão. Nas interfaces WAN, isso é inalterável.

RIP

	Interface	Enable	RIP ver	sion 1
			Enable	Passive
	VLAN1			
	WAN1			
<u>Eta</u> p	<u>oa 4.</u> Clique em Apply.			
	Apply	Cancel		

Agora você deve ter configurado com êxito o RIP em um RV34x Series Router.

Configurar RIPv2

Etapa 1. Na área RIP versão 2, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) da interface que você deseja que as informações de roteamento sejam enviadas por RIPv2.

Note: Neste exemplo, VLAN1 e WAN1 estão marcados.

RIP version 2

Enable	Passive

Etapa 2. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Passivo** para desativar as informações de roteamento de transmissão através do RIP versão 2.

Note: Dependendo da interface configurada, ela será ativada por padrão. Nas interfaces WAN, isso é inalterável.



Etapa 3. Na área Authentication (Autenticação), a coluna após RIPng (IPv6), marque a caixa de seleção **Enable** para permitir a autenticação dos pacotes RIP que precedem a troca de rotas com outros roteadores.



Etapa 4. Na lista suspensa Senha, escolha um método pelo qual o RIPv2 autenticará os pacotes. As opções são:

- Simples Requer que um administrador crie uma sequência de chaves simples para autenticação.
- MD5 O algoritmo Message-Digest 5 (MD5) é um algoritmo de hash unidirecional que produz um resumo de 128 bits. Isso exige que um administrador crie uma ID de chave MD5 e uma sequência de caracteres de chave MD5.

Note: Neste exemplo, Plain foi escolhido para VLAN1 e MD5 foi escolhido para WAN1.

Enable Password

	MD5 ~	MD5 Key Id	MD5 Key String	^
-	MD5			
	Plain	MD5 Key Id	MD5 Key String	

Etapa 5. (Opcional) Se Plain foi escolhido, digite uma string de chave simples no campo *Simple Key String*. Pode ser uma combinação de qualquer caractere alfanumérico e caracteres especiais.

Authentication (not avaiable for RIPv1)



Etapa 6. Se MD5 tiver sido escolhido, insira um ID de chave MD5 no campo *ID de chave MD5*. O número máximo de caracteres é 15.

Note: Neste exemplo, 123123123123123123 é usado.

Authentication (not avaiable for RIPv1)

Enable	Password
	Plain V 00000000000000000000000000000000000
	MD5 V 123123123123123 MD5 Key String

Passo 7. No campo MD5 Key String, digite uma string que será usada por RIPv2 para autenticar com a ID da chave MD5.

Authentication (not avaiable for RIPv1)

Enable	Password		
	Plain ~	••••••	
	MD5 v	123123123123123	••••••
	MD5 V	MD5 Key Id	MD5 Key String
Etapa 8. Clic	que em Apply.		
	vlaaA	Cancel	

Você deve ter configurado com êxito o RIPv2 em um roteador RV34x Series.

Configurar RIPng

Арріу

Etapa 1. Na área RIPng IPv6, marque a caixa de seleção Enable da interface que você deseja que as informações de roteamento sejam enviadas através do RIPng.

Note: Neste exemplo, VLAN1 e WAN1 estão marcados.

RIPng (IPv6)



Etapa 2. (Opcional) Marque a caixa de seleção Passivo para desativar as informações de roteamento de transmissão através do RIP versão 2.

Note: Dependendo da interface configurada, ela será ativada por padrão. Nas interfaces WAN, isso é inalterável.



Etapa 3. Clique em Apply.



Você deve ter configurado com êxito o RIPng em um roteador RV34x Series.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco