Definir configurações sem fio básicas no roteador RV340W

Objetivo

A rede sem fio opera enviando informações por ondas de rádio, que podem ser mais vulneráveis a invasores do que uma rede com fio. Você pode manter sua rede mais segura configurando as configurações sem fio básicas do roteador. O roteador RV340W forneceu quatro identificadores de conjunto de serviços (SSIDs) padrão que usam as mesmas senhas padrão que podem ser personalizadas para aumentar a segurança da rede.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir as configurações sem fio básicas do roteador RV340W.

Dispositivos aplicáveis

• RV340W

Versão de software

• 1.0.01.16

Definir configurações sem fio básicas

Configurar 2,4 GHz

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Wireless > Basic Settings > 2.4G**.

Getting Started		
Status and Statistics		
Administration		
System Configuration		
▶ WAN		
▶ QoS		
► LAN		
 Wireless 		
Basic Settings		
Advance Settings		
Captive Portal		
WPS		
Routing		
► Firewall		
▶ VPN		
Security		
_		
2.4G 5G		
Radio: 🕑 E	nable	
Wireless Network Mode: B/G/	N-Mixed \$	
Channel Bandwidth: 20MHz 20/40MHz 		
Primary Channel: O Lower O Upper		
Channel: Auto 🗘		
U-APSD(WMM Power Save): 🖉 E	nable	
MAX Associated Clients: 50	(Range: 0-50)	

Etapa 2. Verifique se a caixa de seleção Ativar rádio está marcada para ativar redes sem fio. Essa opção é marcada por padrão.

Note: O RV340W está equipado com um switch físico para o rádio sem fio. Ele deve estar na posição **ON** para poder manipular esta página.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Channel:	Auto 🖨
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Etapa 3. Na lista suspensa Wireless Network Mode (Modo de rede sem fio), escolha um modo de rede sem fio.

As opções são:

- B/G/N-Mixed Permite que dispositivos Wireless-B, Wireless-G e Wireless-N se conectem à rede. A escolha de B/G/N-Mixed permitirá que uma variedade de dispositivos com padrões sem fio diferentes se conectem à sua rede sem fio.
- B Only Permite que dispositivos que suportam somente o padrão 802.11b se conectem à rede. O Wireless-B tem uma taxa de dados brutos máxima de 11 Mbps. Os dispositivos nessa banda sem fio frequentemente sofrem interferências de outros produtos que operam na faixa de frequência de 2,4 GHz.
- G Only (Apenas G) Permite que dispositivos que suportam somente o padrão Wireless-G se conectem à rede. O padrão 802.11g opera a uma taxa máxima de 54 Mbps na faixa de frequência de 2,4 GHz.
- N Apenas Permite que dispositivos que suportam somente o padrão Wireless-N se conectem à rede. O padrão 802.11n opera em banda de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz.
- B/G-Mixed Permite que os dispositivos que suportam os padrões 802.11b e 802.11g se conectem à rede.
- G/N-Mixed Permite que os dispositivos que suportam os padrões 802.11g e 802.11n se conectem à rede.

Note: Se os dispositivos de cliente sem fio operarem em um modo de rede sem fio específico, é melhor escolher esse modo de rede. Por exemplo, se os seus dispositivos sem fio suportam apenas o padrão 802.11N, então você deve escolher *N Only (Apenas N)* na lista suspensa Wireless Network Mode (Modo de rede sem fio). Subsequentemente, se você tiver um intervalo de dispositivos que operam em diferentes modos de rede sem fio, é melhor escolher uma das opções de modo de rede mista. Neste exemplo, B/G/N-Mixed é escolhido.

2.4G 5G	B Only G Only N Only
Radio:	B/G-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ B/G/N-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper
Channel:	Auto 🖨
U-APSD(WMM Power Save)	: 🗹 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Etapa 4. Se você selecionou B/G/N-Mixed, N Only ou G/N-Mixed na Etapa 3, escolha a largura de banda sem fio na sua rede. Caso contrário, vá para o passo 6.

- 20MHz Funciona com o modo de rede B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N Only, mas pode ser propenso a reduzir o throughput.
- 20/40MHz Permite que o switch do roteador entre 20MHz e 40MHz automaticamente entre 20 e 40MHz. Ele tem melhor throughput, mas não é tão estável quanto 20 MHz.

Note: Neste exemplo, 20/40 MHz é escolhido.

2.4G	5G		
Radio	:		Enable
Wireless Network Mode:		work Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	iel Ban	dwidth:	20MHz O 20/40MHz
Primary Channel:		nnel:	O Lower Upper
Chann	el:		Auto 😫
U-APS	SD(WN	IM Power Save):	🗹 Enable
MAX	Associa	ated Clients:	50 (Range: 0-50)

Etapa 5. (Opcional) Escolha o botão de opção apropriado para definir um canal como primário. O canal principal é usado para dispositivos que suportam apenas canais de 20/40 MHz.

Note: Para este exemplo, Lower é escolhida. Os botões de opção podem ficar acinzentados se o canal estiver definido como Automático. Para alterar isso, vá para a <u>Etapa 6</u>.

2.4G	5G	
Radio:	:	Enable
Wirele	ss Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primar	ry Channel:	🗿 Lower 💿 Upper
Chann	nel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save): 🕑 Enable		
MAX A	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Etapa 6. Na lista suspensa Canal, escolha o canal.

Note: A opção Auto (Automático) permite que o roteador altere automaticamente a frequência sem fio para o canal menos congestionado. Se houver vários dispositivos operando na frequência de 2,4 GHz, é recomendável escolher o Canal 1 que opera a 2,412 GHz ou o Canal 11 que opera a 2,462 GHz. A maioria dos pontos de acesso de nível de consumidor usa como padrão o Canal 6. Ao escolher o Canal 1 ou o Canal 11, elimine potenciais interferências entre os seus dispositivos.

O canal varia ligeiramente na faixa de frequência e na velocidade. Se escolher a frequência mais baixa, você terá um intervalo sem fio maior, mas uma velocidade mais lenta. Se tiver uma frequência mais alta, você terá um alcance sem fio menor, mas uma velocidade mais rápida. Neste exemplo, o canal sem fio é deixado em Auto (Automático), que também é a configuração padrão.

Neste exemplo, o Canal 6 é escolhido.

2.4G	5G			
Radio:			Enable	
Wirele	ss Net	work Mode:	B/G/N-Mixed	¢
Chann	el Bar	idwidth:	○ 20MHz ④	20/40MHz
Primar	y Cha	nnel:	Auto Channel 5	pper
Chann	el:		✓ Channel 6	
U-APS	D(WN	1M Power Save)	Channel 7 Channel 8 Channel 9	
MAX A	ssocia	ated Clients:	Channel 10 Channel 11	nge: 0-50)

Passo 7. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Habilitar** na área U-APSD (WMM Power Save) para habilitar o recurso UnScheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD). O U-APSD é um esquema de economia de energia otimizado para aplicações em tempo real, como a utilização do Voice over Internet Protocol (VoIP) e a transferência de dados full-duplex através da WLAN. Classificando o tráfego IP de saída como dados de voz, esses tipos de aplicativos podem aumentar a vida útil da bateria e minimizar os atrasos de transmissão.

Note: Neste exemplo, U-APSD (WMM Power Save) está desativado. No entanto, essa opção está habilitada por padrão.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 🖲 Upper
Channel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel]

Etapa 8. Limite o número de clientes que podem ser associados à radiofreqüência inserindo um valor entre 0 e 50 no campo *MAX Associated Clients*. O padrão é 50.

Note: Neste exemplo, a quantidade máxima de clientes associados é 15.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper Upper
Channel:	Channel 6 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel	

Etapa 9. Clique em Apply.

Enable
B/G/N-Mixed \$
20MHz 🖲 20/40MHz
) Lower 💿 Upper
Channel 6 🜲
Enable
15 (Range: 0-50)

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações sem fio básicas para a banda de 2,4 GHz no roteador RV340W.

Configurar banda de 5 GHz

Etapa 1. Clique na guia 5G.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 2. Verifique se a caixa de seleção **Enable** Radio (Ativar rádio) está marcada para ativar redes sem fio. Essa opção é marcada por padrão.

2.4G 5G	
Radio:	O Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 3. Na lista suspensa Wireless Network Mode (Modo de rede sem fio), escolha um modo de rede sem fio. As opções são:

- A Only (Apenas): opera entre 5,725 GHz e 5,850 GHz e suporta até 54 Mbps. Escolha esta opção se tiver apenas dispositivos Wireless-A na rede.
- N/AC-Mixed Escolha esta opção se você tiver uma combinação de dispositivos Wireless-N e Wireless-AC em sua rede.
- A/N/AC-Mixed Escolha esta opção se você tiver uma combinação de dispositivos Wireless-A, Wireless-N e Wireless-AC em sua rede. Essa é a configuração padrão de 5G para o RV340W.

2.4G 5G	
Radio:	A Only
Wireless Network Mode:	✓ A/N/AC-Mixed
Channel Bandwidth:	O 20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 4. Escolha a banda sem fio em Channel Bandwidth (Largura de banda do canal). As opções são:

- 20 MHz Funciona com o modo de rede B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N-Only, mas pode ser propenso a reduzir a taxa de transferência.
- 40 MHz Tem melhor throughput, mas não é tão estável quanto 20 MHz. A escolha dessa

opção permite selecionar um canal principal.

 80MHz — Esta é a configuração padrão. É para uma taxa de transferência ótima para o modo Wireless-AC.

Note: Neste exemplo, 40MHz é escolhido.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 5. (Opcional) Escolha o botão de opção apropriado para definir um canal como primário. O canal principal é usado para dispositivos que suportam apenas canais de 20/40 MHz.

Note: Para este exemplo, Upper é escolhido. Os botões de opção podem ficar acinzentados se o canal estiver definido como Automático. Para alterar isso, vá para a <u>Etapa 6</u>.

2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	e 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	💿 Lower 🧿 Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

<u>Etapa 6.</u> Na lista suspensa Canal sem fio, escolha o canal sem fio. Dependendo do dispositivo, os canais disponíveis irão variar.

Note: Neste exemplo, o canal 40 é escolhido.

2.4G 5G			
Radio:		Enable	
Wireless Netw	ork Mode:	A/N/AC-Mixed \$	
Channel Band	width:	 20MHz 40MHz 80MHz 	
Primary Chan	nel:	Auto	
Channel:	- (✓ Channel 40	
U-APSD(WMM	I Power Save)	Channel 48 Channel 56	
Multi-User MIMO:		Channel 64	
MAX Associated Clients:		Channel 112 Channel 136	
		Channel 153	
		Channel 161	
Apply	Cancel		

Passo 7. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Habilitar** na área U-APSD (WMM Power Save) para habilitar o recurso UnScheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD). O U-APSD é um esquema de economia de energia otimizado para aplicações em tempo real, como a utilização do Voice over Internet Protocol (VoIP) e a transferência de dados full-duplex através da WLAN. Classificando o tráfego IP de saída como dados de voz, esses tipos de aplicativos podem aumentar a vida útil da bateria e minimizar os atrasos de transmissão.

Note: Neste exemplo, U-APSD (WMM Power Save) está desativado. No entanto, essa opção está habilitada por padrão.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 8. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Habilitar** MIMO multiusuário para habilitar a comunicação downstream simultânea para vários dispositivos sem fio para um uso mais eficiente do espectro. Iss está habilitado por padrão. O RV340W suporta MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output).

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	O Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Etapa 9. Limite o número de clientes que podem ser associados à radiofreqüência inserindo um valor entre 0 e 128 no campo *Clientes associados MAX*. O padrão é 124.

Note: Neste exemplo, a quantidade máxima de clientes associados é 50.

2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Annhu Carcal	
Apply Cancel	

Etapa 10. Clique em Apply.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel]

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações sem fio básicas para a banda de 5 GHz.

Alterar o nome da rede sem fio ou SSID

Etapa 1. Na área Wireless Table (Tabela sem fio), marque as caixas correspondentes aos SSIDs que deseja configurar. Você pode editar vários SSIDs ao mesmo tempo.

Note: Neste exemplo, somente o SSID ciscosb1 é editado.

Basic Settings				
Wi	Wireless Table			
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
0		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Etapa 2. Clique em Editar para modificar o SSID.

Basic Settings				
Wi	reless Tab	le		
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Note: Você será direcionado para a página Adicionar/editar configurações de SSID sem fio.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	ciscosb1	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 3. Altere o nome padrão do SSID no campo *SSID Name (Nome SSID)*. O nome SSID padrão é ciscosb1.

Note: Neste exemplo, o SSID Name é alterado para Network_Find.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both \$
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	None \$
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Etapa 4. Ative o SSID marcando a caixa de seleção **Enable (Habilitar)**. A configuração padrão do primeiro SSID está desabilitada.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	0
Actively applied to Radio:	Both 🗘
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	None 🗘
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Etapa 5. Escolha uma radiofreqüência da qual o SSID será transmitido na lista suspensa Ativamente aplicado ao rádio. As opções são:

- Ambos O SSID será aplicado e transmitido de 2,4 GHz e 5 GHz.
- 2.4G O SSID será aplicado e transmitido somente a partir da banda de 2,4 GHz.
- 5G O SSID será aplicado e transmitido somente a partir da banda de 5 GHz.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	2.4G	
Actively applied to Radio:	/ Both	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 6. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** SSID Broadcast (Habilitar difusão de SSID) para habilitar a visibilidade dos dispositivos de cliente sem fio.

Add/Edit Wireless SSID Settings			
SSID Name:	Network_Find		
Enable:	•		
Actively applied to Radio:	Both 🗘		
SSID Broadcast:	O Enable		
Security Mode:	None \$		
PMF:	Not Required Capable Required		
Wireless Isolation within SSID:	Enable		
WMM:	Enable		
WPS:	Enable Configure		

Passo 7. Escolha o Modo de segurança no menu suspenso.

As opções são:

- Nenhum Essa é a configuração padrão. Escolher Desativado deixará a rede sem fio desprotegida, de modo que qualquer pessoa com um dispositivo cliente sem fio possa se conectar à rede facilmente.
- WEP-64 WEP (Wired Equivalent Protection) é um tipo de segurança herdado. Neste tipo de garantia pode ser utilizada uma combinação de letras de A a F e números de 0 a 9. Use isso somente se os dispositivos na rede não forem compatíveis com WPA/WPA2.
- WEP-128 A senha de 128 bits é necessária para esse tipo de segurança. Também não é recomendado, pois não é altamente seguro. Use essa opção somente se os dispositivos na rede não forem compatíveis com WPA/WPA2.
- WPA2-Personal WPA2 é a versão atualizada do WPA (Wi-Fi Protected Access). Ele usa cifra AES (Advanced Encryption Standard) para proteger a rede sem fio. Como a WPA-Personal, a WPA2-Personal usa uma combinação de letras e números que diferenciam maiúsculas de minúsculas para a senha. Este tipo de segurança é recomendado.
- WPA-WPA2-Personal Permite que o roteador acomode clientes sem fio com autenticação

WPA e WPA2-Personal.

- WPA2-Empresarial Como a WPA-Empresarial, isso é tipicamente usado em redes corporativas. Requer um RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) para concluir esse tipo de configuração de segurança sem fio. Se isso for escolhido, vá para a <u>Etapa 9</u>.
- WPA-WPA2-Enterprise Permite que o roteador acomode dispositivos clientes sem fio que suportam WPA e WPA2. Geralmente, também exige um RADIUS para concluir esse tipo de configuração de segurança sem fio. Se isso for escolhido, vá para a <u>Etapa 9</u>.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	None	
SSID Broadcast:	WEP-64	
Security Mode:	✓ WPA2-Personal	
Passphrase:	WPA-WPA2-Personal WPA2-Enterprise	(8-63 ASCII or 6
	WPA-WPA2-Enterprise	
PMF:	 Not Required Capab 	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Note: Neste exemplo, a WPA2-Personal é escolhida.

Etapa 8. Se você escolheu WEP-64, WEP-128, WPA2-Personal e WPA-WPA2-Personal, insira uma senha ou senha no campo fornecido.

Note: Neste exemplo, VeryPassword é a senha criada para WPA2-Personal.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	×
Actively applied to Radio:	Both ¢
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal \$
Passphrase:	VeryPassword (8-63 ASCII or 64 I
	Show password
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

Etapa 9. Se você escolheu WPA2-Enterprise ou WPA-WPA2-Enterprise, siga as etapas de 9 a 11. No campo Endereço IP do servidor Radius, insira o endereço IP do servidor RADIUS

que o roteador entrará em contato para a autenticação.

Note: Neste exemplo, 192.168.3.100 é usado.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both ▼	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x0000000000000)	
Radius Server Port:	(Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	(1-64 ASCII)	
	Show password	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	 Enable 	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 10. No campo *Porta do servidor Radius*, insira o número da porta do servidor RADIUS.

Note: Neste exemplo, 5003 é usado como o número da porta.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 11. No campo *Radius Secret*, insira o segredo ou a senha do servidor RADIUS.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000.3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Configure	

Etapa 12. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Show password** para exibir a senha em texto simples.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
(Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 13. Clique em um botão de opção na área PMF para permitir PMF (Protected Management Frames, Quadros de Gerenciamento Protegidos) para quadros unicast e multicast. As opções são:

- Não obrigatório Desativa o suporte ao cliente para PMF.
- Capable Permite que clientes com capacidade de PMF e que não suportam PMF entrem na rede. Essa é a configuração PMF padrão.
- Obrigatório Os clientes só poderão se associar se o PMF for negociado. Se os dispositivos

não oferecerem suporte a PMF, eles não poderão se associar à rede.

Note: Neste exemplo, Capable é escolhido.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(3000.3000.3000.3000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required O Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 14. Marque a caixa de seleção **Enable** Wireless Isolation (Ativar isolamento sem fio) no SSID para permitir o isolamento sem fio no SSID. Com o isolamento sem fio habilitado, os clientes conectados ao mesmo SSID não poderão fazer ping entre si. Neste exemplo, o isolamento sem fio com SSID está ativado.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	v	
Actively applied to Radio:	Both T	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (X00.200.200.200.200.200.200.200.200.200.	
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)	
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 ASCII)	
	 Show password 	
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required	
Wireless Isolation within SSID:	O Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 15. Marque a caixa de seleção **Habilitar** WMM para habilitar a WMM (Wi-Fi Multimedia). Esse recurso permite atribuir prioridades de processamento diferentes a diferentes tipos de tráfego. Você pode configurar a Qualidade de Serviço (QoS) para fornecer prioridades e níveis diferentes de desempenho para diferentes aplicativos, usuários ou fluxos de dados.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	2	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (X00.200.2)	00(.)00()
Radius Server Port:	5003 (Range :	1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 AS	CII)
	Show password	
PMF:	○ Not Required	quired
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	🕑 Enable	
WPS:	Enable Configure	

Etapa 16. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Habilitar** WPS para permitir que o cliente se conecte por meio do Wi-Fi Protected Setup (WPS). Para saber como configurar o WPS, clique <u>aqui</u>.

Note: Neste exemplo, o WPS está desabilitado.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings	
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000,x000,x000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Configure	

Etapa 17. Escolha a VLAN associada ao SSID na lista suspensa.

Note: Neste exemplo, ele é deixado na configuração padrão, VLAN 1.

VLAN	
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Ca	incel

Etapa 18. Escolha uma hora do dia no menu suspenso Hora do acesso do dia para que o SSID funcione.

Note: Neste exemplo, Always On é escolhido.

VLAN	1 🔻	
Time of Day Access:	Always On 🔹	
MAC Filtering:	ANYTIME BUSINESS	e
Captive portal:	EVENINGHOURS WORKHOURS	rtal_Profile ▼
Apply Cancel]	-

Configurar a filtragem MAC

Etapa 19. Verifique a opção **Enable** MAC Filtering (Ativar filtragem de MAC) para permitir que o roteador filtre os hosts de acordo com seu endereço Media Access Control (MAC).

VLAN	1 🛊
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cano	zel

Etapa 20. (Opcional) Clique em **Configurar** para configurar a Filtragem MAC.

VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Canc	el

Etapa 21. Escolha um botão de opção para permitir ou negar aos usuários o acesso à rede sem fio com base em seu endereço MAC.

Note: Neste exemplo, Impedir que o PC listado abaixo acesse a rede sem fio é escolhido.



Etapa 22. (Opcional) Clique no botão **Mostrar lista de clientes** para exibir a lista de clientes sem fio conectados.



A tabela abaixo exibe o seguinte:

- Não O número ou a sequência do host conectado.
- Endereço MAC Endereço MAC do host conectado.
- Endereço IP O endereço IP (Internet Protocol) atribuído ao host conectado.
- Rádio A banda de rádio pela qual o host está conectado.
- Modo O modo no qual o host sem fio está conectado.
- Autenticação O método que o host autenticou na rede.
- Signal Strength A força da conexão entre o roteador e o host.
- Nível de ruído O nível no qual o dispositivo causa interferência.
- Time Connected (Hora conectada) A hora em que o host sem fio se conectou ao SSID.

Note: Neste exemplo, não há clientes na lista de clientes sem fio.

Conr	ected Clients							
No	MAC Address	IP Address	Radio	Mode	Authentication	Signal Strength	Noise Level	Time Connected
CI	3540							

Etapa 23. Clique em Close.

Wire	Wireless Client List										
Connected Clients No MAC Address IP Address Radio Mode Authentication Signal Strength Noise Level Time Connected											
Ck	Close										

Etapa 24. Insira o endereço MAC do cliente que deseja permitir ou negar acesso à rede no campo *MAC Address (Endereço MAC)*.

MAC List							
SSID: Network_Find	i .						
Connection Control: Prevent PC listed below from accessing the wireless network Permit PC listed below to access the wireless network Show Client List							
MAC Address Tab	ble						
No MAC Address	8	No MAC Address					
1 00:00:00:00:	:00:00	23					

Etapa 25. Clique em Apply. Você retornará à página Adicionar/editar configurações de SSID sem fio.



Etapa 26. (Opcional) Na área do Portal cativo, marque a caixa de seleção **Habilitar** se quiser habilitar o recurso de portal cativo para o SSID. O Captive Portal encaminha os usuários para um portal para fazer login antes de receberem acesso. Normalmente, isso é implementado em centros de negócios, shoppings, cafés, aeroportos e outros locais que fornecem acesso público à Internet sem fio.

VLAN	1 🕈
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

Etapa 27. (Opcional) Escolha um perfil de portal cativo na lista suspensa Perfil do portal.

Note: Neste exemplo, Default_Portal_Profile é escolhido.

VLAN	1\$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure New
Captive portal:	Enab Default_Portal_Profile
Apply Cancel]

Etapa 28. Clique em Apply.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	
Actively applied to Radio:	Both 🛊
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	(8-63 ASCII or 64 H
	Show password
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure
VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cancel	

Você deve ver a mensagem de confirmação de que as configurações foram salvas com êxito. A Tabela de conexões sem fio agora é atualizada com a rede recém-configurada.

1	Basic Settings												
ľ	Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.												
ľ	Wireless Table												
		Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol	WMM	WPS	Captive Portal	
			Network_F	Both		WPA2-Personal	Enable	1				Default_Porta	Profile \$
	8		ciscosb2	Both		WPA2-Personal	Enable	1				Default_Porta	Profile \$
			ciscosb3	Both		None	Enable	1				Default_Porta	Profile \$
			ciscosb4	Both		None	Enable	1				Default_Porta	Profile \$
		Add											

Agora você configurou com êxito as configurações sem fio básicas no roteador RV340W.

Se você ainda estiver conhecendo o seu roteador RV34x, talvez este artigo seja informativo: <u>Perguntas frequentes (FAQs) sobre o roteador RV34x Series</u>